

102.50 mm

143.50 mm

287.00 mm


Tenda

Руководство по быстрой установке

Подробную информацию о продукте или его характеристиках можно найти на сайте www.tendacn.com/ru.

AC100 MU-MIMO двухдиапазонный гигабитный Wi-Fi маршрутизатор
Модель: AC10U/AC10V

Комплектация
Wi-Fi Маршрутизатор* 1
Блок питания* 1
Кабель Ethernet* 1
Руководство по быстрой установке* 1




Если какой-либо элемент отсутствует или поврежден, сохраните оригинальную упаковку и немедленно свяжитесь с региональным представителем или дистрибутором.

Если вы хотите заменить ваш старый маршрутизатор, который подключен к Интернету с помощью пароля и учетной записи PPPoE, начните с шага 1. Если хотите настроить вручную, начните с шага 2.

Шаг 1. Перенос учетной записи и пароля PPPoE на новый маршрутизатор

- Включите новый и исходный маршрутизаторы.
- Подключите WAN-порт исходного маршрутизатора к порту 1, 2 или 3 нового маршрутизатора с помощью сетевого кабеля Ethernet.
- Когда светодиодные индикаторы LAN и WAN нового маршрутизатора после быстрого мигания будут непрерывно гореть в течение 3 секунд, это значит, что учетные данные пользователя PPPoE и пароль успешно скопированы на новый маршрутизатор Tenda.
- Отключите старый маршрутизатор.



Шаг 2. Подключите новый маршрутизатор


2 Подключите устройства

Беспроводное соединение

Подключите беспроводные устройства к сети Wi-Fi маршрутизатора, используя имя сети Wi-Fi (SSID) и пароль, указанные на этикетке на нижней панели маршрутизатора.

Проводное соединение


Подключите проводные устройства к порту 1, 2 или 3 нового маршрутизатора с помощью кабелей Ethernet.



1 Подключение к Интернет

В зависимости от типа подключения используйте один из указанных способов, чтобы подключить маршрутизатор к Интернет.

С использованием модема



Без использования модема



Шаг 3. Настройки маршрутизатора



- Запустите веб-браузер на устройстве, подключенном к маршрутизатору. Введите в адресной строке **tendawifi.com** или **192.168.0.1** и нажмите **Enter**.

- Нажмите **Старт**.

- Если вы импортировали имя пользователя и пароль от провайдера, нажмите **Далее**. Если нет, задайте необходимые параметры и нажмите **Далее**.

- Задайте имя сети Wi-Fi (SSID), пароль Wi-Fi и пароль для входа. Затем нажмите **Далее**.

Подключен. Используя заданные имя и пароль сети Wi-Fi, подключите беспроводные устройства к маршрутизатору. Теперь вы можете пользоваться Интернетом с беспроводных и проводных устройств.



平面设计图框

图框 比例 1：1 单位:mm

物料名称： AC10U&AC10V1.0-TRU01安装指南02

物料编码：

适用机型： AC10U&AC10V1.0

版本号：

尺寸： 512.5*287mm

材料： 70g书写纸

印刷： 单黑印刷

公差： ±1MM

工艺：

耐破：

打样数量：

其它

设计：

校对：

批准：

日期： 2018/06/27

Светодиодные индикаторы

Светодиодный индикатор	Состояние	Описание
SYS	Горит постоянно	• Маршрутизатор загружается. • Система неисправна после запуска.
	Медленно мигает	Система работает исправно.
	Быстро мигает дважды (только для моделей AC10U)	USB-устройство подключено к USB-порту.
WAN	Быстро мигает (только для моделей AC10U)	Данные передаются через USB-порт.
	Горит постоянно	WAN порт подключен правильно.
	Выкл	WAN порт не подключен или подключение неправильно.
LAN	Горит постоянно	Порт 1, 2 или 3 подключен корректно.
	Мигает дважды	Новое устройство подключено к порту 1, 2 или 3.
WIFI	Выкл	На один из портов 1, 2 и 3 не подключен или подключение некорректно.
	Горит постоянно	Включена сеть Wi-Fi 2,4 ГГц или 5 ГГц.
	Быстро мигает	Данные передаются по беспроводной сети.
	Медленно мигает	Маршрутизатор выполняет WPS-подключение.
	Выкл	Функция беспроводной связи отключена.

English

(If you want to replace your original router connected to the internet with a PPPoE user name and password, start from **Step 1**. Otherwise, start from **Step 2**.)

Step 1: Migrate your PPPoE user name and password from your original router

- Power on your original and new routers.
- Connect the WAN port of the original router to port 1, 2 or 3 of the new router using an Ethernet cable.

When the LAN and WAN indicators of the new router get solid on for 3 seconds after blinking fast, your PPPoE user name and password are migrated successfully. Remove the original router.

Step 2: Connect the new router

- Use an Ethernet cable to connect the WAN port of the router to your modem that has connected to the internet.
- Connect the WAN port of the original router to port 1, 2 or 3 of the new router using an Ethernet cable.
- Connect your wireless devices to the router's Wi-Fi network using the Wi-Fi name and password on the bottom label of the router.

Or connect your wired devices to port 1, 2 or 3 of the router using Ethernet cables.

Step 3: Set up the router

- Start a web browser on the device connected to the router. Enter **tendawifi.com** or **192.168.0.1** in the address bar and press **Enter**.
- Click the **Start** button.

Note: The Wi-Fi password is used to connect to the Wi-Fi network, and the login password is used to log in to the web UI of the router.

Разъёмы и кнопки

Порт / кнопка	Описание
WIFI	Включение или отключение сети Wi-Fi на маршрутизаторе.
RST/WPS	Короткое нажатие запускает режим WPS на маршрутизаторе, долгое нажатие сбросит настройки маршрутизатора. • WPS: Менее чем за 2 секунды нажмите кнопку на маршрутизаторе, затем в течение 2 минут включите функцию WPS на другом устройстве, чтобы установить подключение WPS. • Сброс: нажмите и удерживайте кнопку в течение примерно 8 секунд, когда все светодиодные индикаторы мигнут, сброс устройства будет успешно выполнен.
3	По умолчанию порт LAN выполняет те же функции, что порты 1 и 2, но после активации функции IPTV он будет использоваться только как порт для подключения к телевизионной приставке.
1/2	Эти порты LAN используются для подключения к устройствам, таким как компьютеры или коммутаторы.
WAN	Этот порт используется для подключения маршрутизатора к Интернету.
POWER	Подключение адаптера питания (в комплекте).
USB (только для моделей AC10U)	Используется для подключения USB устройств

Українська

(Якщо потрібно замінити старий маршрутизатор, який під'єднаний до Інтернету, (ідентифікатор і пароль PPPoE), почніть з Крок 1. В іншому випадку почніть з Крок 2.)

Крок 1: Перенести ім'я користувача та пароль PPPoE з попереднього маршрутизатора

- Увімкніть свій початковий і новий маршрутизатори.
- З'єднайте порт WAN попереднього маршрутизатора з LAN портом 1, 2 або 3 нового маршрутизатора за допомогою мережевого кабелю.

Коли індикатори LAN і WAN на новому маршрутизаторі після блимання світлом постійно горять протягом 3 секунд, це означає, що міграція ідентифікатора та пароля PPPoE виконано успішно. Видаліть оригінальний маршрутизатор.

Крок 2: Під'єднання нового маршрутизатора

- Використовуйте кабель Ethernet для під'єднання порту WAN маршрутизатора до свого модему, під'єднаного до Інтернету.
- Або, якщо у вас є кабель Ethernet з під'єднаним до Інтернету модемом, підключіть кабель Ethernet до порту WAN маршрутизатора.
- Під'єднайте бездротові пристрої до мережі Wi-Fi маршрутизатора, вказавши ідентифікатор та пароль Wi-Fi, зазначені на зворотному боці маршрутизатора.

Також можна під'єднати бездротові пристрої до порту 1, 2 або 3 на маршрутизатор за допомогою мережевого кабелю.

Крок 3: Конфігурування маршрутизатора

- Запустіть веб-браузер на пристрої, під'єднаному до маршрутизатора. В адресному рядку введіть **tendawifi.com** або **192.168.0.1** і натисніть **Enter**.
- Натисніть кнопку **Старт**.

Примечание: Пароль Wi-Fi используется для подключения к Wi-Fi сети, а пароль для входа в систему используется для входа в веб-интерфейс маршрутизатора.

Часто Задаваемые Вопросы

Вопрос 1. Что делать, если не удается войти в веб-интерфейс маршрутизатора?

Ответ 1. Попробуйте выполнить следующие действия и повторите попытку входа.

- Если ввод IP-адреса **192.168.0.1** не помогает, попробуйте ввести **tendawifi.com**.
- Убедитесь, что устройство корректно подключено к сети Wi-Fi маршрутизатора или к порту 1, 2 или 3.
- Подробные инструкции по подключению представлены в шаге 2.
- Очистите сайт веб-браузера или откройте другой веб-браузер. Рекомендуется использовать браузер Google Chrome, Firefox или Internet Explorer 8 (или более поздней версии).
- Смените компьютер или беспроводное устройство.
- Удерживайте кнопку **RST/WPS** в течение примерно 8 секунд. Когда все светодиодные индикаторы мигнут, сброс устройства будет успешно выполнен. Затем повторите попытку входа.

Вопрос 2. Что делать, если после настройки нет доступа в Интернет?

Ответ 2. Попробуйте выполнить следующие действия.

- Убедитесь, что кабель Ethernet, подключенный к порту WAN маршрутизатора, подключен к Интернету.
- Обратитесь к следующей таблице, чтобы проверить правильность вашего типа подключения и учетных данных.

Тип подключения	Информация, предоставленная вашим интернет-провайдером
PPPoE	Имя пользователя и пароль от интернет-провайдера
Динамический IP-адрес	Нет
Статический IP-адрес	IP-адрес, маска подсети, шлюз, DNS-сервер и другие параметры

- Если ваши беспроводные устройства не могут получить доступ в Интернет, убедитесь, что вы подключены к той же сети Wi-Fi. Или вы можете поменять имя и пароль сети Wi-Fi в веб-интерфейсе маршрутизатора и повторить попытку подключения. Если имя или пароль сети Wi-Fi были изменены в настройках, используйте новое имя или пароль для подключения к сети Wi-Fi.
- Если проводное устройство не может получить доступ к Интернету, убедитесь, что оно корректно подключено к порту 1, 2 или 3.

- Если проблему не удается решить, обратитесь к провайдеру.

Вопрос 3. Почему мой смартфон не может найти сеть с частотой сигнала 5 ГГц?

Ответ 3. Только устройства, поддерживающие сигнал 5 ГГц, могут сканировать и подключаться к беспроводной сети с частотой 5 ГГц.

Қазақша

(Егер PPPoE пайдаланушы атымен және құпия сөзімен қосылған түпнұсқалы роутерді ауыстыру керек болса, бұл қадамды орындаңыз. Бولса, 2 қадамнан бастаңыз.)

1-қадам: Түпнұсқалы роутерден PPPoE пайдаланушы аты мен құпия сөзін көшіру

- Түпнұсқа және жаңа маршрутизаторларды қосыңыз.
- Түпнұсқалы роутердің WAN портына Ethernet кабелін пайдаланушы жаңа роутердің 1-ші, 2-ші немесе 3-ші портына қосыңыз.

Жаңа маршрутизатордың LAN және WAN жарық индикаторлары жылтырағаннан кейін 3 секундта бірдейлік күйді болса, PPPoE пайдаланушы аты мен құпия сөзі жаңа маршрутизаторға енгізіліп, көшірілген.

2-қадам: Жаңа роутерді жалғау

- Маршрутизатордың WAN портына интернетке қосылған модемге жалғау үшін Ethernet кабелін пайдаланыңыз.
- Егер модемнің орнына интернетке байланысы бар Ethernet кабелі бар болса, кабелді маршрутизатордың WAN портына жалғаңыз.
- Роутердің бездроттық құрылғыларды Wi-Fi аты мен құпия сөзі пайдаланумен қосылса құрылғыларды роутердің Wi-Fi желісіне қосыңыз.

Сонымен бірге, Ethernet кабелімен пайдаланушы сымды құрылғыларды роутердің 1-ші, 2-ші немесе 3-ші портына қоса аласыз.

3-қадам: Роутерді орнату

- Роутерге жалғаған құрылғыдан веб-браузеріні ашыңыз. Мекенжай жолына **tendawifi.com** немесе **192.168.0.1** деп енгізіңіз. Енгізу нәтижесі бойынша.
- Интернет бетіндегі **Старт** батырмасын **Жаңаға орнату** батырмасымен алмастырыңыз.

Ескерту: Wi-Fi құпия сөзі Wi-Fi желісіне қосылуға пайдаланылады және логин құпия сөзі роутердің веб-UI шегіне кіруге пайдаланылады.



Маркировка CE

Это продукт класса B. В домашних условиях этот продукт может создавать радиопомехи, и в этом случае пользователь может потребоваться принять соответствующие меры. Это оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться на расстоянии не менее, чем 20 см между источником и вашим телом.

Декларация соответствия
Настоящим Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. заявляет, что радиооборудование типа AC10 соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: <http://www.tendacn.com/en/service/download-cad-101.html>

Декларация соответствия
Настоящим Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. заявляет, что радиооборудование типа AC10U соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: <http://www.tendacn.com/en/service/download-cad-101.html>



Осторожно!

Напряжение постоянного тока



ПЕРЕРАБОТКА

Продукт маркировки символом селективной сортировки для "Отходов электрического и электронного оборудования" (WEEE). Это означает, что данный продукт должен обрабатываться в соответствии с европейской директивой 2012/19/ЕС, чтобы свести к минимуму его воздействие на окружающую среду при переработке или утилизации.

У пользователя есть выбор: отдать свой продукт организации, занимающейся переработкой, или разложить продукт при покупке нового электронного оборудования.

ШЕНЧЖЕНЬ ТЕНДА ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД.

Китай, 518052, г. Шэньчжэнь, ул. Зонгцзяншань, Тенда Технолоджи Тауэр,

Box 1001, этаж 1, Е-Сити,

ТЕНДА Россия

Эл. адрес: support.russia@tenda.cn

Телефон: +8-800-217-21-44

Веб-сайт: www.tendacn.com/ru

ТЕНДА Украина

Электронная почта: support.ua@tenda.cn

Гарантія ліній в Україні: 0-800-217-177

Веб-сайт: www.tendacn.com/ua

© 2018 Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Все права защищены.

Tenda является зарегистрированным товарным знаком, который на законных основаниях принадлежит Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Другие названия продуктов и брендов,

упомянутые здесь, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Технические характеристики могут быть изменены без

предварительного уведомления.