




Комплектация:



USB зарядное устройство



Кабель микро-USB/USB (Рис. 1)




(Рис. 2)



Надавите чтобы
достать аккумуляторы

(Рис. 4)

Пример правильного расположения аккумуляторов для зарядки



(Рис. 3)

Время зарядки (Рис. 5)

	Размер	Емкость (мАч/серия)	Время зарядки (ч)	Позиция переключателя
GP NiMH	AA	Меньше или равно 1300 мАч	6	Lo
	AAA	Меньше или равно 1300 мАч		
	AA	Больше 1300 мАч	12	Hi
	AAA	Больше 700 мАч		

*Время зарядки рассчитано для USB адаптера 1А

Технические характеристики

Вход	Выход
DC 5В/1А	Число каналов: 4 На каждый канал: DC 2,8В/250мА - 2хAA DC 2,8В/140мА - 2хAAA

LED индикатор

Состояние	LED индикатор
Зарядка идёт	Зеленый (мигает)
Зарядка окончена	Зеленый

USB зарядное устройство U811

Инструкция



Свойства зарядного устройства

- 4 независимых канала зарядки (см. рисунок 1)
- Возможность зарядки 2/4/6/8 аккумуляторов AA или AAA NiMH
- Питание от любого USB адаптера или компьютера
- Автоматическое отключение питания

Перед использованием прочитайте руководство по эксплуатации. Пожалуйста, сохраните данное руководство для будущего использования.

Зарядка

- Вложите 2,4,6 или 8 аккумуляторов GP NiMH в зарядное устройство GP ReCyko+ USB, учитывая полярность аккумуляторов.
- Перед подключением к сети зарядного устройства переставьте переключатель, расположенный сбоку зарядного устройства, в соответствующее положение Hi (высокая емкость) / Lo (средняя емкость). (См. рис. 2)
- В каждом из каналов зарядки следует поместить 2 аккумулятора AA или AAA NiMH. В одном канале зарядки можно размещать исключительно аккумуляторы одного и того же размера и той же мощности (см. рис. 3).
- Подключите кабель питания к адаптеру и к источнику питания. Начало зарядки отображается включением светодиода.
*При подключении устройства к компьютеру следует прочитать инструкцию по эксплуатации компьютера, что бы предотвратить его повреждение. Во время зарядки аккумуляторов не рекомендуется подключать дополнительные устройств к другим USB-портам на компьютере, поскольку общая мощность потребляемая зарядным устройством и этими устройствами может превысить возможности блока питания. Время зарядки может измениться, если компьютер во время зарядки перейдет в режим ожидания. Если вы заметите какое-либо нарушение, отключите зарядное устройство от компьютера.
- После завершения зарядки светодиодный индикатор будет светиться постоянным светом. Отсоедините зарядное устройство GP от USB порта и аккуратно надавите на аккумуляторы что бы достать их (см. рис. 4).
- Время зарядки зависит от емкости аккумуляторов (см. рис. 5).
- Эффективность зарядного устройства зависит от источника питания. Для достижения наилучших результатов используйте USB адаптер, поставляемый в комплекте.

Для лучшей производительности и оптимальной безопасности, аккумуляторы GP NiMH должны заряжаться с помощью зарядного устройства GP.

Важно

- Нагревание аккумуляторов во время зарядки является

- нормальным явлением. Аккумуляторы остынут до температуры окружающей среды после завершения зарядки.
- Если электрическое устройство не будет использоваться в течение длительного времени, выньте из него аккумуляторы.
 - Аккумуляторы должны храниться при температуре от -25°C до +60°C. Зарядное устройство можно использовать при температуре от +5°C до +45°C

Внимание

- Для того, чтобы снизить риск получения травмы, рекомендуется использовать только аккумуляторы NiMH производства компании GP.
- Не используйте аккумуляторы, не предназначенные для зарядки.
- Не используйте зарядное устройство во влажной среде.
- Не используйте зарядное устройство в случае повреждения порта USB.
- Не используйте зарядное устройство, если оно упало или было повреждено.
- Не открывайте/разбирайте зарядное устройство.
- Перед началом операций по техническому обслуживанию или чистки зарядного устройства, отключите его от источника питания.
- Не используйте зарядное устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
- Устройство может использоваться детьми старше 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями или без достаточных знаний и опыта, если они находятся под наблюдением или прошли подготовку в области безопасного использования устройства и понимают риски, связанные с использованием устройства.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не позволяйте детям чистить устройство или выполнять работы по техническому обслуживанию на уровне обычного пользователя без присмотра.

Зарядка аккумуляторов

Для новых аккумуляторов следует выполнить 2-3 цикла зарядки и использования, чтобы получить оптимальную эффективность аккумуляторов.



Устройство соответствует требованиям Части 15 Правил FCC. Устройство может работать после исполнения следующих условий: (1) устройство не может вызывать вредные помехи, и (2) устройство должно принимать помехи, включая помехи, вызывающие сбои в работе.
Электрическое оборудование нельзя выбрасывать вместе со смешанными бытовыми отходами, его следует утилизировать в рамках системы селективного сбора отходов. Дополнительную информацию о доступных системах сбора отходов предоставляют органы местного самоуправления. При выбрасывании электроприборов на свалки или мусорные полигоны существует риск проникновения опасных веществ в грунтовые воды и в пищевую цепочку, и, следовательно, ухудшения вашего здоровья и благополучия.