

rombica


Portable silicone LED lamp

LED Puppy	ID: DL-A009
LED Rudy	ID: DL-A010
LED Pika	ID: DL-A011


USER MANUAL

Thank you for purchasing Rombica device. Please read this user manual before the operation and save it for the future
The customer is responsible for any injury or property damage caused by non-compliance with safety instruction

DESIGNS



GENERAL INFORMATION



SPECIFICATION

Model	Puppy	Rudy	Pika
Input	5V/1A	5V/1A	5V/1A
Body material	Silicone	Silicone	Silicone
Built-in battery type	Li-ion	Li-pol	Li-pol
Battery capacity	1200 mAh/4.44 Wh	900 mAh/3.33Wh	900 mAh/3.33 Wh
MAX power*	0.88W [cold white] 0.86W [warm white]	0.79W [cold white] 0.78W [warm white]	0.79W [cold white] 0.78W [warm white]
Working time	Up to 24 h	Up to 15 h	Up to 15 h
LED's lifetime	>= 30 000 h	>= 30 000 h	>= 30 000 h
Sizes	90×161×76 mm	99×99×132 mm	99×99×132 mm

HOW TO CHARGE

1. Turn off LED Lamp
2. Plug your LED Lamp into PC's USB port or a wall charger (not supplied) with charge cable (supplied)
3. Rudy, Pika – LED lamp blinks cold white while charging. When LED lamp stops blinking – charging is complete
Puppy – LED lamp blinks twice times to confirm the start of charging. LED lamp is fully charged in 4 hours

* Brightness may decrease during operation as the battery discharges. Maximum brightness achieved when the battery fully charged

HOW TO USE


POWER ON/OFF
Rudy, Pika – Press the Power button
Puppy – touch the nose of LED lamp for power on; touch it again for power off

DIMING FUNCTION
Rudy, Pika – LED lamp has 3 levels of brightness. You can adjust the brightness pressing the Power button shortly
Puppy – you can adjust the brightness level by touching LED lamp's nose for a while when the light is on. It will go from maximum brightness to minimum brightness. Stop touching the nose to fix the brightness level

DUAL WARM AND COLD WHITE LIGHT MODES

Rudy, Pika – when the light is turned on, long press Power button to switch between warm white and cold white
Puppy – when the light is turned on, long press Timer button to switch between warm white and cold white

TIMING FUNCTION (PUPPY ONLY)
Press Timer button shortly to set 30 minutes timer, LED indicator N1 will confirm 30 minutes timer set, after 30 minutes LED lamp automatically turns off. Press Timer button again to set 60 minutes timer, LED indicator N2 will confirm 60 minutes timer set, after 60 minutes LED lamp automatically turns off. Press Timer button one more time to deactivate timer and turn off the LED lamp, turned-off LED indicators N1 and N2 will confirm power off



SAFETY INFORMATION

1. Before charging be sure that voltage of the power is 5V.
The recommended adapter is 5V / 1A
2. If device is not used for a long time, charge it at least once per month
3. Before charging the device be sure that you use compatible USB cable. It's strictly recommended to use supplied cable. Using an incompatible cable can damage the device
4. Do not store, use or charge device near heat sources and flammable objects, during low or high ambient temperature. Charging can be done only under adult supervision. Recommended temperature is 5 to 35 °C
5. Do not expose the device to strong impacts or mechanical shock. Do not attempt to disassemble, repair or modify device by yourself. Any changes in construction entail the termination of the warranty. Contact service center if device needs the repair
6. The device should be protected from damp, rain, dust and dirt. Do not allow water to enter the device, do not put the device in water
7. Not allowed to prolonged exposure of direct sunlight on the device
8. Keep the device out of the reach of children. Do not bite or lick the device, as this may damage or explode the device. This device should not be used by children or persons with disabilities without supervision of the responsible person providing safe use
9. Do not insert foreign objects into the device interfaces
10. Use dry soft lint-free cloth to clean device. Not allowed to use washing or cleaning liquids
11. The device is not intended for the commercial use
12. Do not cover working device by cloth or other material

IN THE BOX

1. Portable Silicone LED Lamp
2. USB cable
3. User manual

WARRANTY

- 12 months warranty,
- The warranty doesn't cover accessories

TECHNICAL CHARACTERISTICS AND APPEARANCE MAY BE CHANGED WITHOUT PRIOR NOTICE

Do not dispose with household waste! Required to dispose this electrical device at designated recycling collection point for electrical devices. It ensures that device is recycled professionally and prevents the release of the harmful substance into the environment. Make sure that device is uncharged before disposal.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	Puppy	Rudy	Pika
Вход	5В / 1А	5В / 1А	5В / 1А
Материал корпуса	Силикон	Силикон	Силикон
Тип встроенного аккумулятора	Литий-ионный (Li-ion)	Литий-полимерный (Li-pol)	Литий-полимерный (Li-pol)
Емкость аккумулятора	1200 мАч / 4,44 Втч	900 мАч / 3,33 Втч	900 мАч / 3,33 Втч
Максимальная мощность светодиодов*	0,88Вт (холодный белый) 0,86Вт (теплый белый)	0,79Вт (холодный белый) 0,78Вт (теплый белый)	0,79Вт (холодный белый) 0,78Вт (теплый белый)
Время работы	До 24 часов	До 15 часов	До 15 часов
Срок службы светодиодов	>= 30 000 часов	>= 30 000 часов	>= 30 000 часов
Габариты	90×161×76 мм	99×99×132 мм	99×99×132 мм

ЗАРЯДКА НОЧНИКА

1. Выключите ночник
2. Подключите комплектный USB кабель к входу для зарядки встроенного аккумулятора. Другой конец комплектного USB кабеля подсоедините к USB-порту персонального компьютера, либо к зарядному устройству «USB-сеть» (зарядное устройство в комплект не входит).
3. Rudy, Pika – устройство будет мигать холодным белым светом во время зарядки. Когда устройство перестанет мигать – зарядка окончена
Puppy – устройство дважды мигнет, что подтвердит начала зарядки. Устройство будет полностью заряжено в течение 4 часов

* по мере зарядки встроенного аккумулятора яркость может падать. Максимальная яркость достигается при полностью заряженном аккумуляторе

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОЧНИКА

ВКЛЮЧИТЬ / ВЫКЛЮЧИТЬ
Rudy, Pika – нажмите на кнопку питания
Puppy – коснитесь носа ночника для включения, повторное касание выключит ночник

ФУНКЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЯРКОСТИ

Rudy, Pika – ночник имеет 3 уровня яркости. Вы можете настроить уровень яркости короткими нажатиями на кнопку питания
Puppy – вы можете настроить уровень яркости ночника. Для этого коснитесь и держите нос ночника. Уровень яркости будет варьироваться от максимального к минимальному. Отпустите нос, чтобы зафиксировать уровень яркости


ФУНКЦИЯ ХОЛОДНОГО И ТЕПЛОГО БЕЛОГО СВЕТА

Rudy, Pika – вы можете переключаться между холодным и теплым белым светом. Для этого включите ночник, а затем нажмите и удерживайте кнопку питания.
Puppy – вы можете переключаться между холодным и теплым белым светом. Для этого включите ночник, а затем нажмите и удерживайте кнопку «Таймер»

ФУНКЦИЯ ТАЙМЕРА (ТОЛЬКО В PUPPY)

Короткое нажатие на кнопку «Таймер» установит режим таймера на 30 минут, LED индикаторN1 подтвердит установку таймера, спустя 30 минут ночник автоматически выключится. Повторное короткое нажатие на кнопку «Таймер» установит режим таймера на 60 минут, LED индикаторN2 подтвердит установку таймера, спустя 60 минут ночник автоматически выключится. Нажмите кнопку «Таймер» еще раз, чтобы деактивировать режим таймера и выключить ночник

Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
11. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях
12. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия



ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед подзарядкой встроенного аккумулятора убедитесь, что напряжение пита ния составляет 5В. Рекомендуемый адаптер 5В/1А
2. Если устройство не используется в течение длительного времени, разряжайте и зарядьте его один раз в месяц
3. Перед зарядкой устройства убедитесь, что вы используете совместимый USB кабель. Рекомендуется использовать кабель из комплекта. Использование несовместимого кабеля может привести к повреждению устройств.
4. Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковос пламеняющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре. Зарядка устройства может производиться только под наблюдением взрослого.
5. Рекомендуется использовать устройство при температуре от 5 до 35 °C
11. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях
12. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светодиодный ночник
2. USB кабель
3. Документация

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не утилизируйте электрические устройства в несортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся местных систем сбора отходов. Если электрические устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и в пищевую цепь, нанося вред здоровью и биологическому



Назначение товара: декоративный силиконовый светодиодный ночник. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях. Не является игрушкой. Изделие содержит встроенный аккумулятор. Перед транспортировкой обратитесь к местным органам власти / перевозчику для уточнения правил и условий перевозки.
Торговая марка: Rombica
Изготовитель: Ромбика Приват Лимитед / Rombica Pte. Ltd.
Юридический адрес: 079703, 10, Ансон Роад, #29-05А, Интернашл Плаза, Сингапур
Адрес пр-ва: Алхон Индастриес Ко., Лтд., Нуоха индустриал парк, Шанг Тоу Тан, Вуа Мейкоу сити, Грандпр Провинс.
КНР [Китайская Народная Республика], Китай
Импортер: ООО «Юллайн Трейд», РФ, 125315, г. Москва Ленинградский пр-т, д. 80 корпус 17, 317/ТОМ/КОМ 1/В/74.
Срок гарантии: 12 месяцев; срок службы: 24 месяца
Уполномоченная организация: ООО "Ромбика", РФ, г. Москва, ул Ленинская Слобода д19, офис 41х1Л, service@rombica.ru
Произведено: Китай. info@rombica.ru. Техническая поддержка — support@rombica.ru

Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы – год производства соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Товар сертифицирован

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ
2. Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектацию товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию

rombica


Портативный силиконовый светодиодный ночник

Руководство пользователя


LED Puppy	ID: DL-A009
LED Rudy	ID: DL-A010
LED Pika	ID: DL-A011

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем
Ответственность за любую травму или порчу имущества, вызванную несоблюдением инструкций техники безопасности несет потребитель

ДИЗАЙН КОРПУСА



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ



Издание	
Модель	
Дата продажи	
Серийный номер	

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и покупку полностью исправного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, видимых повреждений не имеет. Со всеми техническими характеристиками, функциональными возможностями и правилами эксплуатации ознакомлен(а). С нижеуказанными условиями гарантии согласен(а)

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент