

БЕСПРОВОДНОЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ МИСТЕР СКРЭППИ (Mr. Scrappy Wireless Control Switch)



Технические характеристики базы дистанционного управления:

- Корпус пластиковый
- Лампа – индикатор
- Кнопка вкл/выкл
- Рабочее напряжение базы 220V с евро вилкой с заземлением
- Технические характеристики пульта дистанционного управления:
- Корпус пластиковый
- Кнопка вкл/вкл
- Лампа – индикатор

Инструкция к применению беспроводного пульта управления Мистер Скрэппи. (Mr. Scrappy Wireless Control Switch)

1. Вставьте батарею 9V (не прилагается) в пульт.
2. Вставьте блок к пульту в розетку.
3. Воткните в этот блок вилку от измельчителя (или любого другого эл. прибора).
4. Чтобы пульт заработал – нажмите на нем кнопку. И когда на пульте загорится красная лампочка измельчитель начнет/прекратит работу.
5. Пульт должен быть прикреплен к плоской поверхности с помощью двустороннего скотча или винта (не прилагается).

На заметку:

- Придерживайтесь расстояния между блоком и пультом макс. в 30 метров.
- Протирайте пульт мягкой сухой тряпкой без всяких химически-очищающих веществ.
- Простая установка – вставить в розетку и начать использование
- Включение и выключение из любого места
- Нет отверстий от дрели
- Удобство включения/выключения измельчителя и других эл. приборов
- Нет потребности в стенном выключателе.
- Нет страха выключить измельчитель влажными руками
- Может быть также использован с лампами, радио, фенами, кондиционерами и др. эл. приборами.
- Не нужно сверлить отверстие в раковине или столешнице
- Заменяет плохо расположенные выключатели
- Легко установить если никакой другой выключатель не доступен.
- Можно управлять удаленно или вручную на блоке
- Сигнал передается через стены и другие препятствия.
- Пульт управления может быть удобно помещен вне досягаемости детей или полностью скрыт.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ И ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – При использовании электрических приборов должны соблюдаться основные правила, включая следующие:

- Прочтите все инструкции до начала использования электроприбора.
- Для снижения риска травматизма использование электроприбора детьми необходимо под присмотром взрослых
- Во время работы беспроводного пульта управления не кладите в него пальцы или руки

СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ, ТРАНСПОРТИРОВАНИИ

Хранение пульта дистанционного должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя. Упакованные пульты дистанционного управления следует транспортировать морским, железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах

транспорта. Погрузка и разгрузка пульта дистанционного управления из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При подготовке и отправке пульта дистанционного управления на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части по материалам, из которых они изготовлены. Батарею утилизировать в специальные пункты приема рециркуляции.

Производитель:

ANAHEIM MARKETING INTERNATIONAL
China international science and technology
convention center, room 1905 A 12 Yuming
street, Chao Yang District, Beijing, CHINA
Страна производства Китай

Импортер:

ООО «СТОЛИЦА ГРУПП»
115516, г. Москва, ул. Солнечная, д. 6,
подъезд 1, этаж 2, помещение II
8 (495) 729-64-44

Год производства 2018

Гарантия 6 месяцев с даты реализации

Сертификат № TC RU C-US. HA 27.B.00503
Серия RU № 0765131

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «Тест Серт»

Место нахождения: 117437, Российская Федерация, г.Москва, улица Академика Волгина, дом 33, помещение I, комнаты 40, 41, 23, 24

Телефон: +7 (910) 0825002 **E-mail:** testsert01@mail.ru
Аттестат аккредитации № RA.RU.11HA27
Дата регистрации 31.01.2018 года