

**Введение**

Ваши новые стереонаушники Bluetooth предназначены для подключения к смартфону или музыкальному проигрывателю с поддержкой Bluetooth, чтобы вы могли без проводов слушать музыку и отвечать на телефонные звонки в пределах 10-метрового рабочего диапазона Bluetooth.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, и сохраните это руководство для дальнейшего использования.

**Bluetooth**  
**НАУШНИКИ**



**ЗАРЯДИТЕ  
ПЕРЕД  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

**В КОМПЛЕКТЕ:**



B50 Наушники



USB зарядный кабель




Съемный аудио кабель

Гнездо AUX позволяет вам использовать наушники Bluetooth как обычные наушники, чтобы вы могли слушать музыку на любом устройстве, отличном от Bluetooth, которое оснащено разъемом для наушников 3,5 мм. Подключите прилагаемый аудиокабель к разъему AUX на правой наушнике и к разъему для наушников дополнительного источника музыки. Используйте элементы управления громкостью и треком на музыкальном проигрывателе, как в обычных наушниках.

**УПРАВЛЕНИЕ**

**1. Кнопки управления**

1	▶ Кнопка (+ громкость / следующий трек)
2	⏸ Кнопка Пауза / Воспроизведение
3	◀ Кнопка (- громкость / предыдущий трек)
4	Индикаторы питания / сопряжения / зарядки
5	USB порт для зарядки
6	AUX порт
7	Микрофон



**2. Зарядка наушников**

Ваши наушники Bluetooth работают от встроенной аккумуляторной батареи. Хотя батарея была полностью заряжена, когда она покидала наш завод, она может потерять заряд даже в периоды неиспользования. **Обязательно зарядите батарею перед первым использованием наушников.** Чтобы зарядить батарею, подключите больший штекер прилагаемого USB-кабеля для зарядки к USB-порту компьютера или адаптеру USB / AC, а затем подключите меньший штекер к USB-порту для зарядки на боковой панели правой ушной чаши. Индикатор зарядки будет гореть красным цветом, когда наушники полностью заряжены и готовы к использованию. При полной зарядке аккумулятор должен обеспечивать до 18 часов в режиме разговора или воспроизведения музыки при нормальном уровне прослушивания. При работе на максимальной громкости время воспроизведения музыки будет сокращено.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Во время зарядки питание наушников отключается для экономии заряда аккумулятора и минимизации времени зарядки.



Компьютер подключен к рабочей розетке

USB-порт компьютера

USB адаптер (не включен)

или

или

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### 1. Первое включение: автоматическое сопряжение

При первом включении наушников **НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ** кнопку **Воспроизведение / Пауза** на правом наушнике в течение 3 секунд, пока светодиод не начнет мигать. При первом включении наушников они переходят в режим автосопряжения, о чем свидетельствуют мигающие красный и синий светодиоды.

а) Убедитесь, что Bluetooth включен на вашем устройстве (проверить в Настройках или Параметрах).

б) «Иконка B50» появится в меню Bluetooth вашего устройства.

с) Выберите «Иконка B50» для завершения сопряжения.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если ваше устройство Bluetooth запрашивает пароль или PIN-код для завершения процесса сопряжения, введите «0000» на клавиатуре вашего устройства. Теперь вы готовы начать потоковую передачу музыки по беспроводной связи с устройством Bluetooth на наушники Bluetooth.

### 2. Режим автоматического сопряжения

После того, как вы впервые включите наушники, синий светодиод будет медленно мигать, указывая на то, что ваши наушники находятся в режиме автоподключения (пытаются повторно подключиться к ранее сопряженному устройству), который находится в пределах нормального диапазона сопряжения около 10 метров. Если ваши наушники не обнаружат ранее подключенное устройство, которое находится в зоне действия и включено в течение 15 минут, они отключатся, чтобы продлить срок службы батареи.

### 3. Сопряжение наушников с устройством Bluetooth вручную

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Ваши наушники должны быть выключены, чтобы начать процесс сопряжения вручную.

Когда наушники находятся в режиме «Off», **НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ** кнопку **Воспроизведение / Пауза** на правом наушнике в течение примерно 8 секунд. Через 3 секунды светодиоды начнут мигать красным и синим цветом. Отпустите кнопку **Воспроизведение / Пауза**. Следуйте инструкциям по сопряжению в пункте 1, чтобы завершить сопряжение.

### 4. Выключение

Чтобы в любой момент выключить наушники, **НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ** кнопку **Воспроизведение / Пауза** на правом наушнике в течение примерно 3 секунд. Красный светодиод мигает три раза, а затем питание отключается.

### 5. Использование наушников Bluetooth

В следующей таблице описаны основные функции и операции наушников Bluetooth.

Функция	Краткие сведения
Выключение наушников	Когда наушники выключены, нажмите и удерживайте кнопку <b>Воспроизведение / Пауза</b> в течение 3 секунд, пока светодиоды не начнут мигать три раза.
Вход в режим сопряжения	Нажмите и удерживайте кнопку <b>Воспроизведение / Пауза</b> в течение 8 секунд, пока светодиодный индикатор попеременно не начнет мигать красным и синим цветом.
Сопряжение	Убедитесь, что ваше устройство Bluetooth включено и доступно для обнаружения. Когда в меню вашего устройства появится «Иконка B50», выберите его для завершения сопряжения.
Воспроизведение / Пауза	Нажмите кнопку <b>Воспроизведение / Пауза</b> , чтобы начать воспроизведение. Краткое мигание, чтобы приостановить воспроизведение. Красные мигающие для возобновления воспроизведения.
Переход к следующему треку	Краткое нажатие <b>▶</b> кнопки во время воспроизведения.
Переход к началу текущего трека	Краткое нажатие <b>◀</b> кнопки во время воспроизведения.
Переход к началу предыдущего трека	Краткое нажатие <b>◀</b> кнопки во время воспроизведения.
Изменить громкость	Нажмите и удерживайте <b>▶</b> кнопку во время воспроизведения.
Изменить громкость	Нажмите и удерживайте <b>◀</b> кнопку во время воспроизведения.
Отклик на входящий звонок	Кратковременно нажмите кнопку <b>Воспроизведение / Пауза</b> , чтобы услышать звук входящего звонка. <b>ПРИМЕЧАНИЕ.</b> Мелкие дополнительные пропускания, когда вы отвечаете на вызов, и возобновить работу, когда вы закончите разговор.
Siri/Google Голос	Нажмите и удерживайте <b>◀</b> кнопку 2-3 секунды.
Отключить входящий звонок	Нажмите и удерживайте кнопку <b>Воспроизведение / Пауза</b> в течение 3 секунд, чтобы отключить входящий звонок.
Завершить звонок	Кратковременно нажмите кнопку <b>Воспроизведение / Пауза</b> , чтобы завершить вызов и положить трубку.
Передача звонка между телефоном и наушниками	Во время разговора нажмите и удерживайте кнопку <b>Воспроизведение / Пауза</b> в течение 3 секунд. Вы услышите звуковой сигнал, указывающий на переход звонка.
Получение уведомлений о входящих звонках, уведомлениях, уведомлениях о состоянии зарядки	Нажмите и удерживайте <b>▶</b> и <b>◀</b> кнопки в течение 7 секунд в режиме сопряжения.
Уведомление об уровне заряда	Нажмите и удерживайте кнопку <b>Воспроизведение / Пауза</b> в течение 3 секунд, пока светодиодный индикатор не начнет мигать красным, а затем голубым.

### FCC/IC Information

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference, and  
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The device complies with Part 15 of the FCC Rules, operating is subject to the following two conditions:  
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

• Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.  
• NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to connect the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)  
The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS-102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

FCC ID: EMOB50  
IC: 9808-B50

## Руководство для потребителей по безопасности продукции

### ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Это устройство было спроектировано и изготовлено для обеспечения вашей личной безопасности. Однако неправильное использование может привести к потенциальному повреждению электрических токов или возгоранию.

Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции по безопасности и эксплуатации и сохраните эти инструкции для дальнейшего использования. Обратите особое внимание на все предупреждения, перечисленные в этих инструкциях и на устройстве.

- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте наушники самостоятельно - в ней нет частей, пригодных для ремонта в бытовых условиях.

• Эксплуатируйте устройство только в диапазоне температур от +10°C до +30°C. Длительное хранение наушников и при более низких температурах, однако после продолжительного пребывания в условиях низких температур запрещается немедленная ее эксплуатация.

• Не допускайте попадания влаги или жидкости внутрь корпуса, так как это может повредить устройство. Если жидкость попала внутрь, немедленно отключите от сети и полностью высушите наушники. В противном случае возможно возгорание или повреждение электрическими токами.

• Не допускайте сильных ударов или давления на устройство, не роняйте его и не кладите близко к открытым источникам радиации.

• Во время зарядки храните устройство в труднодоступном для детей месте.

• При подключении устройства к компьютеру или зарядному устройству, расплывайте USB-кабель таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на него и не выдернули из разъема.

• Используйте только идущие в комплекте с устройством аксессуары (кабели). Использование несанкционированных аксессуаров может привести к повреждению устройства.

• Защита слуха - Длительное прослушивание при максимальной громкости может привести к повреждению слуха.

• **ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО** - Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, опасно либо может вызвать пожары, например в самолете, в больницах или рядом с медицинскими приборами, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов. Следуйте всем инструкциям в местах с ограничениями на использование.

• **ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ** - Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только квалифицированные специалисты.