

Bluetooth
НАУШНИКИ



ЗАРЯДИТЕ
ПЕРЕД
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

BC

Введение


Ваши новые стереонаушники Bluetooth предназначены для подключения к смартфону или музыкальному проигрывателю с поддержкой Bluetooth, чтобы вы могли без проводов слушать музыку и отвечать на телефонные звонки в пределах 10-метрового рабочего диапазона Bluetooth.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, и сохраните это руководство для дальнейшего использования.


В КОМПЛЕКТЕ:



B50 Наушники



USB зарядный кабель




Съемный аудио кабель

Гнездо AUX позволяет вам использовать наушники Bluetooth как обычные наушники, чтобы вы могли слушать музыку на любом устройстве, отличном от Bluetooth, которое оснащено разъемом для наушников 3,5 мм. Подключите прилагаемый аудиокабель к разъему AUX на правой наушнике и к разъему для наушников дополнительного источника музыки. Используйте элементы управления громкостью и треком на музыкальном проигрывателе, как в обычных наушниках.

УПРАВЛЕНИЕ

1. Кнопки управления

1	▶ (Кнопка (+) громкости / следующий трек)
2	⏸ (Пауза / Воспроизведение)
3	◀ (Кнопка (-) громкости / предыдущий трек)
4	Индикаторы питания / сопряжения / зарядки
5	USB порт для зарядки
6	AUX порт
7	Микрофон



2. Зарядка наушников


Ваши наушники Bluetooth работают от встроенной аккумуляторной батареи. Хотя батарея была полностью заряжена, когда она покинула наш завод, она может потерять заряд даже в периоды неиспользования. **Обязательно зарядите батарею перед первым использованием наушников.**

Чтобы зарядить батарею, подключите больший штекер прилагаемого USB-кабеля для зарядки к USB-порту компьютера или адаптеру USB / AC, а затем подключите меньший штекер к USB-порту для зарядки на боковой панели правой ушной чаши.

Индикатор зарядки будет гореть красным цветом, когда наушники полностью заряжены и готовы к использованию.

При полной зарядке аккумулятор должен обеспечивать до 18 часов в режиме разговора или воспроизведения музыки при нормальном уровне прослушивания. При работе на максимальной громкости время воспроизведения музыки будет сокращено.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время зарядки питание наушников отключается для экономии заряда аккумулятора и минимизации времени зарядки.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Первое включение: автоматическое сопряжение

При первом включении наушников **НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ** кнопку **Воспроизведение / Пауза** на правом наушнике в течение 3 секунд, пока светодиод не начнет мигать. При первом включении наушников они перейдут в режим автосопряжения, о чем свидетельствуют мигающие красные и синие светодиоды.

а) Убедитесь, что Bluetooth включен на вашем устройстве (проверьте в Настройках или Параметрах).

б) «B50» появится в меню Bluetooth вашего устройства.

ВЫБЕРИТЕ «B50» для завершения сопряжения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если ваше устройство Bluetooth запрашивает пароль или PIN-код для завершения процесса сопряжения, введите «0000» на клавиатуре вашего устройства. Теперь вы готовы начать потоковую передачу музыки по беспроводной связи с устройством Bluetooth на наушники Bluetooth.

2. Режим автоматического сопряжения

После того, как вы впервые включите наушники, синий светодиод будет медленно мигать, указывая на то, что ваши наушники находятся в режиме автосопряжения (пытается повторно подключиться к ранее сопряженному устройству), который находится в пределах нормального диапазона сопряжения около 10 метров. Если ваши наушники не обнаружат ранее подключенное устройство, которое находится в зоне действия и включено в течение 15 минут, они отключатся, чтобы продлить срок службы батареи.

3. Сопряжение наушников с устройством Bluetooth вручную

ПРИМЕЧАНИЕ. Ваши наушники должны быть выключены, чтобы начать процесс сопряжения вручную.

Когда наушники находятся в режиме «Off», **НАЖМИТЕ И УДЕРЖИВАЙТЕ** кнопку **Воспроизведение / Пауза** на правом наушнике в течение примерно 8 секунд. Через 3 секунды светодиоды начнут мигать красным и синим цветом. Отпустите кнопку **Воспроизведение / Пауза**. Следуйте инструкциям по сопряжению в пункте 1, чтобы завершить сопряжение.

5. Использование наушников Bluetooth

В следующей таблице описаны основные функции и операции наушников Bluetooth.

Выключение наушников

После первого выключения, нажмите и удерживайте кнопку **Воспроизведение / Пауза** в течение 3 секунд, пока светодиод не начнет мигать синим цветом.

Вход в режим сопряжения

Нажмите и удерживайте кнопку **Воспроизведения / Паузы** в течение 8 секунд, пока светодиодный индикатор перестанет не начнет мигать красным и синим цветом.

Сопряжение

Убедитесь, что ваше устройство Bluetooth включено и доступно для сопряжения. Когда в меню вашего устройства появится «B50», выберите его для завершения сопряжения.

Воспроизведение / Пауза

Нажмите кнопку **Воспроизведения / Паузы**, чтобы начать воспроизведение. Краткое нажатие, чтобы приостановить воспроизведение. Краткое нажатие для возобновления воспроизведения.

Переход к следующей трек

Краткое нажатие **▶** и кнопки во время воспроизведения.

Перейти к началу текущей трек

Краткое нажатие **◀** и кнопки во время воспроизведения.

Перейти к концу предыдущего трека

Краткое нажатие **◀** и кнопки во время воспроизведения.

Увеличить громкость

Нажмите и удерживайте **▶** и кнопки во время воспроизведения.

Уменьшить громкость

Нажмите и удерживайте **◀** и кнопки во время воспроизведения.

Ответить на входящий звонок

Краткосрочное нажатие кнопки **Воспроизведения / Паузы**, когда услышите звук входящего звонка. ПРИМЕЧАНИЕ. Многие автоматические процессоры, когда вы отвечаете на вызов, и возобновить работу, когда вы закончите разговор.

Set Google Maps

Нажмите и удерживайте **◀** и кнопки 2-3 секунды.

Открыть входящий звонок

Нажмите и удерживайте кнопку **Воспроизведения / Паузы** в течение 3 секунд, чтобы отложить входящий вызов.

Завершить звонок

Краткосрочное нажатие кнопки **Воспроизведения / Паузы**, чтобы завершить вызов и вернуться к прослушиванию музыки.

Переключить звонок между телефоном и наушниками

Во время разговора нажмите и удерживайте кнопку **Воспроизведения / Паузы** в течение 2 секунд. Вы услышите звуковой сигнал, указывающий на переход вызова.

Получить уведомление о предстоящем событии

Получите уведомления о предстоящих событиях, уведомлениях календаря, уведомлениях о предстоящих событиях.

Настройка автоотключения наушников

Нажмите и удерживайте **▶** и **◀** и в течение 7 секунд в режиме сопряжения.

Выключить все сопряженные устройства

Нажмите и удерживайте кнопку **Воспроизведения / Паузы** в течение 3 секунд, пока светодиодный индикатор не начнет мигать красным, а затем позвонит.

FCC/IC Information

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference; and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

(b) This device may not cause harmful interference, and (c) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

• Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
• NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to connect the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

FCC ID: EMOB50
IC: 9808-B50

Руководство для потребителей по безопасности продукции

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Это устройство было спроектировано и изготовлено для обеспечения вашей личной безопасности. Однако неправильное использование может привести к потенциальному повреждению электрических токов или возгоранию. Перед использованием внимательно прочтите все инструкции по безопасности и эксплуатации и сохраните эти инструкции для дальнейшего использования. Обратите особое внимание на все предупреждения, перечисленные в этих инструкциях и на устройствах.

• Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте наушники самостоятельно - в ней нет частей, пригодных для ремонта в бытовых условиях.
• Эксплуатируйте устройство только в диапазоне температур от +10°C до +30°C. Допускается хранение наушников и при более низких температурах, однако после продолжительного пребывания в условиях низких температур запрещается немедленная ее эксплуатация.
• Не трогайте наушники, не слушайте по ним, так как неаккуратное обращение может привести к повреждению критически важных узлов устройств.
• Не допускайте попадания влаги или жидкостей внутрь корпуса, так как это может повредить устройство. Если жидкость попала внутрь, немедленно отключите от сети и полностью высушите наушники. В противном случае возможно возгорание или повреждение электрическими токами.
• Не допускайте сильных ударов или давления на устройство, не роняйте его и не кладите рядом с магнита или источника радиоволн.
• Во время зарядки храните устройство в труднодоступном для детей месте.
• При подключении устройств к компьютеру или зарядному устройству, расплывайте USB-кабель таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на него и не выдернули из разъема.
• Используйте только идущие в комплекте с устройством аксессуары (кабели). Использование несанкционированных аксессуаров может привести к повреждению устройств.
• Защита слуха - Длительное прослушивание при максимальной громкости может привести к повреждению слуха.
• ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО - Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, опасно либо может вызвать пожары, например в самолетах, в больницах или рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов. Следуйте всем инструкциям в местах с ограничениями на использование.
• ОБЩАЯЩИТЕСЬ ТОЛЬКО С КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ - Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только квалифицированные специалисты.

2

3

4