


RT-AC1200GU

Гигабитный двухдиапазонный AC1200 роутер



Краткое руководство

Содержание

Комплект поставки.....	2
Быстрый обзор RT-AC1200GU	3
Подготовка модема.....	4
Настройка роутера.....	5
А. Проводное подключение	4
В. Беспроводное подключение.....	6
С. Запоминание настроек беспроводного роутера.....	7
FAQ.....	7
Информация о горячих линиях.....	13