



Инструкция по эксплуатации

Раскладывание




Складывание



Раскладывать и складывать
Раскладывание: Раскладывать ножки стола как показано на рисунке
Складывание: Складывать ножки стола как показано на рисунке
Будьте осторожны, чтобы не повредить пальцы

1

Нажмите




Чтобы поднять крышку стола, нажмите на фиксаторы на ножках стола и потяните за крышку стола вверх, до нужной высоты, после чего зафиксируйте.

Чтобы опустить крышку стола, нажмите на фиксаторы и потяните за крышку стола вниз до необходимой высоты, после чего зафиксируйте.

2


Установите угол наклона стола



Откройте стопорные зажимы в нижней части стола и установите крышку стола на нужный угол, как показано на рисунке. Снова закройте оба фиксатора, чтобы зафиксировать крышку.

3

Фиксирующая планка



Крышка стола включает в себя планку, препятствующую тому, чтобы ноутбук не соскользнул с подставки, если угол крышки стола не отрегулирован.

Для установки планки, вставьте ее в обозначенные отверстия на крышке и надавите на нее с небольшим усилием.