


rubetek

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

RCP-03



Инструкция по эксплуатации

ОПИСАНИЕ

Панель управления является базой охранной системы rubetek. Устройство мгновенно оповестит, если в дом забрались воры, появился дым или начался потоп. Помимо встроенной камеры к ней можно подключить дополнительные видеокамеры и настроить запись в облачные хранилища. Вы знаете все, что происходит дома в ваше отсутствие. Система rubetek защищает имущество и контролирует дом.



Предотвращение возгорания и отравления угарным газом



Защита и контроль входов и целостности окон



Интеграция оборудования сторонних производителей



Передача видео с камер в мобильное приложение



Сценарии автоматизации




Предотвращение затопления

ВОЗМОЖНОСТИ


- Выстраивает сценарии автономной работы всех устройств и делает дом максимально комфортным
- Push- и sms- уведомления от подключенных устройств
- Запись видео в облачные хранилища Яндекс. Диск и Google Drive
- Голосовое управление
- Объединение устройств в доме в единую экосистему
- При отключении электричества система автоматически переключится на питание от аккумулятора
- До 2,5 часов работы без электричества
- Push-уведомление об отключении электричества
- Бесперебойная работа системы даже без интернета благодаря резервному GSM каналу связи
- Подключение охранных комплексов

ВНЕШНИЙ ВИД



- 1 Динамики
- 2 Крепление на стену
- 3 Крепление на кронштейн (VESA 100×100)
- 4 Кнопка «Вкл./выкл.»
- 5 Кнопки регулировки громкости
- 6 Крышка отсека для карт microSD и SIM

НАЗНАЧЕНИЕ РАЗЪЁМОВ



- 1 Разъём XH2.54 3 pin для подключения охранных комплексов
- 2 Разъемы USB 2.0
- 3 Разъем RJ-45
- 4 Разъем питания microUSB
- 5 Крепление подставки


ОТСЕК ДЛЯ КАРТ



1 Слот карты памяти microSD

2 Слот SIM-карты

СХЕМА МОНТАЖА



Панель управления монтируется на стену с помощью стандартного крепления VESA 100, входящего в комплект поставки.

ПОШАГОВАЯ УСТАНОВКА

- Достаньте Панель управления из упаковки.
- Подключите провод питания в соответствующий разъем Панели управления.
- Выберите место для установки Панели управления. Подключите сетевой адаптер к электросети.
- Выберите способ подключения Панели управления: по Wi-Fi, с помощью LAN-провода или с помощью SIM карты.

Подключение Панели управления через Wi-Fi:

- Смахните вниз от верхнего края экрана и включите Wi-Fi в настройках системы Android. В списке доступных сетей выберите сеть RubetekXX и подключитесь к ней. Имя сети и пароль расположены на нижней панели устройства.
- Зайдите в настройки Панели управления и подключите устройство к домашней Wi-Fi сети.

Подключение Панели управления с помощью LAN-провода:

- Соедините Панель управления и роутер с помощью сетевого кабеля RJ-45. Подключение к сети произойдет автоматически.

Подключение Панели управления с помощью GSM карты:

- Вставьте SIM карту в соответствующий слот, обозначенный на схеме устройства. Подключение к сети произойдет автоматически.

УЧЁТНЫЕ ЗАПИСИ

Учётная запись — это быстрый способ получить доступ к вашим личным данным и настройкам. Все ваши дома привязаны к учётной записи. Чтобы подключиться, просто введите номер телефона и пароль.

Учётная запись даёт возможность:

- Быстро получить доступ к вашим домам с любого мобильного устройства.
- Легко восстановить настройки в случае утери или повреждения вашего мобильного устройства.

При заведении новой учётной записи, все ранее созданные дома привяжутся к ней. Войдите в учётную запись, чтобы получить доступ к домам — пока вы это не сделаете, дома будут недоступны.

РЕГИСТРАЦИЯ


1. Введите свой номер телефона и нажмите кнопку «Продолжить».
2. Дождитесь SMS-сообщение с кодом подтверждения.
3. Введите код подтверждения в соответствующее поле и нажмите кнопку «Продолжить».
4. Если вам не пришёл код подтверждения, вы можете запросить его повторно. Срок действия кода ограничен.
5. Придумайте пароль для входа в учётную запись и нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
6. Если вы регистрировались ранее, введите пароль от учётной записи и нажмите кнопку «Войти».

ВХОД В УЧЁТНУЮ ЗАПИСЬ

1. Введите свой номер телефона и нажмите кнопку «Продолжить».
2. Введите свой пароль от учётной записи.


СМЕНА ПАРОЛЯ

1. Зайдите в настройки мобильного приложения. Нажмите на ячейку учётной записи.
2. Нажмите на кнопку «Сменить пароль».
3. Дождитесь SMS-сообщения с одноразовым кодом подтверждения и введите его.
4. Придумайте и введите новый пароль для вашей учётной записи.



НАСТРОЙКИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Открыть настройки приложения вы можете на домашней вкладке: нажмите на иконку в правом верхнем углу и выберите пункт Настройки приложения.




- 1 Учетная запись и смена пароля
- 2 Версия приложения
- 3 Темная тема приложения
- 4 Настройки голосового управления
- 5 Включение автообновления устройств
- 6 Плиточный интерфейс
- 7 Помощь и поддержка

ДОБАВЛЕНИЕ И ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ДОМОВ

Чтобы упростить управление несколькими умными устройствами, мы добавили возможность объединять различные устройства в Дома.

Дом — это виртуальное место, в котором хранятся все подключенные вами устройства: датчики, камеры, домофоны и многое другое. Вы можете поделиться Домом с другим пользователем, чтобы предоставить ему доступ, либо создать несколько Домов с разными настройками, если хотите разграничить права пользования.


Чтобы добавить новый Дом или переключиться между существующими, нажмите на название дома в верхней части экрана.



НАСТРОЙКИ ДОМА

Чтобы внести изменения в Дом, нажмите на иконку в правом верхнем углу домашнего экрана и выберите пункт Настройки дома. Менять название Дома, управлять списком гостей и номеров для SMS-уведомлений может только хозяин.


В разделе «Настройка уведомлений» вы можете включить или отключить уведомления, а также добавить номера для SMS-информирования, когда срабатывают датчики в режиме охраны.



- 1 Сменить название Дома
- 2 SMS-информирование
- 3 Создать приглашение
- 4 Список гостей

SMS-УВЕДОМЛЕНИЯ

1. Пройдите в настройки SMS-уведомлений: Настройки → Мой дом → Настройки уведомлений → Номера SMS
2. Нажмите на кнопку «+»
3. Введите номер телефона, дождитесь кода подтверждения в SMS-сообщении и введите его. SMS-уведомления будут приходить на ваш телефон независимо от того, есть ли подключение к интернету и установлено ли приложение Rubetek. Чтобы удалить добавленный номер, нажмите на иконку корзины в правой части ячейки.



ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ДОМА


Вы можете поделиться вашим Домом с родными и близкими.

1. Зайдите в меню настроек и выберите пункт «Пригласить».

Приложение создаст ссылку-приглашение, которую вы можете скопировать либо переслать удобным вам способом. Также на экране появится QR-код с этой ссылкой. После того, как гость пройдет по ссылке-приглашению, приложение уведомит вас об этом.

2. Выберите уровень доступа к Дому: хозяин или гость.

Помимо этого вы можете отказать потенциальному пользователю Дома в доступе или добавить его номер в черный список. Список пользователей дома и заблокированных пользователей находится в настройках Дома.




УРОВНИ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Хозяева отмечены в списке гостей звёздочкой.

Пользователи с уровнем доступа «Гость» не могут добавлять или удалять устройства в доме, менять его название, обновлять программное обеспечение и менять настройки устройств, а также удалить дом (Гость может только выйти из дома).

Для удаления пользователя зажмите и удерживайте ячейку гостя.

Для изменения уровня доступа вышлите приглашение повторно.




ВХОД ПО ПРИГЛАШЕНИЮ

Чтобы запросить доступ к дому, попросите у хозяина ссылку-приглашение и пройдите по ней с мобильного устройства.


Если у вас еще нет аккаунта, вам будет предложено зарегистрироваться.

После того, как вы регистрируетесь, хозяин дома должен выбрать уровень доступа вашего аккаунта.

Для того, чтобы получить доступ с помощью QR-кода, перейдите в список устройств, нажмите на кнопку «Войти по приглашению» и наведите камеру на QR-код.



ДОМАШНИЙ ЭКРАН




- 1 Настройки
- 2 Список домов
- 3 Добавление устройств
- 4 Статус охраны
- 5 Включение/выключение охраны
- 6 Нажмите и удерживайте ячейку для перехода к настройкам устройства
- 7 Включение/выключение устройства

ДОБАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВ


Для связанной работы устройств (датчики, камеры, розетки, реле) их необходимо добавить в созданный Дом, к которому уже подключена Панель управления RCP-03.

Для добавления устройств в Дом необходимо нажать «+», выбрать тип устройства и следовать подсказкам в приложении.




СОБЫТИЯ

На вкладке События вы можете просмотреть уведомления с подключенных устройств.



СЦЕНАРИИ

Создание сценариев позволяет настроить работу устройств по нажатию, по времени или по условию (например, по срабатыванию других устройств).



1. Зайдите в раздел Сценарии в нижнем меню приложения.
2. Выберите тип сценария.

По нажатию: сценарий работает по запуску вручную.

По условию: сценарий работает при выполнении заданных условий.

Создание сценариев «По нажатию».

Сценарий «По нажатию» позволяет запустить последовательность действий нажатием одной кнопки. Например, перевести Дом в режим «Охрана» и включить свет в комнатах.

- Для настройки сценария зайдите на вкладку «По нажатию» и нажмите «Создать сценарий» или «+».
- Присвойте имя новому сценарию, например, «Ухожу из дома».

Вы можете добавить устройства, которые могут участвовать в сценариях. Список доступных устройств также размещен во вкладке «Добавить действие».

При нажатии на кнопку «Запуск» данный сценарий будет срабатывать. Вы можете настроить неограниченное число сценариев «По нажатию».

Создание сценариев «По условию».

Сценарий, срабатывающий по условию, позволяет настроить работу устройств при возникновении определенных событий.

- Для настройки сценария зайдите на вкладку «По условию» и нажмите «Создать сценарий» или «+».
- Присвойте имя новому сценарию.
- Добавьте условия, при которых сценарий начнет свою работу в строке «Если». Нажмите «Добавить устройство» и выберите устройства из предложенного в списке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	RCP-03
Дисплей	10,1", 800×1280 IPS
Функция SmartLink	до 64 датчиков
Тип подключения	Wi-Fi/Ethernet
Беспроводная сеть Wi-Fi	802.11 b/g/n
Поддержка сетей 5 ГГц	отсутствует
Проводная сеть Ethernet	10/100 Мбит/с, RJ45
Голосовое управление	Есть
Z-Wave	USB-stick 869 МГц (опционально)
RF	433 МГц (EV1527)
Поддержка SIM-карты	3G (GSM)
Питание	PoE, micro USB
Процессор	4-ядерный ARM 1,3 ГГц
ОЗУ	1 ГБ
Внутренняя память	8 ГБ
Слот для карты памяти	Micro SD до 128 ГБ
Разъемы USB	2×USB 2.0
Крепление	VESA 100×100
Батарея	2500 мАч
Габариты	275×205×84 мм
Вес	584 г

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Панель управления RCP-03	1 шт.
Крепление VESA 100×100	1 шт.
Подставка настольная	1 шт.
Кабель microUSB	1 шт.
Блок питания с USB выходом 5В/2А	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Сертификат соответствия	№ ЕАЭС RU С-CN.АД71.В.02234/19
Срок действия	07.11.2019–06.11.2020
Орган по сертификации	ООО «НПО «Эксперт»
Соответствует требованиям	«О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Изготовитель: Shenzhen ZHIQU Technology Limited, Room 1101, Tower B, Haisong, Mansion, Tairan 9th Rd., Chegongmiao, Shenzhen, Guangdong, 518040, China

Шэньчжэнь ЖИКУ Технолоджи Лимитед, Офис 1101, Башня В, Хайсонг Мэнсион, Тайран-роуд 9, Чегонгмiao, Шэньчжэнь, Гуандун, 518040, Китай

По заказу Rubetek Limited

Страна происхождения товара: Китай

Импортер: ООО «РУБЕТЕК РУС», 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, 1 этаж, часть помещения №334, рабочее место №31

Импортер является организацией, уполномоченной на принятие претензий от потребителей на территории РФ

Дата изготовления: апрель 2019

Срок службы: 3 года

Гарантия: 1 год

8-800-777-53-73

Звонок по РФ бесплатный

rubetek.com



rubetek®