




Рис.4 Сборка и установка светильника.

# Camelion®

СВЕТИЛЬНИКИ СТАЦИОНАРНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ



PL-425S C62  
PL-425S C71  
PL-425S C73

PL-425M C62  
PL-425M C71  
PL-425M C73

PL-425L C62  
PL-425L C71  
PL-425L C73

Инструкция по эксплуатации

1. Светильники стационарные подвесные для использования с лампами накаливания Camelion, см. артикулы на титульной странице.
2. Светильники стационарные подвесные для использования с лампами накаливания предназначены для подсветки интерьеров квартир, загородных коттеджей, кафе и ресторанов.

### 3. Технические характеристики:

- Напряжение питания: ~230В, 50Гц
- Мощность лампы: 60Вт (макс.)
- Тип лампы: ЛОН 60/A/E27 (в к-т не входит)
- Температура эксплуатации: +1°...+40°С
- Длина сетевого провода: 1,0 метр
- Материал: металл
- Степень защиты: IP20
- Класс электрозащиты: класс I
- Размер изделия: см. рис. 1, 2, 3

4. Комплектность: светильник, монтажный комплект, инструкция по эксплуатации, индивидуальная упаковка.

### 5. Правила и условия монтажа: Светильник монтируется на потолочные поверхности из бетона, кирпича, дерева (см. Рис. 4):

- Аккуратно достаньте светильник из заводской упаковки.
- Отключите напряжение (1).
- Проведите электропроводку к месту установки светильника.
- Соберите светильник. Для этого присоедините плафон (2) к патрону светильника с помощью пружинных защелок (3).
- Отсоедините крепежную скобу (6) от основания, открутив винты (7).
- Приложите скобу к месту установки и разметьте установочные отверстия.
- Просверлите в потолке размеченные отверстия и установите крепежную скобу (6) на поверхность при помощи монтажного комплекта (4).
- Присоедините входной провод в клеммной колодке светильника (5), соблюдая маркировку проводов.
- Присоедините основание светильника к крепежной скобе (6) и зафиксируйте его винтами (7).

Если у вас возникли проблемы при установке светильника, то обратитесь к квалифицированным специалистам.

6. Подключение: подключение производится к электрическим сетям общего пользования.

### 7. Пуск и введение в эксплуатацию:

- Установите в светильник лампу накаливания (возможно использование энергосберегающих люминесцентных или светодиодных ламп).
- Подключите входное напряжение (8). Проверьте работоспособность устройства.

8. Регулирование: допускается уменьшение длины сетевого провода (высоты подвеса). Для этого:

- отсоедините основание светильника от крепежной скобы с помощью винтов (7)
- немного открутите пластиковую удерживающую гайку на внешней стороне основания
- вытяните провод внутрь основания и уложите его там по кругу
- проверьте, что длина провода соответствует вашим пожеланиям
- установите основание светильника на крепежную скобу и зафиксируйте винтами

### 9. Возможные неисправности и пути устранения:

- Основной неисправностью светильника может являться перегорание лампы накаливания. Для её замены произведите следующие действия:
- отключите светильник от сети. Дайте остыть плафону светильника и лампе.
  - выкрутите неисправную лампу. Вставьте новую лампу и проверьте работоспособность.
- Если работоспособность светильника после замены лампы не восстановилась, то обратитесь к квалифицированным специалистам для проведения ремонта.

10. Ограничения в использовании: Использовать по прямому назначению.

### 11. Правила и условия безопасной эксплуатации:

- Не пользуйтесь светильником, если лампа не установлена.
- Не пользуйтесь светильником в условиях чрезмерной влажности.
- Не подвергайте светильник длительному воздействию прямых солнечных лучей.
- Протирайте светильник мягкой салфеткой, смоченной в слабом мыльном или спиртовом растворе.
- Перед всеми видами технических работ убедитесь, что сетевой провод обесточен.
- Доверяйте ремонт изделий только квалифицированным специалистам.




Рис.1. PL-425S




Рис.2. PL-425M




Рис.3. PL-425L

Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия не по назначению. Изделие должно эксплуатироваться в соответствии с основными параметрами и характеристиками, указанными в настоящем эксплуатационном документе, правилами и условиями монтажа, подключения, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию, сведениями об ограничениях в использовании с учетом предназначения изделия в жилых, коммерческих и производственных зонах.

### 12. Правила и условия хранения, перевозки и утилизации:

Хранение и перевозку осуществлять только в заводской упаковке. Хранить в сухом месте. По истечении срока службы изделие следует утилизировать в соответствии с законодательством РФ.

### 13. Срок службы изделия:

Срок службы составляет 36 месяцев со дня установки изделия. Допускается эксплуатация изделия после истечения установленного срока службы, если оно не имеет видимых повреждений и полностью работоспособно. Изготовитель, импортер/уполномоченная изготовителем организация в РФ не несет ответственности за проблемы и возможные потери, вызванные использованием изделия после окончания срока службы.

### 14. Правила продажи изделия:

Продажу следует осуществлять в соответствии с законодательством РФ.

### 15. Сведения о сертификации:

Сертификаты на данное изделие вы можете найти на сайте [www.camelion.ru](http://www.camelion.ru)

### 16. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи изделия, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных данным документом. Гарантия прекращает свое действие, если видны следы вмешательства в конструкцию изделия или внешние повреждения.

### 17. Дата выпуска и продажи:

Дата выпуска:  
(Date of production)

Дата продажи:  
(Date of sale)

(дата, подпись продавца, штамп магазина)

18. Сведения об изготовителе, импортере, уполномоченном представителе на территории РФ:

### ПРОИЗВЕДЕНО ДЛЯ ТОРГОВОЙ МАРКИ CAMELION®

**Изготовитель:** «Литарк Лайтинг энд Электроник Лтд.», 3 Фло, Ли Джинг Дже 3, №6012 Шен Нан Роуд, Шэньчжэнь, 518034, Китай [«Litarc Lighting & Electronic Ltd.», 3 Floor, Li Jing Ge 3, No.6012 Shen Nan Road, Shenzhen, 518034, China]

### Импортер / Уполномоченная изготовителем организация в РФ:

ООО «Энертрейд», 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Энергетиков, д.18

### 19. Сведения о соответствии требованиям:

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011.

### 20. Сведения о маркировке:

Изделие промаркировано единым знаком обращения

