

Беспроводная гарнитура
Модель: W.O.L.T. STN-290
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Благодарим Вас за приобретение нашей продукции! Вы стали обладателем беспроводной гарнитуры, использующей интерфейс Bluetooth для соединения со смартфонами и планшетами. Пожалуйста, ознакомьтесь с руководством пользователя перед началом использования.

Назначение: Устройство для персонального прослушивания звука.

Характеристики:

Тип наушников: вставки	Bluetooth-спецификация: V5.0 + HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Диаметр мембраны: 8 мм	Чувствительность (наушники): 115 дБ
Чувствительность (микрофон): 58 дБ	Частотный диапазон (наушники): 20–20000 Гц
Частотный диапазон (микрофон): 20–16000 Гц	Радиус действия: 10 м
Время работы аккумулятора: до 4 ч.	
Чехол для зарядки батареи наушников со встроенной батареей 300 мАч (на полных 4 заряда наушников)	
Разъем Micro-USB для зарядки батареи чехла	

Содержимое упаковки:

1. Беспроводные наушники 2 шт.
2. Чехол для зарядки наушников
3. Кабель MICRO-USB для зарядки
4. Инструкция

Использование:

1. Включение и выключение наушников:

- Для включения наушников нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд на каждом из наушников.
- Для выключения наушников нажмите и удерживайте кнопку на любом из наушников в течение 3 секунд.

2. Подключение к смартфону:

- Включите наушники. Через небольшое время наушники соединятся друг с другом и перейдут в режим спаривания.
- Включите функцию BLUETOOTH на Вашем смартфоне либо планшете. Нажмите поиск и найдите гарнитуру STN-290 в списке устройств. Выберите ее. Если в наушниках прозвучит сигнал - процедура завершена, Вы можете пользоваться устройством.
- Процедура спаривания производится один раз. После этого, при каждом включении питания наушников, они будут автоматически подключаться к данному смартфону (при этом BLUETOOTH на смартфоне должен быть включен).

3. Функции гарнитуры:

Ответ на входящий звонок / завершение звонка

Для совершения исходящего вызова по номеру телефона, вызываемому в последний раз – нажмите кнопку на наушниках два раза.

Для ответа на входящий звонок нажмите кнопку на любом из наушников. Для завершения разговора снова нажмите кнопку. Для отказа от входящего звонка – нажмите кнопку два раза.

Проигрывание / пауза

Во время прослушивания музыки: нажмите кнопку для установки трека на паузу. Нажмите еще раз для возобновления проигрывания.

Зарядка аккумулятора наушников и чехла

Для заряда аккумулятора наушников просто положите их в чехол и закройте его.

Для зарядки аккумулятора используйте кабель MICRO-USB, входящий в комплектацию. Подключите кабель к разъему **Micro USB** чехла, другой стороной к источнику питания (компьютеру либо зарядному устройству). Во время зарядки горит красный светодиод, который гаснет при полном заряде аккумулятора.

Правила и условия безопасного и эффективного использования товара

1. Использовать товар только по прямому назначению.
2. Не разбирать. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. При приеме товара убедитесь в его целостности и отсутствии внутри свободно перемещающихся предметов.
3. Не предназначен для детей до 3-х лет. Может содержать мелкие детали.
4. Не допускать попадания влаги на изделие и внутрь его. Не опускать изделие в жидкости.
5. Не подвергать изделие вибрациям и механическим нагрузкам, способным привести к механическим повреждениям товара. В случае наличия механических повреждений никаких гарантий на товар не дается.
6. Не использовать при видимых повреждениях изделия. Не пользоваться заведомо неисправным устройством.
7. Не брать в рот.
8. Не использовать изделие в промышленных, медицинских или производственных целях.
9. В случае, если транспортировка товара осуществлялась при отрицательных температурах, перед началом эксплуатации нужно дать товару согреться в теплом помещении (+16-25 °C) в течение 3 часов.
10. Выключать устройство каждый раз, когда не планируется использовать его в течение длительного периода времени.
11. Не использовать устройство при вождении транспортного средства в случае, если устройство отвлекает внимание, а также в тех случаях, когда отключение устройства предусмотрено законом.
12. Специальные условия хранения, транспортировки и реализации не предусмотрены.

Гарантийные обязательства

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия равным 6 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения в изделие. Изготовитель: Велл Винд Холдингс ЛТД. Адрес: Юнит Г, 5/Ф, Ворлд Тех Центр, Но. 95 Хоу Минг Стрит, Кван Тонг, Коулун, Гонконг. Завод-изготовитель: Гуанчжоу Ай.Зед.Эф. Имп энд Эксп. Трединг Ко., ЛТД. Адрес: РМ 302, Но/65 Ксиатиан Твелв Родд, Йонгтайюань, Баюн, Гуанчжоу, Китай. Импортёр / организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества: ООО «Эй энд Ди Ди компани». Адрес: РФ, 109029, г. Москва, Михайловский проезд, д. 3, стр. 66, этаж 2, пом. 2, ком. 12. Срок службы: 2 года. Срок годности не ограничен. Дата производства: см на упаковке.

ЕАС