



Монопод для селфи SJ01




Инструкция по эксплуатации RU




Шаг 1:

Поднимите крепление для телефона монопода для селфи (как показано на рис. 1-2)



Шаг 2:

Поверните против часов стрелки ручку монопода для селфи (рис. 3)



Шаг 3:

Когда канавки образуют одну прямую линию (рис. 4) вы можете свободно регулировать длину монопода для селфи

Шаг 4:

Поверните ручку монопода для селфи по часовой стрелке, чтобы зафиксировать нужную вам длину (рис. 5)




Шаг 5:


Закрепите свой телефон в монопode (рис. 6)

2


3



4



Складной держатель для телефона вращающийся на 270°



Ширина держателя для телефона 5-8 см

Спецификация

Вес Нетто	161 г
Максимальная длина	97 см
Длина в сложенном состоянии	23 см
Материал	Алюминий
Емкость батареи	150 mAh
Время работы	300 часов
Зарядное напряжение	5V/1A
Время зарядки	1 час

5

Монопод для селфи SJ01

Комплект поставки

1. Монопод для селфи.
2. Ремешок.
3. Водонепроницаемый пакет.
4. Кабель USB.
5. Инструкция по эксплуатации.

Руководство пользователя

1. Нажимайте на кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить Bluetooth монопода для селфи. Медленное мигание синего света свидетельствует о поиске мобильного устройства для подключения к нему. Если устройства нет - это "Selfie SJ01".
2. Синий свет перестанет мигать, когда произошло успешное сопряжение устройств. Нажмите на кнопку съемки, чтобы сделать фотографию.
3. Долгое нажатие на кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.
4. Если никаких действий не произошло в течение 3 минут после успешного подключения монопода для селфи перейдет режим ожидания для экономии энергии. Короткое нажатие на кнопку съемки, выведет устройство из режима ожидания, если никаких действий не произошло за 1 час, держатель будет автоматически выключен.
5. Если Вы не смогли сделать фотографии успешно, пожалуйста, проверьте уровень заряда батареи.

Внимание

1. Нарушение целостности корпуса устройства ведет к добровольному отказу от гарантийного обслуживания.
2. Не храните изделие в условиях повышенной влажности.
3. Не храните и не используйте продукт вблизи источников тепла.
4. Не давайте воде или другой любой жидкости попасть во внутренние части изделия.

6