

Jabra Talk 30



Руководство пользователя

1. Приветствие.....	3
2. Обзор Jabra Talk 30.....	4
2.1 Включенные в комплект аксессуары	
3. Способы ношения	5
3.1 Крепление гелевых ушных вкладышей EarGels	
4. Способ зарядки.....	7
4.1 Что означают светодиодные индикаторы	
4.2 Режим Power Nap	
5. Сопряжение	9
5.1 Сопряжение со смартфоном	
5.2 Сопряжение со смартфоном с помощью NFC	
6. Использование	11
6.1 Вызовы	
6.2 Автоматическая регулировка громкости	
6.3 Голосовой помощник	
6.4 Управление несколькими вызовами	
6.5 Сброс настроек	
7. Приложение Jabra Assist	15
8. Техническая поддержка.....	16
8.1 Часто задаваемые вопросы	
8.2 Обращение с гарнитурой	


1. Приветствие

Благодарим Вас за приобретение гарнитуры Jabra Talk 30. Надеемся, что Вы получите удовольствие от ее использования!

Функции Jabra Talk 30

- Голосовые указания
- Длительное время работы в режиме разговора – до 5 часов (зависит от модели смартфона)
- Беспроводная свобода – до 10 м
- Отображение состояния батареи и сопряжения
- Широкополосный аудиодиапазон HD Voice
- Режим Power Nap для продления времени работы в режиме ожидания до 180 дней (зависит от модели смартфона)
- NFC для легкого сопряжения

2. Обзор Jabra Talk 30



2.1 Включенные в комплект аксессуары



USB-кабель




Гелевый ушной вкладыш с петлей

3. Способы ношения

Гарнитуру Jabra Talk 30 можно носить как на левом, так и на правом ухе.

Чтобы надеть гарнитуру на другое ухо:

1. Снимите прикрепленное наушное крепление EarHook.
2. Переверните гарнитуру и вставьте наушное крепление EarHook.
3. Отрегулируйте наушное крепление EarHook по высоте, как Вам удобно.




3.1 Крепление гелевых ушных вкладышей EarGels

Для получения оптимального качества звука рекомендуется примерить каждый гелевый ушной вкладыш EarGel. Он должен идеально прилегать к уху. Убедитесь, что гелевый ушной вкладыш EarGel надежно закреплен.


Для замены гелевого ушного вкладыша EarGel:

1. Подковырните ногтем гелевый ушной вкладыш EarGel, чтобы снять его (см. рисунок).
2. Прикрепите новый гелевый ушной вкладыш EarGel и убедитесь, что он встал на место.



4. Способ зарядки

Рекомендуется заряжать гарнитуру с помощью прилагаемого зарядного USB-кабеля. Для полной зарядки батареи понадобится около 2 часов.



Примечание! Зарядный USB-разъем должен быть чистым и сухим перед зарядкой гарнитуры. Рекомендуется подзаряжать гарнитуру по меньшей мере раз в месяц. В целях безопасности рекомендуется не использовать гарнитуру во время зарядки.

4.1 Что означают светодиодные индикаторы

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР
ЗАРЯДА БАТАРЕИ



Вкл./Выкл. питания



Высокий уровень заряда
батареи/зарядка



Низкий уровень заряда
батареи


СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР
BLUETOOTH



Сопряжение



Соединение установлено



4.2 Режим Power Nap


Для продления времени работы в режиме ожидания гарнитура может автоматически переходить в режим Power Nap, если она находится за пределами радиуса действия подключенного мобильного устройства в течение более 1 часа. Режим Power Nap обеспечивает готовность батареи/работу в режиме ожидания до 180 дней.

Для выхода из режима Power Nap просто выключите и включите гарнитуру. Ваш смартфон должен быть включен, находиться в пределах радиуса действия и поддерживать функцию Bluetooth.

5. Сопряжение


5.1 Сопряжение со смартфоном

1. Нажмите и удерживайте (3 секунды) переключатель **Выкл./Вкл./Сопряжение** в положении сопряжения. Светодиодный индикатор Bluetooth замигает синим цветом.
2. Включите функцию Bluetooth на Вашем смартфоне и выберите Jabra Talk 30 из списка доступных устройств Bluetooth.




5.2 Сопряжение со смартфоном с помощью NFC

1. Включите гарнитуру.
2. Убедитесь, что функция NFC включена на Вашем смартфоне.
3. Найдите зону обнаружения NFC на смартфоне и аккуратно коснитесь ею зоны обнаружения NFC гарнитуры, пока не будет установлено подключение.




6. Использование



6.1 Вызовы

Вызовы	
Ответ/ завершение вызова	Нажмите кнопку Ответ/ завершение вызова
Активация Siri, Google Assistant или Cortana (зависит от модели телефона)	Нажмите и удерживайте (1 секунду) кнопку Ответ/ завершение вызова
Отклонение вызова	Дважды нажмите кнопку Ответ/завершение вызова
Повторный набор последнего номера	Дважды нажмите кнопку Ответ/завершение вызова , когда не разговариваете по телефону




6.2 Автоматическая регулировка громкости

В гарнитуре используется умный регулятор громкости Ваших вызовов для обеспечения оптимального качества звука в зависимости от окружающего фоновых шума. Для ручной регулировки громкости используйте регулятор громкости на Вашем смартфоне.

6.3 Голосовой помощник


Для активации голосового помощника смартфона (например, Siri, Google Assistant, Cortana) нажмите и удерживайте (1 секунду) кнопку **Ответ/завершение вызова**, когда не разговариваете по телефону. Отпустите кнопку, когда услышите звуковой сигнал.



6.4 Управление несколькими вызовами

Гарнитура может ответить на вызов или отклонить его, если Вы уже разговариваете по телефону.

Управление несколькими вызовами



Завершение
текущего вызова и
ответ на входящий
звонок

Нажмите кнопку
**Ответ/завершение
вызова**

Перевод текущего
вызова на
удержание и ответ
на входящий
звонок

Нажмите и
удерживайте
(1 секунду) кнопку
**Ответ/завершение
вызова**

Переключение
между
удерживаемым и
активным звонком

Нажмите и
удерживайте
(1 секунду) кнопку
**Ответ/завершение
вызова**


Отклонение
входящего звонка
во время разговора
по телефону

Дважды
кратковременно
нажмите кнопку
**Ответ/завершение
вызова**

6.5 Сброс настроек


Сброс настроек гарнитуры приведет к очистке списка сопряженных устройств и сбросу всех настроек.

1. Включите гарнитуру.
2. Нажмите и удерживайте (5 секунд) кнопку **Ответ/завершение вызова**, пока не услышите сообщение «Соединение прекращено».



После сброса настроек гарнитуры необходимо выполнить повторное сопряжение с Вашим смартфоном.

7. Приложение Jabra Assist



Приложение Jabra Assist



Функция «Найти мою гарнитуру»



Воспроизведение сообщений



Помощь, которая всегда под рукой



Download on the
App Store



GET IT ON
Google play

8. Техническая поддержка

8.1 Часто задаваемые вопросы

Список часто задаваемых вопросов см. на сайте Jabra.ru/talk30.

8.2 Обращение с гарнитурой

- Всегда храните гарнитуру в выключенном состоянии в защищенном от внешних воздействий месте.
- Избегайте хранения при экстремальных температурах (выше 35 °C или ниже -20 °C). Это может привести к сокращению ресурса батареи и отрицательно сказаться на работоспособности гарнитуры.
- Не подвергайте гарнитуру воздействию дождя или других жидкостей.

© 2018 GN Audio A/S. Все права защищены. Jabra® – зарегистрированный товарный знак компании GN Audio A/S. Словесный знак и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc. и используются GN Audio A/S по лицензии.

Сделано в Китае
МОДЕЛЬ: ОТЕ14



Декларацию о соответствии можно найти на сайте
www.jabra.ru/doc