

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной влажностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное (более 3ч) время. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим перегрузкам. Внутри устройства находится химический источник тока (аккумулятор). Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб.

УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы и компоненты, из которых изготовлено устройство, могут быть переработаны и использованы повторно. Утилизируйте в соответствии с национальным и(или) местным законодательством.

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 6 мес. со дня продажи.

По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к Вашему местному продавцу.

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий, а также воздействием ненормального напряжения;
- устройство претерпело механические повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.



Производитель: МЕГА-Ф ГК ЛИМИТЕД (MEGA-F HK LIMITED) Китай, Гонконг, Ванчай, Глоучестер Роуд, 77-79, Фортис Банк Тауэр, 26/Ф, Юнит А. (UNIT A, 26/F, FORTIS BANK TOWER, 77-79 GLOUCESTER ROAD, WAN CHAI, HONG KONG). Импортёр и организация, принимающая претензии от покупателей в РФ: ООО «ТФН», 108811, г. Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47 км МКАД. В Республике Беларусь: ООО «ТФН-БИВАЙ», 220123, г. Минск, ул. Кротопкина, 93А, пом. 11. Тел. +375 17 388 70 76

TFN

МОНОПОД ДЛЯ СЕЛФИ LEATHER


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку монопода для селфи
TFN LEATHER

Пожалуйста ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации перед началом работы. Сохраните инструкцию на случай возникновения вопросов по управлению и эксплуатации монопода.


КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Монопод - 1 шт
Bluetooth-кнопка - 1 шт
Линзы для смартфона - 3 шт
Ремешок с карабином - 1 шт
Мешочек для переноски - 1 шт
Трипод - 1 шт
Кабель - 1 шт



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулируемый размер: 24.5 см – 95 см
Bluetooth v4.0
Входной ток: 5В/100мА
Емкость батареи: 210мАч [CR2032]
Время до полной зарядки: - 1 час
Фото: более 1000 фото до разрядки
Дистанция работы кнопки: 10м
Материал: алюминий, силикон, ABS



ПОДКЛЮЧЕНИЕ BLUETOOTH-КНОПКИ

1. Нажмите и удерживайте кнопку «Фото» на отсоединяемой Bluetooth-кнопке в течение 5-ти секунд.
2. Кнопка начнет быстро мигать синим цветом.
3. Откройте меню Bluetooth-подключений на своем смартфоне (см рис)
4. Дождитесь появления в списке устройств нового устройства TFN, нажмите для подключения.
5. Установите смартфон в держатель монопода, нажмите Bluetooth кнопку для проверки.
6. Для отключения Bluetooth кнопки нажмите и удерживайте кнопку в течение 3-х секунд, до появления красной индикации.



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

1. Для подключения к другому устройству/отмены сопряжения:
 - a) удалите устройство в списке сопряженных на своем смартфоне
 - b) зажмите выключенную bluetooth-кнопку на 3-5 секунд до появления быстро мигающей синей индикации.
2. При зарядке кнопки индикация мигает красным. После полной зарядки индикация пропадает.
3. Если не удается подключить Bluetooth-кнопку к смартфону, попробуйте включить и выключить Bluetooth на смартфоне и выключить/включить Bluetooth-кнопку еще раз. Повторите операцию подключения.