

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СООБЩЕСТВО CHIPOLO

Используя chipolo, вы можете подключить ваши любимые вещи к приложению chipolo, которое помогает найти их с помощью вашего телефона.

ДАВАЙТЕ ПРИСТУПИМ

- 1 Скачайте бесплатное приложение Chipolo в магазине приложений App Store или Google Play Store.
- 2 Следуйте простой инструкции, чтобы настроить приложение Chipolo.
- 3 Прикрепите устройство Chipolo к предмету или вещи, которую вы не хотите потерять.

ФУНКЦИИ CHIPOLO

Знаете ли вы, что вы можете поделиться Chipolo с вашими родными и близкими, используя приложение Chipolo, а также настроить виджет и даже изменить звук уведомления вашего Chipolo?

Посетите сайт www.chipolo.net/how-it-works, чтобы узнать обо всех функциях и особенностях Chipolo.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?

Посетите раздел помощи и поддержки на сайте www.chipolo.net/support или свяжитесь со службой поддержки по

адресу support@chipolo.net
Убедитесь, что вы используете последнюю версию приложения, чтобы гарантировать нормальную работу Chipolo.

ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ

Устройство оснащено съемным элементом питания CR2032, который обеспечивает нормальную работу устройства на срок до 2 лет. Когда заряд элемента питания закончится, вы сможете заменить его, сделав три простых действия:

- 1 Используйте ваши ногти, чтобы вставить небольшой съемник в специальный отсек, расположенный на боку Chipolo, после чего аккуратно откройте устройство (A1).
- 2 Замените элемент питания, установив новую батарейку формата CR2032 положительным полюсом вверх (A2).
- 3 Закройте устройство Chipolo, совместив отверстия на двух половинках крышки (A3).


Пожалуйста, используйте только элементы питания формата CR2032.

BATTERY REPLACEMENT
REPLACEMENT DE LA BATTERIE
BATTERIEWECHSEL
SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA
REEMPLAZO DE LA BATERÍA
MENJAVA BATERIJE
BATTERIJ VERVANGING
BATTERIBYTE
PARISTON VAIHTO
BATTERIBYTE
ЗАМЕНА БАТАРЕИ
バッテリー交換


A1



A2



A3



sammen med annet husholdningsavfall. Lever det til en gjenvinningsstasjon for gjenvinning av EE-avfall, eller ta kontakt med forhandler.

RU

ТРЕБОВАНИЯ

Устройства iOS (не ниже версии 10.0) с поддержкой Bluetooth 4.0. Устройства Android (не ниже версии 5.0) с поддержкой Bluetooth 4.0. Перечень совместимых устройств представлен на сайте www.chipolo.net/devices

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дальность действия:

до 60 метров (200 футов) при наличии прямой видимости

Рабочая температура:

от -15 °C до +50 °C (от 5 °F до 122 °F)

Способ модуляции: GFSK

Мощность передатчика: < 1 МВт

Рабочий частотный диапазон: 2402-2480 МГц

ВНИМАНИЕ

Данное изделие не является игрушкой или съедобным предметом. Обратите внимание, что корпус мобильного устройства может снижать силу сигнала и радиус работы устройства Chipolo.

Большие металлические предметы рядом с вашим телефоном и устройством Chipolo могут влиять на силу Bluetooth-сигнала.

Осторожно! Внутри установлен литиевый аккумулятор. Неправильное использование может привести к возгоранию.

Пожалуйста, не подвергайте устройство воздействию тепла. Пожалуйста, не подвергайте устройство механическому воздействию и ударам.

Не пытайтесь разобрать ваше устройство Chipolo.

Вы рискуете получить удар током, а также лишаетесь гарантии.

Советы по оптимальному режиму использования устройства представлены на сайте www.chipolo.net/faqs

ГАРАНТИЯ

Действует гарантия сроком 1 год

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Данное устройство отвечает требованиям CE и FCC. Данное устройство отвечает требованиям Главы 15 Правил Федерального агентства по связи, а также требованиям отраслевых стандартов на территории Канады. Во время использования устройства необходимо соблюдать два условия:

1. Данное устройство не может создавать опасные для здоровья виды излучения. 2. Данное устройство принимает все помехи, включая те, которые могут привести к неправильной работе устройства. Полная версия декларации соответствия представлена на сайте www.chipolo.net/regulatory. Обратите внимания, что любые изменения, внесенные стороной, не имеющей на это право, могут привести к запрету на использование данного устройства.

Данное устройство соответствует требованиям для включения в список безопасных устройств с низким уровнем излучения при использовании на расстоянии не менее 5 мм. Тем не менее, во время использования устройства рекомендуется исключить случаи прямого воздействия на организм человека.

ДИРЕКТИВА ЕС ОБ УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И УТИЛИЗАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

После завершения срока службы, данное изделие не может утилизироваться стандартным способом. Изделие необходимо передать в специальный пункт для утилизации электронного или электрического оборудования, а также вернуть поставщику для утилизации.