

Проводная клавиатура RITMIX RKB-400/500



НАЗНАЧЕНИЕ

Проводная клавиатура Ritmix предназначена для ввода информации пользователем в компьютер. Представляет собой комплект расположенных в определенном порядке клавиш (кнопок)..

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Клавиатура не требует установки драйверов.

Подключите штекеры клавиатуры к разъемам USB на компьютере

Устранение неисправностей

Проблема Клавиатура не определяется компьютером	Способ устранения • Проверьте соединение • Перезагрузите компьютер • Обратитесь в сервисную службу
Клавиатура не реагирует на нажатия клавиш	• Проверьте соединение • Перезагрузите компьютер • Осмотрите клавиатуру и убедитесь, что кнопки не заблокированы посторонними предметами • Обратитесь в сервисную службу

Основные потребительские свойства и характеристики, влияющие на безопасность

Модель:	RKB-400	RKB-500
Наименование:	Проводная клавиатура	
Тип устройства:	Проводная	
Количество клавиш:	108	88
Совместимость:	Windows, Mac OS	
Питание:	5В, 0,25А	
Интерфейс передачи данных:	USB	
Длина кабеля:	150 см	

*подробные характеристики приведены на упаковке устройства

Наименование изготовителя: ХОНРИДА ХОУМ ЭППЛИЭНС ИНДАСТРИ ЛИМИТЕД. HONRIDA HOME APPLIANCE INDUSTRY LIMITED. Адрес: Флэт С, 9/Ф Вининг хаус, № 72-74, Вининг Лок стрит Шенг ван, Гонконг. FLAT C, 9/F, WINNING HOUSE, NO.72-74, WING LOK STREET SHEUNG WAN, HONG KONG
Наименование завода-изготовителя: Huizhou Power 3 Electronical Technology Co.,Ltd, Changfa Industrial Park,Changbu Village, Xinxu Town,Huiyang District, Huizhou City, Guangdong, China. Хуижоу Повер 3 Электроникал Текнолоджи Ко., Лтд. Чангфа Индастриал Парк,Чангбу Виллаж, Хинху Таун, Хуяминг Дистрикт, Хуижоу Сити, Гуангдонг,Чайна.

Дата изготовления указана в серийном номере на корпусе товара (позиция с 10 по 15 в формате ГГГТММ, где ГГГТ обозначает год, ММ обозначает месяц). Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 2 года. Срок годности: не ограничен. Страна изготовления: Китай. Made in China. Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Импортёр: ООО "Велес" 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7. К 1

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО "Велес" 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7. К 1
Правила и условия эффективного и безопасного использования товаров: не бросать, не ронять, не разбирать. Использовать только по прямому назначению. Правила продажи: товар реализуется согласно ФЗ «О защите прав потребителей».

Товар соответствует требованиям ТР ТС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".

Декларация соответствия №ЕАЭС N RU Д-НК.НВ11.В.14880/20. Срок действия по 28.05.2025.



СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ 1. Устройство – 12 месяцев со Дня покупки.

2. Адаптер питания, dock-станция, аккумуляторная батарея, пульт дистанционного управления, наушники, встроенные динамики, соединительные провода, чехлы и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки Устройство – 3 месяца со дня покупки; Срок проведения гарантийного ремонта может составлять до 45 дней с даты передачи Устройство в авторизованный сервисный центр.

СРОКИ СЛУЖБЫ 1. Устройство – 24 месяца 2. Наушники, встроенные динамики, соединительные провода, чехлы и прочие аксессуары, включенные в комплект поставки Устройство – 6 месяцев.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ Настоящая гарантия действительна только при предъявлении полностью, правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона (с указанием полного серийного номера с корпуса устройства, наименования, даты продажи Устройство, наличием печати торгующей организации, подписи покупателя об ознакомлении с условиями настоящей гарантии). Компания производитель не гарантирует программную и аппаратную совместимость Устройство с программным обеспечением и оборудованием, не входящими в комплект поставки Устройство, кроме случаев, когда это прямо указано в Руководстве Пользователя.

Право на гарантийное обслуживание утрачивается в следующих случаях: 1. на самом Устройство отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер, серийный номер на Устройство не соответствует серийному номеру, указанному в данном талоне; 2. неисправность Устройство вызвана нарушением правил его эксплуатации, установкой, транспортировкой и хранения, изложенных в Руководстве Пользователя; 3. неисправность Устройство вызвана прямым или косвенным действием механических сил (трещины, царапины, задиры, сколы, деформации материалов и деталей, слом кнопок, деформация плат, разрыв, поломка или растяжение деталей и т.д.), химического, термического или физического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается <Руководством Пользователя>; 4. неисправность Устройство вызвана естественным износом, в том числе, но, не ограничиваясь износом аккумуляторных батарей, аксессуаров, разъемов Устройство и т.д.; 5. неисправность Устройство вызвана компьютерным вирусом, небезопасным отключением Устройство от компьютерной сети, неправильным обновлением прошивки, неисправность Устройство вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей; 6. неисправность устройства проявляется в случае неудовлетворительной работы радиосети (FM-диапазона) вследствие недостаточной мощности входного радиосигнала, в том числе и-а особенностей ландшафта местности и ее застройки; 7. отсутствуют или нарушены пломбы и наклейки, установленные на Устройство компанией производителем или авторизованным производителем сервисным центром; 8. ремонт, техническое обслуживание или модернизация Устройство производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем; 9. неисправность Устройство вызвана вследствие обстоятельств непреодолимой силы (пожар, стихия, молния и т.д.); 10. дефекты Устройство вызваны совместным использованием устройства с оборудованием или программным обеспечением, не входящим в комплект поставки Устройство, если иное не оговорено в Руководстве пользователя 11. дефекты Устройство вызваны эксплуатацией неисправного Устройство, либо в составе комплекта неисправного оборудования; 12. Устройство используется в целях удовлетворения предпринимательской деятельности, либо в связи с приобретением Устройство в целях удовлетворения потребностей предприятий, учреждений, организаций. 13. присутствуют признаки попытки вскрытия Устройство или нарушена заводская пломба (при её наличии)

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ Недостатки товара, обнаруженные в период срока службы, устраняются уполномоченными на это ремонтными организациями (авторизованными сервисными центрами). В течение гарантийного срока устранение недостатков производится бесплатно при предъявлении оригинала заполненного гарантийного талона, в том числе заявленной неисправности, и документов, подтверждающих факт и дату заключения договора розничной купли-продажи (товарный, кассовый чек и т.д.) В случае отсутствия указанных документов, гарантийный срок исчисляется со дня производства товара. Доставка неисправного Устройство в магазин или авторизованный сервисный центр производится покупателем за свой счет. Ремонт неисправного Устройство, не подлежащего гарантийному обслуживанию, осуществляется авторизованными сервисными центрами по расценкам и в сроки, оговариваемые дополнительным соглашением в момент оформления на ремонт. На усмотрение компании производителя в ремонте могут использоваться новые или восстановленные детали. Все детали, извлеченные из отремонтированного устройства, переходят в собственность компании производителя. Гарантийный срок продлевается на время нахождения Устройство в ремонте. **ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИИ** Гарантийное обслуживание не предусматривает обновление прошивки и установку программного обеспечения, чистку деталей и механизмов, а также периодическое обслуживание, ремонт или замену частей изделия в связи с их нормальным износом, в том числе в случае износа деталей с ограниченным сроком использования или повышенным уровнем нагрузок в процессе эксплуатации (разъема наушников, разъема USB, соединительных проводов и т.д.). Ни при каких обстоятельствах компания производитель не несет ответственности за какой-либо особый, случайный, прямой или косвенный вред, ущерб или убытки, понесенные владельцем Устройство и (или) третьими лицами при использовании, хранении или транспортировке Устройство, включая, но не ограничиваясь только перечисленным, упущенную выгоду, утрату или невозможность использования информации или данных, расходы по восстановлению информации или данных, убытки, вызванные перерывами в коммерческой, производственной или иной деятельности, возникающие в связи с использованием или невозможностью использования Устройство; вред, нанесенный другим устройствам, подключаемым или работающим в одной электросети с Устройством.

С полным списком сервисных центров вы можете ознакомиться на сайте: <http://www.ritmirusia.ru>

Серийный номер/
Serial Number

Модель/
Model

Дата продажи

Подпись продавца

М.П.

Изделие проверено.
Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.
Серийный номер списан с корпуса правильно.
Поставив свою подпись, клиент соглашается
с правилами гарантии, описанными в данном талоне

ФИО покупателя

Подпись владельца

Гарантийный талон не будет считаться действительным, если все графы не будут заполнены полностью и разборчивым почерком.
Организация, уполномоченная на принятие претензий:
ООО «Транстрейд», РФ 115093, г. Москва,
ул. Любимовская, д. 28/19, стр. 6, оф. 5/9-а; тел: (499) 653-7043.

Ritmix

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
www.ritmirusia.ru

Информация о проведенных ремонтах в период гарантийного обслуживания

Дата:

Дата:

Дата:

Вид ремонта:

Вид ремонта:

Вид ремонта:

Печать сервиса

Печать сервиса

Печать сервиса