

# УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Безопасная эксплуатация изделий гарантируется только при соблюдении следующих условий:**

- Не допускайте падения изделия, при перемещении крепко держите за ручку.
- Убедитесь, что посуда правильно установлена на плите.
- Не следует позволять детям контактировать с изделием.
- Никогда не оставляйте посуду без присмотра во время кипячения воды.
- Соблюдайте осторожность при переносе изделия, заполненного горячей жидкостью.
- Не прикасайтесь к горячей поверхности посуды во время и после кипячения воды.
- Избегайте контакта с горячей жидкостью или паром.
- Не погружайте нагретое изделие в воду водой сразу после приготовления напитков.
- Не используйте для чистки изделия абразивные средства и губки на металлической основе. Это может привести к повреждению поверхности изделия.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Извлеките посуду из коробки и удалите упаковочный материал.
- Вымойте посуду горячей водой с небольшим количеством моющего средства.
- Тщательно промойте посуду в течение 2-3 минут.
- Наполните посуду водой и вскипятите ее. Вылейте воду. Посуда готов к использованию.

## ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить посуду нужно в сухом, недоступном для детей и животных месте.
- После использования дайте посуде возможность полностью остыть.
- Вымойте посуду горячей водой с небольшим количеством моющего.
- Во избежание переливания воды при кипячении не заполняйте посуду больше верхнего деления на мерной шкале.

## ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

- Гарантийные обязательства осуществляются при наличии чека с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца.

- Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.
- Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Строго запрещается любое коммерческое использование товара.
- Любые гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

## **Гарантийные обязательства не распространяются на:**

### **1) Неисправности изделия, возникшие в результате:**

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием в том числе ударом, падением или по причине профессионального использования;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, перегрев, агрессивные среды;
- использования принадлежностей, не рекомендованных или не одобренных производителем.

### **2) Повреждения, возникающие в результате естественного износа, такие как:**

- царапины, пятна, изменение окраски поверхности или другие повреждения, которые не влияют на функциональность.

### **3) Незначительные недостатки или дефекты, связанные с вариациями, окраски, эмали, металла, пластика, силикона, керамики или стекла.**

### **4) Повреждение поверхности в результате химической реакции или воздействия чистящих средств, включая, в том числе, губки для мытья, абразивные чистящие средства или автоматические посудомоечные машины.**

[www.resto-kitchenware.com](http://www.resto-kitchenware.com)  
mail: [info@resto-kitchenware.com](mailto:info@resto-kitchenware.com)