


КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

EP-P6300



© Samsung Electronics Co., Ltd. 2020

Русский

- Подключите сетевое зарядное устройство к беспроводному зарядному устройству (1) и разместите мобильное устройство и беспроводные наушники Galaxy Buds по центру зарядной катушки (a) для зарядки (A). Также можно зарядить Устройство Galaxy Watch на зарядной катушке для зарядки Galaxy Watch беспроводного зарядного устройства (B).
- Не следует помещать какие-либо посторонние предметы, такие как металлические объекты, магниты и карты с магнитной полосой между мобильным устройством, беспроводными наушниками серии Galaxy Buds или Galaxy Watch и беспроводным зарядным устройством.
- Посетите веб-сайт www.samsung.com, чтобы просмотреть руководство пользователя и информацию по безопасности.
- Ваши потребительские права регулируются законодательством той страны, в которой вы приобрели продукт. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

При обнаружении неисправности: отключить, связаться со службой поддержки 8-800-555-55-55.

Правильная утилизация



Такая маркировка на продукте, аксессуарах или в документации означает, что по истечении срока службы изделия и его электронных аксессуаров (например, зарядного устройства, гарнитуры или кабеля USB) их нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Диапазон и режим

Диапазон и режим	Выходная мощность
Беспроводная зарядка 120,5±1,5 кГц, 127,7±1,5 кГц, 138±1,5 кГц, 146±1,5 кГц	20 дБмкА/м на расстоянии 10 м

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ	
Беспроводное зарядное устройство Samsung EP-P6300 предназначено для беспроводной зарядки аккумулятора совместимых мобильных или носимых устройств	
 Данный продукт соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.	
Дополнительную информацию о продукте вы можете узнать у интернет-официального представителя на территории Российской Федерации или на сайте производителя. Срок гарантии - 6 месяцев с момента приобретения продукта. Срок службы - 1 год. Технические характеристики БЗУ: 9 В ~ 2,77 А Технические характеристики СЗУ: Вход: 100-240V AC, 50-60Гц; Выход: (PDS) 5,0 В ~ 3,0 А или 5,0 В ~ 2,77 А (PPS) 3,3-5,5 В ~ 3,0 А или 3,3-11,0 В ~ 2,25 А * Модель, издание, страна и дата производства, условия использования и хране- ния, а также действия при обнаружении неисправности указаны на упаковке.	
Импортер:	ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани», Российская Федерация, 123442, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31, помещение 1, 2.
Изготовитель:	Самсунг Электроникс Ко. Лтд.
Юридический адрес исполнителя:	(Матан-донг) 129, Самсунг-ро, Буксан-гу, г. Сувон, Кванг-до, Республика Корея.
Адреса заводов:	WTS VINA CO., Ltd., Lot 07, Diem Thuy (pA area), Hong Yen Commune, Pho Yen Town, Thai Nguyen Province, Vietnam

Printed in Korea
A00868 Rev.1.0
CIS Type 09/2020

SAMSUNG

Українська

- Підключіть мережевий зарядний пристрій до бездротового зарядного пристрою (1) і розмістіть по центру зарядної катушки (a) центральну частину мобільного пристрою та навушники Galaxy Buds, щоб зарядити їх (A). Годинник Galaxy Watch можна також зарядити, скориставшись зарядною катушкою для годинника бездротового зарядного пристрою (E).
- Не розміщуйте між мобільним пристроєм, навушниками Galaxy Buds або годинником Galaxy Watch і бездротовим зарядним пристроєм сторонні матеріали (наприклад, металеві предмети, магніти та картки з магнітною смугою).
- Посібник користувача й інформацію щодо безпеки див. на сайті www.samsung.com.
- Права споживача регулюються законодавством країни, в якій придбано виріб. За детальнішою інформацією зверніться до центру підтримки.

Належна утилізація



Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації вказує, що виріб та електронні аксесуари до нього (наприклад зарядний пристрій, гарнітура, кабель USB) не можна викидати разом із побутовим сміттям.

Моделі з радіопередавачем або радіомовним приймачем

- Самсунг Електронікс Ко., Лтд. заявляє, що це обладнання відповідає вимогам «Технічного регламенту радіообладнання», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017р. № 355



- Повний текст декларації відповідності доступний за такою адресою: <http://www.samsung.com> перейдіть на сторінку Підтримка > Пошук за кодом моделі.

Для моделей з радіопередавачами застосовується така інформація

- Це обладнання може використовуватись на території України.

Смуга частот та режим

Смуга частот та режим	Вихідної потужності
Бездротове заряджання 120,5±1,5 кГц, 127,7±1,5 кГц, 138±1,5 кГц, 146±1,5 кГц	20,0 дБмкА/м на відстані 10 м

Қазақ тілі

- Зарядтағышты сымсыз зарядтағышқа (1) қосыңыз, содан кейін мобильдік құрылғының ортасы мен Galaxy Buds құлаққабын зарядтау үшін (A) зарядтау катушқасының ортасына (a) қойыңыз. Сымсыз зарядтағыштың (E) сағатты зарядтау катушқасында Galaxy Watch сағатын да зарядтауға болады.
- Металл заттар, магниттер және магнит жолақты карталар сияқты бөгде материалдарды мобильді құрылғы, Galaxy Buds құлаққабы немесе Galaxy Watch және сымсыз зарядтағыш арасына қоймаңыз.
- Пайдаланушы нұсқаулығын және қауіпсіздік ақпаратын көру үшін www.samsung.com веб-сайтына кіріңіз.
- Тұтынушы құқықтарыңыз өнім сатып алынған елдің заңнамасымен басқарылады. Қосымша ақпарат алу үшін қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.

Ақаулық анықталған жағдайда: өшіріңіз, 8-10-800-500-55-500 нөмірі бойынша қолдау қызметіне хабарласыңыз.

Тіісті түрде жою



Өнімдегі, қосымша құралдардағы немесе құжаттардағы осы белгі өнім мен оның электрондық қосымша құралдарын (мысалы, зарядтағыш, гарнитура, USB кабелі) басқа үй қоқыстарымен тастауға болмайтынын көрсетеді.

Өндірушінің заңды мекенжайы: «Самсунг Электроникс Ко. Лтд.», (Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, Сувон қаласы, Кенги-до, Корея Республикасы.

Импорттаушы және Қазақстан Республикасының аймағында пайдаланушылардың кінарат талаптарын қабылдайтын мекеме: «Samsung Electronics Central Eurasia» (Самсунг Электроникс Центральная Евразия) ЖШС, Қазақстан Республикасы, Алматы, 050059, Әл-Фараби даңғ., 36, Алматы қаржы орталығы, Блок Б, 3,4-қабаттар.



Română

- Conectați încărcătorul la încărcătorul wireless (1) și așezați centrul dispozitivului mobil și al Galaxy Buds pe centrul bobinei de încărcare (a) pentru a-l încărca (A). De asemenea, puteți încărca Galaxy Watch pe bobina de încărcare a ceasului de pe încărcătorul wireless (E).
- Nu puneți materiale străine, cum ar fi obiecte metalice, magneti și cartele cu benzi magnetice, între dispozitivul mobil, Galaxy Buds sau Galaxy Watch și încărcătorul wireless.
- Vizitați www.samsung.com pentru a vizualiza manualul de utilizare și informațiile despre siguranță.
- Drepturile de protecție a consumatorilor sunt guvernate de legislația țării în care ați cumpărat produsul. Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați-vă furnizorul de servicii.

Eliminarea corectă



Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (ex. încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere.

Declarație de conformitate

Samsung declară că acest dispozitiv este conform cu cerințele esențiale și prevederile relevante ale Directivei 2014/53/EU.

Vizitați www.samsung.com/mobile_doc pentru a vizualiza Declarația de conformitate.