


HyperX Cloud Buds

Quick Start Guide


Overview



4402187


1

Fitting the HyperX Cloud Buds to your ears



2

Changing Ear Tips



3


Controls



Power On/Off
Hold for 2 seconds to turn on or off.

Bluetooth® Pairing
1. With the headset off, hold the power button for 5 seconds to enter pairing mode. The LED indicator will flash red and blue and a voice prompt will play.


2. On your Bluetooth® enabled device, search and connect to "HyperX Cloud Buds." Once connected, the indicator LED will flash blue every 5 seconds and a voice prompt will play.



STATUS	1 PRESS	2 PRESSES	3 PRESSES	LONG PRESS
PLAYING MEDIA	Play/Pause	Skip Track	Previous Track	Activate Mobile Assistant
RECEIVING CALL	Answer Call	X	X	Reject Call
IN CALL	End Call	Swap Calls	X	X

Charging

It is recommended that the headset be fully charged before first use.



STATUS LED	CHARGE STATUS
Breathing Red	Charging
Off	Fully Charged

Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX support team or see the user manual at: hyperxgaming.com/support/headsets

FRANÇAIS

Présentation

- A** - HyperX Cloud Buds
- B** - Embouts d'écouteur interchangeables
- C** - Câble de charge USB-C
- D** - Étui

Ajustement des HyperX Cloud Buds aux oreilles

Remplacement des embouts

Commandes

Mise sous tension/hors tension
Maintenez enfoncé pendant 2 secondes pour mettre sous tension ou hors tension.

Interconnexion Bluetooth®

- Alors que le casque est éteint, maintenez le bouton « Marche / arrêt » enfoncé pendant 5 secondes pour passer au mode d'interconnexion. Le voyant LED clignote en rouge et en bleu et une invite vocale est reproduite.
- Sur votre dispositif compatible Bluetooth®, recherchez « HyperX Cloud Buds ». Quand la connexion est établie, le voyant LED clignote en bleu toutes les 5 secondes et une invite vocale est reproduite.

STATUT	1 PRESSION	2 PRESSEMENTS	3 PRESSEMENTS	PRESSIION LONGUE
Lecture de média	Lecture/pause	Mooreau suivant	Mooreau précédent	Activation de l'assistant mobile
Réception d'un appel	Réponse à un appel	X	X	Rejet d'appel
Pendant l'appel	Fin d'appel	Permutation d'appels	X	X

Charge

Il est recommandé de charger complètement le casque avant sa première utilisation.

VOYANT LED D'ÉTAT	STATUT DE CHARGE
Respiration rouge	Charge
Éteint	Chargement complet

Questions ou problèmes de configuration ?

Contactez l'équipe d'assistance HyperX ou consultez le manuel d'utilisation: hyperxgaming.com/support/headsets

ITALIANO

Descrizione generale del prodotto

- A** - HyperX Cloud Buds
- B** - Copri-auricolari sostituibili
- C** - Cavo di ricarica USB-C
- D** - Custodia da trasporto

Inserimento degli auricolari HyperX Cloud Buds nelle orecchie

Sostituzione dei copri-auricolari

Controlli

Accensione/spengimento
Tenere premuto per 2 secondi per accendere o spegnere.

Accoppiamento Bluetooth®

- Quando le cuffie sono spente, tenere il pulsante di accensione premuto per 5 secondi, per accedere alla modalità di accoppiamento. Il LED di stato emetterà un lampeggio di colore rosso e blu, accompagnato da un messaggio vocale.
- Sul dispositivo compatibile con Bluetooth®, individuare "HyperX Cloud Buds" e avviare la connessione. Una volta stabilita la connessione, il LED di stato lampeggerà con luce blu ogni 5 secondi e verrà emesso un messaggio vocale.

STATO	1 PRESSIONE	2 PRESSE	3 PRESSIONI	PRESSIIONE PROLUNGATA
Riproduzione di media	Play/Pausa	Salto contenuto	Traccia precedente	Attiva assistente mobile
Chiamata in entrata	Risposta chiamata	X	X	Rifiuta chiamata
Chiamata in corso	Termina chiamata	Cambia chiamata	X	X

In ricarica

In occasione del primo utilizzo, si consiglia di effettuare un ciclo di ricarica completo.

LED DI STATO	STATO DI RICARICA
Rosso lampeggiante	In ricarica
Spento	Carica completa

Avete altre domande o dubbi sulla configurazione?

Contactate il team di supporto HyperX; oppure consultate il manuale utente, disponibile all'indirizzo: hyperxgaming.com/support/headsets

DEUTSCH

Übersicht

- A** - HyperX Cloud Buds
- B** - Austauschbare Ohrstücke
- C** - Przewód USB-C do ładowania
- D** - Tragetasche

Anpassen der HyperX Cloud Buds an dein Ohr

Wechsel der Ohrstücke

Bedienelemente

Ein-/Aus schalten
Zum Ein- und Ausschalten 2 Sekunden gedrückt halten.

Bluetooth® Koppelung

- Halte die Ein-/Aus-Taste bei ausgeschaltetem Headset 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Die LED-Anzeige blinkt rot und blau und eine Ansage wird abgespielt.
- Suche auf deinem Gerät, auf dem Bluetooth® aktiviert ist, „HyperX Cloud Buds“, und stelle die Verbindung damit her. Wenn die Verbindung hergestellt ist, blinkt die LED-Anzeige alle 5 Sekunden blau und eine Ansage wird abgespielt.

STATUS	1X DRÜCKEN	2X DRÜCKEN	3X DRÜCKEN	LANGE DRÜCKEN
Medien wiedergeben	Wiedergabe/Pause	Track überspringen	Vorheriger Track	Mobilen Assistenten aktivieren
Eingehender Anruf	Anruf annehmen	X	X	Anruf ablehnen
Im Gespräch	Anruf beenden	Zwischen Anrufen wechseln	X	X

Laden

Es wird empfohlen, das Headset vor der ersten Nutzung vollständig aufzuladen.

STATUS-LED	LADESTATUS
Pulsierend Rot	Laden
Aus	Voll geladen

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?

Wende dich an das HyperX-Support-Team oder lies in der Bedienungsanleitung unter: hyperxgaming.com/support/headsets

POLSKI

Prezentacja

- A** - HyperX Cloud Buds
- B** - Wymienne wkładki douszne
- C** - Przewód USB-C do ładowania
- D** - Futerał

Jak dopasować słuchawki HyperX Cloud Buds do ucha

Wymiana wkładek dousznych

Obsługa

Włączenie i wyłączenie
Przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć.

Wiązanie Bluetooth®

- Wyłącz zestaw słuchawkowy, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 5 sekund, aby włączyć tryb wiązania. Zostanie wyemitowane potwierdzenie głosowe, a wskaźnik LED zacznie błyskać kolorem czerwonym i niebieskim.
- W urządzeniu z włączoną komunikacją Bluetooth wyszukaj zestaw słuchawkowy „HyperX Cloud Buds” i nawiąż z nim połączenie. Po nawiązaniu połączenia zostanie wyemitowane potwierdzenie głosowe, a wskaźnik diodowy będzie błyskał co 5 sekund kolorem niebieskim.

STAN	1 NACIŚNIĘCIE	2 NACIŚNIĘCIA	3 NACIŚNIĘCIA	DLUGIE NACIŚNIĘCIE
Reprodukcja multimedialna	Reprodukcja/Pauza	Przejdź do następnego utworu	Poprzedni utwór	Włączenie asystenta mobilnego
Recepcja połączenia	Odebranie połączenia	X	X	Odrzucenie połączenia
Podczas połączenia	Zakończenie połączenia	Przełączenie połączenia	X	X

Ladowanie

Przed rozpoczęciem użytkowania zestawu słuchawkowego zalecamy jego pełne naładowanie.

Wskaźnik LED stanu	Stan ładowania
Pulsowanie kolorem czerwonym	Ładowanie
Nie świeci	Pełne naładowanie

Pytania? Problemy z konfiguracją?

Skontaktuj się z działem pomocy technicznej HyperX lub przeczytaj instrukcję obsługi na stronie: hyperxgaming.com/support/headsets

ESPAÑOL

Resumen

- A** - HyperX Cloud Buds
- B** - Puntas de silicona intercambiables de diferentes tamaños
- C** - Cable de carga USB C
- D** - Estuche para transporte

Cómo ajustar los audífonos internos HyperX Cloud Buds a tus oídos

Cambio de puntas

Controles

Ligar/Desligar
Sostén durante 2 segundos para encender/apagar.

Vinculación con Bluetooth®

- Con los audífonos apagados, presiona el botón de encendido durante 5 segundos para ingresar al modo de emparejamiento. El indicador LED titilará en rojo y azul y se reproducirá un mensaje de voz.
- En tu dispositivo con Bluetooth activado, busca y conéctate a "HyperX Cloud Buds". Una vez que esté conectado, el indicador LED titilará de color azul cada 5 segundos y se reproducirá un mensaje de voz.

ESTADO	1 PULSACIÓN	2 PULSACIONES	3 PULSACIONES	PULSACIÓN LARGA
Reproducción de multimedia	Reproducir/Pausar	Pasar pista	Pista anterior	Activar asistente móvil
Recepción de llamada	Respuesta de llamada	X	X	Rechazar llamada
Durante a llamada	Encerrar llamada	Intercambiar llamadas	X	X

Cargando

Se recomienda que los audífonos estén totalmente cargados antes del primer uso.

LED DE ESTADO	ESTADO DE CARGA
Respiración Roja	Cargando
Apagado	Totalmente cargado

¿Tienes alguna pregunta o consulta sobre la instalación?

Ponte en contacto con el equipo de ayuda de HyperX o consulta el manual de usuario en: hyperxgaming.com/support/headsets

PORTUGUÊS

Visão geral

- A** - HyperX Cloud Buds
- B** - Fones de ouvido intercambiáveis
- C** - Cabo de carregamento USB-C
- D** - Caixa de transporte

Adaptando os fones HyperX Cloud ao seu ouvido

Trocando os encaixes de ouvido

Controles

Ligar/Desligar
Pressione por 2 segundos para ligar ou desligar.

Pareamento Bluetooth®

- Com o headset desligado, pressione o botão de energia por 5 segundos para entrar no modo de pareamento. O indicador de LED irá piscar em vermelho e azul e será ouvido um aviso de voz.
- Em seu dispositivo habilitado Bluetooth®, busque e conecte-se a "HyperX Cloud Buds". Quando conectado, o indicador LED irá piscar em azul a cada 5 segundos e será ouvido um aviso de voz.

STATUS	Pressionar 1 vez	Pressionar 2 vezes	Pressionar 3 vezes	Pressionamento longo
Reprodução de mídia	Reproduzir/Pausar	Pular faixa	Faixa anterior	Ativar Assistente Móvel
Recebendo chamada	Respondendo a Chamada	X	X	Rejeitar chamada
Durante a chamada	Encerrar chamada	Alternar chamadas	X	X

Carregando

Recomenda-se que o headset seja totalmente carregado antes do primeiro uso.

LED DE STATUS	STATUS DA CARGA
Pulsação em vermelho	Carregando
Desligado	Totalmente carregado

Dúvidas ou problemas na Instalação?

Entre em contato com a equipe de suporte HyperX ou consulte o manual do usuário em: hyperxgaming.com/support/headsets

ČEŠTINA

Přehled

- A** - HyperX Cloud Buds
- B** - Výměnitelné koncovky do uší
- C** - Nabíjecí kabel USB-C
- D** - Převrpný pouzdro

Nasazení sluchátek HyperX Cloud Buds do uší

Výměna koncovek do uší

Ovládací prvky

Zapnutí/vypnutí
Podržení po dobu dvou sekund sluchátka zapne nebo vypne.

Párování zařízení Bluetooth®

- Při vypnutých sluchátkách podrž napájecí tlačítko stisknuté po dobu pěti sekund, čímž se aktivuje režim párování. LED ukazatel bude blikat červeně a modře a přehraje se zvuková zpráva.
- Na zařízení se zapnutým rozhraním Bluetooth® vyhledej a připoj zařízení HyperX Cloud Buds. Po připojení LED ukazatel blikne modře jednou za pět sekund a přehraje se zvuková zpráva.

STAV	1 STISKNUTÍ	2 STISKNUTÍ	3 STISKNUTÍ	DLOUHÉ STISKNUTÍ
Přehrávání médií	Přehrávat/pozastavit	Přeskočit skladbu	Předchozí skladba	Aktivovat mobilního asistenta
Přichodí hovor	Přijmout hovor	X	X	Odmítnout hovor
Přibíhá hovor	Ukončit hovor	Přepnout hovory	X	X

Nabíjení

Před prvním použitím doporučujeme sluchátka plně nabít.

STAVOVA LED DIODA	STAV DOBÍJENÍ
Pulzující červená	Nabíjení
Vypnutá	Plně nabito

Otázky nebo problémy s nastavením?

Kontaktuj tým podpory HyperX nebo si přečti uživatelskou příručku na adrese: hyperxgaming.com/support/headsets

УКРАЇНСЬКА

Огляд

- A** - HyperX Cloud Buds
- B** - Взаємозамінні насадки для навушників
- C** - Зарядний кабель USB-C
- D** - Переносний футляр

Прилягання навушників HyperX Cloud Buds до вух

Заміна насадок для навушників

Елементи управління

Увімкнення/вимкнення
Утримуйте протягом 2 секунд для увімкнення або вимкнення.

З'єднання Bluetooth®

- Якщо гарнітуру вимкнено, утримуйте кнопку живлення протягом 5 секунд, щоб увітти в режим з'єднання. Світлодіодний індикатор почне миготіти червоним і синім, а також залучають голосові підказки.
- На своєму пристрої з підтримкою Bluetooth® знайдіть і під'єднайте «HyperX Cloud Buds». Після завершення з'єднання світлодіодний індикатор почне миготіти синім кожні 5 секунд, і залучають голосові підказки.

СТАН	1 НАТИСКАННЯ	2 НАТИСКАННЯ	3 НАТИСКАННЯ	ТРИВАЛЕ НАТИСКАННЯ
Відтворення файлів мультимедіа	Відтворення/пауза	Пропустити трек	Попередній трек	Активувати мобільного помічника
Прихід мови	Відповідь на виклик	X	X	Відхилення виклику
Триває виклик	Закінчення виклику	Перемикання між викликами	X	X

Заряджання

Рекомендується повністю зарядити гарнітуру перед першим використанням.

Світлодіод індикатор стану	Стан заряджання
Миготить червоною індикатор	Заряджання
Вимкнено	Повністю заряджено

Виникли питання або проблеми під час установки?

Зверніться до служби підтримки HyperX або ознайомтеся з посібником користувача на сайті: hyperxgaming.com/support/headsets

8

РУССКИЙ

Обзор

A -Наушники HyperX Cloud Buds
B - Сменные ушные насадки
C - Кабель USB-C для зарядки
D - Футляр для переноски

Подгонка наушников HyperX Cloud Buds к вашему ушам

Сменные насадки

Элементы управления

Вкл./Выкл. питание

Удерживайте нажатой в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить устройство.

Сопражение Bluetooth®

1. На выключенной гарнитуре удерживайте нажатой кнопку питания в течение 5 секунд, чтобы перейти в режим сопряжения. Светодиодный индикатор будет мигать красным и синим цветом, а также будет воспроизводиться голосовая подсказка.
2. На своем устройстве с активированным соединением Bluetooth® выполните поиск и подключение к «HyperX Cloud Buds». После установки соединения светодиодный индикатор будет мигать синим цветом каждые 5 секунд, и будет воспроизводиться голосовое сообщение.

Состояние	1 НАЖАТИЕ	2 НАЖАТИЕ	3 НАЖАТИЕ	ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ
Воспроизведение медиа-файла	Воспроизведение/пауза	Пропуск трека	Предыдущий трек	Активировать голосового ассистента
Получение звонка	Открыть на звонок	X	X	Отклонить звонок
Принять звонок	Завершить звонок	Переключить звонок	X	X

Выполнение зарядки

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить гарнитуру.

Светодиодный индикатор состояния	Состояние зарядки
Пульсирует красным цветом	Выполняется зарядка
Выключен	Полностью заряжена

Вопросы или проблемы с настройкой?

Свяжитесь со службой технической поддержки HyperX или обратитесь к руководству пользователя, расположенному по адресу : hyperxgaming.com/support/headsets

繁體中文

概觀

A - HyperX Cloud Buds
B - 可替換耳塞套
C - USB-C 充電線
D - 收納盒

使用 HyperX Cloud Buds

更換耳塞套

操作功能

開啟/關閉電源

Bluetooth® 藍牙配對

1.在耳機關機的狀態下，長按電源鍵 5 秒即可進入配對模式。LED 指示燈將會開始閃爍紅/藍燈，耳機會發出提示音。
2.在您的藍牙的裝置上，搜尋並連接至 “HyperX Cloud Buds”。成功連接後，LED 指示燈將會每隔 5 秒閃爍一次藍燈，耳機也將播放提示音。

狀態	按1次	按2次	按3次	長按
播放音樂	播放/暫停	下一首	前一首	啟用行動語音助理
通話	接聽來電	X	X	拒接來電
通話中	終止通話	切換通話	X	X

充電

初次使用耳機前，建議您先進行完整充電。

LED 指示燈	充電狀態
閃爍的紅色	正在充電
LED 燈熄滅	充電完成

有任何安裝或使用問題？

請聯繫 HyperX 支援團隊或於以下網址查閱使用手冊：hyperxgaming.com/support/headsets

简体中文

概述

A - HyperX Cloud Buds
B - 可互换的耳塞
C - USB-C 充电线
D - 机盒

将 HyperX Cloud Buds 放入您的耳中

更换耳塞

控件

电源打开/关闭

按住 2 秒钟可打开或关闭。

Bluetooth® 配对

1.耳机关闭之后，按住电源按钮 5 秒钟可进入配对模式。LED 指示灯将闪烁红灯和蓝灯，并播放语音提示。
2.在启用了 Bluetooth® 功能的设备上搜索并连接至 “HyperX Cloud Buds”。连接之后，指示灯 LED 每隔 5 秒会闪烁蓝灯，并播放语音提示。

状态	按1次	按2次	按3次	长按
播放媒体	播放/暂停	跳过曲目	上一曲目	激活移动助手
接听来电	接听电话	X	X	拒绝通话
通话中	结束通话	切换通话	X	X

正在充电

第一次使用之前，建议给耳机充满电再使用。

状态 LED	充电状态
闪烁的红色	正在充电
关闭	电量已满

存有疑问或遇到设置问题？

请联系 HyperX 支持团队，或者访问如下网站查阅用户手册：hyperxgaming.com/support/headsets

日本語

概要

A - HyperX Cloud Buds
B - 交換できるイヤーチップ
C - USB-C 充電ケーブル
D - キャリングケース

HyperX Cloud Buds を耳に合わせる

イヤーチップの交換

コントロール

電源オン/オフ

2 秒間長押しすると電源がオン/オフになります。

Bluetooth® ペ어링

電源打开/关闭
按住 2 秒钟可打开或关闭。
Bluetooth® 配对
1.ペアリングモードに入るには、ヘッドセットの電源がオフの状態 で電源ボタンを 5 秒間長押しします。LED インジケータが赤と青 で点滅し、確認音声が再生されます。

2Bluetooth® 対応デバイスで「HyperX Cloud Buds」を検索し、接続し ます。接続すると、LED インジケータが5秒おきに青く点滅し、確 認音声が再生されます。

ステータス	1回押し	2回押し	3回押し	長押し
メディアの再生中	再生停止	トラックスキップ	曲のシフト	モバイルアシスタントの アクティベート
通話中	着信に回答	X	X	通話拒否
通話中	通話の終了	通話の切り替え	X	X

充電中

初めて使用する前にヘッドセットを完全に充電することをお勧めし ます。

ステータスLED	充電ステータス
点滅(レッド)	充電中
オフ	充電完了

ご質問、またはセットアップに問題がありますか？

HyperX サポートチームにお問い合わせいただくか、hyperxgaming.com/support/headsets にあるユーザーマニュアルを参照してください

한국어

개요

A - HyperX Cloud Buds
B - 교환가능한 이어 팁
C - USB-C 충전 케이블
D - 휴대용 케이스

HyperX Cloud Buds를 귀에 맞추어 끼우십시오.

이어 팁 교체

제어

전원 켜기/끄기
켜거나 끄시려면 2초간 길게 누르십시오.

Bluetooth® 페어링

1.헤드셋을 끈 상태에서 전원 버튼을 5초 간 길게 눌러 페어링 모드로 진입합니다. LED 표시기가 붉은색과 파란색으로 깜빡이고 음성 안내가 출력나옵니다.
2.장치의 Bluetooth®를 활성화한 상태에서 “HyperX Cloud Buds”를 검색하여 연결하십시오. 연결이 되면 LED 표시기가 5 초마다 파란색으로 깜빡이며 음성 안내가 출력나옵니다.

1.مع إيقاف تشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 5 ثوانٍ للدخول في وضع الاقتران. سيومض مؤشر LED باللون الأزرق والأحمر وسيتم تشغيل موجه صوتي.

상태 표시	1 번 누름	2 번 누름	3 번 누름	길게 누름
미디어 재생	재생/일시 중지	트랙 넘어가기	이전/후역	모바일 지원 활성화
전화 받기	전화 응답	X	X	전화 거부
전화중	전화 종료	전화 전환	X	X

충전

처음 사용 시 헤드셋을 완전히 충전하는 것을 권장합니다.

상태 표시 LED	충전 상태
점멸하는 빨간색	충전
꺼짐	완전 충전됨

질문 혹은 설치에 문제가 있으십니까?

HyperX 지원 팀에 문의하시거나 hyperxgaming.com/support/headsets 에서 사용 설명서를 참조하십시오.

عبر عامة

HyperX Cloud Buds
أجزاء أذن قابلة للتبديل
كابل شحن USB-C
حراج حمل

HyperX Cloud Buds를 귀에 맞추어 끼우십시오.

이어 팁 교체

제어

تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة
تشغيل/إيقاف تشغيل LED مع الاستمرار لتأنيثين لتشغيل أو إيقاف التشغيل.
تغيير أطراف الأذن

الاقتران Bluetooth®

1.مع إيقاف تشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لمدة 5 ثوانٍ للدخول في وضع الاقتران. سيومض مؤشر LED باللون الأزرق والأحمر وسيتم تشغيل موجه صوتي.

الحالة	ضغطة واحدة	ضغطتان	3 ضغطات	ضغطة مطولة
تشغيل الوسائط	توقف/تجميد/استئناف	تخطي المسار	التراجع المسار	تنشيط مساعد التوجيه والرد
تلقى مكالمة	الرد على مكالمة	X	X	رفض مكالمة
في المكالمة	إنهاء المكالمة	تحويل المكالمات	X	X

إيو الشحن


يوصى بشحن سماعات الرأس بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة.

الحجم (سماعة LED) مضاعف	مخازن الشحن
الأسود والفضي	مضمون بالكامل

أى أسئلة أو مشكلات في الإعدادة؟

النص بطريق دعم HyperX أو راجع دليل المستخدم على hyperxgaming.com/support/headsets

MN: CE002

منتجات مع有毒物质或有害物质的名称及含量标识表						
零件名称 (Parts Name)	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBOD)
电声板 (PCBA)	X	0	0	0	0	0
本表格依据 S/T 11364 的规定编制。						
○ 表示该有害物质在指定的零部件中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下，X 表示该有害物质至少在指定的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						
此标志为产品的环保使用期限标志，且此环保使用期限只适用于产品正常工作时的温度和湿度等条件。						
						

Battery/TX Power Info

Battery Information

Contains 3.7 V, 100mAh Li-Ion Battery, 0.37Wh
Cannot be replaced by user

Frequency & TX Power Information

Frequency Bands: 2.4GHz
(TX Power: -1dBm ≤TX ≤3dBm)

Regulatory Notices

FCC Notice

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, according to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try correct the interference by one or more of the following measures:
1. Reorient the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.

3. Connect the equipment into and outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Any special accessories needed for compliance must be specified in the instruction manual.
Warning: A shielded-type power cord is required in order to meet FCC emission limits and also to prevent interference to the nearby radio and television reception. It is essential that only the supplied power cord be used. Use only shielded cables to connect I/O devices to this equipment.

CAUTION: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.
Avis **Canadian**
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.
Cet appareil est conforme à la ou aux licences RSS non soumises aux normes RSS d'Industry Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer le fonctionnement accidentel de l'appareil.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Canada Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

FETEL

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

KCC statement

본국 기기
(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(급급) 전자파적합기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Taiwan NCC Statement:

NCC / DGT 警語

第十二條：經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條：低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

VCCI JRF Statement:

Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（V C C I）クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

HyperX is a division of Kingston.

THIS DOCUMENT SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

©2020 Kingston Technology Corporation, 17600 Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. All rights reserved. All registered trademarks and trademarks are the property of their respective owners.