




NDPLAY

• СЕРИЯ NDP •

БОЕВОЙ РОБОТ

КОНСТРУКТОР 3 В 1
НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ



СОБЕРИ 3 РАЗНЫЕ МОДЕЛИ

Конструктор 3 в 1 на солнечной батарее БОЕВОЙ РОБОТ



О комплекте:

Этот робот на солнечной батарее может трансформироваться в 3 уникальные движущиеся модели. Вы легко можете превратить вашего робота, например, в скорпиона или в танк. В наборе представлены уникальные аксессуары и запчасти, позволяющие роботу двигаться как на своих ногах, так и на колесах!

Альтернативные источники энергии играют всё большую роль в жизни человечества, а потому очень важно объяснить детям, как это работает. Трансформеру не нужны батарейки, он работает от встроенной солнечной батареи и начинает двигаться под прямыми солнечными лучами. Чистое, безграничное творчество – вот что этот робот может подарить вашим детям.



Трансформер создан из экологически чистого, низкоуглеродного сырья. Мы надеемся, что эта игра научит детей бережно относиться к природе!



Необходимый инструмент




Механические части






A




B






СБОРКА


Основная часть




Шаг 1




Шаг
2




Шаг
3




Шаг
4




Шаг
5




Шаг
6




Шаг
7




Шаг
8




Шаг
9




Шаг 10




Шаг 11




Шаг 12





Шаг 13




Шаг 14




Шаг 15





Шаг 16




Шаг 17




Плечо



Правая рука





Левая рука





Правая нога


Шаг
1




Шаг
2



Шаг
3





Шаг
4




Левая нога


Шаг
1




Шаг
2



Шаг
3




Шаг
4






РОБОТ


Шаг
1




Шаг
2




Шаг
3




Шаг
4





Шаг 5






Шаг 6



Шаг 7






Шаг 8






Убедитесь, что каждый сустав установлен правильно, тогда робот будет двигаться плавно.




Установите руки под тем же углом, как показано на рисунке, чтобы они хорошо двигались.






СКОРПИОН


Шаг
1




Шаг
2




Шаг
3




Шаг
4




Шаг
5




Шаг
6




Шаг
7



Шаг
8




Шаг
9




Шаг
10

Устройство готово!




Убедитесь, что каждый сустав установлен правильно, тогда робот будет двигаться плавно.




Движения скорпиона:


Обычное перемещение




Быстрое перемещение



Поворот налево




Поворот направо






ТАНК


Шаг 1





Шаг 2





Шаг 3





Шаг 4




Шаг 5




Шаг 6




Шаг
7



Шаг
8






Шаг
9



Шаг
10


Устройство готово!




Убедитесь, что каждый сустав установлен правильно, тогда робот будет двигаться плавно.




Наклейки




РОБОТ



СКОРПИОН



ТАНК





УСЛОВИЯ ДЛЯ ИГРЫ!



1. Используйте на улице под прямым солнечным светом. Лучших результатов можно достигнуть, используя игрушку в солнечный день.
2. Можно играть в помещении с галогенной лампой не менее 100 ватт. Устройство не будет двигаться в облачный день, в местах с косвенным солнечным светом или под люминесцентной лампой.



НАПОМИНАНИЯ

1. Не используйте робота рядом с металлическими предметами с острыми краями. Не вставляйте штыри в розетки электрической сети, чтобы не получить удар током.
2. Храните мелкие детали вне досягаемости детей моложе 3 лет.
3. Прочитайте это руководство перед использованием. Дети должны использовать робота под присмотром взрослых.



Утилизация отработавшего электрического и электронного оборудования

Данный символ означает, что в странах Европейского союза этот продукт и все сопутствующие устройства, имеющие такую же маркировку, не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами и после окончания срока службы должны утилизироваться отдельно.

Примечание

Спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления.

Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: <http://www.ndplay.ru/> или к продавцу изделия.

СОДЕРЖАНИЕ

О комплекте	1
СБОРКА	3
Основная часть	3
Плечо	9
Правая рука	9
Левая рука	9
Правая нога	10
Левая нога	11
РОБОТ	12
СКОРПИОН	15
ТАНК	19
Наклейки	22
Условия для игры	24

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
■ ■ ■ НАБОР ■ ■ ■

БОЕВОЙ РОБОТ

Э1
В

РОБОТ
СКОРПИОН
ТАНК



ВНИМАНИЕ! МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!
Не предназначено для детей младше 3 лет.

Характеристики товара могут быть изменены без предварительного уведомления.
Внешний вид изделий может отличаться.