



ND PLAY

• СЕРИЯ NDP •

NDP-039

БАСКЕТБОЛ



ИНСТРУКЦИЯ



Словарик

Сборка — совмещение деталей или компонентов для получения готового изделия.

Батарейка — источник энергии. Содержит активные элементы, которые необратимо изменяются в процессе химической реакции.

Двигатель — устройство, которое преобразует электрическую энергию в механическую.

Мощность — сила энергии, созданной физической системой или машиной.

Провод — устройство, используемое в электронике и электрике как передатчик электрического импульса.

В комплект входят:

1



2



3



4




5



6



7



8



9



10



11



12



1. Стойка — 1 шт.
2. Баскетбольная корзина — 1 шт.
3. Баскетбольная база — 1 шт.
4. Крышка двигателя — 1 шт.
5. Пружинный разъем — 4 шт.
6. Соединительный мостик — 1 шт.
7. Двигатель — 1 шт.
8. Переключатель — 1 шт.
9. Катапульта — 1 шт.
10. Ремень катапульти — 1 шт.
11. Мячик — 1 шт.
12. Платформа — 1 шт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Требуется наблюдение и помощь взрослых. Набор содержит шар из вспененного материала, который может случайно быть проглочен и вызвать удушье. Игрушка не подходит для детей в возрасте до 3 лет. Не направляйте шар в глаза и лицо. Не используйте самодельные снаряды для броска!

ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ


Используйте 2 батарейки типа AA. Для лучшей производительности всегда используйте новые батарейки. Выньте их, если устройство не используется долгое время. Помните, что батарейки должны быть вставлены с учетом полярности.

Подготовьте все для идеального броска!


1




2




3




4



5



6



Установите три пружины. Согните пружину так, чтобы образовался зазор, и вставьте в него провод. Подключите два провода переключателя к разъемам:

Красный провод – 5

Красный провод – 6


Подключите провода двигателя к пружинным разъемам:

Красный провод двигателя – 4


Черный провод двигателя – 6

Следите, чтобы батарейки были установлены с учетом полярности в специальный отсек.

7



8



Рассчитайте направление и силу броска, чтобы мячик попал в корзину. Проследите траекторию движения мячика во время бросков с разных направлений

ПОЯСНЕНИЕ

Катапульта срабатывает как рычаг. Для броска необходимо нажать на ремень катапульти. При нажатии на ремень рычаг передает усилие, направленное вниз, и превращает его в направленное вверх усилие. В итоге мячик подлетает вверх!

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с «Законом о защите прав потребителей» на все товары может быть установлен либо гарантийный срок, либо срок службы.

На роботы и детские познавательные наборы установлен срок службы – 1 год. Гарантийный срок на игрушки производителем не устанавливается.

Срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, срок службы исчисляется со дня изготовления товара.

Не принимаются претензии по изделиям:

- При наличии повреждений (сколы, трещины, вмятины, погнутости, поломки и т.п.), вызванных прямым или косвенным воздействием механических сил.
- Если дефекты изделия вызваны химическим, термическим или физическим воздействием агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных средств, токсических или биологических средств.
- Если ремонт или техническое обслуживание изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем или его представителем.
- Если дефекты изделия вызваны действием непреодолимой силы либо действием третьих лиц, которое Изготовитель или его представитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.

Примечание

Спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления.

Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт:

<http://www.ndplay.ru/> или к продавцу изделия.



Утилизация отработавшего электрического и электронного оборудования

Данный символ означает, что в странах Европейского союза этот продукт и все сопутствующие устройства, имеющие такую же маркировку, не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами и после окончания срока службы должны утилизироваться отдельно.



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ВНИМАНИЕ! МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ!

Не предназначено для детей младше 3 лет.

Характеристики товара могут быть изменены
без предварительного уведомления.

Внешний вид изделий может отличаться.