

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

для модели: G7000

НАЗНАЧЕНИЕ:

Устройство предназначено для воспроизведения звука.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип подключения: беспроводной / проводной

Выходная мощность: П/Л (B/C): 18 + 18 Вт

Сабвуфер: 50 Вт

Амплитудно-частотная характеристика: 44 Гц ~ 20 кГц

Вход: Bluetooth / Оптический / AUX / PC / USB вход

Частотный диапазон Bluetooth 1: 5,725GHz ~ 5,820GHz

Частотный диапазон Bluetooth 2: 2,402GHz ~ 2,480GHz

Радиочастотная выходная мощность: ≤20 dBm (EIRP)

Примечание.

Опорная частота, используемая в качестве электрического параметра во время проверки: B/C 10 кГц; C/H и H/C 500 Гц; сабвуфер 80 Гц.

Характеристики, указанные в данном руководстве, являются справочными и не могут служить основанием для претензий.



Soundbar



Волоконно-оптический входной кабель



Кабель питания




Аудиокабель 3,5 мм - RCA




Аудиокабель 3,5 мм - 3,5 мм



Ножки



Сабвуфер



1. Дисплей

dts Звуковые эффекты DTS

Звуковые эффекты игры

Звуковые эффекты музыки

Звуковые эффекты фильма

Bluetooth режим

OPT Оптический режим

AUX AUX режим

USB Звуковая USB-карта режим

PC Компьютера(PC) режим

2. Включить/отключить звуковой эффект DTS

3. Выбор звукового режима (Игра - Музыка - Фильм)

4. Нажатие: Выключатель RGB-подсветки

Нажатие и удерживание: Для включения/отключения эффекта подсветки

5. Нажатие: Переключатель режима входа (Bluetooth -

Оптический - AUX - Звуковая USB-карта - Компьютер)

Нажатие и удерживание: Включение/режим ожидания

6. Нажатие: Воспроизведение/пауза (режим Bluetooth/звуковой USB-карты)

Выключение/включение звука (оптический режим/режим AUX/режим компьютера)

Нажатие и удерживание: Отключение Bluetooth при использовании входа Bluetooth

7. Нажатие: Уменьшить громкость

Нажатие и удерживание: предыдущая запись

(режим Bluetooth/звуковой USB-карты)

8. Нажатие: Увеличить громкость

Нажатие и удерживание: следующая запись

(режим Bluetooth/звуковой USB-карты)

9. Оптический вход

10. Компьютера(PC) вход

11. AUX вход

12. Звуковая USB-карта вход

13. Кнопка сопряжения сабвуфера на звуковой панели

14. Разъем кабеля питания

15. Индикатор

16. Кнопка сопряжения звуковой панели на сабвуфере

17. Переключатель питания

18. Регулировка низких частот


19. Разъем кабеля питания

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.

2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

Примечание: все изображения приведены только для иллюстрации и могут отличаться от реальной продукции.



Сопряжение звуковой панели с сабвуфером выполняется на заводе-изготовителе. Беспроводное соединение обеспечивает автоматическое восстановление после включения звуковой панели и сабвуфера. Красный индикатор при этом светится постоянно. Если беспроводное соединение установить не удается, выполните сопряжение еще раз.

1. Включите сабвуфер, красный индикатор должен медленно мигать, что означает отсутствие беспроводного соединения.

2. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку сопряжения на задней панели сабвуфера, чтобы переключить устройство в режим сопряжения.


Красный индикатор начинает быстро мигать.

3. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку "Pair" на задней панели сабвуфера в течение 2 секунд, чтобы переключить устройство в режим сопряжения.


4. Дождитесь, когда красный индикатор на сабвуфере будет гореть ровно.

Сопряжение выполнено, беспроводное соединение установлено.

Нажмите кнопку "P" на звуковой панели, чтобы выбрать источник звука;




Нажимайте кнопки "+", "-" для настройки уровня громкости.



Примечание. В оптическом/коаксиальном режиме поддерживаются только стандартные PCM-аудиосигналы (44,1/48/96 кГц).

РЕЖИМ BLUETOOTH



1. Нажмите кнопку "P" на звуковой панели, чтобы выбрать режим Bluetooth; загорится индикатор "P".

2. Укажите в устройстве Bluetooth поиск и выберите "EDIFIER 67000".

3. PIN-код для соединения «0000», если потребуется.

4. Чтобы отключить режим Bluetooth, нажмите и удерживайте кнопку "P" на звуковой панели.

Примечание:

* Для использования всех функций Bluetooth данного устройства, пожалуйста, обеспечьте в подключаемом мобильном устройстве поддержку профиля A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

* Подключение и совместимость по Bluetooth может отличаться в разных звуковых устройствах в зависимости от версий программного обеспечения в них.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Использовать строго по назначению.
2. Берегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
3. Не используйте для протирки бензин, спирт или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
4. Не допускайте механического воздействия на изделие.
5. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.
6. Не включайте устройство сразу, если вы его принесли с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре три часа.
7. Оставьте достаточно свободного места вокруг устройства для обеспечения хорошей вентиляции (рекомендуется не менее 5 см).
8. Не прилагайте силу при вставке вилок в розетки. Перед подключением проверьте на перекрытие гнезда, на согласованность штыревого разъема с гнездом и на их правильную ориентацию относительно друг друга.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Устройство не работает/нет звука

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
 - Проверьте, включен ли динамик.
 - Попробуйте увеличить громкость с помощью главного регулятора.
 - Убедитесь, что аудиокабели подключены правильно, и в звуковых колонках правильно выбран вход.
 - Проверьте сигнал на выходе источника звука.
- Не удается подключиться по Bluetooth
- Убедитесь, что колонка переключена на вход Bluetooth, поскольку в других входных режимах невозможно создание пары или подключение по Bluetooth.
 - Отключитесь от Bluetooth-устройства, нажмите и удерживайте кнопку "P" в режиме Bluetooth, затем повторите попытку.
 - Рабочий диапазон передачи по Bluetooth составляет 10 метров, поэтому работайте только в этом диапазоне.
 - Попробуйте подключить другое устройство Bluetooth.
- Колонка 67000 не включается
- Убедитесь, что колонка подключена к сети электропитания, и что розетка сети включена.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °C при

относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:

Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:

Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации,

технических характеристик и внешнего вида товара.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель:

Edifier International Limited
Room 2101, 21st floor, the L-Plaza, 367-375 Queen's Road, Hong Kong

Эдифаер Интернационал Лимитед

Рум 2101, 21 флюор, Л. Плаза, 367-375 Квинс Роад, Гонг Конг

Импортер: 000 "Хаскел"

143401, г. Красногорск, 6. Строителей, 4с1, оф. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лица: 000 «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комн. 26

Дата производства указана на упаковке. Гарантийный срок: 1 год.

Срок службы: 1 год. Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.