HIPER™ HGS-112

Assembly Instructions

A*5	I*1(L&R) 
B*1 	J*1 
C*1	K*1
D*1 	L*12 M8*25mm
E*1 	O*2 M5*10mm
F*1 	P*2
G*1	Q*1
H*1(L&R) 	

1



2



3



4



5



6



7



8