

# УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за оказанное доверие и уверены, что Вы останетесь довольны покупкой. Френч-прессы Resto Kitchenware предназначены для приготовления кофе, чая и других горячих напитков.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**Безопасная эксплуатация изделий гарантируется только при соблюдении следующих условий:**

1. Не допускайте падения изделия, при перемещении крепко держите за ручку.
2. Категорически запрещается использование изделия в микроволновой печи, в духовом шкафу, на открытом огне.
3. Не следует позволять детям контактировать с изделием.
4. Не используйте изделие, если стеклянная колба имеет трещины или сколы.
5. Соблюдайте осторожность при переносе изделия, заполненного горячей жидкостью.
6. Не давите слишком сильно на стержень поршня.
7. Избегайте контакта с горячей жидкостью или паром.
8. Не погружайте нагретое изделие в воду и не заполняйте его холодной водой сразу после приготовления напитков.
9. Не используйте для чистки изделия абразивные средства и губки на металлической основе. Это может привести к повреждению поверхности изделия.
10. Во избежание травм и ожогов регулярно проверяйте надежность и целостность стеклянной колбы и крепления ручки.

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Извлеките изделие из коробки и удалите упаковочный материал.
2. Наполните изделие горячей водой с небольшим количеством моющего средства.
3. Тщательно промойте изделие в течение 2-3 минут.
4. Слейте воду, залейте в изделие чистую воду и тщательно вымойте изделие.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Поставьте френч-пресс на сухую ровную, нескользящую, устойчивую поверхность.

Налейте горячую воду около 90 градусов, так чтобы осталось не менее 2,5 см до края колбы и тщательно перемешайте ложкой.

**ВНИМАНИЕ!** Не используйте металлическую ложку во избежание повреждения колбы.

## ХРАНЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Хранить изделие нужно в сухом, недоступном для детей и животных месте.

- Регулярно очищать изделие от накипи или заварки специальными моющими средствами.
- После каждого использования следует разобрать поршень с фильтром и почистить его.

## **ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ**

Гарантийные обязательства осуществляются при наличии чека с указанием в нем даты продажи, печати (штампа) торгующей организации, подписи продавца.

Во избежание недоразумений убедительно просим Вас перед началом работы с изделием внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Обращаем Ваше внимание на исключительно бытовое назначение изделия. Строго запрещается любое коммерческое использование товара.

Любые гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока, и обусловленные производственными, технологическими и конструктивными дефектами, т. е. допущенными по вине компании-изготовителя.

### **Гарантийные обязательства не распространяются на:**

1) Неисправности изделия, возникшие в результате:

- несоблюдения пользователем предписаний руководства по эксплуатации;
- механического повреждения, вызванного внешним или любым другим воздействием в том числе ударом, падением или по причине профессионального использования;
- применения изделия не по назначению;
- неблагоприятных атмосферных и внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, перегрев, агрессивные среды;
- использования принадлежностей, не рекомендованных или не одобренных производителем.

2) Повреждения, возникающие в результате естественного износа, такие как:

- царапины, углубления, пятна, изменение окраски поверхности или другие повреждения, которые не влияют на функциональность кухонной посуды.

3) Незначительные недостатки или дефекты, связанные с вариациями, окраски, эмали, металла, пластика, силикона, керамики или стекла.

4) Повреждение поверхности в результате химической реакции или воздействия чистящих средств, включая, в том числе, губки для мытья, абразивные чистящие средства или автоматические посудомоечные машины.

www.resto-kitchenware.com  
mail: info@resto-kitchenware.com