

DATE: 11 DECEMBER 2020

PRODUCT MANUAL FOR BROADCASTING CAMERA


MODEL: RZ19-0364

---

## СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА / ЧТО НЕОБХОДИМО

### СОДЕРЖИМОЕ КОМПЛЕКТА


- Broadcasting Camera (Model: RZ19-0364)



- |  |   |
|--|---|
| <b>A.</b> Индикатор состояния                                  | <b>D.</b> Резьбовое крепление камеры    |
| <b>B.</b> Встроенные микрофоны                                 | <b>E.</b> Порт питания                  |
| <b>C.</b> Широкоугольный объектив с настраиваемым углом обзора | <b>F.</b> Отсоединяемая подставка       |
|  | <b>G.</b> Резьбовое крепление подставки |

*\*Угол обзора можно настроить с помощью Razer Synapse.*

- Кабель Type A / Type C



- Крышка объектива
- Важная информация о продукте

## ЧТО НЕОБХОДИМО

### ТРЕБОВАНИЯ ПРОДУКТА

- Прямое USB-подключение к компьютеру\*

### ТРЕБОВАНИЯ RAZER SYNAPSE

- Windows® 8 64-разрядная (или более новая версия)
- Подключение к Интернету для установки ПО

*\*Для достижения максимального качества трансляции и/или записи рекомендуется использовать порт USB 3.0. Устройство также совместимо с OBS и XSplit (может взиматься плата за программную лицензию).*

---

## ПОРА ПОЗАБОТИТЬСЯ О ГАРАНТИИ

В ваших руках находится великолепное устройство, дополненное ограниченной гарантией на 1 год. Чтобы максимально расширить функционал своего устройства и получить эксклюзивные преимущества Razer, зарегистрируйтесь по адресу [razerid.razer.com](https://razerid.razer.com)


*Серийный номер вашего  
продукта можно найти  
здесь.*

Появились вопросы? Обратитесь в службу поддержки Razer по адресу [support.razer.com](https://support.razer.com).

## НАЧАЛО РАБОТЫ


1. В зависимости от вашей системы вы можете поместить камеру на монитор или на стол либо закрепить ее на штативе\* с помощью резьбового крепления подставки.

**i** Если необходимо прикрепить камеру непосредственно к штативу\*, подставку можно отсоединить.



\*Штатив не входит в комплектацию

2. Подключите камеру к USB-порту своего компьютера с помощью кабеля Type A / Type C и запустите любую программу для работы с камерой. Индикатор состояния камеры начнет светиться, указывая на то, что устройство активно.



**i** Чтобы обеспечить оптимальное качество трансляции и записи с помощью камеры, настоятельно рекомендуется подключать ее напрямую к порту USB 3.0 компьютера. Подключение устройства к порту USB 2.0, USB-концентратору, коммутатору или удлинителю может отрицательно повлиять на ее рабочие характеристики.

3. Для настройки различных параметров камеры, таких как панорамирование, увеличение, качество изображения и звука, используйте Razer Synapse.

*\*Установите приложение Razer Synapse после появления запроса или скачайте программу-установщик по адресу [razer.com/synapse](https://razer.com/synapse)*

---

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Для обеспечения максимальной безопасности при использовании Broadcasting Camera (Model: RZ19-0364)

рекомендуется следовать приведенным ниже правилам.

Если при работе с устройством возникли неполадки, которые не удалось устранить с помощью рекомендуемых действий, отключите устройство и позвоните по горячей линии Razer или посетите веб-сайт [support.razer.com](https://support.razer.com) для получения технической поддержки.

Не разбирайте устройство. Не используйте устройство при нестандартной токовой нагрузке. Это приведет к прекращению действия гарантии.

Не используйте и не устанавливайте устройство и его компоненты рядом с водой, влажными участками, растворителями или другими мокрыми поверхностями, а также не подвергайте устройство воздействию высоких температур или прямого солнечного излучения в течение продолжительного времени.

Не допускайте контакта устройства с жидкостью, сыростью или влагой. Пользуйтесь устройством только в разрешенном диапазоне температур: от 0°С до 40°С. Если температура выходит за пределы диапазона, выключите устройство и/или выньте вилку из розетки и дождитесь, когда температура установится на допустимом уровне.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Для поддержания Broadcasting Camera (Model: RZ19-0364) в рабочем состоянии требуется минимальное техническое обслуживание. Во избежание накопления грязи рекомендуется раз в месяц отключать устройство от компьютера и протирать его мягкой тканью или очищать ватной палочкой. Не применяйте мыло, агрессивные моющие средства или абразивы.

---

## ЮРИДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

© Razer Inc., 2020. Все права защищены. Razer, логотип с изображением трехглавой змеи, логотип Razer, девиз «For Gamers. By Gamers.» и логотип «Powered by Razer Chroma» являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Razer Inc. и (или) ее дочерних компаний в США и других странах. Все прочие товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Windows и логотип Windows являются товарными знаками группы компаний Microsoft.

Razer Inc. («Razer») является обладателем авторских прав, товарных знаков, торговых тайн, патентов, приложений к патентам или других прав интеллектуальной собственности (зарегистрированных и незарегистрированных), касающихся данного изделия. Предоставление данного руководства не является передачей лицензии на какие-либо из указанных авторских прав, товарных знаков, патентов или других прав интеллектуальной собственности. Камера Broadcasting Camera (Model: RZ19-0364) (далее «Продукт») может отличаться от изображений, приведенных на упаковке или где-либо еще. Компания Razer не несет ответственности за подобные отличия или за любые возможные ошибки. Приведенная в документе информация может быть изменена без предварительного уведомления.

### ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Самые новые действующие условия ограниченной гарантии на продукт приведены на сайте [razer.com/warranty](https://www.razer.com/warranty).

### ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Компания Razer ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за упущенную выгоду, утраченную информацию или данные, а также за любой специальный, случайный, прямой или косвенный ущерб, нанесенный любым способом при распространении, продаже, перепродаже, использовании или невозможности использования Продукта. Ни при каких обстоятельствах компания Razer не несет ответственности за расходы, превышающие розничную стоимость Продукта.

## ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ

Данные условия должны регулироваться и толковаться в соответствии с местным законодательством, действующим на территории, где был куплен Продукт. Если любое из условий данного Соглашения будет признано недействительным или неисполнимым, то такое условие (в той мере, в которой оно является недействительным или неисполнимым) не будет учитываться и будет считаться исключенным без ущерба для остальных условий. Компания Razer сохраняет за собой право внесения изменений в любые условия в любое время без предварительного уведомления.