




PREDATOR CESTUS 335 PMW120



Quick Start Guide / Guide de démarrage rapide
Guía de inicio rápido / Kurzanleitung
Guide de démarrage rapide / Skrócona instrukcja obsługi
Snabbstartguide / Hurtigstartguide
Pika-aloitusopas / Guide til hurtig opstart
Stručná referenční příručka / Краткое руководство
دليل بدء التشغيل السريع / Guida introduttiva
Gyorskezdési útmutató / คู่มือเริ่มใช้งานอย่างย่อ
快速入門指南 / 快速入门使用指南

acer

Краткое руководство

В этом руководстве описываются процедуры использования и меры безопасности. Внимательно прочтите его, чтобы правильно использовать ваше изделие, и сохраните для наведения справок в будущем.

Характеристики

- Модель: PMW120
- Тип разъема: USB
- Длина кабеля: Ø3,0, 1800 мм
- Размеры (Д x Ш x В): 121,88 x 73,78 x 41,29 мм
- Вес: 132 ± 5 г
- Макс. DPI: 19 000
- Кнопки: 10
- Тип датчика: оптический, ИК

Особенности устройства

1. USB-кабель
2. Левая кнопка
3. Правая кнопка
4. Прокрутка влево
5. Прокрутка вправо
6. Кнопка переключения режима колеса (не программируется)

** Нажмите, чтобы вручную переключаться между нормальным и быстрым режимами.*

7. Средняя кнопка
8. Переключатель игрового режима

Настройки по умолчанию:

Игровой режим 1 (Синий)→

Игровой режим 2 (Оранжевый)→

Игровой режим 3 (Зеленый)→

Игровой режим 4 (Желтый)→

Игровой режим 5 (Малиновый)

9. Переключение DPI «на лету»

10. Индикатор DPI

Настройки по умолчанию:

1600 (Бирюзовый)

→2400 (Зеленый)→3200 (Белый)



→6400 (Красный)

→19000 (Фиолетовый)

11. Кнопка перехода вперед

12. Кнопка стрельбы

13. Кнопка перехода назад



Начало работы

1. Возможность использования функции Plug and Play (драйверы не требуются)
2. Загрузить программное обеспечение можно с веб-сайта <http://go.acer.com/predator-quartermaster>
3. DPI, игровой режим и режимы подсветки можно будет регулировать после завершения установки.

Комплект поставки

- Игровая мышь Predator x 1
- Краткое руководство x 1
- Гарантийный талон x 1

Системная совместимость

- Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 8, Windows® 7
- Подключение к Интернету для загрузки дополнительного ПО

Руководство по удобной работе

В некоторых исследованиях отмечается, что подолгу выполняемые однообразные движения, неправильно организованное рабочее место, положение тела и вредные привычки при работе могут вызывать физический дискомфорт и причинить вред нервам, сухожилиям и мускулам. Ниже приводятся некоторые рекомендации по оптимизации и обеспечению удобства работы и предотвращению вреда здоровью.

1. Размещайте клавиатуру и монитор прямо перед собой, а мышь держите там, где до нее можно легко дотянуться.
2. Держите локти близко к бокам, отрегулируйте высоту стола и кресла так, чтобы мышь и клавиатура были ниже локтей.
3. Поставьте ноги на устойчивую опору и расслабьте плечи.
4. Делайте частые короткие перерывы, это поможет снять усталость от долгого использования клавиатуры.
5. При долгой работе с клавиатурой и мышью периодически меняйте позу. Встаньте со стула, сделайте упражнения для рук и плечей, расслабьте запястья, шею и ноги.
6. Остерегайтесь симптомов дискомфорта; почувствовав боль, онемение или покалывание в ладонях, запястьях, руках, плечах, шее и ногах, обратитесь к квалифицированному врачу.

Внимание!

- Не разбирайте устройство и не пользуйтесь им при ненормальных условиях.
- Не погружайте устройство в воду.
- Если RGB-подсветка не загорается, то извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- В случае неработоспособности устройства или при возникновении ненормального нагрева извлеките и снова вставьте штекер в разъем USB.
- Если проблемы сохраняются после попытки их устранить, то обратитесь за помощью к продавцу или в авторизованный сервисный центр.
- Дополнительные сведения об аксессуарах PREDATOR см. на веб-сайте PREDATOR www.acer.com/predator

Условия эксплуатации

Температура:

- Рабочая: от 0 до 40 °C
- Нерабочая: от -20 до 60 °C

Влажность (без образования конденсата):

- Рабочая: от 10 до 85%
- Нерабочая: от 10 до 95%

Адрес изготовителя

Acer Inc.

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Информацию о гарантии см. на сайте www.acer.com/predator.



Европа – Заявление о соответствии требованиям Директив Европейского Союза

Под свою единоличную ответственность мы заявляем, что данный продукт соответствует всем основным требованиям и другим положениям Директивы Европейского совета по ограничению использования опасных веществ (RoHS) (2011/65/EC) и Директивы по электромагнитной совместимости (2014/30/EC), выпущенных Комиссией Европейского сообщества.



Данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами; его необходимо утилизировать в соответствии с местными правилами или обратиться в местный городской орган, службу по вывозу и утилизации отходов или в магазин, в котором вы купили этот продукт.



Compliant with Russian regulatory certification

Отвечает сертификационным требованиям, применяемым в Российской Федерации