

— 标注线
— 刀模线
- - - 折页线

55mm

80mm

330 mm

QCY T5 TWS earbuds

Отсканируйте и загрузите приложение QCY для включения наушников, чтобы узнать подробнее о товаре.

TWS гарантия Модель: In2029

Обзор

Выбор амбушюра

Начните использование с амбушюром среднего размера, т.к. он подходит большинству людей.

L M S

Микрофон LED Сенсорная панель

Разъем Pogo pins

Настройки

Соприжение

Первое сопряжение

- Выньте оба наушника из зарядного кейса, а затем снова вставьте их обратно в кейс для активации (только для первой активации).
- Выньте их снова.
- На вашем мобильном устройстве выполните поиск QCY-T5 и выполните подключение.

* Откройте крышку, и наушники автоматически выключатся. В противном случае, необходимо зарядить кейс и попробовать еще раз.

Повторное сопряжение

- Откройте Bluetooth на первом телефоне (А). Наушники автоматически разорвут пару с данным телефоном и перейдут в режим сопряжения.
- На втором телефоне (В) выполните поиск QCY-T5 подключитесь к данным наушникам.

* Мгновенное соединение не возможно. Наушники будут автоматически повторно подключены к телефону (В) после подачи питания.

Заводские настройки

Удаление записей сопряжения

- Отключите наушники, удерживая многофункциональную кнопку в течение 10 секунд или пока световой индикатор не мигнет трижды красным и зеленым светом для подключения и перехода к заводским настройкам.
- После перехода к заводским настройкам, громкость наушников устанавливается по умолчанию.
- После перехода к заводским настройкам, наушники подключатся друг к другу и будут готовы для сопряжения с телефоном.

Регулировка положения

- Вставьте наушник в ухо, затем потрясите головой, чтобы удостовериться, что наушник надежно держится.
- Микрофон должен быть направлен ко рту, чтобы обеспечить наилучшую слышимость для собеседника.

Режим моногарнитуры

- Включите наушники или выньте их из кейса.
- На телефоне выполните поиск QCY-T5 и нажмите для подключения.

Зарядка кейса

Процесс зарядки: Световые индикаторы горят красным светом.
Полная зарядка: Световые индикаторы загораются на 1 минуту зеленым светом и потом гаснут.

Зарядка наушников

Процесс зарядки: Световые индикаторы горят красным светом.
Полная зарядка: Световые индикаторы горят зеленым светом.

Функции

Функции	Текущее состояние	Операции/результат	LED	Сообщение
Включение	Устройство выключено Наушники в кейсе (кейс закрыт)	Нажмите сенсорную панель в течение 1,5 секунды Откройте крышку кейса для включения наушников	LED мигает зеленым светом	Звуковой сигнал Звуковой сигнал
Выключение	Кейс, подключен	Вставьте наушники в кейс Нажмите сенсорную панель в течение 5 секунд	LED горит красным светом в течение 2 секунд	Звуковой сигнал
Открытие/закрытие кейса	Выходной выключатель выключен/включен	Дважды нажмите на сенсорную панель	\	Звуковой сигнал
Сброс громкости	Входной выключатель выключен	Нажмите сенсорную панель в течение 1,5 секунды	\	Звуковой сигнал
Голосовой помощник	Режим подключения	Трижды нажмите на сенсорную панель	\	Звуковой сигнал
Паузы/возобновление воспроизведения	Воспроизведение	Дважды нажмите на сенсорную панель для паузы/возобновления проигрывания	\	\
Переключение трека	Воспроизведение	Нажмите сенсорную панель на левом или правом наушнике для переключения трека вперед/назад	\	\
Режим низкой задержки	Режим подключения	Трижды нажмите на сенсорную панель для включения/выключения режима	\	RGB-длинный сигнал Выход короткого сигнала

Гарантийный талон

Гарантийный период: Гарантийный период составляет 12 месяцев после приобретения изделия (больше подробностей вы можете получить у местного продавца).
Безблатное обслуживание: Если в течение гарантийного периода возникают какие-либо дефекты, вызванные проблемами с качеством, обратитесь к вашему дистрибьютору для получения бесплатного обслуживания, предоставив этот гарантийный талон и чек на покупку.

Номер модели: _____
Дата покупки: _____
Имя покупателя: _____
Номер телефона покупателя: _____
Адрес покупателя: _____
Название магазина: _____
Адрес магазина: _____
Комментарии: _____

Безблатное обслуживание не будет оказано в следующих случаях:
1. Повреждения вызваны несанкционированной разборкой.
2. Дефекты или повреждения вызваны протечкой или падением.
3. Повреждения вызваны обстоятельствами непреодолимой силы. Если же повреждения или дефекты вызваны иными причинами, обращайтесь в нашу компанию или к вашему дистрибьютору для получения бесплатного обслуживания.

Утилизация устройства

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в защищенном помещении и использоваться и утилизироваться при температуре воздуха от 5 °C до 40 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сохранить природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Дунъюань Хале Электроникс Ко., Лтд, Промзона Далиньа, Даоцзяо, г. Дунъюань, провинция Гуандун, Китай. Сделано в Китае.

Импортер/Организация принимающая претензии: ООО МастерПорт 12109, Москва, Березовская наб. 38, стр. 1, офис 729
Сайт: www.rspmport.ru
Сервис: 8-800-5112922, http://rmpmport.ru/service.

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

Срок гарантии: 12 месяцев.
Срок эксплуатации: 24 месяца.

Советы по использованию устройства

- Перед работой с устройством, внимательно прочитайте данное руководство пользователя.
- Перед первым использованием полностью зарядите гарнитуру.
- Если вы не используете устройство в течение 2 недель периодически заряжайте его.
- Используйте зарядное устройство, изготовленные квалифицированными производителями.
- Если устройство не отображается в списке доступных к подключению на вашем телефоне, проверьте, включен ли режим сопряжения, выполните процесс сопряжения заново, в случае возникновения ошибки на телефоне/гарнитуре, перезагрузите его/ее.

Меры предосторожности

- Не разбирайте и не вносите изменений в устройство, чтобы исключить его повреждение и любую опасность.
- Не храните наушники при экстремальных температурах (ниже 0°C или выше 45°C).
- Исключите использование индикатора близко к глазам детей или животных.
- Не используйте наушники во время грозы, чтобы избежать работ с перерывами и увеличения риска удара электрическим током.
- Не используйте сильные химикаты или моющие средства для чистки устройства.
- Держите наушники сухими.

CE RoHS

T5杰理6976D说明书
成型尺寸: 80X55mm
材质: 80g哑粉哑油
工艺: 正反印刷, 折页

- 油墨使用需符合环保要求新国标 GB 38507-2020
- 尺寸要求: 图面标注尺寸为必检尺寸
- 环保要求: 符合和乐环保标准 «HL-QP-RD-03» &包材指令
- 可靠性要求: 符合和乐物料可靠性测试规范 «HL-WI-QA-026»
- 其它方面要求:

名称	公差:mm
外箱	±5.0
彩盒	±1.0
标签	±0.5
说明书	±1.0
热缩膜	宽:±3,高:±15
防爆袋	宽:±3,高:±15

东莞市和乐电子有限公司					
资料确认表	料号	30.001.001656	软件		法务
	名称	T5杰理6976D 说明书	电子		市场
	材质	80g哑粉纸	结构		包装
	工艺	双面印刷, 过哑油, 折页	声学		韩宁
	物料承认书编号		品牌		