



包裝內容




產品概覽



更換耳套



耳機佩戴




開、關機




* 上述功能適用於單、雙模式使用時的任一耳機。

左、右耳機配對




耳機與藍牙設備配對連接



* 上述功能適用於單、雙模式使用時的任一耳機。

充電



1MORE MUSIC APP 電量顯示

耳機與充電盒的電量狀態將在 1MORE MUSIC APP 中顯示。



電量提示



觸控功能

觸控耳機尾柄中段區域可操控通話和播放功能。



* 拒接電話，請在手機等設備端進行操作。
* 選曲及音量調節，可通過 1MORE MUSIC APP 進行設置或在手機等設備端進行操作。

音頻模式	L	R
雙擊	播放 / 暫停 >	播放 / 暫停 >
三擊	語音助手 >	語音助手 >

* 上述功能適用於單、雙模式使用時的任一耳機。
* 以上功能定義因設備不同可能略有差異。

自動暫停 / 播放：

播放時取下耳機，播放自動暫停；再次戴上，自動續播。



主動降噪、寬頻降噪、抗風噪及通透模式

- 1 強檔降噪：適用於航空、高鐵、地鐵等場景。
- 2 均衡降噪：適用於嘈雜生活場景，如商場、咖啡館、街道等。
- 3 抗風噪模式：可減弱戶外聆聽時的風噪聲干擾。
- 4 通透模式：戴著耳機，也不錯過外界聲音信息。

左、右耳機的出廠設置均為：強檔降噪/通透模式（可長觸左/右耳機觸控區域進行切換）



在 1MORE MUSIC APP 中可快捷設定聆聽模式。



在 1MORE MUSIC APP 中另有均衡降噪與抗風噪模式，可在強檔降噪、均衡降噪與抗風噪模式中進行自定義選擇。

	L	R
長按	強檔降噪 ▾	強檔降噪 ▾
	強檔降噪	強檔降噪
	均衡降噪	均衡降噪
	抗風噪	抗風噪

其它功能

- 1、如開機時，左、右耳機無法正常配對，打開盒蓋，3 連擊充電盒配對按鈕，進入強制配對。
- 2、清除手機連接記錄：將左、右耳機放入充電盒中，長按充電盒配對按鈕 8 秒，強制清除手機連接記錄。
- 3、OTA 軟體升級：左、右耳機藍牙連接時，可直接在 1MORE Assistant APP 上同步升級。

* 1MORE MUSIC APP 的所有功能，在不同手機及操作系統上或有不同，請聯繫客服了解更多詳情。

保固範圍

1MORE 保證消費者自初次購買之日起一年內，對 1MORE 產品在正常使用途中材料和工藝上的缺陷進行保修。在保固範圍內，1MORE 會直接受理您的申訴（包括從 1MORE 授權的經銷商處購買的 1MORE 產品）。在保固期內，1MORE 將自行決定修理或更換有缺陷產品或按照購買價格進行退款。本保固不適用於天災意外或使用、保養、維修不當，或是其他不是由材料、工藝上的缺陷引起的情况。完整的保固細節請登錄 www.1more.com 查看。

感謝您的購買

我們知道您會享受喜愛 1MORE 耳機。在 1MORE 我們格外重視您的滿意度，如果您想要了解更多產品的訊息請掃描背面的二維碼，進入 www.1more.com 登錄成為 VIP，1MORE 將提供您尊榮的服務。

NCC

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法：
第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。


名稱：1MORE ComfoBuds Pro 主動降噪耳機

型號：ES901
耳機重量（單個）：5.2 g
充電盒重量：40 g
整機重量：50.4 g
耳機尺寸：42 × 23.95 × 20.93 mm
充電盒尺寸：80 × 37.5 × 30 mm
耳機電池容量（單個）：50 mAh
充電盒電池容量：450 mAh
耳機充電時間：1 小時
充電盒充電時間：2 小時
播放時長*（降噪開）：單耳滿電：6 小時
搭配充電盒滿電：20 小時
播放時長*（降噪關）：單耳滿電：8 小時
搭配充電盒滿電：28 小時
喇叭阻抗：32 Ω
通訊距離：10 米（在空曠環境下）
藍牙規範：Bluetooth® 5.0
藍牙協議：HFP / A2DP / AVRCP
輸入：5V=1A
工作溫度：0℃~45℃
頻率波段：2.400 GHz ~ 2.4835 GHz

規格參數為實驗室測試數據。
* 播放時長為 AAC 格式、50% 音量條件下的實驗室測算數據，依設備設置、環境、使用情況及諸多其它因素可能有所差異。

製造商：萬魔聲學科技有限公司
地址：深圳市南山區桃源街道田寮工業 A 區田寮大廈 1403

제품 구성




제품개요



이어팁 교체



이어폰 착용




이어폰 착용




좌,우 이어폰 페어링



이어폰과 블루투스 설비 페어링



충전



1MORE MUSIC APP 배터리 상태 표시

이어폰과 충전 케이스의 배터리 상태는 1MORE MUSIC APP에 표시됩니다.



배터리 알림



탭 컨트롤

전화통화 및 음악 재생은 이어폰의 바깥면을 탭하여 조절할 수 있습니다.




* 통화수신을 거부하려면 연결된 스마트폰 또는 장치에서 조작해야 합니다.
* 1MORE MUSIC 앱 및 연결된 모바일 기기나 장치에서 음악 변경 및 볼륨 조절할 수 있습니다.

L	R
Double-tap	Play / Pause >
Tap 3 Times	Voice Control >

* 위 기능은 두개의 이어폰이 개별 사용 또는 스테레오 모드 사용중일 때 모두 작동됩니다.
* 위 기능은 핸드폰마다 다를 수 있습니다.

자동 일시 정지 / 재생 :

귀에서 분리 할 때 자동 일시 정지, 다시 착용하면 자동 재생.




ANC-Strong / ANC-Mild / WNR

- ① ANC-Strong : 항공, 고속 열차, 지하철 등에 적합.
- ② ANC-Mild : 쇼핑, 카페, 거리 등 시끄러운 일상 환경에 적합.
- ③ WNR 모드 (바람 소리 감소) : 청취 중 돌리는 바람 소리를 감소시킵니다.
- ④ Pass-through : 주변 소리가 들리므로 주변에서 일어나는 일을 듣기 위해 이어폰을 귀에서 뺄 필요가 없습니다.

좌, 우 이어폰의 처음 설정은 다음과 같습니다.
ANC-Strong/Pass-through 모드 (왼쪽, 오른쪽 터치 영역을 길게 터치하여 변경 가능)



1MORE MUSIC 앱에서 빠르게 설정하여 듣기 모드를 설정할 수 있습니다.



1MORE MUSIC APP을 통해 ANC-Strong/ANC-Mild/WNR 각 모드를 선택할 수 있습니다.

L	R
Touch and hold	ANC Strong >
ANC Strong	ANC Strong
ANC Mild	ANC Mild
WNR	WNR

그외 기능

- 1. 전원을 켤 때 이어폰이 정상적으로 페어링되지 않는 경우, 왼쪽 및 오른쪽 이어폰의 올바른 연결(페어링)을 위해 충전케이스를 열고 케이스에 장착된 상태에서 페어링 버튼을 3번 빠르게 클릭하십시오.
- 2. 스마트폰과 연결(페어링) 해제 : 왼쪽, 오른쪽 이어폰을 모두 충전케이스에 넣고 페어링 버튼을 8 초 동안 누르십시오.
- 3. OTA 펌웨어 업데이트 : 왼쪽, 오른쪽 이어폰을 각각 연결(페어링)한 후 1MORE Assistant APP을 통해 업데이트를 진행할 수 있습니다.

* 1MORE MUSIC APP 기능은 스마트폰이나 운영체제에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 고객센터에 문의하시기 바랍니다

품질 보증

1MORE 제품들은 설명서에 따라 사용되었을 경우, 구입하신 날로부터 1년간 고장과 부품 결함으로부터 품질을 보장합니다. 이 품질 보증서에 따라, 공인된 종업원으로부터 제품을 구입하셔도 1MORE에 직접 청구하실 수 있습니다. 보증기간 동안 1MORE에서는 고장난 부분 혹은 결함이 있는 부분을 수리하거나 교체해 드립니다. 이 품질 보증서는 제품의 재료 또는 생산과정에서 생긴 문제가 아닌 사고, 잘못된 사용, 관리 또는 수리로 인한 손상이나 다른 문제로 생긴 고장에 대해서는 보장하지 않습니다. 품질 보증에 대한 더 자세한 내용은 www.1more.com을 방문하여 주십시오.

구입해 주셔서 감사합니다

우리는 당신이 우리의 새로운 1MORE 피스톤 이어폰을 만족하길 바랍니다. 1MORE에서는 당신의 의견에 귀를 기울이고 있습니다. 저희 제품에 대해 궁금한 점이 있으시면 설명서 뒷면의 QR코드를 스캔하여 저희 공식웹사이트를 방문해 주십시오. www.1more.com을 방문하여 회원등록을 해주십시오. 1MORE에서는 소중한 당신을 위해 귀를 기울이겠습니다.

KCC

- 1. 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
- 2. 당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.


内容物



イヤホン本体 × 1組
 充電ケース × 1

シリコン製イヤークリップ × 3ペア
 (XS / S / L)

Type-C 充電ケーブル × 1



オリジナル収納袋 × 1

ユーザーマニュアル × 1

保証書 × 1

製品紹介




イヤークリップの取り付け方法



イヤホンの装着方法




パワーオン/オフ



左右イヤホンのペアリング




イヤホンとBluetooth機器とのペアリング



* 上記操作はイヤホンの単体使用、及び左右ペアリング使用、両方に適応します。

充電



1MORE MUSIC アプリ バッテリー残量表示

イヤホンと充電ケースのバッテリー残量は1MORE MUSIC アプリに表示されます。



バッテリー残量通知



タップ操作

イヤホン筐体のタッチセンサーをタップすることで下記の操作が可能になります。



* 通話拒否はスマートフォン側で操作してください。
 * 曲送り/曲戻し、及び音量調整は1MORE Music アプリにてタッチ機能カスタマイズ設定、もしくはスマートフォン側で操作してください。

	L	R
Double-tap	Play / Pause >	Play / Pause >
Tap 3 Times	Voice Control >	Voice Control >

* 上記操作はイヤホンの単独使用、及び左右ペアリング使用、両方に適応します。
 * 上記機能は接続機器によって異なる場合がございます。

自動再生 / 停止：

音楽再生時、イヤホンを耳から取り外すと、音楽の再生が自動で停止します。
 音楽停止時、イヤホンを耳に装着すると、音楽の再生が自動で開始します。




ノイズキャンセリングモードおよび外音取り込みモード

- ANC 強: 電車、地下鉄、新幹線、飛行機などへの搭乗時におすすめです。
- ANC 標準: ショッピングモール、カフェ、レストラン、街中でのご使用時におすすめです。
- 風ノイズ低減モード: 強風時の騒音を低減したい時におすすめです。
- 外音取り込み: 音楽を聴きながら、周囲の音も注意したいシーンにおすすめです。

初期デフォルト設定:
 ANC強/外音取り込みモード (左右イヤホンのタッチセンサーに長押しにて切り替わる)



1MORE MUSIC アプリの設定画面でモード切替が可能:
 ANC オフ → ANC 強 → ANC 標準 → 外音取り込み → 風ノイズ低減



	L	R
Touch and hold	ANC Strong v	ANC Strong v
	ANC Strong	ANC Strong
	ANC Mild	ANC Mild
	WNR	WNR

その他の機能

- パワーオン時、左右のイヤホンが正常にペアリングできない場合、充電ケースのペアリングボタンを3回クリックすると、再びペアリングモードに入ります。
- 左右イヤホンのペアリング記録をクリアする方法:
両イヤホンを充電ケースに入れ、充電ケースのペアリングボタンを約8秒間長押し。
- ファームウェアアップデート: 1MORE MUSIC アプリを利用して、ファームウェアアップデートが可能です。

* 1MORE MUSIC APPは接続機器によってファームウェアアップデートできない場合がございます。
 お困りの方、お気軽にカスタマサポートにご連絡くださいませ。


保証規定

お買い上げ製品は、一般家庭内での使用を目的としております。
 正しい使用方法に従った上で製品が正常に動作しなかった場合、下記保証規定により、お買い上げ日より1年間の無料修理をさせていただきます。
 お買い上げの際の領収書またはレシートは、保証開始日の目安とさせていただきます。修理の際にはこれらのご提示が必要となりますので、大切に保管して頂きますようお願い致します。
 なお、保証期間経過後も修理対応はさせていただきますが、その際は有償修理となりますので、予めご了承ください。
 免責事項、保証対象外部材などについては、1MOREの公式サイトwww.1more.comにてご確認ください。
 お願い申し上げます。


お買い上げありがとうございます

1MORE製品をお買い上げ頂き有難う御座います。商品についての最新情報は最後のページのQRコードをスキャン、または1MORE公式サイトwww.1more.comにてご確認ください。
 ご登録頂くと限定の特典、コンテンツを提供させて頂いております。


Déballez la boîte



Vue d'ensemble du produit




Remplacer




Placement




Alimentation




Couplage des écouteurs gauche et droit



Jumelage de casques avec des périphériques Bluetooth



Chargement




Affichage de l'état de la batterie dans 1MORE MUSIC APP

L'état de la batterie des écouteurs et du boîtier de chargement sera affiché dans 1MORE MUSIC APP.




Conseils concernant la batterie



Commandes tactiles

Les appels téléphoniques et la musique peuvent être contrôlés en tapant sur la zone Contrôle tactile de l'écouteur.



L	R
Double-tap	Play / Pause >
	Play / Pause >
Tap 3 Times	Voice Control >
	Voice Control >

* Les fonctions ci-dessus sont disponibles pour les écouteurs en mode individuel ou stéréo.

* Les fonctions ci-dessus peuvent être différentes sur différents téléphones.

Auto Pause / Lecture:

Pause automatique lors de la lecture lorsque vous vous les détachez des oreilles, lecture automatique quand vous les remettez.




Modes ANC-Fort, ANC-Modéré, WNR et Transmission

- ① ANC-Fort: convient à l'avion, au train à grande vitesse, au métro, etc.
- ② ANC Modéré: convient aux situations quotidiennes bruyantes telles que les centres commerciaux, les cafés, les rues, etc.
- ③ Mode WNR (Réduction du Bruit du Vent): Aide à atténuer le bruit du vent audible pendant l'écoute.
- ④ Transmission: laissent passer les sons environnementaux pour ne pas avoir à retirer les écouteurs pour entendre ce qui se passe autour de vous.

Les réglages par défaut des écouteurs sont les suivants: ANC-Fort & Passage (Touchez et maintenez la commande tactile pour allumer l'écouteur gauche/droite).



Basculez pour configurer le mode d'écoute personnelle dans 1MORE MUSIC APP.



ANC-Modérée et WNR sont inclus dans 1MORE MUSIC APP, avec ANC-Forte ensemble pour une configuration personnelle.

L	R
Touch and hold	ANC Strong ▼
	ANC Strong ▼
	ANC Strong
	ANC Mild
	ANC Mild
	WNR
	WNR

Fonctions supplémentaires

1. Si les écouteurs ne peuvent pas se coupler normalement à la mise sous tension, Ouvrez le boîtier, cliquez rapidement 3 fois sur le bouton de couplage du boîtier pour lancer la recherche initiale du couplage Gauche et Droit.
2. TPour dissocier le téléphone portable: Mettez les deux écouteurs G & D dans le boîtier, puis appuyez sur le bouton de couplage du boîtier pendant 8 secondes.
3. Mise à jour du micrologiciel OTA: peut être effectué de manière synchrone avec l'application 1MORE Assistant lorsque les écouteurs Bluetooth gauche et droit sont couplés.

* Les fonctions de 1MORE MUSIC APP peuvent varier selon les téléphones portables ou les systèmes d'exploitation. Pour plus de détails, veuillez contacter notre service clientèle.

Garantie Limitée

Les produits 1MORE sont garantis contre les défauts de matériaux et de fabrication pour une période d'un an à partir de la date d'achat au détaillant lors d'un usage en conformité avec le mode d'emploi de 1MORE. Sous cette garantie, votre requête peut être dirigée vers 1MORE, même si vous avez acheté le produit à un tiers agréé. Durant la période de garantie, 1MORE, en tant que seule option, réparera ou remplacera les pièces d'origines défectueuses ou procédera à un remboursement d'un montant du prix d'origine. Cette garantie ne comprend pas les dommages résultants d'accidents, ou d'un usage, d'une maintenance ou réparation incorrects, ou d'autres causes qui ne sont pas des défauts de matériaux ou fabrication. Pour les détails complets de la garantie, veuillez visiter le site www.1more.com


Nous Apprécions Votre Business

Nous savons que vous profiterez du nouvel Ecouteur Piston 1MORE comme nous le faisons. A 1MORE, nous apprécions votre satisfaction. Si vous voulez plus de détails sur ce produit ou n'importe que autre produit, veuillez nous visiter en scannant le code QR ci-dessous. Allez sur le site www.1more.com et inscrivez-vous comme VIP et 1MORE vous considérera en tant que tel.


CE

Par la présente, TiniLab, déclare que le casque sans fil est conforme à l'exigence essentielle et aux dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU.

Lieferumfang




Produktübersicht



Austauschen



Platzieren



Ein-/Ausschalten




*Die oben genannten Funktionen sind für jeden Ohrhörer im individuellen oder Stereomodus verfügbar.

Kopplung von Kopfhörern




Bluetooth-Kopplung mit dem Gerät




*Die oben genannten Funktionen sind für jeden Ohrhörer im individuellen oder Stereomodus verfügbar.

Aufladen




Akkustandanzeige in der 1MORE MUSIC APP

Der Akkustand der Ohrhörer und des Ladekoffers werden in der 1MORE MUSIC APP angezeigt.



Batteriemeldung



Touch-Schaltflächen

Telefonanrufe und Musik können durch Tippen auf die Außenseite der Ohrhörer gesteuert werden.



* Um einen Anruf zu kontrollieren oder die Lautstärke zu steuern, benutzen Sie bitte einem gekoppelten Mobiltelefon oder Gerät.
 * Um einen Song oder die Lautstärke zu ändern, installieren Sie bitte die 1MORE MUSIC APP oder führen Sie diese auf einem gekoppelten Handy oder Mobilgerät aus.

L	R
Double-tap	Play / Pause >
Tap 3 Times	Voice Control >

*Die oben genannten Funktionen sind für jeden Ohrhörer im individuellen oder Stereomodus verfügbar.
 *Die oben genannten Funktionen können bei verschiedenen Handys abweichen.

Automatische Pause/Wiedergabe:

Automatische Pause der Wiedergabe bei Abnehmen der Ohrhörer, automatische Wiedergabe bei Aufsetzen der Ohrhörer.




ANC-Stark, ANC-Schwach, Windgeräuschresistenz- und Pass-Through-Modi

- ANC-Stark: geeignet im Flugzeug, Hochgeschwindigkeitszug, U-Bahn usw.
- ANC-Schwach: geeignet für laute Alltagssituationen, wie Einkaufszentrum, Café, Straßen usw.
- WGR-Modus (Windgeräuschresistenz) : Hilft hörbare Windgeräusche beim Musikhören zu dämpfen.
- Pass-Through: Lässt Sie Umgebungsgерäusche hören, damit Sie die Ohrhörer nicht herausnehmen müssen, um zu hören, was um Sie herum vor sich geht.

Die Standardeneinstellungen der Ohrhörer sind:
 ANC-Stark & Pass-Through (berühren und Touch-Schaltfläche gedrückt halten, um den linken/rechten Ohrhörer zu aktivieren)



Umschalten, um den persönliche Hörmodus in der 1MORE MUSIC APP einzurichten.



ANC-Schwach und Windgeräuschresistenz sind in der 1MORE MUSIC APP enthalten, zusammen mit ANC-Stark zur individuellen Einstellung.

L	R
Touch and hold	ANC Strong >
ANC Strong	ANC Strong
ANC Mild	ANC Mild
WNR	WNR

Extradfunktionen

- Wenn sich die Kopfhörer beim Einschalten nicht normal verbinden lassen, Öffnen Sie den Koffer, klicken Sie schnell 3 mal auf die Kopplungstaste im Koffer, um die erste Suche nach der linken und rechten Kopplung durchzuführen.
- Zum Entkoppeln des Mobiltelefons:
Legen Sie beide L und R in den Koffer und halten Sie dann die Kopplungstaste im Koffer 8 Sekunden lang gedrückt.
- Aktualisierung der OTA-Firmware: kann synchron mit der 1MORE Assistant-APP durchgeführt werden, wenn der linke und rechte Kopfhörer über Bluetooth miteinander gekoppelt sind.

* Die Funktionen der 1MORE MUSIC APP können zwischen verschiedenen Handys oder Betriebssystemen variieren. Für weitere Einzelheiten, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice.

Eingeschränkte Garantie

1MORE-Produkte sind durch eine Garantie von einem Jahr ausgehend vom Datum des ursprünglichen Kaufs gegen Material- und Herstellungsdefekte abgedeckt, sofern das Produkt in Übereinstimmung mit der 1MORE-Bedienungsanleitung verwendet wurde. Im Rahmen dieser Garantie können Sie Ihre Ansprüche auch dann geltend machen, wenn Sie das Produkt von einem autorisierten Dritten erworben haben. Während der Garantiezeit wird 1MORE das originale, schadhafte Teil nach eigenem Ermessen reparieren oder ersetzen bzw. eine Rückerstattung in Höhe des ursprünglichen Kaufpreises veranlassen. Diese Garantie umfasst keine Schäden durch Unfälle, unsachgemäße Nutzung, Wartung oder Reparatur oder durch andere Ursachen, die nicht auf Material- oder Herstellungsdefekte zurückzuführen sind. Alle Einzelheiten zu den Garantiebestimmungen erfahren Sie auf www.1more.com


Vielen Dank für Ihren Einkauf

Wir sind davon überzeugt, dass Sie an Ihren neuen 1MORE-Kolben-Ohrhörern viel Freude haben werden. 1MORE legt Wert auf Ihre Zufriedenheit. Wenn Sie mehr Informationen über dieses oder eines unserer anderen Produkte hätte, können Sie unsere Webseite besuchen oder den untenstehenden QR-Code scannen.
 Sie zu www.1more.com und, melden Sie sich als VIP an und genießen Sie 1MORE.

CE

Hiermit erklärt Tiinlab, dass die drahtlosen Kopfhörer die grundlegenden Anforderungen und die einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.


Componentes incluidos



Descripción general del producto




Reemplazar



Colocación



Encendido




* Dichas funciones están disponibles para cualquiera de los auriculares sea que esté en modo individual o estéreo.

Emparejar los auriculares izquierdo y derecho




Emparejar los auriculares con un equipo de Bluetooth



* Dichas funciones están disponibles para cualquiera de los auriculares sea que esté en modo individual o estéreo.

Carga




Pantalla de estado de la batería en APLICACIÓN 1MORE MUSIC

El estado de la batería de los auriculares y el estuche de carga se mostrará en la APLICACIÓN 1MORE MUSIC.



Notificación de energía



Controles Táctiles

Las llamadas telefónicas y la música pueden controlarse tocando el área de control táctil del auricular.



* Para rechazar una llamada o controlar el volumen, opere desde el teléfono móvil o dispositivo emparejado.

* Para cambiar de canción o controlar el volumen, configure la aplicación 1MORE MUSIC u opere en un teléfono móvil o dispositivo emparejado.

L	R
Double-tap	Play / Pause >
Tap 3 Times	Voice Control >

* Dichas funciones están disponibles para cualquiera de los auriculares sea que esté en modo individual o estéreo.

* Las funciones anteriores podrían ser diferentes en diferentes teléfonos.

Pausa/Reproducción automática:


La reproducción se pausa automáticamente al retirar de los oídos, y se reanuda automáticamente al volver a colocar.




ANC-Fuerte, ANC-Medio, WNR y Pass-through

- 1) ANC-Fuerte: adecuado para la aviación, un tren de alta velocidad o metro, etc.
- 2) ANC-Medio: adecuado para circunstancias diarias ruidosas, tal como un centro comercial o café, la calle, etc.
- 3) Modo WNR (Resistencia al Ruido del Viento): Ayuda a atenuar el ruido audible del viento mientras escucha.
- 4) Pass-through (Transparencia auditiva): escuche sonidos ambientales a fin de evitar quitarse los auriculares y escuchar todo lo que sucede a su alrededor.

La configuración predeterminada de los auriculares es: ANC-Fuerte y Pass-through (Mantenga presionado el control táctil para encender los auriculares izquierdo/derecho)



Cambie para ajustar el modo de escucha personal en la Aplicación 1MORE MUSIC.



ANC-Mild y WNR están incluidos en la Aplicación 1MORE MUSIC, con ANC-Strong juntos para un ajuste personal.

L	R
Touch and hold	ANC Strong >
ANC Strong	ANC Strong
ANC Mild	ANC Mild
WNR	WNR

Funciones extra

1. Si no fuera posible emparejar normalmente los auriculares mientras están encendidos. Abra el estuche, pulse ligeramente 3 veces el botón de emparejamiento ubicado en el estuche a fin de iniciar la búsqueda de emparejamiento del audífono izquierdo y derecho.
2. Para desvincular el teléfono móvil: Coloque ambos audífonos en el estuche y a continuación mantenga pulsado el botón de emparejamiento ubicado en el estuche unos 8 segundos.
3. Actualización OTA del firmware: se puede realizar en sincronización con la aplicación 1MORE Assistant siempre que los auriculares izquierdo y derecho hayan sido emparejados entre sí por Bluetooth.

* Las funciones de 1MORE MUSIC APP pueden variar según los diferentes teléfonos móviles o sistemas operativos. Para más detalles, contacte con nuestro servicio al cliente.

Garantía Limitada

Los productos de1MORE están garantizados contra los defectos en materiales y mano de obra por un período de un año desde la fecha de compra original cuando se usa de acuerdo con los manuales de usuario de 1MORE. Con esta garantía, su reclamo puede ser dirigida a 1MORE, incluso si usted compró el producto de un tercero autorizado. Durante el período de garantía, 1MORE, a su discreción, reparará o reemplazará las originales piezas que está defectuosas o emitirá un reembolso por el precio original de compra. Esta garantía no cubre los daños resultantes de accidentes, o del uso, el mantenimiento, y la reparación incorrectos, o de otras causas que no son defectos de materiales o de fabricación. Para los detalles completos de la garantía, por favor visite www.1more.com


Apreciamos Su Negocio

Sabemos que usted disfrutará de los nuevos Auriculares de 1MORE tanto como nosotros. En 1MORE, valoramos su satisfacción. Si desea más detalles sobre este producto o cualquiera de nuestros otros productos, por favor visitenos en línea mediante el escaneo de los códigos QR a continuación. Vaya a www.1more.com y regístrese para VIP, y 1MORE le servirá.


CE

Por medio de la presente, Tiinlab declara que el teléfono inalámbrico está en conformidad con los requisitos esenciales y las disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/EU.

Contenuto della confezione



Panoramica del prodotto




Sostituzione



Posizionamento



Alimentazione




* Le funzioni di cui sopra sono disponibili per gli auricolari in modalità individuale o stereo.

Accoppiamento di cuffie




Accoppiamento Bluetooth al dispositivo



* Le funzioni di cui sopra sono disponibili per gli auricolari in modalità individuale o stereo.

Ricarica




Visualizzazione stato batteria nell'APP 1MORE MUSIC

Lo stato della batteria delle cuffie e della custodia ricarica verrà visualizzato nell'APP 1MORE MUSIC.




Notifica della batteria



Controlli Touch

Le chiamate telefoniche e la musica possono essere controllate toccando l'area dei controlli touch della cuffia.



* Per rifiutare una chiamata, si prega di agire su un telefono già abbinato.
* Per cambiare una canzone o controllare il volume, si prega di configurare l'App 1MORE MUSIC o di agire su un telefono o dispositivo abbinato.

L	R
Double-tap	Play / Pause >
Tap 3 Times	Voice Control >

* Le funzioni di cui sopra sono disponibili per gli auricolari in modalità individuale o stereo.
* Le funzioni di cui sopra potrebbero variare nei diversi dispositivi.

Pausa/Riproduzione Automatica:


Pausa automatica della riproduzione quando si stacca dalle orecchie, riproduzione automatica quando lo si indossa di nuovo.




ANC-Forte, ANC-Mite, WNR e Pass-through

- ANC-Forte: adatto per aereo, treno ad alta velocità, metropolitana ecc.
- ANC-Mite: adatto a circostanze quotidiane rumorose, come centro commerciale, bar, strade ecc.
- Modalità WNR (Riduzione Rumore del Vento): Aiuta ad attenuare il rumore del vento udito mentre si ascolta.
- Pass-through: lascia passare i suoni ambientali in modo da non dover estrarre gli auricolari per sentire cosa succede nell'ambiente circostante.

Le impostazioni standard delle cuffie sono:
ANC-Forte e Pass-through (Tieni premuto il Controllo touch per cambiare tra la cuffia destra e la sinistra.



Aziona per impostare la modalità di ascolto nell'APP 1MORE MUSIC.



Le modalità ANC-Moderato e WNR sono incluse nell'APP 1MOREMUSIC, insieme alla modalità ANC-Forte per una personalizzazione delle impostazioni.

L	R
Touch and hold	ANC Strong ▼
ANC Strong	ANC Strong
ANC MILD	ANC MILD
WNR	WNR

Funzioni extra

- Se le cuffie non sono in grado di accoppiarsi normalmente all'accensione. Aprire la custodia, cliccare rapidamente sul pulsante di associazione nella custodia per 3 volte per cercare inizialmente l'associazione sinistra e destra.
- Per disabbinare il cellulare:
Inserire sia L che R nella custodia, quindi tenere premuto il pulsante di associazione nella custodia per 3 secondi. *
- Aggiornamento firmware OTA: può essere eseguito in modo sincrono con l'APP 1MORE Assistente quando le cuffie sinistra e destra Bluetooth sono abbinata tra loro.

* Le funzionalità di 1MORE MUSIC APP possono variare in base ai diversi cellulari o sistemi operativi. Per maggiori dettagli, si prega di contattare il nostro servizio clienti.

Apprezziamo Il Tuo Affare

I prodotti 1MORE sono garantiti esenti di difetti di materiale e di realizzazione per il periodo di una anno dalla data dell'acquisto originario al dettaglio, quando usati nel rispetto del manuale d'uso 1MORE. Nell'ambito di tale garanzia, il vostro reclamo può essere indirizzato a 1MORE, anche se avete acquistato il prodotto presso una terza parte autorizzata. Durante il periodo di garanzia, la 1MORE, a sua unica discrezione, riparerà o sostituirà il pezzo originale, le parti difettose o emetterà un rimborso del prezzo originale del dispositivo. Tale garanzia non include i danni risultanti da incidenti, o da uso, manutenzione o riparazione impropri o da altri cause che non siano difetti del materiale o della realizzazione.

Per ulteriori dettagli di garanzia, si prega di visitare il sito www.1more.com

Vi siamo grati per l'acquisto effettuato

Sappiamo che vi godrete le nuove cuffie 1MORE e le apprezzerete quanto le apprezziamo noi. Se desiderate dettagli su questo o altri prodotti della gamma 1MORE potete visitare il nostro sito on-line tramite la scansione del codice QR. Nel sito www.1more.com potrete registrarvi come VIP e 1MORE vi tratterà come tale.

CE

Con la presente Tiinlab dichiara, che cuffia senza fili è conforme ai requisiti essenziali e relative disposizioni della direttiva 2014/53/EU.

