

МАРСХОД

4WD ИНСТРУКЦИЯ





NDPLAY

• СЕРИЯ NDP •









Информация о продукте:

Исследовательский набор-конструктор "Марсоход 4WD" представляет собой модель для сборки планетохода, передвигающегося по поверхности Марса благодаря энергии солнца. Дома марсоход может передвигаться на элементах питания, а на улице в солнечный день использовать энергию солнца. Конструктор выполнен из качественного АБС-пластика в уникальном реалистичном дизайне космического корабля. В марсоходе все продумано до мелочей, от вращающейся во время движения на 360 градусов навигационной стереокамеры до двигательной системы ровера. Марсоход оборудован подвижной солнечной панелью, которую можно настраивать в зависимости от положения солнца. Благодаря набору дети узнают, как работают солнечные панели, электродвигатели и познакомятся с устройством марсохода.



Вам могут понадобиться (не входят в комплект):

Батарейка типа AA 2 шт.	Отвертка	Кусачки
 1.5V AA x2		

Механические детали:


G1 Редуктор  Шт. 1	G2 Редуктор  Шт. 1	G3 Солнечная панель 60x60 мм  Шт. 1	G11 Крышка  Шт. 1
G4 Трансмиссия левая  Шт. 1	G5 Трансмиссия правая  Шт. 1	G6 Ведущая шестерня  Шт. 1	
G7 Коронная шестеренка  Шт. 1	G8 Фланец  Шт. 1	G9 Винт 2,3x8 мм  Шт. 1	G10 Стикеры  Шт. 1

Механические детали:




B x1

D x1



J x1






H x1




Отделяйте детали очень аккуратно!
Не вырезайте пластиковые детали
заранее, чтобы не потерять!



Уберите заусенцы перед сборкой



Замена батареек:



- Удаление и замена батареек должны производиться взрослыми или под присмотром взрослых.
- Не допускайте короткого замыкания контактов в отсеке для батареек или на клеммах аккумуляторов.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- Не используйте одновременно щелочные, стандартные (углерод-цинковые) и аккумуляторные (никель-кадмиевые) батарейки.
- При установке батареек соблюдайте полярность.
- Не заряжайте одноразовые батарейки.
- Во избежание протечки удаляйте севшие батарейки из игрушки.

⚠ Требуется батарейки типа AA 2 шт. (не входят в комплект).


Сборка модели:

1 Соединение редукторов G1 и G2:




Внимание:

При сборке следует обратить внимание на монтаж проводов по схеме, как показано на рисунке, во избежание заклинивания провода при установке деталей корпуса. В противном случае это может вызвать повреждение покрытия провода и привести к короткому замыканию.




G1



G2


2 Монтаж шестеренок:



Внимание:


Крепеж D4 должен быть надежно зафиксирован.

3 Монтаж солнечной панели:




⚠ Внимание:

Сначала установите G3 солнечную панель в деталь B5, пропустив провода в отверстие, как показано на рисунке. Затем, соедините детали B6 и B5.




4




Монтаж вращающейся стереокамеры:




D7

D8



G8










Внимание:

Внимание: после сборки аксессуаров переверните их вверх и вниз, чтобы убедиться в надежной фиксации деталей.





Монтаж «крыльев» марсохода:





Монтаж «крыльев» марсохода:





12 Сборка колес:



J1


x6



H1




x6




Необходимо установить шесть колес.


13 **Монтаж левой трансмиссии:**




14 **Монтаж правой трансмиссии:**




Монтаж левой и правой трансмиссий и корпуса марсохода:




Монтаж радара:









Установка батареек:



Вам потребуется 2 батарейки типа «AA» 1,5V и отвертка (не входят в комплект).

а) Вставьте 2 батарейки «AA» 1,5V, соблюдая полярность.

б) Закройте крышку отсека, закрутите винт.





Инструкция по эксплуатации:

1. Если вы не собираетесь использовать игрушку долгое время, выньте батарейки во избежание коррозии.

2. Установите выключатель слева в положение ON (Вкл) для работы от солнечной энергии.

3. Установите выключатель справа в положение ON (Вкл) для работы от элементов питания.

4. Установите выключатель в положение OFF (Выкл) для выключения игрушки.



Солнечная энергия

Элементы питания

Выключатель

Условия для игры



1. Используйте на улице под прямым солнечным светом. Лучших результатов можно достигнуть, используя игрушку в солнечный день.

2. В помещении используйте лампу накаливания или галогенную мощностью от 75 Вт и выше. Игрушка не будет двигаться в облачный день, в тени, в местах с косвенным солнечным светом или под люминесцентными или светодиодными лампами.