


ИНСТРУКЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ КЛАВИАТУРЫ



ШАГ 1

Извлеките защитный ярлычок


Снимите защитную пленку с батарей, установленных в клавиатуре и мыши. Устройства из тонкопрофильного комплекта МК470 включатся автоматически.



ШАГ 2

Подключение через USB-разъем

Вставьте USB-приемник в любой свободный USB-порт используемого ПК или ноутбука. Клавиатура и мышь готовы к использованию.



ШАГ 3

Как извлечь батарею клавиатуры

Сдвиньте вверх верхнюю часть клавиатуры. Под ней находится отсек для батареи и слот для хранения приемника.