

UGREEN

Беспроводные наушники
HiTune T1


ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за выбор продукции UGREEN. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой и использованием.

80650


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Беспроводные наушники



1. Микрофон с шумоподавлением	5. Силиконовые амбушюры
2. Сенсорная панель	6. Зарядные контакты
3. Светодиодный индикатор	7. Обозначение L/R
4. Микрофон вызова	

Зарядный футляр



1. Зарядный порт
2. Кнопка сброса
3. Светодиодный индикатор

ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМУ ПРИМЕНЕНИЮ



01 Первая зарядка

Сначала удалите изолирующие пленки с зарядных контактов обоих наушников, затем полностью зарядите наушники в зарядном футляре с помощью адаптера 5 В/ 1 А.

02 Выберите амбушюры по размеру

Наушники HiTune T1 поставляются с амбушюрами четырех размеров. Средний размер уже присутствует на наушниках, остальные три размера идут в комплекте. Для наилучшей посадки и оптимального качества звучания выберите для себя амбушюры самого подходящего размера и плотно прижмите в ушном канале.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

01 Включение/ Выключение

Включение: наушники автоматически включаются, когда вы открываете чехол.
Выключение: наушники автоматически выключаются, когда вы кладете их в зарядный футляр и закрываете крышку.

Ручное включение: когда наушники выключены, удерживайте сенсорную панель в течение 2 секунд.
Ручное выключение: когда наушники включены, удерживайте сенсорную панель в течение 6 секунд.

02 Подключение к Bluetooth-устройствам

• TWS-режим


Левый и правый наушники будут автоматически сопряжены при открытии крышки зарядного футляра, затем они подключатся к вашему смартфону.

• Первое подключение

Включите Bluetooth, найдите в списке Bluetooth-устройств “UGREEN HiTune T1” и нажмите, чтобы подключиться. Голосовая подсказка “Bluetooth Connected” укажет, что соединение установлено.

• Автоматическое переподключение

Откройте зарядный футляр и ваши наушники автоматически подключатся к последнему сопряженному устройству.



03 Моно-режим

Левый и правый наушник можно использовать по отдельности. В данном режиме выньте только один наушник из зарядного футляра, его индикатор будет мигать синим и белым. Найдите в списке Bluetooth-устройств “UGREEN HiTune T1” и нажмите, чтобы подключиться.

04 Сброс к заводским настройкам

Если один или оба наушника полностью перестают отвечать или не могут не могут успешно выполнить сопряжение или подключение, попробуйте выполнить следующие действия по сбросу настроек:

Шаг 1. Удалите информацию “UGREEN HiTune T1” из списка устройств Bluetooth на вашем смартфоне.

Шаг 2. Верните наушники в зарядный футляр, нажмите и удерживайте кнопку на зарядном футляре, пока светодиодные индикаторы не мигнут синим и белым 3 раза.

05 Проблемы с подключением

- Недопустимая дистанция Bluetooth: Максимальный радиус беспроводной связи составляет 10 м. Если вы превысите диапазон, наушники автоматически отключатся от вашего смартфона. Соединение будет восстановлено после того, как вы повторно войдете в доступный диапазон в течение 2 минут, или вы можете повторно подключиться к своему смартфону через 2 минуты.
- Тайм-аут подключения: если наушники не подключены к какому-нибудь устройству в течение 5 минут, они автоматически выключатся.

УПРАВЛЕНИЕ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ

🎵 Воспроизведение музыки	
 L/R ×1	Воспроизведение/ Пауза
 R ×3	Следующий трек
 L ×3	Предыдущий трек
 R ×2	Увеличение громкости
 L ×2	Уменьшение громкости

⬆️⬆️ Настройки эквалайзера	
 L/R ×4	Нажмите и удерживайте сенсорную панель на R-наушнике в течение 2 секунд, чтобы переключиться в нормальный режим или SuperBass, пока не раздастся голосовая подсказка “Dong”.

📞 Функции вызова	
 L/R ×1	Ответить/ Завершить звонок
 L/R 2s	Отклонить вызов

🗣️ Активация голосового помощника	
 L/R 2s	Нажмите и удерживайте сенсорную панель на левом (L) наушнике в течение 2 секунд, пока не раздастся голосовая подсказка “Dong”.

ЗАРЯДКА НАУШНИКОВ

Уровень заряда батареи наушников

1. Уровень заряда батареи:

Проверьте индикатор состояния батареи в верхнем правом углу экрана вашего мобильного устройства (доступно не на всех мобильных устройствах).

2. Состояние зарядки:

Поместите наушники в зарядный футляр для начала зарядки. Светодиодные индикаторы наушников не загораются, пока индикатор зарядного футляра показывает пульсирует белым цветом до полной зарядки.

3. Низкий заряд батареи:

Когда уровень заряда наушников достигает 10% (все еще можно использовать около 30 минут), голосовая подсказка будет воспроизводиться каждые 4 минуты до выключения питания.

Уровень заряда батареи футляра

1. Зарядка футляра:

Для зарядки используйте адаптер 5В/ 1А и кабель USB-C из комплекта.

2. Уровень заряда батареи:

Откройте зарядный футляр и светодиодный индикатор отобразит текущий заряд батареи.

1) **Сверхнизкий заряд батареи:** ниже 5%, светодиодный индикатор быстро мигает красным в течение 3 секунд. Пожалуйста, зарядите футляр.

2) **Низкий заряд батареи:** ниже 30%, светодиодный индикатор медленно мигает красным в течение 3 секунд. Зарядный футляр еще можно использовать для однократной зарядки наушников.

3) **Полный уровень заряда батареи:** более 30%, светодиодный индикатор медленно мигает белым в течение 3 секунд. Зарядный чехол готов к использованию.

3. Светодиодный индикатор зарядного футляра постоянно светится белым во время зарядки. Он выключится при полном заряде.

ГОЛОСОВЫЕ ПОДСКАЗКИ

Статус	Голосовые подсказки
Включено	Power on
Сопряжение	Pairing
Bluetooth подключен	Bluetooth connected
Bluetooth отключен	Bluetooth disconnected
Низкий заряд батареи	Battery low
Переключение эквалайзера	Gaming mode/ Normal mode
Выключено	Power off

СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРОВ НАУШНИКОВ

Статус	Состояние индикатора
Включение	Горит синим 1 сек, затем выключается
Зарядка	Светодиодные индикаторы не отображаются
Сопряжение L/R наушников	Быстро мигающий синий
Сопряжение с мобильным телефоном	Поочередное мигание синего и белого цветов
Использование	Светодиодные индикаторы не отображаются
Выключение	Горит белым 1 сек, затем выключается

СОСТОЯНИЕ ИНДИКАТОРОВ ФУТЛЯРА

Статус	Состояние индикатора
Зарядка	Белый цвет до полной зарядки
Низкий заряд батареи	Мигает красным 3 секунды (ниже 30%)
Ошибка	Быстро мигает красным до устранения ошибки

FAQ

1. Что делать, если возникли проблемы с подключением и сопряжением?

- Убедитесь, что ваши наушники или смартфон не подключены к другим устройствам.
- Выключите Bluetooth на вашем смартфоне, затем снова включите.
- Удалите информацию о сопряжении “UGREEN HiTune T1” из списка устройств Bluetooth на смартфоне, затем снова подключитесь.
- Когда наушники выключены, нажмите и удерживайте сенсорную панель 4 секунды, чтобы вручную войти в режим сопряжения с телефоном.
- Если проблема не исчезнет, поместите наушники в зарядный футляр, нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 10 секунд, пока индикаторы на наушниках не мигнут синим и белым 3 раза, оповестив о полном сбросе до заводских настроек.

2. Что делать, если голосовые подсказки HiTune T1 на китайском языке?

Вы можете просто сбросить настройки наушников HiTune T1, чтобы изменить язык голосовых подсказок с китайского на английский:

- 1) Поместите наушники в зарядный футляр и убедитесь, что они заряжаются.
- 2) Нажмите и удерживайте кнопку сброса на зарядном футляре в течение 10 секунд, пока светодиодные индикаторы наушников не мигнут синим и белым 3 раза.
- 3) Настройки наушников сброшены, голосовые подсказки теперь на английском языке.

3. Могу ли я использовать наушники HiTune T1 для плавания и купания?

Нет, ваши наушники протестированы и оценены по стандартам IPX5, не защищающему от погружения в воду. Кроме того, воздействие соли, хлора, химикатов и растворителей может повредить и испортить ваши наушники.

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Прослушивание музыки на большой громкости в течение длительного времени может привести к потере слуха, поэтому поддерживайте комфортный средний уровень громкости.
- Немедленно прекратите использование наушников и обратитесь к врачу, если вы чувствуете дискомфорт и шум в ушах.
- Ношение наушников во время вождения может быть заманчивым. НЕ используйте наушники для каких-либо других целей во время вождения. Соблюдайте осторожность и местные правила дорожного движения или другие соответствующие постановления при использовании наушников для телефонных звонков во время вождения.

- Наушники содержат мелкие детали, которые могут стать причиной случайного проглатывания и удушья. Пожалуйста, храните наушники в недоступном для детей месте.
- Для вашей безопасности надевайте или храните наушники как можно дальше от кардиостимулятора (10 см).


МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Наушники содержат литиевую батарею. Не разбирайте, не раздавливайте, не ударяйте и не бросайте в огонь.
- Немедленно прекратите использование наушников, если они вздулись.
- Не подвергайте наушники воздействию высоких температур.
- Немедленно прекратите использование наушников, если они погружены в воду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth	Bluetooth 5.0
Профиль Bluetooth	HSP, HFP, AVRCP, A2DP
Диапазон частот Bluetooth	2400 МГц – 2483.5 МГц
Радиус действия Bluetooth	10 м
Кодеки	AAC, SBC
АЧХ	20 Гц – 20 кГц
Импеданс	32 Ом
Чувствительность динамика	97±3 дБ
Чувствительность микрофона	-38±3 дБ
Емкость батареи наушников	2*50 mAh
Аккумулятор зарядного футляра	Li-Po
Емкость аккумулятора	500 mAh 3.7 В
Ограничение напряжения	5 В
Вход зарядного футляра	5 В/ 400 мА
Выход зарядного футляра	5 В/ 100 мА
Зарядный порт	USB-C
Полный заряд наушников	1.5 ч
Полный заряд футляра	2 ч
Продолжительность работы	5,5 ч воспроизведения музыки от одного заряда 24 ч воспроизведения музыки с зарядным футляром

КОМПЛЕКТАЦИЯ



- 1 x Беспроводные наушники HiTune T1
- 1 x Зарядный кабель USB-C
- 1 x Силиконовые амбушюры (XS/S/M/L)
- 1 x Инструкция пользователя

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР UGREEN В РФ



Импортер: ООО "МГАДЖЕТ"

medgadgets.ru

По общим вопросам: info@medgadgets.ru

Гарантия/Сервис: support@medgadgets.ru

+7 (499) 653-72-23

140002, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект, дом 20, корпус 2.

Страна производства: Китай

Гарантия 24 мес.

Срок службы 24 мес.

Товар сертифицирован.

