

Bluetooth
НАУШНИКИ




Введение

Ваши новые стереонаушники Bluetooth предназначены для подключения к смартфону или музыкальному проигрывателю с поддержкой Bluetooth, чтобы вы могли без проводов слушать музыку и отвечать на телефонные звонки в пределах 10-метрового рабочего диапазона Bluetooth.

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, и сохраните это руководство для дальнейшего использования.

В КОМПЛЕКТЕ:




Данные наушники можно использовать по Bluetooth, или через AUX порт, когда сел встроенный аккумулятор. Также наушники имеют встроенный микрофон, поэтому их можно использовать и как гарнитуру для общения. Подключите прилагаемый аудиокабель 3,5mm Jack к разъему AUX на правом наушнике и к разъему для наушников источника музыки. Используйте элементы управления громкостью и треком на музыкальном проигрывателе, как в обычных наушниках.

УПРАВЛЕНИЕ

1. Кнопки управления


- 1 + Кнопка (увеличения громкости/следующий трек)
- 2 - Кнопка (уменьшения громкости/предыдущий трек)
- 3 Индикатор питания / сопряжения / зарядки
- 4 ВКЛ / ВЫКЛ / Пауза / Воспроизведение
- 5 USB порт для зарядки
- 6 AUX порт
- 7 Микрофон



2. Зарядка наушников

Ваши наушники Bluetooth работают от встроенной аккумуляторной батареи. Хотя батареи была полностью заряжена, когда они покидали наш завод, она может потерять заряд даже в периоды неиспользования. **Обязательно зарядите батарею перед первым использованием наушников.** Чтобы зарядить батарею, подключите большой штекер прилагаемого USB-кабеля для зарядки к USB-порту компьютера или адаптеру USB / AC, а затем подключите меньший штекер к USB-порту для зарядки на боковой панели правой ушной чашки. Индикатор зарядки будет гореть красным цветом во время зарядки наушников. Индикатор загорится синим, когда наушники полностью заряжены и готовы к использованию. Уполнотной зарядки аккумулятора должен обеспечивать до 24 часов в режиме разговора или воспроизведения музыки при нормальном уровне прослушивания. При работе на максимальной громкости время воспроизведения музыки будет сокращено.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во время зарядки питание наушников отключается для экономии заряда аккумулятора и минимизации времени зарядки.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Первое включение: автоматическое сопряжение

При первом включении наушников НАЖМИТЕ и УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку **Воспроизведение / Пауза** на правом наушнике в течение 3 секунд, пока светодиод не начнет мигать. При первом включении наушники они переходят в режим автосопряжения, о чем свидетельствуют мигающие красные и синие светодиоды.

a) Убедитесь, что Bluetooth включен на вашем устройстве (проверьте в Настройках или Параметрах).
b) «eKids B50» появится в меню Bluetooth вашего устройства.
c) Выберите «eKids B50» для завершения сопряжения.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если ваше устройство Bluetooth запрашивает пароль или PIN-код для завершения процесса сопряжения, введите «0000» на клавиатуре вашего устройства. Теперь вы готовы начать потоковую передачу музыки по беспроводной связи с устройством Bluetooth на наушники Bluetooth.

2. Р-ежим автоматического сопряжения

После того, как вы впервые включите наушники, синий светодиод будет медленно мигать, указывая на то, что ваши наушники находятся в режиме автопарковки (пытаются повторно подключиться к ранее сопряженному устройству), который находится в пределах нормального диапазона сопряжения около 10 метров. Если ваши наушники не обнаружат ранее подключенное устройство, которое находится в зоне действия и включено в течение 15 минут, они отключатся, чтобы продлить срок службы батареи.

3. Сопряжение наушников с устройством Bluetooth вручную

ПРИМЕЧАНИЕ: Ваши наушники должны быть выключены, чтобы начать процесс сопряжения вручную. Когда наушники находятся в режиме «Off», НАЖМИТЕ и УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку **Воспроизведение / Пауза** на правом наушнике в течение примерно 8 секунд. Через 3 секунды светодиоды начнут мигать красным и синим цветом. Отпустите кнопку **Воспроизведение / Пауза**. Следуйте инструкциям по сопряжению в пункте 1, чтобы завершить сопряжение.

4. Выключение

Чтобы в любой момент выключить наушники, НАЖМИТЕ и УДЕРЖИВАЙТЕ кнопку **Воспроизведение / Пауза** на правом наушнике в течение примерно 3 секунд. Красный светодиод мигает три раза, а затем питание отключается.

5. Использование наушников Bluetooth

В следующей таблице описаны основные функции и операции наушников Bluetooth.

Функция	Требуемые действия
Включение наушников	Когда наушники выключены, нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведение / Пауза в течение 3 секунд, пока светодиоды не начнут мигать красным и синим цветом.
Вход в режим сопряжения	Нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведение / Пауза в течение 3 секунд, пока светодиодный индикатор попеременно не начнет мигать красным и синим цветом.
Сопряжение	Убедитесь, что ваше устройство Bluetooth включено и доступно для обнаружения. Когда в меню вашего устройства появится «eKids B50», выберите его для завершения сопряжения.
Воспроизведение / Пауза	Нажмите кнопку Воспроизведение / Пауза , чтобы начать воспроизведение. Карточка-настройка, чтобы приостановить воспроизведение. Карточка-настройка для возобновления воспроизведения.
Переключение на следующий трек	Карточка-настройка ► Кнопку во время воспроизведения
Переход к началу текущего трека	Карточка-настройка ◀ Кнопку во время воспроизведения
Полная громкость	Нажмите и удерживайте ► Кнопку во время воспроизведения
Уменьшить громкость	Нажмите и удерживайте ◀ Кнопку во время воспроизведения
Сменить на внешний звукосиг	Нажмите и удерживайте ► Кнопку во время воспроизведения / Паузы, когда услышите звук внешнего звука. ПРИМЕЧАНИЕ: Музыка автоматически приостановится, когда вы отключаете наушники и возобновите работу, когда вы включите разговор.
голосовой помощник Siri/Google	Нажмите и удерживайте ► Кнопку 2-3 секунды
Отключить внешний звукосиг	Нажмите и удерживайте ► Кнопку 2-3 секунды
Защитная блокировка	Нажмите и удерживайте ► Кнопку 2-3 секунды
Переходы звука между устройствами	Во время разговора нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведение / Пауза в течение 3 секунд. Вы услышите звуковой сигнал, указывающий на переход между устройствами.
Полный набор наушников	Полное управление двумя наушниками. Воспроизведение / Пауза, чтобы отключить наушники.
Управление звуком	Нажмите и удерживайте ► Кнопку в течение 7 секунд в режиме сопряжения.
Автоматическое отключение	Нажмите и удерживайте кнопку Воспроизведение / Пауза в течение 3 секунд, пока светодиодный индикатор не начнет мигать красным, а затем погаснет.
Выходные наушники	

FCC/IC Information

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference;
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

FCC ID: EMOB50
IC: MMB-B50

This device complies with Part 15 of the FCC Rules, operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

• Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
• NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio-TV technician for help.

CAN ICES-3 (B/NR-M-B50)
The device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS-102 RF exposure, users can find Canadian information on RF exposure/limit compliance.

Руководство для потребителей по безопасности продукции

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием внимательно прочитайте все инструкции по безопасности и эксплуатации и сохраните эти инструкции для дальнейшего использования. Обратите особое внимание на все предупреждения, перечисленные в этих инструкциях и на устройстве.

- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте наушники самостоятельно - в них нет частей, пригодных для ремонта в бытовых условиях.
- Эксплуатируйте устройство только в диапазоне температур от +10°C до +30°C. Допускается хранение наушников и при более низких температурах, однако после продолжительного пребывания в условиях низких температур требуется незамедлительная ее эксплуатация.
- Не трясите наушники, не стучите по ним, так как неадекватное обращение может привести к повреждению критически важных узлов устройства.
- Не допускайте попадания влаги или жидкости внутрь корпуса, так как это может повредить устройство. Если жидкость попала внутрь, немедленно отключите от сети и полностью высушите наушники. В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
- Не допускайте сильных ударов или давления на устройство, не роняйте его и не кладите vicino магнитов или источника радиоволн.
- Во время зарядки храните устройство в труднодоступном для детей месте.
- При подключении устройства к компьютеру или зарядному устройству, расположите USB-кабель таким образом, чтобы люди или животные случайно не наступили на него и не выдернули из разъема.
- Используйте только наушники в комплекте с устройством (аксессуары (кабель). Использование несовместимых аксессуаров может привести к повреждению устройства.
- Защита слуха - Длительное прослушивание при максимальной громкости может привести к повреждению слуха.
- ВЫКЛЮЧАЙТЕ В МЕСТАХ, ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО - Выключайте устройство в местах, где его использование запрещено, опозно либо может вызвать помехи, например в больницах или рядом с медицинским оборудованием, в местах хранения топлива, химических веществ или взрывоопасных материалов. Следуйте всем инструкциям в местах с ограничениями на использование.
- ОБРАЩАЙТЕСЬ ТОЛЬКО К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТАМ - Работы по настройке и ремонту изделия должны проводить только квалифицированные специалисты.