



Игровая компьютерная мышь
GAMING COMPUTER OPTICAL MOUSE
KITE





Модель: А-4

Схема устройства.

1. Левая кнопка мыши
2. Правая кнопка мыши
3. Колесо прокрутки
4. Кнопка увеличения/уменьшения разрешающей способности сенсора/смена подсветки

The diagram shows a top-down view of a computer mouse. A cable is attached to the top. Four numbered lines point to specific features: line 1 points to the left button, line 2 points to the right button, line 3 points to the scroll wheel, and line 4 points to a small button located below the scroll wheel.

- Схема устройства.**
1. Левая кнопка мыши
 2. Правая кнопка мыши
 3. Колесо прокрутки
 4. Кнопка увеличения/уменьшения разрешающей способности сенсора/смена подсветки
- 



Назначение.

Данная компьютерная мышь является координатным устройством ввода для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Подключение и установка.

1. Извлеките устройство из упаковки
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено и не функционирует - обратитесь к продавцу.
3. Вставьте USB-кабель в свободный порт ПК или ноутбука.

Назначение.

Данная компьютерная мышь является координатным устройством ввода для управления курсором и отдачи различных команд компьютеру.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Подключение и установка.

1. Извлеките устройство из упаковки
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено и не функционирует - обратитесь к продавцу.
3. Вставьте USB-кабель в свободный порт ПК или ноутбука.

1. Извлеките устройство из упаковки
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено и не функционирует - обратитесь к продавцу.
3. Вставьте USB-кабель в свободный порт ПК или ноутбука.

1. Извлеките устройство из упаковки
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено и не функционирует - обратитесь к продавцу.
3. Вставьте USB-кабель в свободный порт ПК или ноутбука.

Меры предосторожности.

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты и другие агрессивные жидкости, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Технические характеристики.

Тип устройства	Проводная мышь
Тип сенсора	Оптический, светодиодный
Максимальное разрешение	3200 DPI
Частота опроса	125Гц
Ускорение	8G
Скорость отслеживания	4000FPS
Общее количество кнопок	4
Хват	Для правой руки и левой руки
Ресурс микропереключателей	5 000 000 нажатий
Система регулировки веса	Нет
Материал покрытия	Софт-тач
Длина кабеля	1.5м, ПВХ
Подсветка	Rainbow

- ### Меры предосторожности.
1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
 2. Не используйте для протирки бензин, спирты и другие агрессивные жидкости, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
 3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
 4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.
- ### Технические характеристики.
- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| Тип устройства | Проводная мышь |
| Тип сенсора | Оптический, светодиодный |
| Максимальное разрешение | 3200 DPI |
| Частота опроса | 125Гц |
| Ускорение | 8G |
| Скорость отслеживания | 4000FPS |
| Общее количество кнопок | 4 |
| Хват | Для правой руки и левой руки |
| Ресурс микропереключателей | 5 000 000 нажатий |
| Система регулировки веса | Нет |
| Материал покрытия | Софт-тач |
| Длина кабеля | 1.5м, ПВХ |
| Подсветка | Rainbow |

Тип устройства	Проводная мышь
Тип сенсора	Оптический, светодиодный
Максимальное разрешение	3200 DPI
Частота опроса	125Гц
Ускорение	8G
Скорость отслеживания	4000FPS
Общее количество кнопок	4
Хват	Для правой руки и левой руки
Ресурс микропереключателей	5 000 000 нажатий
Система регулировки веса	Нет
Материал покрытия	Софт-тач
Длина кабеля	1.5м, ПВХ
Подсветка	Rainbow

Тип устройства	Проводная мышь
Тип сенсора	Оптический, светодиодный
Максимальное разрешение	3200 DPI
Частота опроса	125Гц
Ускорение	8G
Скорость отслеживания	4000FPS
Общее количество кнопок	4
Хват	Для правой руки и левой руки
Ресурс микропереключателей	5 000 000 нажатий
Система регулировки веса	Нет
Материал покрытия	Софт-тач
Длина кабеля	1.5м, ПВХ
Подсветка	Rainbow

Примечание.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.

В связи с тем, что продукция ТМ HIPER постоянно совершенствуется, технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Совместимость.

Совместимость с ОС Windows и Mac.

Наличие свободного USB порта.

Комплектация.

Игровая мышь HIPER A-4 Kite

Руководство пользователя.

Решение возможных проблем.

Проблема: Устройство не работает

Решение: Убедитесь, что устройство подключено правильно

Убедитесь, что USB-порт вашего ПК или ноутбука работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

Примечание.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.

В связи с тем, что продукция ТМ HIPER постоянно совершенствуется, технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Совместимость.

Совместимость с ОС Windows и Mac.

Наличие свободного USB порта.

Комплектация.

Игровая мышь HIPER A-4 Kite

Руководство пользователя.

Решение возможных проблем.

Проблема: Устройство не работает

Решение: Убедитесь, что устройство подключено правильно

Убедитесь, что USB-порт вашего ПК или ноутбука работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

Совместимость с ОС Windows и Mac.
Наличие свободного USB порта.

Совместимость с ОС Windows и Mac.
Наличие свободного USB порта.

Игровая мышь HIPER A-4 Kite
Руководство пользователя.

Игровая мышь HIPER A-4 Kite
Руководство пользователя.

Проблема: Устройство не работает Решение: Убедитесь, что устройство подключено правильно

Проблема: Устройство не работает Решение: Убедитесь, что устройство подключено правильно

Убедитесь, что USB-порт вашего ПК или ноутбука работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

Условия хранения и транспортировки.

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Реализация устройства.

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия хранения и транспортировки.

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

Рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Реализация устройства.

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Компания «HIPER Technology Ltd», являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту – Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

«HIPER Technology Ltd» устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение.

Все товары «HIPER Technology Ltd» предназначены для поставок в Российскую Федерацию и, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильного и четкого указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи

Компания «HIPER Technology Ltd», являющаяся изготовителем товаров (изделий) HIPER (далее по тексту - Изготовитель), выражает вам огромную признательность за ваш выбор. Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

«HIPER Technology Ltd» устанавливает срок службы устройств: 2 года. Срок службы отсчитывается от даты изготовления изделия, если кратким руководством пользователя изделия не установлено иное ограничение.

Все товары «HIPER Technology Ltd» предназначены для поставок в Российскую Федерацию и, соответственно, изготовлены с учетом условий эксплуатации в этой стране. Чтобы убедиться в этом, просим вас проверить наличие на изделии и упаковке официальных знаков соответствия.

Во избежание недоразумений убедительно просим вас внимательно изучить краткое руководство, условия гарантийных обязательств, проверить правильность заполнения гарантийного талона. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, серийного номера изделия, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи

должны соответствовать указанным в гарантийном талоне. При нарушении этих условий, а так же в случае, когда данные, указанные в гарантийном талоне изменены, стерты или переписаны, гарантийный талон признается недействительным.

В этом случае рекомендуем вам обратиться к продавцу для получения нового гарантийного талона, соответствующего вышеуказанным условиям, либо предоставить товарный или кассовые чеки, либо иные документы, удостоверяющие факт и дату продажи изделия. В случае, если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

Данным гарантийным талоном «HIPER Technology Ltd» подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей. В случае обнаружения недостатков изделия, возникших по вине Изготовителя, «HIPER Technology Ltd» оставляет за собой право отказать в удовлетворении требований потребителей по гарантийным обязательствам в случае несоблюдения изложенных ниже условий. Все условия гарантийных

о защите прав потребителей и регулируются законодательством стран импортеров.

«HIPER Technology Ltd» устанавливает гарантийный срок 12 месяцев, отсчитываемый от даты продажи.

Условия гарантийных обязательств.

1. Гарантийные обязательства Изготовителя распространяются только на модели изделий, предназначенные «HIPER Technology Ltd» для поставок и реализации на территории Российской Федерации приобретенные в Российской Федерации, и прошедшие сертификацию на соответствие стандартам страны.
2. Под Гарантийными обязательствами понимается дополнительное обязательство Изготовителя по устранению недостатков (дефектов) изделия, возникших по вине Изготовителя, без взимания платы с покупателя (потребителя).
3. Данный вид изделия не подлежит ремонту и, в случае поломки или технических проблем, подлежит замене в точке продажи при наличии заполненного гарантийного талона.
4. Замена изделия в период гарантийного срока (1 год) не ведет к установлению нового гарантийного срока.
5. Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях:

семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в кратком руководстве и другой документации, передаваемой потребителю;

в) Если изделие имеет следы попыток ремонта;

г) Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;

д) Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е) Если обнаружены повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.

6. «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией HIPER людям, домашним животным и имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных

Также «HIPER Technology Ltd» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделиями HIPER соответствующего назначения, в результате изменения и повреждения, утраты данных и информации.

Модель _____
Дата и место пребывания: _____

Гарантийный талон недействителен без печати продавца

Штамп магазина / продавца:

©2021 HIPER Technology Ltd. All rights reserved.
All registered trademarks are the property of their respective owners
Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place,
Hong Kong. Warranty: 1 year. Lifetime period: 2 years.
Assembled in P.R.C. www.hiper-power.com

