

Сделано в Китае.



# HIPER

## Руководство пользователя

### БЕСПРОВОДНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ



#### МОДЕЛЬ: НОМW-061

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плейс, Гонконг, Китай. Филиал изготовителя: «ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, эд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай. Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года.  
Импортер: ООО «СТАРТТЕХ», 125315, Москва, Ленинградский пр., 80КД, эт.3, пом. III, ком.32Б Претензии по продукции принимает ИМПОРТЕР.  
Соответствует требованиям ЕАЭС N RU Д-НК.РА05.В.11974/22 срок действия 25.07.2022 по 24.07.2027.  
Срок гарантии: 1 год (с даты продажи). Срок службы: 2 года (с даты производства)  
Гарантию осуществляет продавец.  
©2022 HIPER Technology Ltd, Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Сделано в P.R.C.

#### Назначение.

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.  
Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

#### Подключение и установка.

1. Извлеките устройство из упаковки
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено и не функционирует - обратитесь к продавцу.
3. Вставьте батарейки в устройство
4. Вставьте USB-ресивер в свободный порт ПК или ноутбука.

#### Условия хранения и транспортировки.

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей. Рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

#### Реализация устройства.

Изделие предназначено для реализации через различные торговые сети и не требует специальных условий.

#### Меры предосторожности.

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты и другие агрессивные жидкости, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

#### Технические характеристики.

Тип подключения:	беспроводной
Тип сенсора мыши:	оптический светодиодный
Размер:	105 x 58 x 35 мм
Количество кнопок:	3
Ресурс нажатий:	3 000 000
Интерфейс:	usb
Вес нетто:	53 г
Разрешение сенсора:	1000 DPI
Радиус действия:	10 м
Питание:	2*AAA
Цвет:	черный

#### Примечание.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий.  
В связи с тем, что продукция ТМ HIPER постоянно совершенствуется, технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

#### Совместимость.

Совместимость с ОС Windows и Mac.  
Наличие свободного USB порта.

#### Комплектация.

Беспроводная компьютерная мышь HIPER NOMW-061  
Руководство пользователя, USB-ресивер,  
Батарейки 2\*AAA

#### Решение возможных проблем.

Проблема: Устройство не работает  
Решение: Убедитесь, что устройство подключено правильно

Убедитесь, что USB-порт вашего ПК или ноутбука работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.