

Сделано в Китае.



HIPER

Руководство пользователя

БЕСПРОВОДНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ МЫШЬ



МОДЕЛЬ: NOMW-101-BT

Изготовитель и его адрес: «ХАЙПЕР Технолджи Лимитед» 3905 Ту Эксчендж скуэр, 8 Конноут плейс, Гонконг, Китай. Филиал изготовителя: «ШЭНЬЧЖЭНЬ ХАЙПЕР ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД», адрес (юридический адрес): Эт. 3, эд. 1, шоссе Хуан У 11, промпарк Ин Тао Чжи, р-н Лунган, г. Шэньчжэнь, пров. Гуандун, 518100, Китай. Срок гарантии 1 год. Срок службы 2 года.
Импортер: ООО «СТАРТТЕХ», 125315, Москва, Ленинградский пр., 80КД, эт.3, пом. III, ком.32Б Претензии по продукции принимает ИМПОРТЕР.
Соответствует требованиям ЕАЭС N RU Д-НК.РА05.В.11974/22 срок действия 25.07.2022 по 24.07.2027.
Срок гарантии: 1 год (с даты продажи). Срок службы: 2 года (с даты производства) Гарантию осуществляет продавец.
©2022 HIPER Technology Ltd, Все права защищены. Все торговые марки являются собственностью их владельцев. Address: 3905 Two Exchange Square, 8 Connaught Place, Hong Kong. Сделано в P.R.C.

Назначение.

Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Подключение и установка.

1. Извлеките устройство из упаковки
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено и не функционирует - обратитесь к продавцу.
3. Вставьте батарейки в устройство
4. Запустите Bluetooth на своем ПК или ноутбуке, выберите среди найденных устройств мышь.

Условия хранения и транспортировки.

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей. Рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Реализация устройства.

Изделие предназначено для реализации через различные торговые сети и не требует специальных условий.

Меры предосторожности.

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты и другие агрессивные жидкости, т.к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

Технические характеристики.

Тип подключения:	беспроводной
Тип сенсора мыши:	оптический светодиодный
Размер:	100 x 65 x 34 мм
Количество кнопок:	4
Ресурс нажатий:	3 000 000
Интерфейс:	Bluetooth 5.0
Вес нетто:	57 г
Покрытие:	софт-тач
Разрешение сенсора:	1000/1600 DPI
Радиус действия:	10 м
Питание:	1*AA
Цвет:	черный

Примечание.

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий. В связи с тем, что продукция ТМ HIPER постоянно совершенствуется, технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Совместимость.

Совместимость с ОС Windows и Mac.
Наличие Bluetooth у вашего устройства.

Комплектация.

Беспроводная компьютерная мышь HIPER NOMW-101-BT
Руководство пользователя, Батарейки 1*AA

Решение возможных проблем.

Проблема: Устройство не работает
Решение: Убедитесь, что устройство подключено правильно

Убедитесь, что Bluetooth на вашем ПК или ноутбуке работает исправно