

Чтобы воспользоваться всеми возможностями трекбола MX Ergo Multi-Device, необходимо загрузить программное обеспечение Logitech Options. Загрузить ПО и получить дополнительную информацию о функциях трекбола можно на странице logitech.com/options.

2

Включите трекбол MX Ergo.

3

Нажмите одну из двух кнопок Easy-Switch™ на верхней панели мыши под колесиком прокрутки и удерживайте ее в течение трех секунд, чтобы перевести устройство в режим сопряжения.

4

Для подключения трекбола MX Ergo к компьютеру подключите к USB-порту приемник Unifying из комплекта поставки либо имеющийся приемник [Unifying](#). Кроме того, можно выполнить подключение по [Bluetooth](#).

5

Откройте программу Logitech Options, выберите трекбол MX Ergo Multi-Device и узнайте, на что способно это устройство.

Обзор продукта





Регулируемый металлический шарнир

Этот уникальный шарнир позволяет увеличить угол наклона (доступны положения 0 и 20 градусов), благодаря чему запястье не опускается при работе и рука меньше устает. Эргономичная форма трекбола обеспечивает полную поддержку ладони и пальцев, а мягкая резиновая накладка сверху позволяет с комфортом работать длительное время без перерыва. Чтобы выбрать одно из двух положений (с углом наклона 0° или 20°), просто нажмите на устройство с обеих сторон.



Возможности

1. Порт microUSB для зарядки
2. Регулируемый угол наклона
3. Кнопки «Вперед» и «Назад»
4. Кнопка режима точности
Мгновенно изменяйте скорость и точность позиционирования курсора, оптимизируя управление одним нажатием кнопки. При включении режима точности загорается светодиодный индикатор.
5. Колесико точной прокрутки с возможностью наклона
Колесико точной прокрутки с наклоном и функцией центральной кнопки обеспечивает удобное управление и быстрый доступ к часто используемым командам.

6. Кнопка подключения и функция Easy-Switch

Наличие двух каналов Easy-Switch позволяет переключаться между двумя компьютерами без повторного сопряжения.

7. Светодиодный индикатор питания

Перезаряжаемая батарея

При полном заряде устройство может работать от батареи на протяжении 4 месяцев. Имеется возможность быстрой подзарядки. Зарядив трекбол в течение одной минуты, можно затем использовать его целый день.

Поддержка технологии Flow

Благодаря поддержке технологии Logitech Flow вы можете легко копировать текст, изображения и файлы на одном компьютере и перемещать их на другой.