

CMF BUDS PRO-2



- 1 Руководство пользователя наушников-вкладышей CMF BUDS PRO-2 Superb Sound
- 2 Введение
- 3 Характеристики
- 4 В комплект поставки входят
- 5 Особенности
- 6 Особенности в деталях
- 7 Применение
- 8 Уход и обслуживание

- [12 ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ](#)
- [13 Контактная информация](#)
- [14 Гарантия](#)
- [Популярные вопросы](#)
- [Руководство по эксплуатации](#)

Руководство пользователя наушников-вкладышей CMF BUDS PRO-2 Superb Sound



Введение

Наушники CMF BUDS PRO-2 с превосходным звуком созданы для того, чтобы подарить вам незабываемое звуковое впечатление. Эти наушники оснащены передовыми технологиями, такими как гибридное активное шумоподавление, что делает звук более насыщенным и увлекательным. Внутри наушников находятся 11-миллиметровые басовые драйверы и 6-миллиметровые твитеры, обеспечивающие глубокие басы и чистые высокие частоты. Эргономичная форма и разнообразие

С классом защиты IP55 эти наушники устойчивы к воде и пыли, что делает их идеальными для различных условий: от активных тренировок до повседневного использования. Долгое время работы и функция быстрой зарядки позволяют наслаждаться музыкой продолжительное время без частых подзарядок.

Кроме того, наушники оснащены удобным сенсорным управлением и поддерживают работу с голосовыми помощниками, такими как Google Assistant и Siri. CMF BUDS PRO-2 идеально подходят как для любителей музыки, так и для профессионалов, предоставляя высококачественное звучание в стильном и компактном корпусе.

Характеристики


Характеристика	Описание
Дизайн	
Цвет	Dark Grey, Light Grey, Orange, Blue
Размер	Наушник: 33.1 x 20.2 x 23.8 мм Зарядный чехол: 53.4 x 53.4 x 23 мм
Вес	Наушник: 4.9 г Зарядный чехол: 46 г Наушники + зарядный чехол: 55.8 г
Звук	
Водитель	11мм басовый драйвер + 6мм микро-планарный твитер
Диафрагма	11мм басовый драйвер: PU (Полиуретан) + PET (Полиэтилентерефталат) с титановым покрытием 6мм микро-планарный твитер: PET + титановое покрытие PET
Аудиокодек	AAC, SBC, LDAC
Отмена шума	
Тип отмены шума	Гибридное активное шумоподавление
Глубина	до 50 дБ
Диапазон частот	до 5000 Гц
Режим прозрачности	Поддерживается
Количество микрофонов	3 в каждом наушнике
Алгоритм подавления шума для звонков	Clear Voice Technology 2.0
Батарея	

Характеристика	Описание
Время работы (AAC)	Воспроизведение с отключенным ANC: до 43 часов с кейсом и до 11 часов с наушниками Воспроизведение с включенным ANC / режим прозрачности: до 26 часов с кейсом и до 6.5 часов с наушниками
Время работы (LDAC)	Воспроизведение с отключенным ANC: до 25 часов с кейсом и до 6.5 часов с наушниками Воспроизведение с включенным ANC / режим прозрачности: до 16.6 часов с кейсом и до 4.3 часов с наушниками
Время разговора	Время разговора с отключенным ANC: 25 часов с кейсом и 6 часов с наушниками Время разговора с включенным ANC / режим прозрачности: 18.6 часов с кейсом и 4.8 часов с наушниками
Быстрая зарядка	ANC OFF: 10 минут зарядки для 3 часов (только наушники), до 7 часов (с кейсом) ANC ON: 10 минут зарядки для 1.8 часов (только наушники), до 6 часов (с кейсом)
Время зарядки	Полная зарядка через Type-C: 70 минут для полного заряда (кейса и наушников) Зарядка наушников через кейс: 60 минут для полного заряда
Связь	
Диапазон подключения	10 м
Версия Bluetooth	Bluetooth 5.3
Двойное соединение	Поддерживается
Совместимость	Android 5.1 и выше iOS 13 и выше
Защита от воды и пыли	Водозащита и защита от пыли: IP55 для наушников
Быстрая пара	Быстрая пара Google Пара Microsoft Swift
Другие особенности	
Тест посадки наушников	Поддерживается
Обнаружение в ухе	Поддерживается
Светодиодный	Поддерживается


Характеристика	Описание
Mode)	
Найти наушники	Поддерживается
Customisable Control	
Управление наушниками	Двойное нажатие: Музыка: оба наушника — следующая песня Звонок: оба наушника — ответить или завершить звонок Тройной контакт: Музыка: оба наушника — предыдущая песня Звонок: оба наушника — отклонить звонок Длительное нажатие (1 секунда): По умолчанию: переключение между активным шумоподавлением и режимом прозрачности Пользовательская настройка: каждый наушник можно настроить индивидуально: пробуждение голосового помощника (не работает во время звонков)
Умный набор	По умолчанию: отключен (настраивается в приложении Nothing X) Поддерживаемые операции: поворот, одно нажатие, двойное нажатие, тройное нажатие, долгий клик Настроенные функции: управление громкостью, переключение режимов шумоподавления, воспроизведение/пауза, перемотка назад/вперед, голосовой помощник, ответить/закончить звонок, включить/выключить микрофон, включить/выключить режим с низкой задержкой
В комплекте	2x наушников 1x зарядный чехол Насадки для ушей размеров S, M и L 1x USB-A to Type-C кабель Руководство пользователя Гарантийный талон

Особенности в деталях

- Превосходное качество звука:** Оснащенные динамическими драйверами диаметром 10 мм, CMF BUDS PRO-2 обеспечивают насыщенные басы и четкие высокие частоты, создавая захватывающее звуковое восприятие. Акустика с двумя драйверами включает 11-мм басовый драйвер и 6-мм твитер, поддерживаемые мощным магнитом N52 и медной звуковой катушкой, что гарантирует высококачественное звучание в диапазоне от 20 Гц до 40 кГц.



- **Отмена шума:** Наушники оснащены технологией активного шумоподавления (ANC), которая блокирует посторонние звуки, позволяя наслаждаться музыкой без помех. С уровнем шумоподавления до 50 дБ и частотным диапазоном до 5000 Гц, ANC эффективно глушит широкий спектр окружающих звуков.




- **Длительный срок службы батареи:** Наслаждайтесь до 8 часами непрерывного воспроизведения на одном заряде, с дополнительными 16 часами от зарядного кейса. Функция быстрой зарядки предоставляет до 1 часа воспроизведения всего за 10 минут зарядки.
- **Удобная посадка:** Эргономичный дизайн в сочетании с несколькими размерами амбушюр обеспечивает надежную и комфортную посадку для длительного использования. Легкая конструкция весом 4,5 грамма на наушник делает их удобными для длительного ношения.
- **Сенсорное управление:** Интуитивно понятные сенсорные элементы управления позволяют легко управлять музыкой и звонками. Регулируйте громкость, воспроизводите/поставьте на паузу треки, отвечайте/отклоняйте звонки и активируйте голосового помощника с помощью простых жестов.
- **Водонепроницаемость:** С рейтингом IPX5 наушники CMF BUDS PRO-2 защищены от пота и дождя, что делает их идеальными для тренировок и активных outdoor-мероприятий.
- **Быстрая зарядка:** Функция быстрой зарядки обеспечивает до 1 часа воспроизведения всего за 10 минут зарядки, позволяя вам проводить больше времени, наслаждаясь музыкой, и меньше времени

- **Настраиваемый умный круглый регулятор:** Первая в отрасли настраиваемая Smart Dial позволяет быстро и интуитивно контролировать звук. Поверните для регулировки громкости, управления воспроизведением, настройки шумоподавления, активации голосового помощника, перехода в режим низкой задержки или отключения микрофона во время встреч. Функции можно настроить через приложение Nothing X.



- **Сертифицированная Hi-Res четкость:** Наслаждайтесь кристально чистым звуком с технологией LDAC™, сертифицированной для Hi-Res Audio Wireless, с максимальной скоростью передачи до 990 кбит/с при 24 битах и 96 кГц. Эта технология сохраняет детали звука для высшего качества прослушивания.
- **360° кинематографичный звук:** Эффект пространственного звука, основанный на функции передачи звука, связанной с головой (HRTF), обеспечивает насыщенное звуковое восприятие уровня кинозала.
- **Высококачественный звук с технологией DIRAC™:** Почувствуйте каждый ритм с технологией Ultra Bass 2.0, которая динамически усиливает низкие частоты в реальном времени. Поддерживает пять настраиваемых уровней в приложении Nothing X.



- **Кристально чистые звонки:** Оснащенные 6 высококачественными микрофонами, CMF BUDS PRO-2 использует технологию Clear Voice 2.0 для эффективного изолирования внешнего шума, обеспечивая четкую передачу вашего голоса.
- **Снижение шума ветра 2.0:** Улучшенная система подавления ветрового шума гарантирует чистоту звонков даже в условиях сильного ветра.
- **Минимальная зарядка, максимальное прослушивание:** Большая батарея емкостью 60 мАч в каждом наушнике обеспечивает до 10 часов непрерывного прослушивания музыки на одном

We use cookies to ensure the best experience on our website. If you continue to use the site, we will assume that you are satisfied with this. [Privacy Policy](#)

Ok No

- **Компактный и прочный дизайн:** Элегантные, удобные для ношения в кармане и более компактные, чем когда-либо, наушники прошли строгие испытания на прочность, включая тесты на падение, подключение и отключение, температурные испытания, а также имеют степень защиты от воды IP55.

Применение

1. **Сопряжение:** Извлеките наушники из зарядного кейса и включите Bluetooth на вашем устройстве. Выберите «CMF BUDS PRO-2» из списка доступных устройств для сопряжения.
2. **Ношение:** Выберите подходящий размер силиконовых амбушюр для плотного и удобного прилегания. Вставьте наушники в уши и отрегулируйте их для комфорта.
3. **Управление:** Используйте сенсорные элементы управления на наушниках для воспроизведения/паузы музыки, регулировки громкости, ответа/отклонения звонков и активации голосового помощника.
4. **Зарядка:** Поместите наушники обратно в зарядный кейс и подключите кабель USB-C для зарядки как наушников, так и кейса.

Уход и обслуживание

- **Очистка:** Регулярно очищайте наушники и амбушюры мягкой сухой тканью, чтобы удалить ушную серу и мусор. Избегайте использования жидкостей или абразивных материалов.
- **Хранение:** Храните наушники в зарядном кейсе, когда они не используются, чтобы защитить их от пыли и повреждений.
- **Уход за батареей:** Избегайте воздействия экстремальных температур на наушники. Заряжайте кейс и наушники периодически, чтобы поддерживать здоровье батареи.
- **Водонепроницаемость:** Хотя наушники защищены от воды, избегайте их полного погружения в воду или длительного воздействия чрезмерной влаги.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Вопрос	Решения
Наушники не сопрягаются	Убедитесь, что Bluetooth включен на вашем устройстве. Сбросьте наушники, поместив их в кейс и удерживая сенсорные элементы 10 секунд.
Без звука	Проверьте уровень громкости на устройстве. Убедитесь, что наушники правильно подключены и правильно вставлены в уши.

Вопрос

Решения

Наушники не заряжаются	Убедитесь, что зарядный кейс правильно подключен к источнику питания. Очистите контакты для зарядки на наушниках и в кейсе.
Сенсорное управление не отвечает	Убедитесь, что ваши пальцы сухие и чистые. Перезагрузите наушники, поместив их обратно в зарядный кейс на несколько секунд.
Шумоподавление не работает	Убедитесь, что ANC включен через сенсорные элементы. Проверьте наличие обновлений прошивки, которые могут улучшить работу шумоподавления.
Батарея быстро разряжается	Уменьшите громкость, отключите ANC, когда он не нужен, и убедитесь, что наушники полностью заряжены.
Прерывистое соединение Bluetooth	Держите устройство в пределах диапазона соединения (до 10 м). Избегайте препятствий и помех от других электронных устройств.
Наушники неудобно сидят	Попробуйте использовать разные размеры амбушюр, которые идут в комплекте. Убедитесь, что наушники правильно вставлены в уши.
Голосовой помощник не отвечает	Убедитесь, что наушники подключены к совместимому устройству. Проверьте настройки на вашем устройстве, чтобы активировать функцию голосового помощника.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Предельный уровень активного шумоподавления до 50 дБ является теоретическим максимумом. Эти данные получены в лаборатории компании Nothing. Поскольку фактическое шумоподавление может варьироваться в зависимости от окружающей среды, пожалуйста, обратитесь к характеристикам реального продукта.

Процесс зарядки: Для зарядки поместите наушники в зарядный кейс и закройте крышку. При полностью заряженных наушниках и зарядном кейсе, с выключенным активным шумоподавлением, на уровне 50% громкости и в формате AAC с остальными функциями по умолчанию, вы получите до 35,5 часов воспроизведения музыки. Результаты теста основаны на испытаниях в лаборатории Nothing (температура 25°C или 77°F).

Быстрая зарядка:

Заряжаем CMF Buds с использованием стандартного адаптера или кабеля USB Type-C. Требуется адаптер 5V=1A или мощнее. Фактическая продолжительность работы аккумулятора зависит от громкости, частоты и продолжительности входящих звонков, источника звука, внешних помех, используемых функций устройства, привычек использования и других факторов. Индивидуальный опыт использования может отличаться.

выключенным активным шумоподавлением, 50% громкости и в формате AAC с остальными функциями по умолчанию. После 10 минут быстрой зарядки с кейсом наушники обеспечат до 6,5 часов воспроизведения музыки; без кейса – до 2,2 часов. Результаты теста зарядки и работы аккумулятора получены в лаборатории Nothing при температуре 25°C (77°F).

Когда зарядный кейс подключен через кабель Type-C, CMF Buds полностью заряжаются с 0 до 100% за 120 минут. Без подключения кейс заряжает наушники за 70 минут.

Микрофоны:

Каждое ухо оснащено двумя HD-микрофонами. Технология Clear Voice работает только при использовании микрофона для записи голоса, например, во время звонка или записи голосового сообщения, и уменьшает фоновый шум при использовании микрофона.

Защита от воды и пыли:

Наушники CMF Buds прошли тесты в лабораторных условиях и имеют рейтинг защиты IP54 по международному стандарту IEC 60529. Однако зарядный кейс не поддерживает защиту от воды. Со временем устойчивость к воде и пыли может снижаться из-за нормального износа. Рекомендуется избегать использования наушников при экстремальных спортивных нагрузках, чтобы предотвратить повреждения от пота. Не заряжайте устройство, если оно влажное или в условиях повышенной влажности. Не погружайте устройство полностью в воду и не подвергайте его воздействию жидкости, кроме пресной воды (морская вода, хлорированная вода и напитки могут повредить устройство). Если устройство было погружено в воду или если динамики влажные, звук может быть нарушен.

Задержка:

Задержка может быть снижена до 120 мс при сопряжении с устройствами Nothing, если включен игровой режим.

Подключение и управление:

Перед использованием откройте зарядный кейс, чтобы инициировать сопряжение устройства или восстановление соединения. Функция Fast Pair поддерживается только на Android-устройствах с версией Android 6.0 или выше или с Google Play сервисами версии 11.7 и выше. Для настройки пользовательских функций нужно подключить наушники к смартфону. Для устройств с Nothing OS 2.0 и выше эти функции можно настроить в настройках телефона через интерфейс Bluetooth. Для других устройств с Android 5.0 и выше или iOS 13 и выше можно скачать и установить приложение Nothing X для настройки. Наушники позволяют настроить жесты, такие как двойной тап, тройной тап, удержание и двойной тап с удержанием. Пользовательские функции включают переключение на следующую или

Настройки по умолчанию:

Настройки по умолчанию определяются компанией Nothing. Для пользователей смартфонов, не относящихся к бренду Nothing, пожалуйста, загрузите приложение Nothing X для доступа ко всем функциям. Оно доступно для скачивания в Google Play и в App Store. Исторические и персональные данные управляются в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности. Для пользователей Nothing OS все настройки и персонализация уже интегрированы в версию операционной системы 2.0 и выше. Все пользователи должны обновить приложение Nothing X в Google Play, чтобы обеспечить актуальность всех функций.

Тесты надежности:

Тесты надежности проводятся в лабораториях Nothing и у партнеров при соблюдении специфических условий. Результаты могут варьироваться в реальных условиях.

Доступность функций:

Некоторые функции могут быть недоступны в отдельных регионах. Изображения и описание продуктов на этих страницах приведены исключительно для иллюстрации. Фактические характеристики и спецификации продуктов (включая, но не ограничиваясь, внешний вид, цвет, размер), а также содержимое экрана (включая, но не ограничиваясь, фон, интерфейс и иконки) могут отличаться от отображаемых.

Все данные, приведенные на этих страницах, являются теоретическими значениями, полученными в лаборатории Nothing при проведении тестов в специфических условиях. Для получения дополнительной информации обратитесь к вышеуказанным характеристикам продукта. Фактические данные могут варьироваться из-за различий в индивидуальных продуктах, версиях программного обеспечения, условиях эксплуатации и внешних факторов. Все данные могут изменяться в зависимости от фактического использования.

Из-за изменений в реальном времени, таких как изменения партий продукции, производственные и поставочные факторы, компания Nothing не может внести коррективы в текстовые описания и изображения в реальном времени, чтобы они соответствовали характеристикам, индексам и компонентам фактического продукта. Информация о продукте может изменяться и дополняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, обратитесь к официальной информации о продукте от CMF Te

Впечатляющий срок службы батареи с быстрой зарядкой.

Плавный пользовательский опыт с экраном с высокой

Контактная информация

Веб-сайт: Для получения подробной информации о продукте и поддержки посетите официальный сайт CMF.

Служба поддержки: Для вопросов, связанных с продуктом CMF AO15, вы можете связаться с нашей службой поддержки по электронной почте help@nothing.tech.

Телефонная поддержка: Для оперативной консультации звоните по номеру 0302 2044172 (с понедельника по субботу, с 11:00 до 18:00). Мы готовы помочь вам по вопросам, связанным с продукцией CMF.

Гарантия

CMF AO15 поставляется с однолетней гарантией, которая покрывает дефекты производства и проблемы с аппаратным обеспечением, обеспечивая пользователям спокойствие.

Популярные вопросы

1. Как подключить наушники к устройству?

Ответ: Для подключения наушников, извлеките их из зарядного кейса и включите Bluetooth на вашем устройстве. Затем выберите «CMF BUDS PRO-2» из списка доступных устройств для сопряжения.

Наушники поддерживают быструю пару с устройствами Android и Microsoft Swift, а также работают с

льшинством устройств на iOS (начиная с iOS 13).

We use cookies to ensure the best experience on our website. If you continue to use the site, we will assume that you are satisfied with this. [Privacy Policy](#)

Ответ: Управление наушниками BUDS PRO-2 осуществляется через сенсорные элементы. Вот основные действия:

- **Двойное нажатие:** следующая песня или ответ/завершение звонка.
- **Тройное нажатие:** предыдущая песня или отклонение звонка.
- **Длительное нажатие** (1 секунда): переключение между режимами активного шумоподавления (ANC) и прозрачности. Пользовательские настройки могут быть настроены в приложении **Nothing X**, включая такие функции, как управление громкостью, активация голосового помощника и другие.

3. Как долго работают наушники на одном заряде?

Ответ: Время работы наушников зависит от включенных функций:

- **Без ANC:** до 11 часов с наушниками и до 43 часов с зарядным кейсом.
- **С ANC:** до 6.5 часов с наушниками и до 26 часов с кейсом. Кроме того, наушники поддерживают функцию быстрой зарядки: всего 10 минут зарядки обеспечат до 3 часов воспроизведения (с выключенным ANC) или до 1.8 часов (с включенным ANC).

4. Как правильно ухаживать за наушниками и батареей?

Ответ: Чтобы продлить срок службы наушников и батареи:

- Регулярно очищайте наушники и амбушюры мягкой сухой тканью.
- Храните наушники в зарядном кейсе, когда они не используются, чтобы предотвратить повреждения.
- Избегайте воздействия экстремальных температур, не заряжайте наушники или кейс, если они влажные.
- Чтобы поддерживать здоровье батареи, регулярно заряжайте наушники, даже если вы ими не пользуетесь.

5. Что делать, если наушники не работают или не заряжаются?

Ответ: Если наушники не работают или не заряжаются:

- **Проверьте подключение:** Убедитесь, что зарядный кейс подключен к источнику питания и что контакты для зарядки чисты.

Перезагрузите наушники: Поместите наушники обратно в зарядный кейс, подождите несколько

- **Проверьте уровень заряда:** Возможно, нужно подзарядить кейс или наушники. Полная зарядка занимает около 70 минут.
- Если проблема сохраняется, попробуйте сбросить наушники, удерживая сенсорные элементы на обоих наушниках в течение 10 секунд.