MANUALE D'USO

GAMA
HOME & CARE

GAMA HOME & CARE
Via Sant'Alessio 21/a 27100 Pavia - Italy
Via Kyiv 2/2 Kyiv 01103 Ukraine
www.gamahomecare.com

CENTRO ASSISTENZA COMMERCIALE GAMA
Per informazioni, assistenza e ricambi, contattare il proprio rivenditore
Per informazioni, assistenza e ricambi, contattare il proprio rivenditore

CENTRO PER GAMA HOME COMPANY
Would you like to find the nearest service centre for the perfect care?
Contact us at: info@gamahomecare.com

Designed in Italy - Made in PRC

INNOVA DIGITAL

CODE: 8000000000000
EAN13: 8000000000000
CODE: 8000000000000
EAN13: 8000000000000

230°C / 446°F

CMYK

EN

Dear customer,
Congratulations on your purchase of a GAMA. Guarantee that you will appreciate for a long time, quality of state-of-the-art production, is the trademark of GAMA. Combining the latest technological innovations in technology and services is a product of attention, quality, care and a passion for perfection. We hope you will be satisfied with your purchase and we invite you to visit our website to learn about our full range of products and services.

AVERTENZE:
LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI UTILIZZARE L'APPARECCHIO.
CONSERVARE QUESTE INSTRUZIONI.

1- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate, in luoghi umidi o in prossimità di vasche da bagno, docce o acqua o in altri luoghi. 2- Non utilizzare apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce o doppie di altri recipienti contenenti acqua. 3- Staccare l'apparecchio dalla spina quando è spento, perché la vicinanza all'acqua potrebbe rappresentare una minaccia, pone particolare attenzione quando lo si utilizza nel bagno. 4- Evitare di utilizzare questo apparecchio elettrico qualsiasi sia precedentemente entrato in contatto con sostanze liquide, se presenta il cavo di alimentazione danneggiato o se sono presenti rotture sulla parte esterna del corpo. 5- Non tirare il cavo per staccare la spina dalla presa di corrente. 6- Il funzioni correttamente, staccarlo subito dalla corrente e recarsi in un centro tecnico per un controllo. 5- Al fine di evitare rischi, nel caso in cui il cavo di alimentazione risulti danneggiato, richiedere immediatamente la sua sostituzione al produttore, presso un centro riparazioni autorizzato oppure rivolgendosi a personale qualificato. 6- Evitare il contatto dell'apparecchio ancora in funzione con le mani bagnate. 7- Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. 8- Mantenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano da fonti di calore e da superfici sensibili al calore (plastica, tessuti vinilici, ecc.). 9- Non tirare il cavo di alimentazione. 10- Prevenire il rischio dovuto a un'eventuale ingestione di parti piccole. 11- Non lasciare alcun attorno all'apparecchio ancora caldo. 12- Se il cavo di alimentazione presenta parti deteriorate dovrà essere sostituito unicamente da personale specializzato. Non utilizzare dispositivi e/o accessori modificati o che non siano stati omologati dal produttore. 13- Staccare l'apparecchio quando non viene utilizzato e attendere che si raffreddi prima di riporlo in luogo sicuro. Per scollegarlo estrarre il cavo dalla spina. 11- Se si desidera, per ragioni di sicurezza, lasciare il cavo di alimentazione non completamente raffreddato. Per la pulizia non utilizzare prodotti aggressivi contenenti phenylphenol. 10- Destinare questo prodotto unicamente alle operazioni per cui è stato creato. 11- Come misura di protezione aggiuntiva, si raccomanda di installare nel circuito elettrico che alimenta il luogo un interruttore differenziale (RCD), dalla sua originale dictura in Lunga inglesi con il uno limite di intervallo che non superi i 30 mA. Consultare il proprio installatore.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dalla età di 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure con mancanza di esperienza e/o conoscenza se sono stati sorvegliate o sono state istruite circa i modi d'uso dell'apparecchio in sicurezza e ne comprendono i rischi collegati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e normale manutenzione non devono essere effettuate dai bambini in assenza di supervisione di un adulto.

Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce o altri contenitori di acqua.

Questo apparecchio, per la vostra sicurezza, è stato progettato per funzionare in sicurezza.

Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma va consegnato al relativo centro di raccolta autorizzato al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da un trattamento inadeguato del prodotto. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi all'ufficio competente del comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

PERIODO DI GARANZIA LIMITATA:

Durata del periodo di garanzia: 1 o 2 anni a seconda della tipologia del consumatore finale, a seconda del paese in cui avviene l'acquisto (Direttive Europee 1999/44/CE).
Il periodo di garanzia decorre dal momento in cui il prodotto viene consegnato al consumatore finale. Si consiglia di conservare il documento di acquisto in quanto esso può essere richiesto dal rivenditore o dal centro di assistenza in garanzia e necessario qualora si dovesse ricorrere a quanto previsto dalla garanzia. Il mancato rispetto delle istruzioni di montaggio, uso e manutenzione del prodotto, l'uso improprio o non conforme alla destinazione d'uso del prodotto, le riparazioni effettuate da parte di persone non autorizzate, l'uso di ricambi non originali, la mancanza di manutenzione, i difetti di funzionamento dovuti a sovraccarichi, le riparazioni non coperte da garanzia, le parti soggette a normale usura, le parti soggette a deterioramento, le rotture accidentali, le cause esterne, le cattive condizioni di funzionamento, le cattive condizioni ambientali, le cattive condizioni di funzionamento