BaByliss PARIS

SENSITIVE

Lissage intense cheveux longs

Long hair intense straightening

ST460E

Fabriqué en Chine
Made in China

BABYLISS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge -
France -
www.babyliss.com

Pour placer le peigne - To put the comb in place

Pour retirer le peigne - To remove the comb



FRANÇAIS

ST460E

Le lisseur Sensitive détecte la nature de vos cheveux et adapte automatiquement la température pour des cheveux respectés et lissés à la perfection.

CONSULTEZ AU PRÉALABLE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT
- Plaques professionnelles BaByliss Deep Black Ceramic (1) : 35 mm x 120 mm.
- Mode OPTIMAL PROTECTION (2) pour une protection optimale des cheveux
- Sélecteur de température $$$ (3) - 6 niveaux de 140°C à 235°C
- Ecran LCD (4) indiquant le niveau de température sélectionné.
- Fonction Ionique automatique. Des ions négatifs sont diffusés sur la chevelure pour plus de douceur et de brillance
- Bouton marche/arrêt (5) – Arrêt automatique
- Verrouillage des plaques pour un rangement optimal et une protection des plaques maximale (6)
- Cordon rotatif (7)
- Peigne amovible pour une répartition homogène de la mèche entre les plaques (8)
- Tapis isolant thermo-résistant

UTILISATION
ATTENTION : surfaces chaudes ! Lors de l'utilisation, prenez garde à ne pas mettre l'appareil en contact avec le cuir chevelu, le visage, les oreilles ou le cou.

- Démêlez soigneusement les cheveux. Relevez les mèches du dessus à l'aide de pinces afin de travailler les mèches du dessous en premier.
- Branchez l'appareil et allumez-le en appuyant sur le bouton marche-arrêt pendant 2 secondes.
- Le symbole de la fonction ionique et la température par défaut (140°C) s'affichent à l'écran.
- Sélectionnez la température désirée à l'aide des boutons + et –. Nous vous conseillons les réglages suivants :

cheveux fins, abîmés ou colorés :	140°C-160°C
cheveux normaux :	180°C-200°C
cheveux épais :	220°C-235°C

› L'affichage de la température sélectionnée sur l'écran LCD cesse de clignoter quand la température est atteinte.

- Procédez au lissage de vos cheveux.
- Pour un maximum de protection activez le mode OPTIMAL PROTECTION en appuyant sur le bouton $$$ (voir ci-dessous)
- Après utilisation, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes. Débranchez l'appareil.
- Laissez refroidir l'appareil sur le tapis thermorésistant inclus avant de le ranger.

Mode OPTIMAL PROTECTION
Choisissez le mode OPTIMAL PROTECTION pour offrir à vos cheveux un maximum de protection.
Le lisseur Sensitive analyse et ajuste la température des plaques selon votre type de cheveux pour un lissage parfait dans le plus grand respect de la fibre capillaire.
- Sélectionnez une température qui convient à votre type de cheveux à l'aide des boutons + et – (voir tableau ci-dessus).
- Veuillez attendre que la température sélectionnée soit atteinte.

› L'affichage de la température sélectionnée sur l'écran LCD cesse de clignoter quand la température est atteinte.

- Appuyez ensuite sur le bouton $$$ pour activer le mode mode OPTIMAL PROTECTION.

› Le symbole du mode OPTIMAL PROTECTION apparaît sur l'écran LCD $$$.
› La température sélectionnée clignote attestant de l'activation du mode OPTIMAL PROTECTION.

- Prenez une mèche d'environ 5 cm de large et placez-la entre les 2 plaques chauffantes près de la racine des cheveux. Fermez l'appareil et maintenez les plaques fermées en vous aidant de l'autre main, tout en prenant soin de ne pas toucher les plaques de la main. Faites glisser l'appareil lentement sur toute la longueur de la mèche des racines aux pointes.
Lors du passage dans vos cheveux, l'appareil va analyser et ajuster automatiquement la température en fonction des caractéristiques de vos cheveux pour un lissage sur-mesure.

› L'écran LCD affiche la température déterminée par le mode OPTIMAL PROTECTION et cesse de clignoter

- Procédez au lissage de l'ensemble de la chevelure en toute sécurité.
- Pour supprimer le mode OPTIMAL PROTECTION, appuyez sur le bouton $$$.

› L'appareil revient alors à la température précédemment sélectionnée.

Conseils pour lisser les cheveux : Nous vous conseillons d'utiliser le peigne amovible pour lisser vos cheveux. Veillez à ce que l'appareil soit éteint et entièrement froid. Placez le peigne sur la plaque supérieure de l'appareil. Prenez une mèche d'environ 5 cm de large et placez-la entre les 2 plaques chauffantes près de la racine des cheveux. Fermez l'appareil et maintenez les plaques fermées en vous aidant de l'autre main, tout en prenant soin de ne pas toucher les plaques de la main. Faites glisser l'appareil lentement sur toute la longueur de la mèche des racines aux pointes. Répétez l'opération à plusieurs reprises si nécessaire. Laissez refroidir les cheveux et terminez par un coup de peigne.

Remarques :
- Posez l'appareil sur une surface résistant à la chaleur. L'appareil est conçu avec un support intégré pour être posé et tenir droit pendant la chauffe.
- A la première utilisation, il est possible que vous perceviez une odeur particulière: ceci est fréquent et disparaîtra dès la prochaine utilisation.
- Au cours de chaque utilisation, une légère émanation de fumée est possible. Ceci peut être dû à de l'évaporation de sébum ou d'un reste de produits capillaires (soin sans rinçage, laque, ...) ou de l'humidité contenue dans le cheveu.
- Il est tout à fait normal d'entendre un léger bruit semblable à un grésillement : c'est le bruit caractéristique du générateur d'ions.

ARRÊT AUTOMATIQUE
Si vous laissez l'appareil allumé plus de 60 minutes, il s'arrêtera automatiquement. Si vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil passé ce délai, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 2 secondes pour remettre l'appareil en marche.

ENTRETIEN
- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.
- Nettoyez les plaques à l'aide d'un chiffon humide et doux, sans détergent, afin de préserver la qualité optimale des plaques. Ne grattez pas les plaques.
- Rangez l'appareil lis plaques serrées pour les protéger.

ENGLISH

ST460E

The Sensitive straightener detects your hair type and adjusts the temperature automatically for hair protection and perfect straightening

READ THE SAFETY INSTRUCTIONS FIRST.

PRODUCT FEATURES
- BaByliss Deep Black Ceramic professional plates (1) : 35 mm x 120 mm.
- OPTIMAL PROTECTION mode $$$ (2) for optimal hair protection
- Temperature selector (3) - 6 levels from 140°C to 235°C
- LCD screen (4) showing the selected temperature level.
- Automatic Ionic function. - Negative ions are diffused over the hair when straightening to reduce friction and static electricity
- On/off button (5) - Automatic switch off.
- Locking system for optimal protection and storage (6)
- Swivel cord (7)
- Removable comb to distribute the hair evenly between the plates (8)
- Heat-resistant insulated mat

USE
WARNING: hot surfaces! During use, take care not to bring the appliance into contact with the scalp, face, ears or neck.

- Untangle hair thoroughly. Clip the upper layers out of the way, so that you can start with the underneath sections.
- Plug in the appliance and switch it on by pressing for 2 seconds the on/off button.
- The Ionic function symbol and the default temperature (140°C) appear on the LCD screen.
- Select the desired temperature by pressing the + or - button. We advise you to use the following settings :

Fine, bleached and/or damaged hair	140°C-160°C
Normal hair	180°C-200°C
Thick hair	220°C-235°C

› The selected temperature displayed on LCD screen stops flashing when the temperature is reached.

- Now proceed with straightening.
- For maximum protection, activate the OPTIMAL PROTECTION Mode by pressing the $$$ button (please see below).
- After use, switch off by pressing for 2 seconds the ON/OFF button and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool down on the heat-resistant insulated mat included before storing.

OPTIMAL PROTECTION Mode
Choose the OPTIMAL PROTECTION mode to offer your hair maximum protection.
The Sensitive straightener monitors and adjusts the plate temperature according to your hair type to deliver perfect straightening with care.
- Select the temperature according to your hair type by pressing the + or - button (please see table above).
- Please wait for the selected temperature to get reached.

› The selected temperature displayed on LCD screen stops flashing when the temperature is reached.

- Press the $$$ button to activate the OPTIMAL PROTECTION mode.

› The OPTIMAL PROTECTION mode symbol appears on the LCD screen $$$.
› The selected temperature flashes showing the OPTIMAL PROTECTION mode is working.

- Take up a section about 5 cm wide and place it between the 2 heating plates, near the roots of your hair. Close the appliance and keep the plates closed with your other hand, taking care not to touch them. Slowly glide the appliance over the length of the section, from the roots to the tips.
When the appliance passes through your hair, it will monitor and automatically adjust the temperature setting according to your hair characteristics for a customized straightening.

› The LCD screen displays the temperature regulated by the OPTIMAL PROTECTION mode and stops flashing.

- Now proceed with straightening on the whole hair safely.
- To cancel the OPTIMAL PROTECTION mode, press the $$$ button.

› The appliance will revert to the previously selected temperature.

Advices on straightening: We advise you to use the removable comb for perfect straightening. Ensure that the appliance is switched off and completely cold. Place the comb it on the upper plate. Take up a section about 5 cm wide and place it between the 2 heating plates, near the roots of your hair. Close the appliance and keep the plates closed with your other hand, taking care not to touch them. Slowly glide the appliance over the length of the section, from the roots to the tips. Repeat again if necessary. Let the hair cool down before you comb it.

Notes:
- Place the appliance on a heat-resistant surface. The appliance is designed with an integrated support to be placed and stand upright during heating.
- When using the appliance for the first time, you might notice a distinct odour: this is common and will disappear by the next use.
- Each time you use the appliance, you may see some a small amount of steam given off. Do not be concerned, this could be because of evaporation of the natural oils of the hair, residual hair products (leave-in hair products, hairspray, etc.) or excess moisture evaporating from your hair.
- It is quite normal to hear a slight noise, similar to a crackle: this is the characteristic noise of the ion generator.

AUTOMATIC SHUT OFF
If you leave the appliance on for over 60 minutes, it will automatically shut itself off. If you would like to continue to use the appliance following this period, press the on/off button for 2 secondsto turn the appliance back on.

MAINTENANCE
- Unplug the appliance and allow to cool down completely.
- Clean the plates using a soft, dampened cloth, without soap, to preserve the optimal quality of the plates. Do not scratch the plates.
- To protect the plates, store the straightening iron with the plates closed tightly.

DEUTSCH

ST460E

Der Haarglätter Sensitive überprüft die Haarbeschaffenheit und passt die Temperatur automatisch an – für schonendes Haarstyling und perfektes Glätten.

BITTE LESEN SIE VORHER DIE SICHERHEITSHINWEISE.

PRODUKTMERKMALE
- Professionelle BaByliss Deep-Black-Keramikplatten (1): 35 mm x 120 mm
- OPTIMAL PROTECTION-Modus $$$ (2) zur optimalen Schonung der Haare
- Temperaturauswahl (3) - 6 Stufen von 140 bis 235 °C
- LCD-Anzeige (4) zur Angabe der gewählten Temperatur.
- Automatische Ionic-Funktion. - Negativ geladene Ionen werden während des Glättevorgangs für noch mehr Glanz und Weichheit im Haar verteilt
- Ein/Aus-Taste (5) – Abschaltautomatik
- Verriegelung der Platten für eine optimale Aufbewahrung des Geräts und den maximalen Schutz der Platten (6)
- Drehkabel (7)
- Abnehmbarer Kamm für eine gleichmäßige Verteilung der Strähne zwischen den Platten (8)
- Wärmebeständige Isoliermatte

ANWENDUNG
ACHTUNG: Heiße Oberflächen! Beim Gebrauch ist unbedingt darauf zu achten, dass das Gerät nicht mit der Kopfhaut, dem Gesicht, den Ohren oder dem Hals in Berührung kommt.

- Kämmen Sie das Haar sorgfältig. Stecken Sie die obere Haarschicht mit Klemmen hoch und beginnen Sie damit, die untere Haarschicht zu bearbeiten.
- Schließen Sie das Gerät an den Netzstrom an und schalten Sie es ein, indem Sie zwei Sekunden die Ein-/Austaste betätigen.
- Das Symbol der Ionic-Funktion und die standardmäßige Temperaturvoreinstellung (140 °C) werden angezeigt.
- Wählen Sie die gewünschte Temperatur mithilfe der „+/–"-Tasten. Wir empfehlen folgende Einstellungen:

feines, strapaziertes oder gefärbtes Haar:	140°C-160°C
normales Haar:	180°C-200°C
kräftiges Haar:	220°C-235°C

› Die LCD-Temperaturanzeige hört auf zu blinken, sobald die gewählte Temperatur erreicht ist.

- Glätten Sie nun Ihre Haare.
- Aktivieren Sie den OPTIMAL-PROTECTION-Modus mit der Taste. $$$ (siehe unten) für einen maximalen Schutz Ihrer Haare.
- Schalten Sie das Gerät nach Gebrauch aus, indem Sie 2 Sekunden den Ein-/Ausschalter betätigen. Den Netzstecker ziehen.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Verstauen auf der wärmebeständigen Matte abkühlen.

OPTIMAL-PROTECTION-Modus
Wählen Sie den OPTIMAL-PROTECTION-Modus, um Ihr Haar maximal zu schützen.
Der Haarglätter Sensitive analysiert die Temperatur der Platten und passt sie je nach Haartyp automatisch an – für perfektes Glätten und einen umfassenden Schutz der Haarstruktur.
- Wählen Sie mithilfe der „+/–"-Tasten (siehe Tabelle weiter oben) eine für Ihren Haartyp geeignete Temperatur.
- Warten Sie, bis die gewählte Temperatur erreicht ist.

› Die LCD-Temperaturanzeige hört auf zu blinken, sobald die gewählte Temperatur erreicht ist.

- Betätigen Sie nun die Taste $$$, um den OPTIMAL-PROTECTION-Modus zu aktivieren.

› Das Symbol des OPTIMAL-PROTECTION-Modus erscheint auf der LCD-Anzeige. $$$.
› Das Blinken der gewählten Temperatur zeigt an, dass der OPTIMAL-PROTECTION-Modus aktiviert wurde.

- Teilen Sie eine Strähne von etwa 5 cm Breite ab und legen Sie diese nahe an der Haarwurzel zwischen die beiden Heizplatten. Schließen Sie das Gerät und drücken Sie (mithilfe beider Hände) die Platten zusammen. Achten Sie dabei darauf, die Heizplatten nicht mit der Hand zu berühren. Lassen Sie das Gerät langsam an der Strähne entlang vom Haansatz bis an die Spitzen gleiten.
Während das Gerät durch Ihr Haar gleitet, analysiert es die Temperatur und passt sie je nach Haarbeschaffenheit automatisch für ein individuelles Glätten an.

› Die LCD-Anzeige zeigt die mithilfe des OPTIMAL-PROTECTION-Modus ermittelte Temperatur an und hört auf zu blinken.

- Nun können Sie Ihr gesamtes Haar in aller Sicherheit glätten.
- Betätigen Sie die Taste $$$ um den OPTIMAL-PROTECTION-Modus zu deaktivieren.

› Das Gerät schaltet auf die zuvor gewählte Temperatur zurück.

Tipps zum Glätten der Haare: Wir empfehlen, den abnehmbaren Kamm zum Glätten Ihres Haars zu verwenden. Achten Sie darauf, das Gerät ausgeschaltet und vollständig abgekühlt ist. Setzen Sie den Kamm auf, indem Sie ihn auf die obere Platte des Geräts schieben. Teilen Sie eine Strähne von etwa 5 cm Breite ab und legen Sie diese nahe an der Haarwurzel zwischen die beiden Heizplatten. Schließen Sie das Gerät und drücken Sie (mithilfe beider Hände) die Platten zusammen. Achten Sie dabei darauf, die Heizplatten nicht mit der Hand zu berühren. Lassen Sie das Gerät langsam an der Strähne entlang vom Haansatz bis an die Spitzen gleiten. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf erneut. Lassen Sie das Haar abkühlen und kämmen Sie es abschließend noch einmal durch.

Anmerkungen:
- Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Oberfläche. Das Gerät verfügt über eine integrierte Halterung, um es während des Aufheizens gerade abzulegen.
- Beim ersten Gebrauch kann es sein, dass Sie einen besonderen Geruch wahrnehmen. Das ist normal und wird schon bei der nächsten Anwendung verschwunden sein.
- Bei jedem Gebrauch kann sich etwas Dampf entwickeln. Dies kann daran liegen, dass Talg oder Rückstände von Haarprodukten (nicht ausgespülte Pflegemittel, Haarlack...) oder die im Haar enthaltene Feuchtigkeit verdunsten.
- Es ist völlig normal, wenn Sie ein leises Geräusch, ähnlich einem Knistern wahrnehmen: Das ist das charakteristische Geräusch des Ionengenerators.

ABSCHALTAUTOMATIK
Wenn Sie das Gerät länger als 60 Minuten eingeschaltet lassen, schaltet es sich automatisch ab.
Möchten Sie das Gerät darüber hinaus benutzen, drücken Sie zwei Sekunden die EIN/AUS-Taste, um das Gerät wieder einzuschalten.

PFLEGE
- Ziehen Sie den Netzstecker und lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen.
- Reinigen Sie die Platten mit einem weichen, feuchten Tuch ohne Reinigungsmittel, um die optimale Qualität der Platten zu bewahren. Zerkratzen Sie die Platten nicht.
- Schließen Sie die Heizplatten, um diese zu schützen, bevor Sie das Gerät verstauen.

NEDERLANDS

ST460E

De stijltang Sensitive detecteert uw haartype en past automatisch de temperatuur aan om het haar te beschermen en perfect te ontkrullen.

LEES VÓÓR GEBRUIK DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
- Professionele BaByliss Deep Black Ceramic-platen (1): 35 mm x 120 mm
- OPTIMAL PROTECTION-stand $$$ (2) voor optimale bescherming van het haar
- Temperatuurkeuzeknop (3) - 6 standen van 140 °C tot 235 °C
- Lcd-scherm (4) geeft de geselecteerde temperatuur weer.
- Automatische Ionic-functie. - Negatieve ionen worden over het haar verspreid voor een zachter en glanzender resultaat.
- Start-stopknop (5) - Automatische stop
- Vergrendeling van de platen voor opberggemak en maximale bescherming van de platen (6)
- Draaisnoer (7)
- Afneembare kam voor een gelijkmatige verdeling van de lok tussen de platen (8)
- Warmtebestendige, isolerende mat

GEBRUIK
OPGELET: warme oppervlakken! Zorg ervoor dat het apparaat tijdens het gebruik niet in aanraking komt met de hoofdhuid, het gezicht, de oren en de nek.

- Ontwar het haar zorgvuldig. Til de bovenste haarlokken op met behulp van klemmen om eerst de onderste lokken te bewerken.
- Sluit het apparaat aan en schakel het in door gedurende twee seconden op de start-stopknop te drukken.
Het symbool voor de ionenfunctie en de standaardtemperatuur (140 °C) worden op het scherm weergegeven.
- Selecteer de gewenste temperatuur met behulp van de knoppen + en –. Wij raden de volgende instellingen aan:

Dun, beschadigd of gekleurd haar:	140°C-160°C
Normaal haar:	180°C-200°C
Dik haar:	220°C-235°C

› De weergave van de gekozen temperatuur op het lcd-scherm stopt met knipperen als deze temperatuur bereikt is.

- Begin met het ontkrullen van uw haar.
- Voor maximale bescherming activeert u de OPTIMAL PROTECTION-stand door op de knop $$$ te drukken (zie hieronder).
- Zet het apparaat na gebruik uit door de start-stopknop gedurende twee seconden ingedrukt te houden. Haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen op het meegeleverde warmtebestendige matje voordat u het opbergt.

OPTIMAL PROTECTION-stand
Kies de OPTIMAL PROTECTION-stand om uw haar maximaal te beschermen.
De stijltang Sensitive analyseert het haar en past de temperatuur van de platen aan uw haartype aan voor een perfect resultaat met optimale bescherming van de haarvezels.
- Selecteer met behulp van de knoppen + en – een temperatuur die geschikt is voor uw haartype (zie de tabel hierboven).
- Wacht tot de gekozen temperatuur bereikt is.

› De weergave van de gekozen temperatuur op het lcd-scherm stopt met knipperen als deze temperatuur bereikt is.

- Druk vervolgens op de knop $$$ om de OPTIMAL PROTECTION-stand te activeren.

› Het symbool van de OPTIMAL PROTECTION-stand verschijnt op het lcd-scherm $$$.
› De gekozen temperatuur knippert om te bevestigen dat de OPTIMAL PROTECTION-stand is geactiveerd.

- Neem een lok van ongeveer 5 cm breed en plaats die tussen de platen, dicht bij de haaranzet. Sluit het apparaat en houd de platen gesloten met behulp van uw andere hand. Zorg ervoor dat u de platen niet met uw handen aanraakt. Laat het apparaat langzaam over de gehele lengte van de lok glijden, van de aanzet tot aan de punten.
Terwijl het apparaat over uw haar glijdt, analyseert het uw haar en past het de temperatuur automatisch aan uw haartype aan voor een behandeling op maat.

› Het lcd-scherm toont de temperatuur die de OPTIMAL PROTECTION-stand heeft bepaald en stopt met knipperen.

- U kunt nu rustig de rest van het haar behandelen.
- Om de OPTIMAL PROTECTION-stand weer uit te zetten, druk op de knop $$$.

› Het apparaat keert dan terug naar de oorspronkelijk geselecteerde temperatuur.

Tips om het haar te ontkrullen: We raden u aan om de afneembare kam te gebruiken om uw haar te ontkrullen. Zorg dat het apparaat uitgeschakeld en volledig afgekoeld is. Plaats de kam op de bovenste plaat van het apparaat. Neem een lok van ongeveer 5 cm breed en plaats die tussen de platen, dicht bij de haaranzet. Sluit het apparaat en houd de platen gesloten met behulp van uw andere hand. Zorg ervoor dat u de platen niet met uw handen aanraakt. Laat het apparaat langzaam over de gehele lengte van de lok glijden, van de aanzet tot aan de punten. Herhaal deze handeling een aantal keer indien nodig. Laat de haren afkoelen en borstel het kapsel daarna.

Opmerkingen:
- Plaats het apparaat op een hittebestendige ondergrond. Het apparaat heeft een ingebouwde staander, zodat u het tijdens het opwarmen rechtop kunt zetten.
- Bij het eerste gebruik kunt u een geurtje waarnemen. Dit komt door een nieuwe ion zal bij het volgende gebruik verdwijnen.
- Tijdens het gebruik is altijd een lichte rookontwikkeling mogelijk. Dit kan te wijten zijn aan de verdamping van talg of van restjes haarproducten (leave-in conditioner, haarlak enz.) of aan het vocht dat in het haar aanwezig is.
- Het is normaal als u een zacht geluid hoort dat lijkt op gekraak: dat is het kenmerkende geluid van de ionengenerator.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING
Wanneer het apparaat langer dan 60 minuten achter elkaar aan staat, gaat het automatisch uit.
Als u het apparaat na deze tijd wilt blijven gebruiken, drukt u op de start-stopknop gedurende twee seconden om het apparaat weer aan te zetten.

ONDERHOUD
- Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.
- Reinig de platen met een vochtig en zacht doekje zonder schoonmaakmiddel om de platen in optimale staat te houden. Schrob de platen niet schoon.
- Berg het apparaat met de platen dichtgekneppen op om de platen te beschermen.

ITALIANO

ST460E

La piastra lisciante Sensitive rileva la tipologia dei capelli e adatta automaticamente la temperatura per capelli rispettati e perfettamente lisci.

LEGGERE PRIMA LE ISTRUZIONI DI SICUREZZA.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
- Piastre professionali BaByliss Deep Black Ceramic (1): 35 mm x 120 mm.
- Modalità OPTIMAL PROTECTION $$$ (2) per una protezione ottimale dei capelli
- Selettore di temperatura (3) - 6 posizioni da 140 °C a 235 °C
- Schermo LCD (4) che indica il livello della temperatura selezionata.
- Funzione Ionica automatica. - Ios ones negativos se extienden por el cabello para una mayor suavidad y brillo.
- Tasto avvio/arresto (5) – Arresto automatico
- Blocco delle piastre per un appoggio ottimale e una massima protezione delle piastre (6)
- Cavo rotante (7)
- Pettine estraibile per una ripartizione omogenea della ciocca tra le piastre (8)
- Tappetino isolante termoresistente

UTILIZZO
ATTENZIONE: superfici calde! Durante l'utilizzo fare attenzione a non mettere l'apparecchio a contatto con il cuoio capelluto, il viso, le orecchie e il collo.

- Districare con cura i capelli. Raccogliere le ciocche dal basso con le pinze per lavorare prima le ciocche in fondo.
- Collegare l'apparecchio e accenderlo premendo il pulsante di avvio-arresto per due secondi.
Il simbolo della funzione ionica e la temperatura di default (140°C) vengono visualizzate sul display.
- Selezionare la temperatura desiderata con i pulsanti + e –. Consigliamo le seguenti regolazioni:

capelli fini, rovinati o colorati:	140°C-160°C
capelli normali:	180°C-200°C
capelli spessi:	220°C-235°C

› La visualizzazione della temperatura selezionata sullo schermo LCD cessa di lampeggiare quando viene raggiunta la temperatura.

- Procedere alla stiratura dei capelli.
- Per la protezione massima attivare la modalità OPTIMAL PROTECTION premendo il pulsante $$$ (vedere sotto)
- Dopo l'utilizzo spegnere l'apparecchio premendo il pulsante avvio/arresto per 2 secondi. Staccare l'apparecchio dalla corrente.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio sopra il tappetino termoresistente incluso prima di riporlo.

Modalità OPTIMAL PROTECTION
Scegliere la modalità OPTIMAL PROTECTION per offrire ai capelli il massimo della protezione.
La piastra lisciante Sensitive analizza e regola la temperatura delle piastre secondo il tipo di capelli per una stiratura perfetta rispettando al massimo la fibra capillare.
- Selezionare la temperatura adatta al tipo di capelli mediante i pulsanti + e – (vedere tabella sopra).
- Attendere che sia raggiunta la temperatura selezionata.

› La visualizzazione della temperatura selezionata sullo schermo LCD cessa di lampeggiare quando viene raggiunta la temperatura.

- Premere in seguito il pulsante $$$ per attivare la modalità OPTIMAL PROTECTION.

› Il simbolo della modalità OPTIMAL PROTECTION appare sullo schermo LCD $$$.
› La temperatura selezionata lampeggia indicando l'attivazione della modalità OPTIMAL PROTECTION.

- Prendere una ciocca di circa 5 cm di larghezza e metterla fra le 2 piastre riscaldanti, vicino alla radice dei capelli. Chiudere l'apparecchio e tenere le piastre chiuse aiutandosi con l'altra mano, facendo attenzione a non toccare le piastre. Fare scivolare l'apparecchio lentamente su tutta la lunghezza della ciocca dalle radici alle punte.
Durante il passaggio nei capelli, l'apparecchio analizza e regola automaticamente la temperatura in funzione delle caratteristiche dei capelli per una stiratura su misura.

› Lo schermo LCD visualizza la temperatura determinata dalla modalità OPTIMAL PROTECTION e cessa di lampeggiare.

- Procedere alla stiratura nell'intera capigliatura in tutta sicurezza.
- Per annullare la modalità OPTIMAL PROTECTION premere il pulsante $$$.

› L'apparecchio torna quindi alla temperatura precedentemente selezionata.

Consigli per lisciare i capelli: Vi consigliamo di utilizzare il pettine estraibile per lisciare i capelli. Verificare che l'apparecchio sia spento e completamente freddo. Posizionare il pettine infilandolo sulla piastra superiore dell'apparecchio. Prendere una ciocca di circa 5 cm di larghezza e metterla fra le 2 piastre riscaldanti, vicino alla radice dei capelli. Chiudere l'apparecchio e tenere le piastre chiuse aiutandosi con l'altra mano, facendo attenzione a non toccare le piastre. Fare scivolare l'apparecchio lentamente su tutta la lunghezza della ciocca dalle radici alle punte. Ripetere l'operazione più volte se necessario. Lasciare raffreddare i capelli e pettinare.

Osservazioni:
- Appoggiare l'apparecchio su una superficie resistente al calore. L'apparecchio è progettato con un supporto integrato per essere appoggiato e tenuto diritto durante il riscaldamento.
- Al primo utilizzo, è possibile che si percepisca un odore particolare: si tratta di un effetto frequente, che scompare con l'utilizzo successivo.
- Durante ogni utilizzo, è possibile che fuoriesca del fumo. Ciò può essere dovuto all'evaporazione del sebo o di residui di prodotti per la cura dei capelli (prodotti senza risciacquo, lacche e così via), oppure dell'umidità presente nei capelli.
- È assolutamente normale udire un lieve rumore simile a un fruscio: è il rumore caratteristico del generatore di ioni.

ARRESTO AUTOMATICO
Se lasciato acceso per oltre 60 minuti, l'apparecchio si spegnerà automaticamente. Se si desidera continuare ad utilizzare l'apparecchio oltre questo termine premere il pulsante avvio/arresto per 2 secondi per riavviarlo.

MANUTENZIONE
- Scollegare l'apparecchio dalla corrente e lasciarlo raffreddare completamente.
- Pulire le piastre con un panno umido e morbido, senza detersivi, per non compromettere la qualità ottimale delle piastre. Non utilizzare materiali abrasivi sulle piastre.
- Riporre l'apparecchio con le piastre chiuse per proteggerle.

ESPAÑOL

ST460E

El alisador Sensitive detecta la naturaleza del cabello y adapta automáticamente la temperatura para un cabello cuidado y con un alisado perfecto.

CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR EL APARATO.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
- Placas profesionales BaByliss Deep Black Ceramic (1): 35 mm x 120 mm
- Modo OPTIMAL PROTECTION $$$ (2) para una protección óptima del cabello
- Selector de temperatura (3) - 6 posiciones de 140 °C a 235 °C
- Pantalla LCD (4) que muestra el nivel de temperatura seleccionado.
- Función iónica automática. - Los iones negativos se extienden por el cabello para una mayor suavidad y brillo.
- Botón de encendido/apagado (5) – Apagado automático
- Cierre de las placas para guardarlas de manera óptima y para una protección máxima (6)
- Cable giratorio (7)
- Peine extraíble para una distribución uniforme del mechón entre las placas (8)
- Alfombrilla aislante termorresistente

MODO DE EMPLEO
ATENCIÓN: ¡superficies calientes! Durante su uso, tenga cuidado de no tocar con el aparato el cuero cabelludo, la cara, las orejas o el cuello.

- Desenbrace cuidadosamente o cabello. Levante as mechas superiores com o auxílio de molas para começar pelas mechas inferiores.
- Ligue o aparelho à tomada e carregue, durante dois segundos, no botão ligar/desligar para ligar o aparelho.
- O símbolo da função iónica e a temperatura predefinida (140 °C) são apresentados no ecrã.
- Seleccione a temperatura desejada usando os botões + e -. Recomendamos as seguintes regulações:

cabelo fino, danificado ou pintado:	140°C-160°C
cabelo normal:	180°C-200°C
cabelo espesso:	220°C-235°C

› A indicação da temperatura seleccionada no ecrã LCD deixa de piscar quando a temperatura é atingida.

- Comece o alisamento do cabelo.
- Para protegão máxima, ative o modo OPTIMAL PROTECTION premindo o botão $$$ (ver abaixo)
- Após a utilização, desligue o aparelho carregando no botão ligar/desligar durante 2 segundos. Desligue o aparelho.
- Deixe o aparelho arrefecer sobre o tapete termoresistente antes de o guardar.

Modo OPTIMAL PROTECTION
Escolha o modo OPTIMAL PROTECTION para dar o máximo de proteção ao cabelo.
O alisador Sensitive analisa e ajusta a temperatura das placas de acordo com o seu tipo de cabelo para um alisado perfeito com o máximo respeito pela fibra capilar.
- Seleccione uma temperatura que se adapte ao seu tipo de cabelo usando os botões + e - (ver tabela acima).
- Aguarde até que a temperatura seleccionada seja atingida.

› A indicação da temperatura seleccionada no ecrã LCD deixa de piscar quando a temperatura é atingida.

- Em seguida, prima o botão $$$ para ativar o modo OPTIMAL PROTECTION.

› O símbolo do modo OPTIMAL PROTECTION aparece no ecrã LCD $$$.
› A temperatura seleccionada pisca, confirmando a ativação do modo OPTIMAL PROTECTION.

- Agarre numa mecha com cerca de 5 cm de largura e coloque-a entre as duas placas térmicas, junto à raiz do cabelo. Feche o aparelho e mantenha as placas fechadas ajudando com a outra mão, tomando cuidado para não tocar nas placas com a mão. Deslize o aparelho lentamente ao longo da mecha, das raízes até as pontas.
Durante a passagem pelo cabelo, o aparelho analisará e ajustará automaticamente a temperatura de acordo com as características do seu cabelo, para um alisamento personalizado.

› O ecrã LCD mostra a temperatura determinada pelo modo OPTIMAL PROTECTION e deixa de piscar

- Proceda ao alisamento do conjunto do cabelo com toda a segurança.
- Para desligar o modo OPTIMAL PROTECTION, prima o botão $$$.

› O aparelho regressa então à temperatura anteriormente selecionada.

Conselhos para o alisamento do cabelo: Recomendamos usar o pente amovível para alisar o cabelo. Verifique se o aparelho está desligado e completamente frio. Coloque o pente encaixando-o na placa superior do aparelho. Agarre numa mecha com cerca de 5 cm de largura e coloque-a entre as duas placas térmicas, junto à raiz do cabelo. Feche o aparelho e mantenha as placas fechadas ajudando com a outra mão, tomando cuidado para não tocar nas placas com a mão. Deslize o aparelho lentamente ao longo da mecha, das raízes até as pontas. Repita a operação várias vezes, se necessário. Espere a que el cabello se enfríe y termine con una pasada del peine.

Observaciones:
- Coloque el aparato sobre una superficie resistente al calor. El aparato está diseñado con un soporte integrado para colocarlo y mantenerlo en vertical mientras está caliente.
- Es posible que la primera vez que lo utilice perciba un olor particular. Es algo habitual que no volverá a ocurrir tras el primer uso.
- Es posible que en cada uso perciba una ligera emanación de humo. Puede tratarse de evaporación de grasa del cuero cabelludo, de restos de productos capilares (acondicionador sin aclarado, laca, etc.) o de la humedad del cabello.
- Oirá un leve ruido parecido a un chisporroteo; es el sonido habitual del generador de iones.

APAGADO AUTOMÁTICO
Si deja el aparato encendido más de 60 minutos, se apagará automáticamente. Si desea continuar utilizando el aparato después de ese tiempo, pulse el botón de encendido/apagado dos segundos para volver a poner el aparato en marcha.

MANUTENIMIENTO
- Desenchufe el aparato y déjelo enfriar completamente.
- Limpie las placas con un paño húmedo y suave, sin detergente, para conservarlas en perfecto estado. No raspe las placas.
- Guarde el aparato con las placas cerradas para que queden protegidas.

PORTUGUÊS

ST460E

O alisador Sensitive deteta a natureza do seu cabelo e ajusta automaticamente a temperatura para cabelo disciplinado e alisado na perfeição.

CONSULTE PREVIAMENTE AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO
- Placas profissionais BaByliss Deep Black Ceramic (1): 35 mm x 120 mm.
- Modo OPTIMAL PROTECTION $$$ (2) para proteção ótima do cabelo
- Selector de temperatura (3) - 6 níveis de 140 °C a 235 °C
- Ecrã LCD (4) que indica o nível de temperatura selecionado.
- Função automática Ionic. - Iões negativos são distribuídos pelo cabelo para mais suavidade e brilho
- Botão ligar/desligar (5) – Paragem automática
- Bloqueio das placas para armazenamento ótimo e proteção máxima das placas (6)
- Fio rotativo (7)
- Pente amovível para uma distribuição homogénea da mecha entre as placas (8)
- Tapete isolante termorresistente

UTILIZAÇÃO
ATENÇÃO: superfícies quentes! Durante a utilização, tenha cuidado para não tocar com o aparelho no couro cabeludo, no rosto, nas

SVENSKA

ST460E

Den intelligenta plattlängen identifierar hårtypen och anpassar automatiskt temperaturen för att skydda håret och ge en perfekt plattningseffekt.

LÄS SÄKERHETSFÖRESKRIFTERNA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

PRODUKTSPECIFIKATIONER
- BaByliss Ceramic Deep Black plattor för professionellt bruk (1): 35 mm x 120 mm.
- Läget OPTIMAL PROTECTION (2) ger håret ett optimalt skydd
- Temperaturväljare $$$ (3) - Sex nivåer, från 140 °C till 235 °C.
- LCD-skärm (4) som anger vald temperatur.
- Funktion med negativa joner$$$. Negativa joner spridsgenom håret för att ge ett mjukare och glansigare resultat.
- Start/stopp-knapp (5) – Automatisk avstängning.
- Låsning av plattorna för optimal förvaring och maximalt skydd (6)
- Vridbar sladd (7).
- Avtagbar kam för en jämn uppdelning av hårslingor mellan plattorna (8)
- Isolerande värmetålig matta

ANVÄNDNING

VARNING! Heta ytor! Var försiktig så att apparaten inte kommer i kontakt med hårbotten, ansikte, öron eller hals under användning.

- Red ut håret noga. Lyft och fäst det övre håret med klämmor och arbeta först med de undre slingorna.
- Anslut apparaten och starta den genom att trycka på start/stopp-knappen i två sekunder.
- Symbolen för jonfunktionen $$$ och standardtemperaturen (140 °C) visas på skärmen.
- Välj önskad temperatur med hjälp av knapparna + och –. Vi rekommenderar följande inställningar:

Fint, skadat eller färgat hår:	140°C-160°C
Normalt hår:	180°C-200°C
Tjockt hår:	220°C-235°C

➤ Temperaturen som visas på LCD-skärmen slutar blinka när temperaturen har uppnåtts.

- Börja platta ut håret.
- Aktivera läget OPTIMAL PROTECTION, som ger optimalt skydd, genom att trycka på knappen $$$ (se nedan).
- Stäng av apparaten genom att trycka på start/stopp-knappen i 2 sekunder när du är klar. Dra ur apparaten ur väggkontakten.
- Låt apparaten svalna på den medföljande värmetåliga mattan innan du ställer undan den.

Läget OPTIMAL PROTECTION

Välj OPTIMAL PROTECTION-läget om du vill ge håret maximalt skydd. Plattlängen Sensitive analyserar och justerar plattornas temperatur enligt din hårtyp för en perfekt plattning som är så skonsam som möjligt för hårfibrerna.
- Välj en temperatur som passar din hårtyp med hjälp av knapparna + och – (se tabellen nedan).
- Vänta tills vald temperatur har uppnåtts.
➤ Temperaturen som visas på LCD-skärmen slutar blinka när temperaturen har uppnåtts.
- Aktivera sedan läget OPTIMAL PROTECTION genom att trycka på knappen " $$$ ".
➤ Symbolen för läget OPTIMAL PROTECTION $$$ visas på LCD-skärmen.
➤ Den valda temperaturen blinkar för att visa att läget OPTIMAL PROTECTION har aktiverats.
- Ta en hårslinga på ungefär 5 cm och lägg den mellan de två värmeplattorna nära hårrötterna. Stäng apparaten och håll plattorna stängda med hjälp av ena handen. Var försiktig så att du inte vidrör plattorna med handen! Låt plattlängen glida längsmed hela hårslingan, från rötterna till topparna.
När apparaten passerar genom håret analyserar och justerar den automatiskt temperaturen utifrån ditt hårs specifika egenskaper för en optimal plattning.
➤ LCD-skärmen visar den temperatur som läget OPTIMAL PROTECTION har fastställt och slutar blinka.
- Du kan sedan tryg't platta hela håret.
- Stäng av OPTIMAL PROTECTION-läget genom att trycka på knappen "$$$".
➤ Apparaten återgår då till den temperatur som tidigare valts.

Gör så här för att få rakt hår: Vi rekommenderar dig att använda den avtagbara kammen för att göra håret rakt. Kontrollera att apparaten är avstängd och sval. Placera kammen på apparatens övre platta. Ta en hårslinga på ungefär 5 cm och lägg den mellan de två värmeplattorna nära hårrötterna. Stäng apparaten och håll plattorna stängda med hjälp av andra handen. Var försiktig så att du inte vidrör plattorna med handen! Låt plattlängen glida längsmed hela hårslingan, från rötterna till topparna. Upprepa behandlingen om nödvändigt. Låt håret svalna innan du kammar igenom det.

Obs:
- Placera apparaten på en värmetålig yta. Apparaten är utformad med ett integrerat stöd för att placeras och hållas rak medan den värms upp.
- Vid den första användningen kan det hända att du märker av en viss lukt. Det är normalt och lukten kommer att försvinna vid påföljande användningar.
- Under varje användning kan en lätt röktvecklING förekomma. • Det kan bero på avdunstning av fett, rester av hårvårdsprodukter (t.ex. produkter som inte sköljs ur eller spray) eller fukt i håret.
- Det är helt normalt att höra ett lätt frässande ljud. Det är det karakteristiska ljudet från jongeneratorn.

AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Om apparaten är igång i mer än 60 minuter stängs den av automatiskt.
Om du vill fortsätta använda apparaten startar du apparaten igen genom att trycka på start/stopp-knappen i 2 sekunder.

UNDERHÅLL
- Dra ur sladden till apparaten och låt den svalna helt.
- Rengör plattorna med en mjuk fuktad trasa utan rengöringsmedel för att bibehålla dem i bästa skick. Se till att inte repa plattorna.
- Se till att apparaten är stängd (med plattorna ihop) när du lägger undan den.

NORSK

ST460E

Rettetangen Sensitive oppdager hårets natur, og tilpasser automatisk temperaturen til håret og retter det perfekt ut.
Les sikkerhetsinstruksjonene før du tar i bruk apparatet.

PRODUKTEGENSKAPER
- Profesjonelle plater BaByliss Deep Black Ceramic (1): 35 mm x 120 mm.
- OPTIMAL PROTECTION-modus $$$ (2) for en optimal beskyttelse av håret
- Temperaturvelger (3) - 6 nivåer, på 140 °C til 235 °C
- LCD-skjerm (4) som indikerer det valgte temperaturnivået
- Automatisk ionisk funksjon $$$. Negative joner sendes til håret for en mykere og mer skinnende effekt
- PÅ/AV-bryter (5) - Automatisk stans
- Låsing av plateter for optimal oppbevaring og maksimal beskyttelse av platene (6)
- Roterende ledning (7)
- Avtakbar kam for en jevn fordeling av hårlokken mellom platene (8)
- Isolerende varmebestandig matte

BRUK

NB: varme overflater! Under bruk, pass på at apparatet ikke kommer i kontakt med hodebunnen, ansiktet, ørene eller nakken.

- Gre håret grundig. Ta til side de øverste hårlokkene ved hjelp av klemmer, for å arbeide med de nederste hårlokkene først.
- Koble apparatet til strømnettet og slå det på ved å trykke PÅ/AV-bryteren i to sekunder.
- Symbolet for ionisk funksjon $$$ og standardtemperaturen (140 °C) vises på skjermen.
- Velg den ønskede temperaturen ved hjelp av tastene + og –. Vi anbefaler følgende innstillinger:

tynt, skadet eller farget hår:	140°C-160°C
normalt hår:	180°C-200°C
tykt hår:	220°C-235°C

➤ Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skjermen slutter å blinke når temperaturen er nådd.

- Start med retting av håret.
- For en maksimal beskyttelse, aktiver OPTIMAL PROTECTION-modusen ved å trykke på knappen " $$$ " (se nedenfor).
- Etter bruk, slå av apparatet ved å trykke PÅ/AV-bryteren i to sekunder. Kjøle apparatet fra strømnettet.
- La apparatet kjøle seg ned på den medfølgende varmebestandige matten før det pakkes bort.

OPTIMAL PROTECTION-modus

Velg OPTIMAL PROTECTION-modusen for å gi håret ditt en maksimal beskyttelse. Rettetangen Sensitive analyserer og tilpasser platenes temperatur etter hårtypen, for en perfekt retting som respekterer hårfibrene.
- Velg en temperatur som passer til hårtypen ved hjelp av tastene + og – (se tabellen nedan).
- Vent til den valgte temperaturen er oppnådd.
➤ Visningen av den valgte temperaturen på LCD-skjermen slutter å blinke når temperaturen er nådd.
- Trykk deretter på knappen " $$$ " for å aktivere OPTIMAL PROTECTION-modusen.
➤ Symbolet for OPTIMAL PROTECTION-modusen vises på LCD-skjermen " $$$ ".
➤ Den valgte temperaturen blinker, noe som bekrefter aktiveringen av OPTIMAL PROTECTION-modusen.
- Ta en hårlokk med en bredde på ca. 5 cm og plasser den mellom 2 varme plater, nær hårfestet. Lukk apparatet og hold platene lukket ved å bruke den andre hånden, samtidig som du passer på at du ikke berører platene med hånden. La apparatet gli langsomt over hele hårlokken, fra hårfestet til hårtuppene.
I løpet av gjennomgangen i håret, analyser og justerer apparatet temperaturen automatisk etter hårets natur, for en spesialtilpasset retting.
➤ LCD-skjermen viser temperaturen som er fastslått av OPTIMAL PROTECTION-modusen, og slutter å blinke.
- Start med retting av hele håret i full sikkerhet.
- For å slette OPTIMAL PROTECTION-modusen, trykk på knappen " $$$ ".
➤ Apparatet vil da gå tilbake til den tidligere valgte temperaturen.

Tips for å rette ut håret: Vi anbefaler å bruke den avtakbare kammen for å rette håret. Pass på at apparatet er slått av og er helt avkjølt. Plasser kammen ved å tre den på apparatets øvre plate. Ta en hårlokk med en bredde på ca. 5 cm og plasser den mellom 2 varme plater, nær hårfestet. Lukk apparatet og hold platene lukket ved å bruke den andre hånden, samtidig som du passer på at du ikke berører platene med hånden. La apparatet gli langsomt over hele hårlokken, fra hårfestet til hårtuppene. Gjenta operasjonen flere ganger om det er nødvendig. Vent til håret er avkjølt før du grer det.

Merknader:
- Legg enheten på en varmebestandig overflate. Den er utformet med et innebygd stativ for å stå rett under oppvarming.
- Ved første bruk vil du muligens kunne fornemme en spesiell lukt: dette skjer ofte og forsvinner neste gang du bruker apparatet.
- Ved hver bruk kan det oppstå en viss røykaktige. Det kan skyldes fordampningen av hudfett eller rester av hårprodukter (hårpleiemidler uten skylling, hårlakk, osv.) eller fuktigheten i håret.
- Det er helt normalt å høre en svak lyd som kan minne om spraking: det er den karakteristiske lyden for jongeneratorer.

AUTOMATISK AVSTÅNG

Hvis du lar apparatet være på i mer enn 60 minutter, vil det slås av automatisk.
Hvis du ønsker å fortsette å bruke apparatet etter dette, trykk PÅ/AV-bryteren i to sekunder for å slå på apparatet igjen.

VEDLIKEHOLD
- Trekk ut kontakten og la apparatet avkjøles skikkelig.
- For å bevare kvaliteten på platene rengjøres de ved hjelp av en fuktig myk klut uten rengjøringsmiddel. Ikke skrap på platene.
- Oppbevar apparatet med platene sammenpresset for best mulig beskyttelse.

SUOMI

ST460E

Sensitive-suoristin tunnistaa hiusten laadun ja mukautaa lämpötilan automaattisesti suoristaen hiuksesti täydellisesti ja hiusten laatua kunnioittaen.

TUTUSTU TURVAOHJEISIIN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ.

TUOTTEEN OMINAISUUDET
- Ammattimaiset BaByliss Deep Black Ceramic -levyt (1): 35 mm x 120 mm.
- OPTIMAL PROTECTION -tila (2) suojaa hiuksia optimaalisesti
- Lämpötilan valitsin $$$ (3) - 6 tasoa: 140–235 °C
- LCD-näyttö (4) näyttää valitun lämpötilatason.
- Automaattinen ionintoiminto $$$. Negatiiviset ionit hajoavat hiuksiin tehden niistä pehmeämmät ja kiiltävämmät
- Virtapainike (5) – Automaattinen sammutus
- Levyjen lukitus helpottaa säilyttämistä ja suojaa levyjä täydellisesti (6)
- Pyörivä johto (7)
- Irrotettava kampa jakaa hiussuortuvan tasaisesti levyjen väliin (8)
- Lämmönkestävä eristematto

KÄYTTÖ

HUOMIO: varo kuumia pintoja! Varo käytön aikana koskettamasta laitteella hiuspohjaa, kasvoja, korvia tai kaulaa.

- Selvitä hiukset huolellisesti. Nosta ylemmät hiussuortuvat kiinni pinneillä, jotta voit suoristaa alemmat hiussuortuvat ensin.
- Kytke laite verkkovirtaan ja paina virtakytkäsinta parin sekunnin ajan laitteen käynnistämiseksi.
- Ionitoiminnon symboli $$$ ja oletuslämpötila (140 °C) näytetään näytöllä.
- Valitse haluamasi lämpötila painikkeilla + ja –. Suosittelemme käyttämään seuraavia asetuksia:

ohuet, vaurioituneet tai värjätyt hiukset:	140°C-160°C
normaalit hiukset:	180°C-200°C
paksut hiukset:	220°C-235°C

➤ Valittu lämpötila lakkaa vilkkumasta LCD-näytöllä, kun laite on saavuttanut halutun lämpötilan.

- Suorista hiukset.
- Hiusten maksimaalisesti suojaamiseksi aktivoi OPTIMAL PROTECTION -tila painamalla $$$-painiketta (katso alta).
- Sammuta laite käytön jälkeen painamalla virtapainiketta 2 sekunnin ajan. Irrota laite verkkovirrasta.
- Anna laitteen jäähtyä mukana tulevan lämmönkestävän maton päällä, ennen kuin laitat sen säilytyksseen.

OPTIMAL PROTECTION -tila

Valitse OPTIMAL PROTECTION -tila, kun haluat tarjota hiuksillesi parhaan mahdollisen suojauksen.
Sensitive-suoristin analysoi ja säätää levyjen lämpötilan hiustyippisi mukaan ja suoristaa hiuksesi täydellisesti hiuskuituja kunnioittaen.
- Valitse hiustyippisi sopiva lämpötila painikkeilla + ja – (katso taulukko yltä).
- Odota, että laite on saavuttanut valitun lämpötilan.
➤ Valittu lämpötila lakkaa vilkkumasta LCD-näytöllä, kun laite on saavuttanut halutun lämpötilan.
- Paina sitten '$$$'-painiketta OPTIMAL PROTECTION -tilan aktivoiminen.
➤ OPTIMAL PROTECTION -symboli ilmestyy LCD-näyttöön '$$$'.
➤ Valittu lämpötila vilkkuu ilmaisten OPTIMAL PROTECTION -tilan aktivoinnin.
- Erota hiuksista noin 5 cm leveä hiussuortuva ja aseta se kahden kummenevan levyn väliin lähelle hiusten tyvelä. Sulje laite ja paina levyjä kiinni yhdellä kädellä. Varo koskemasta levyjä kädelläsi. Liu'uta laitetta hitaasti koko hiussuortuvan pituudella tyvestä latvoihin.
Laite ottaa hiuksista pitkin, se analysoi ja muokkaa lämpötilaasi automaattisesti hiustesi ominaisuuksien mukaisesti tarjoten juuri hiuksillesi sopivan suoristuksen.
➤ LCD-näyttössä näkyy OPTIMAL PROTECTION -tilan määrittelemä lämpötila, ja se lakkaa vilkkumasta.
- Nyt voit suoristaa kaikki hiukset täysin turvallisesti.
- Poista OPTIMAL PROTECTION -tila käytöstä painamalla '$$$'-painiketta.
➤ Laite siirtyy sen jälkeen aiemmin valittuun lämpötilaan.

Hiusten suoristusohjeita: Suosittelemme käyttämään irrotettavaa kampaa hiusten suoristamiseen. Varmista, että laite on sammutettu ja täysin kylmä. Aseta kampa pujottamalla se levyen yläosaan. Erota hiuksista noin 5 cm leveä hiussuortuva ja aseta se kahden kummenevan levyn väliin lähelle hiusten tyvelä. Sulje laite ja paina levyjä kiinni yhdellä kädellä. Varo koskemasta levyjä kädellisi. Liu'uta laitetta hitaasti koko hiussuortuvan pituudella tyvestä latvoihin. Toista sama varittaessasi uusia kertoja. Anna hiusten jäähtyä, ennen kuin viimeisteleet kampaamalla.

Huomautukset:
- Aseta laite kuumuutta kestävälle pinnalle. Laite on suunniteltu integroituvalla tuella, jonka avulla laite voidaan asettaa ja pitää suorana lämmityksen aikana.
- Ensimmäisellä kyttäkerralla laitteesta saattaa lähteä erikoista hajua: tämä on yleistä ja häviää seuraavaan käyttökertaan mennessä.
- Laitteesta saattaa päästä kevyttä savua jokaisella käyttökerralla. Siihen voi olla syynä talin haihtuminen iholta, hiustenhoitotuotteiden jäämät (hoitoaine, jota ei huuhdella pois, lakka, ...) tai hiusten sisältämä kosteus.
- Heikon surisevan äänen kuuluminen on normaalia: kyseessä on ionigeneraattorista lähtevä ääni.

AUTOMAATTINEN SAMMUTUS

Jos jätät laitteen päälle yli 60 minuutin ajaksi, se sammuu automaattisesti.
Jos haluat jatkaa laitteen käyttöä yllä mainitun ajan jälkeen, kytke laite uudelleen päälle painamalla virtapainiketta 2 sekunnin ajan.

HUOLTO
- Katkaise virta laitteesta ja anna sen jäähtyä kunnolla.
- Puhdista levyt pehmeän ja kostean liinan avulla, ilman pesuainetta, jotta levyt säilytäisiköt optimaalisen laatuna. Älä hankaa levyjä.
- Säilytä laite levyt yhteen puristettuina niiden suojaamiseksi.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ST460E

Η συσκευή ισιώματος Sensitive ανιχνεύει τον τύπο των μαλλιών σας και προσαρμόζει αυτόματα τη θερμοκρασία για τέλεια ισιωμένα μαλλιά χωρίς να καταστρέφεται η τρίχα.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- Επαγγελματικές πλάκες BaByliss Deep Black Ceramic (1): 35 mm x 120 mm.
- Λειτουργία OPTIMAL PROTECTION (2) για σφαίρα προστασία των μαλλιών
- Επιλογέας θερμοκρασίας $$$ (3) - 6 επιπέδα από 140°C έως 235°C
- Οθόνη LCD (4) που υποδεικνύει το επίπεδο της επιλεγμένης θερμοκρασίας.
- Αυτόματη λειτουργία ιονισμού $$$. - Αρνητικά φορτισμένα ιόντα εκλύονται στα μαλλιά κάνοντας τα πιο απαλά και λαμπερά
- Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (5) – Αυτόματη απενεργοποίηση
- Δανειστήτης κλειδώματος των πλακών για βέλτιστη αποθήκευση και μέγιστη προστασία των πλακών (6)
- Περιστρεφόμενο καλώδιο (7)
- Αποσπώμενη χτένα για ισοκατανομή τοποθέτηση της τούφας ανάμεσα στις πλάκες (8)
- Μονωτικό αντιθερμικό χαλάκι

ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θερμές επιφάνειες! Κατά τη χρήση, προσέχετε ώστε η συσκευή να μην έρθει σε επαφή με το δέρμα του κεφαλιού, το πρόσωπο, τα αυτιά ή τον λαιμό.

- Ξεμπερδέψτε προσεκτικά τα μαλλιά. Πιάστε ψηλά τις εξωτερικές τούφες με τσιμπίδακες, ώστε να αρχίσετε να δουλεύετε πρώτα από τις εσωτερικές.
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα και ενεργοποιήστε την πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για δύο δευτερόλεπτα.
Το σύμβολο της λειτουργίας ιονισμού $$$ -και της προεπιλεγμένης θερμοκρασίας (140°C) εμφανίζονται στην οθόνη.
- Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία με τα κουμπιά + και –. Σας συνιστούμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

μαλλιά λεπτά, ταλαιπωρημένα ή βαμμένα:	140°C-160°C
κανονικά μαλλιά:	180°C-200°C
μαλλιά με χοντρή τρίχα:	220°C-235°C

➤ Η ένδειξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας στην οθόνη LCD σταματά να αναβοσβήνει όταν η συσκευή φτάσει σε αυτήν τη θερμοκρασία.

- Συνεχίστε ισιώνοντας τα μαλλιά σας.
- Για τη μέγιστη δυνατή προστασία ενεργοποιήστε τη λειτουργία OPTIMAL PROTECTION πατώντας το κουμπί « $$$ » (δείτε παρακάτω)
- Μετά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή, πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πάνω στο αντιθερμικό χαλάκι που περιλαμβάνεται στη συσκευασία πριν από την αποθήκευσή της.

Λειτουργία OPTIMAL PROTECTION

Επιλέξτε τη λειτουργία OPTIMAL PROTECTION για να προσφέρετε στα μαλλιά σας τη μέγιστη δυνατή προστασία.
Η συσκευή ισιώματος Sensitive αναλύει και ρυθμίζει τη θερμοκρασία των πλακών ανάλογα με τον τύπο των μαλλιών σας για τέλειο ισίωμα προστατεύοντας τις τρίχες της τρίχας.
- Επιλέξτε τη θερμοκρασία που είναι κατάλληλη για τον τύπο μαλλιών σας με τα κουμπιά + και – (συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα).
- Περιμένετε μέχρι να φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία.
➤ Η ένδειξη της επιλεγμένης θερμοκρασίας στην οθόνη LCD σταματά να αναβοσβήνει όταν η συσκευή φτάσει σε αυτήν τη θερμοκρασία.
- Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί « $$$ » για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία OPTIMAL PROTECTION.
➤ Το σύμβολο της λειτουργίας OPTIMAL PROTECTION εμφανίζεται στην οθόνη LCD «$$$».
➤ Η επιλεγμένη θερμοκρασία αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας τη λειτουργία OPTIMAL PROTECTION είναι ενεργοποιημένη.
- Πλάστε μια τούφα πλάτους 5 cm περίπου και τοποθέτησε την ανάμεσα στις δύο θερμαινόμενες πλάκες κοντά στη ρίζα των μαλλιών. Κλείστε τις πλάκες και κρατήστε τις κλειστές χρησιμοποιώντας το άλλο σας χέρι, προσέχοντας να μην αγγίξετε τις πλάκες με χέρια σας. Γλιστρήστε αργά τη συσκευή σε όλο το μήκος της τούφας, από τη ρίζα προς τις άκρες.
Όταν η συσκευή βρίσκεται στο μαλλί σας, θα αναλύει και θα προσαρμόσει αυτόματα τη θερμοκρασία ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των μαλλιών σας για ένα ίσιωμα στα μέτρα σας.
➤ Η οθόνη LCD εμφανίζει τη θερμοκρασία που καθορίζει η λειτουργία OPTIMAL PROTECTION και σταματά να αναβοσβήνει.
- Συνεχίστε ισιώνοντας όλα τα μαλλιά με απόλυτη ασφάλεια.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία OPTIMAL PROTECTION, πατήστε το κουμπί « $$$ ».
➤ Η συσκευή επανέρχεται στη θερμοκρασία που είχε επιλεγεί προηγουμένως.

Συμβουλές για ίσιωμα των μαλλιών: Σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιείτε την αποσπώμενη χτένα για το ίσιωμα των μαλλιών σας. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και έχει κρυώσει εντελώς. Τοποθέτησε τη χτένα στην επάνω πλάκα της συσκευής. Πιάστε μια τούφα πλάτους 5 cm περίπου και τοποθέτησε την ανάμεσα στις δύο θερμαινόμενες πλάκες κοντά στη ρίζα των μαλλιών. Κλείστε τις πλάκες και κρατήστες τις κλειστές χρησιμοποιώντας το άλλο σας χέρι, προσέχοντας να μην αγγίξετε τις πλάκες με χέρια σας. Γλιστρήστε αργά τη συσκευή σε όλο το μήκος της τούφας, από τη ρίζα προς τις άκρες. Επαναλάβετε τη διαδικασία, εάν χρειάζεται. Αφήστε τα μαλλιά να κρυώσουν και αλλοιζήστε χτενίζοντάς τα.

Σημειώσεις:
- Τοποθέτησε τη συσκευή πάνω σε μια επιφάνεια που είναι ανθεκτική στη θερμότητα. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί με ενσωματωμένη βάση για να τοποθετείται και να στέκεται σε όρθια θέση όταν είναι ζεστή.
- Κατά την πρώτη χρήση, είναι πιθανό να παρατηρήσετε μια ιδιαίτερη οσμή: κάτι τέτοιο είναι συνηθισμένο και θα εξοφανιζεί με την επόμενη χρήση.
- Κατά τη διάρκεια της χρήσης, είναι πιθανό να παραχθεί μικρή ποσότητα ατμού. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην εξάτμιση σμήγματος από το τριχωτό της κεφαλής ή στα υπολείμματα των προϊόντων περιποίησης μαλλιών (προϊόντα περιποίησης χωρίς ξέβγαμμα, λακ κ.λπ.) ή στην υγρασία που έχει παραμείνει στα μαλλιά.
- Αν ακούσετε έναν ελαφρό ήχο που μοιάζει με βόμβο, είναι απολύτως φυσιολογικό: είναι ο χαρακτηριστικός ήχος της γεννήτριας ιόντων.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα, αν παραμείνει ενεργοποιημένη για περισσότερα από 60 λεπτά.
Εάν θέλετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από αυτό το διάστημα, πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει εντελώς.
- Καθαρίζετε τις πλάκες με ένα υγρό, μαλακό πανί χωρίς σαπούνι, ώστε να τις διατηρείτε σε άριστη κατάσταση. Μην γρατζουνίζετε τις πλάκες.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή έχοντας τις πλάκες κλειστές για να τις προστατέψετε.

MAGYAR

ST460E

A Sensitive hajsimító felismeri hajának típusát és automatikus beállítja a hőmérsékletet, így védi a hajat és tökéletes simítást biztosít.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOKAT.

A TERMÉK JELLEMZŐI
- Professzionális BaByliss Deep Black Ceramic fűtőlapok (1): 35 mm x 120 mm.
- OPTIMAL PROTECTION mód (2) a haj optimális védelmére
- Hőmérséklet-választó $$$ (3) - 6 szint, 140 °C és 235 °C között
- LCD kijelző (4) mutatja a kiválasztott hőmérsékletszintet.
- Automatikus ionos funkció $$$. - A kibocsátott negatív töltésű ionok még lágyabbá és ragyogóbbá teszik a hajat
- Be/kikapcsoló gomb (5) - Automatikus kikapcsolás
- Fűtőlap zárrendszer az optimális tárolásért és a fűtőlapok védelmért (6)
- Forgó tápvezeték (7)
- Kivehető fésű a tincsek egyenletes elosztásához a lapok között (8)
- Hőálló szigetelőrétegek

HASZNÁLAT

VIGYÁZAT! Forró felületek! A használat során ügyeljen rá, hogy a készülék ne érjen a fejbőrhöz, arcához, füléhez vagy a nyakához.

- Gondosan fésüljék ki a hajat. Csipeszzel fogja fel a felső tincseket és először az alsó tincseken kezdjen dolgozni.
- A készüléket csatlakoztassa a hálózati áramforráshoz, majd a Be-/kikapcsoló gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával kapcsolja be.
- A ionos funkció ikonja $$$ és az alapértelmezett hőmérséklet (140 °C) megjelenik a kijelzőn.
- Válassza ki a kívánt hőmérsékletet a + és – gombokkal. A következő beállítások javasljuk:

Vékonyszálú, töredezett vagy festett haj:	140°C-160°C
Normál haj:	180°C-200°C
Normál haj:	220°C-235°C

➤ A kiválasztott hőmérséklet értéke abbahagyja a villogást az LCD kijelzőn ha elérte a hőmérsékletet.

- Kezdje meg haja simítását.
- A haj maximális védelme érdekében kapcsolja be az OPTIMAL PROTECTION módot a " $$$ gomb megnyomásával (lásd lent)
Használat után kapcsolja ki a készüléket a Be-/kikapcsoló gomb 2 másodpercig tartó lenyomásával. Hűzza ki a készüléket a hálózati áramforrásból.
- Eltarolás előtt hagyja kihűlni a készüléket a mellékelt hőálló szigetelőanyagon.

OPTIMAL PROTECTION mód

Válassza az OPTIMAL PROTECTION módot haja maximális védelme érdekében.
A Sensitive hajsimító hajtípusának megfelelően állítja be a fűtőlapok hőmérsékletét, így tökéletes simítást biztosít és nagyon kíméli a hajat.
- Válasszon ki egy hajának megfelelő hőmérsékletet a + és – gombok segítségével (lásd a fenti táblázat).
- Várja meg amíg eléri a beállított hőmérsékletet.
➤ A kiválasztott hőmérséklet értéke abbahagyja a villogást az LCD kijelzőn ha elérte a hőmérsékletet.
- Nyomja meg a ' $$$ ' gombot az OPTIMAL PROTECTION mód bekapcsolásához.
➤ Az OPTIMAL PROTECTION mód ikonja megjelenik az LCD kijelzőn $$$
➤ A kiválasztott hőmérséklet villogása jelzi az OPTIMAL PROTECTION mód aktiválását.
- Fogjon meg egy körülbelül 5 cm széles hajtincset és helyezze a két fűtőlap közé, egészen közel a haj gyökeréhez. Zárja össze a fűtőlapokat a másik kezével, és közben ügyeljen rá, hogy ne érintsen meg kezével a fűtőlapokat. Lassan húzza végig a készüléket az egész tincsen, a gyökerektől a hajvégekig.
Amikor lehúzza a készüléket a haján, az automatikusan elemzi és beállítja a hőmérsékletet a haj tulajdonságainak megfelelően, így egyedi simítást biztosít.
➤ Az LCD kijelzőn megjelenik az OPTIMAL PROTECTION mód beállított meghatározott hőmérséklet, majd abbahagyja a villogást
- Biztonságosan elkezdheti egész hajának simítását.
- Az OPTIMAL PROTECTION mód kikapcsolásához nyomja a ' $$$ gombot
➤ Ekkor a készülék visszaáll az előzőleg kiválasztott hőmérékletre.

Javaslatok a haj kisimításához: Javasoljuk, hogy használja a kivehető fésűt haja simításához. Ügyeljen arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva, és teljesen hűlegy legyen. Helyezze fel a fésűt a készülék felső lapjára. Fogjon meg egy körülbelül 5 cm széles hajtincset és helyezze a két fűtőlap közé, egészen közel a haj gyökeréhez. Zárja össze a fűtőlapokat a másik kezével, és közben ügyeljen rá, hogy ne érintsen meg kezével a fűtőlapokat. Lassan húzza végig a készüléket az egész tincsen, a gyökerektől a hajvégekig.
Amikor lehúzza a készüléket a hején, az automatikusan elemzi és beállítja a hőmérsékletet a haj tulajdonságainak megfelelően, így egyedi simítást biztosít.
Pracciągnij powoli urządzenie przez całą długość pasma, od nasady po końce.
Gdy urządzenie będzie przesuwane we włosach, dokona ich analizy i automatycznie dostosuje temperaturę do cech włosów, tak aby uzyskać prostowanie „na miarę".
➤ Ekran LCD wyświetla temperaturę określoną przez tryb OPTIMAL PROTECTION i przestaje migać.
- Wykonaj prostowanie wszystkich włosów, zachowując pełne bezpieczeństwo.
- Aby anulować tryb OPTIMAL PROTECTION, naciskaj przycisk „$$$".
➤ Wówczas urządzenie powraca do poprzednio wybranej temperatury.

Rady dotyczące prostowania włosów: Przy prostowaniu zalecamy użycie zdejmowalnego grzebienia. Dopilnuj, aby urządzenie zostało wyłączone i całkowicie wystudzone. Włóż grzebień, mocując go na górnej płycie urządzenia. Umieść pasmo o szerokości około 5 cm między płytami grzejnymi, i tak aby znajdowały się u nasady włosów. Zamknij urządzenie i przytrzymaj zamknięte płytki, pomagając sobie drugą ręką oraz uważając, aby nie dotknąć płytek dłonią. Pracującym powoli urządzenie przez całą długość pasma, od nasady po końce. Jeśli to konieczne, powtórz czynność wielokrotnie. Pozostaw włosy do schłodzenia, a na koniec chwili przeczesać je grzebieniem.

Uwagi:
- Urządzenie kłaść na powierzchni odpornej na ciepło. Urządzenie jest wyposażone w zintegrowaną podstawkę, która umożliwia wygodne odstawienie go na czas nagrzewania.
- Przy pierwszym użyciu może pojawić się niewielki dym lub specyficzny zapach. Jest to zjawisko normalne, które znika przy kolejnych użyciach urządzenia.
- Możliwe, że w trakcie używania pojawi się niewielki dym. Może to wynikać z parowania sebum lub pozostałości kosmetyków, np. odżywki bez spłukiwania, lakieru czy wilgoci pozostałej we włosach.
- Normalnym zjawiskiem jest także dźwięk przypominający trzaskanie – to dźwięk charakterystyczny dla generatora jonów.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE

Jeśli urządzenie pozostaje włączone przez ponad 60 minuty, wyłączy się automatycznie.
Jeżeli po upływie tego czasu nadal chcesz używać urządzenia, naciśnij przycisk włączanie/wyłączanie przez 2 sekundy, aby ponownie włączyć urządzenie.

KONSERWACJA
- Odłącz urządzenie od zasilania i zostaw do ostygnięcia.
- Aby zachować optymalną jakość płytek, należy je czyścić miękką, wilgotną szmatką, bez detergentów. Nie szorować płytek.
- Przechowuj prostownicę ze złożonymi płytkami, żeby zapewnić ich ochronę.

ČESKY

ST460E

Žehlička Sensitive sama automaticky detekuje typ vlasů a přizpůsobí tak svůj teplotu valemu typu vlasů pro ten nejlepší výsledek.

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU
- Profesionální keramické destičky BaByliss Deep Black (1): 35 mm x 120 mm.
- Režim OPTIMAL PROTECTION (2) pro optimální ochranu vlasů
- Ovladač teploty $$$ (3) - 6 úrovní: od 140 °C do 235 °C
- LCD displej (4) označující vyšší zvolené teploty.
- Automatická ionizační funkce $$$. - Zápornéionty jsou vysílány na povrch vlasů pro větší hebkost a lesk
- Tlačítko ZAP/VYP (5) - Automatické vypnutí
- Blokovanie plieten zapewniające optimalne ulożenie przy przechowywaniu oraz maksymalną ochronę płytek (6)
- Kabel obrotowy (7)
- Zdejmowalny grzebień pozwala równomiernie rozłożyć pasmo włosów między płytkami (8)
- Mata izolująca termoodporna

SPOSÓB UŻYCIA

UWAGA: Gorące powierzchnie! Podczas użytkowania uważaj, aby nie dotykać urządzeniem owłosionej skóry, twarzy, uszu lub szyi.

- Dokładnie rozczesz włosy. Uniesi górne pasma włosów za pomocą szpilek, aby najpierw