GAMA

Via Ripamonti, 89
20141 Milano - Italy
Tel. +39 02 57606.1 - Fax +39 02 57606.200
Cod. Fisc. e Part. IVA 00717710157
R.I. Milano 00717710157 - R.E.A. 1728249
Società soggetta a direzione e coordinamento GAMA S.r.l.
Capitale Sociale Euro 1.000.000 i.v.

INDICE / INDEX

FR / FRANCAIS 02
EN / ENGLISH 03
IT / ITALIANO 04
ESP / ESPAÑOL 05
PT / PORTUGUES 06
EL / ΕΛΛΗΝΙΚΑ 07
RM / ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 08
PL / POLSKI 09
AR / العربية 10
JPN / 日本語 11

MANUALE D'USO LIBRETTO
MODE D'EMPLOI FOR
FOR CONSULTATION FUTURE
AUF DAUERHAFTE AUFBEWAHRUNG
AND KEEP FOR FUTURE NEED

GT537 Sport

GC 767 1000Watt

MODEL N.G.T.
MADE IN P.R.C.

www.gamaelettrodomestici.com / info@gama.eu

FR

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit GAMA. Nous vous prions de lire attentivement le présent manuel d'utilisation et de conservation avant d'installer et d'utiliser l'appareil. Ce dernier a été conçu et fabriqué pour garantir une sécurité d'utilisation et de manipulation conforme aux normes en vigueur. Nous vous rappelons que ce produit doit être destiné à un usage domestique et non professionnel. Ce produit ne doit pas être utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu, à savoir le lissage des cheveux humains. Tout usage différent de celui prévu peut être dangereux et entraîner des blessures ou des dommages. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dommages causés par un usage inapproprié, erroné ou déraisonnable.

AVERTISSEMENT:
LISSEZ ATTENTIVEMENT PRIMA DI UTILIZZARE L'APPAREILLAGE.
CONSERVEZ CETTE NOTICE.

1-Non utilisez l'appareil lors du bain ou sous la douche. 2-Ne pas utiliser l'appareil à proximité d'une baignoire, douche, etc. 3-Non utilisez ajamais appareil lorsque il présentera à vue des traces de dépure di allo recipient contenant acqua. 3- Staccare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e prima di ogni pulizia. 4-Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. 5-Ne pas utiliser l'appareil à proximité de matières inflammables ou explosives. 6-Ne pas utiliser l'appareil si vous avez ingéré des substances toxiques. 7-Ne pas utiliser l'appareil si vous avez ingéré des substances toxiques. 8-Ne pas utiliser l'appareil si vous avez ingéré des substances toxiques.