ZTE

ZTE Blade V2020 Smart (ZTE 8010RU) Краткое руководство пользователя

1

О РУКОВОДСТВЕ

Авторское право © 2020 Корпорация ZTE

Все права защищены.
Благодарим Вас за выбор данного мобильного устройства ZTE. Для поддержания устройства в исправном состоянии прочитайте это руководство и храните его для использования в будущем. Ни одна из частей настоящей публикации не может быть извлечена, воспроизведена, переведена или использована в какой-либо форме, электронной или любой другой, включая фотокопирование, без предварительного письменного разрешения ZTE Corporation (далее ZTE).

Примечание
ZTE сохраняет за собой право внесения изменений в это руководство, относительно исправления опечаток или информации о технических характеристиках, без предварительного уведомления. При разработке руководств мы стремимся добиться максимально корректного содержания. Однако утверждения, сведения и рекомендации в данном документе не являются прямой или косвенной гарантией. Чтобы убедиться в правильном и безопасном использовании телефона, ознакомьтесь с разделом «Правила и условия безопасной эксплуатации». Мы предлагаем самообслуживание пользователям наших смарт-устройств. Для того, чтобы получить больше информации по самообслуживанию и поддержке моделей продукта, посетите официальный веб-сайт ZTE (https://myzte.ru, https://www.ztedevices.com). Информация, находящаяся на веб-сайте, является приоритетной. Посетите https://www.ztedevices.com, чтобы загрузить руководство пользователя. Просто нажмите «Support» на домашней странице, а затем выберите страну (Please select a country), тип продукта (Select a product category) и его название (Select a product model) для поиска соответствующей информации о поддержке.

Отказ от ответственности
Корпорация ZTE не несет никакой ответственности за неисправности и повреждения, вызванные несанкционированным изменением программного обеспечения. Содержание этого руководства, в том числе изображения и снимки, использованные в этом руководстве, могут отличаться от реального устройства или программного обеспечения.

Назначение устройства
Смартфон ZTE Blade V2020 Smart (ZTE 8010RU) предназначен для приема/передачи данных, приема/передачи голосовых сообщений, приема/передачи коротких сообщений, приема/передачи данных по сетям Wi-Fi и/или Bluetooth, доступа в сеть Интернет, предустановлена операционная система Android.

Товарные знаки
ZTE и логотипы ZTE являются товарными знаками корпорации ZTE.

Android является товарным знаком ООО «Google».

Словесный знак и логотипы *Bluetooth*® – зарегистрированные товарные знаки Bluetooth SIG, Inc. Корпорация ZTE использует их на основании лицензии.

Логотип microSD™ (microSDXC) – товарный знак SD-3C, LLC.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks of trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Подробная информация о патентах DTS см. http://patents.dts.com. Изготовлено по лицензии DTS Licensing Limited. DTS, символ, и DTS и символ вместе, являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками DTS, Inc. в США и/или других странах. © DTS, Inc. Все права защищены.

Другие товарные знаки и коммерческие обозначения принадлежат соответствующим владельцам.

№ версии: R1.0

Дата выпуска: 13 июля 2020 г.

2

Знакомство с устройством

*Поддерживаются только гарнитуры типа CTIA

3 4

Установка SIM-карт и карты памяти

Оба слота поддерживают только стандартные SIM-карты формата 4FF (nano SIM), nano-SIM-карты могут быть установлены или извлечены, когда телефон включен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В избежание повреждения телефона, не используйте другие типы SIM-карт и не используйте нестандартные nano SIM-карты, вырезанные из обычных SIM-карт. Вы можете получить стандартную nano SIM-карту в офисах продаж вашего поставщика услуг или оператора связи.

1. Вставьте инструмент для извлечения лотка в специальное отверстие, нажмите на внутреннюю кнопку и извлеките лоток.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Пожалуйста, используйте инструмент для извлечения лотка, входящий в комплект поставки. В противном случае лоток для карт может не выдвинуться.

5 6

ВНИМАНИЕ!

Никогда не заменяйте прилагаемый инструмент для извлечения лотка острыми предметами. Убедитесь, что инструмент для извлечения лотка расположен перпендикулярно отверстию. В противном случае телефон может быть поврежден.

2. Выдвиньте лоток для карт. В правый слот вы можете поместить nano SIM-карту, а в левый nano SIM-карту или карту microSDXC (приобретается дополнительно), как показано на рисунке. Осторожно задвиньте лоток на место.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если установлены две nano SIM-карты, обе nano SIM-карты могут подключаться к сети 4G/3G/2G, и любая из этих карт может использоваться для передачи данных.
- nano SIM-карта (4FF) это уменьшенная версия SIM-карты. Размеры nano SIM-карты 12,3×8,8 мм. Функционал nano SIM-карт не отличается от функционала полноразмерных SIM-карт.
- Вы можете изменить настройки режима работы SIM-карт вручную в настройках телефона.
- Карта памяти не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.

7 8

ВНИМАНИЕ!

Не снимайте заднюю панель. Аккумулятор не съемный. Извлечение аккумуляторной батареи может привести к пожару или взрыву.

1. Подключите кабель зарядного устройства к разъему USB Type-C.
2. Подключите зарядное устройство к стандартной розетке электросети.
3. После полной зарядки батареи отключите зарядное устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Возможно, вы не сможете пользоваться телефоном во время зарядки при очень низком уровне заряда батареи. Подождите по крайней мере 20 минут и попробуйте включить телефон ещё раз. Если телефон не включается после продолжительной зарядки, обратитесь в центр обслуживания клиентов.

Включение и выключение телефона

Перед включением убедитесь, что батарея заряжена.

- Чтобы включить телефон, нажмите и удерживайте кнопку **«Питание»**.
- Чтобы выключить телефон, нажмите и удерживайте кнопку **«Питание»**. Когда откроется меню с вариантами, нажмите ⏻ > ⏻.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если экран телефона не реагирует на прикосновения нажмите и удерживайте в течение, примерно, 10 секунд кнопку питания для перезагрузки телефона.

Свяжитесь со службой поддержки клиентов, если проблема не устраняется после перезагрузки устройства.

9

Управление устройством

Функции кнопок

Кнопка	Функция
Кнопка питания	Нажмите и удерживайте, чтобы включить/ выключить телефон или перезагрузить телефон; Нажмите, чтобы включить или отключить дисплей; Нажмите для выхода из режима ожидания.
Кнопка «Домой» (виртуальная)	Нажмите для возврата на главный экран из любого приложения или экрана; Нажмите и удерживайте, чтобы активировать поиск Google.
Кнопка «Последние приложения» (виртуальная)	Нажмите чтобы просмотреть недавно использованные приложения.
Кнопка «Назад» (виртуальная)	Нажмите для возврата на предыдущий экран.
Кнопки громкости	Нажмите на кнопку регулировки громкости вверх или вниз, чтобы увеличить или уменьшить громкость.

10

Сенсорный экран

Сенсорный экран вашего телефона позволяет контролировать действия с помощью различных жестов.

Касание

Если вы хотите ввести текст с экранной клавиатуры, выбрать элементы на экране, такие как значки приложений и настроек, или нажать экранные кнопки, просто коснитесь их пальцем.

Нажать и удерживать

Чтобы открыть доступные опции для элемента (например, сообщение или ссылка на веб-странице), нажмите и удерживайте элемент.

Проведите пальцем или сдвиньте

Провести или сдвинуть значит быстро переместить палец вертикально или горизонтально по экрану.

Перетаскивание

Чтобы перетащить, нажмите и удерживайте палец с некоторым давлением, прежде чем начать перемещать палец. Во время перетаскивания не отрывайте палец от экрана, пока вы не достигнете нужного места.

11

Изменение масштаба

В некоторых приложениях (например, карты, браузер и галерея) вы можете увеличивать и уменьшать масштаб, поставив два пальца на экране сразу и сдвинуть их вместе (для уменьшения) или разведя их друг от друга (для увеличения) масштаба.

Поворот экрана

Для большинства приложений можно автоматически менять ориентацию экрана с книжной на альбомную, поворачивая телефон в сторону.

12

Характеристики и параметры

Модель	ZTE Blade V2020 Smart (ZTE 8010RU)
ОС	Android 10
Процессор	SC9863A
Стандарты	GSM: 850/900/1800/1900 МГц; UMTS: 850/900/2100 МГц LTE: FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/ B28 TDD: B38/B40
Слот для SIM-карт и карты памяти	nano SIM (4FF) + nano SIM (4FF)/microSDXC
Дисплей	6.82", TFT, 1640x720
Камера основная	16Mn+8Mn +2Mn +2Mn
Камера фронтальная	8 Mn
Встроенная память (ПЗУ)	64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от модификации
Оперативная память (ОЗУ)	4 ГБ
Bluetooth	v 5.0
Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2.4 ГГц
Поддержка карт памяти	microSDXC до 512 ГБ
Размеры	173.4мм x 78.0мм x 9.2мм
Вес	~204 г
Язык	Русский, Английский и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Характеристики вашего устройства могут отличаться от представленных в данном руководстве (в зависимости от модификации устройства).

13

Комплект поставки

1. Смартфон ZTE Blade V2020 Smart (ZTE 8010RU)
2. Зарядное устройство (адаптер питания)
3. Кабель USB Type-C
4. Краткое руководство пользователя
5. Гарантийный талон.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Комплект поставки вашего устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Изготовитель: Корпорация ЗТИ, 518057, КНР, Гуандун, Шэньчжэнь, район Наньшань, Хай-тек Индастриал Парк, Хай-тек ЗТИ Корпорэйшн роад, Здание B2, 4/F. Импортер: ООО "ЗТИ-Связьтехнологии", 115432, РФ, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, к. 5, этаж 20.	
Дата и страна изготовления указана на упаковке и/или устройстве	

Аккумуляторная батарея

Тип	Литий-ионный полимерный аккумулятор
Емкость	5000 мА·ч
Номинальное напряжение	3.85 В
Максимальное напряжение	4.4 В
Модель	Li3949T44P8h906450
Изготовитель	Корпорация ЗТИ
Дата изготовления указана на устройстве и/или упаковке	
Страна изготовления	КНР

14

ВНИМАНИЕ!

При возникновении любых проблем, связанных с аккумуляторной батареей необходимо немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр.

Адреса авторизованных сервисных центров, а также дополнительную информацию можно найти на сайте: https://myzte.ru/

Зарядное устройство

Тип	Адаптер питания
Модель	STC-A520A-A
Вход	100-240В~, 50/60 Гц, 400 мА
Выход	5.0В⎓, 2000 мА
Дата изготовления указана на устройстве и/или упаковке	
Страна изготовления	КНР
Изготовитель: Корпорация ЗТИ, 518057, КНР, Гуандун, Шэньчжэнь, район Наньшань, Хай-тек Индастриал Парк, Хай-тек ЗТИ Корпорэйшн роад, Здание B2, 4/F. Импортер: ООО "ЗТИ-Связьтехнологии", 115432, РФ, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, к. 5, этаж 20	

ПРИМЕЧАНИЕ:

Характеристики вашего зарядного устройства могут незначительно отличаться от представленных в данном руководстве (в зависимости от модификации устройства).

15

Назначение устройства

Адаптер питания – это устройство, предназначенное для преобразования электрической энергии, поступающей из сети переменного тока.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации: см. раздел «Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации». Правила и условия безопасной эксплуатации: см. раздел «Правила и условия безопасной эксплуатации». Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства: см. раздел «Обнаружение неисправностей».

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

Правила и условия хранения

Диапазон температур при хранении (в выключенном состоянии): от -20 °C до 45 °C.

Диапазон относительной влажности воздуха (в выключенном состоянии): от 20 до 90 %, без конденсации.

Устройство должно храниться в помещении в заводской упаковке.

Правила и условия перевозки

Транспортировка устройства должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.

Температура при перевозке: -20 °C до 45 °C, относительная влажность воздуха 20 до 90 %, без конденсации.

16

Правила и условия реализации

Правила и условия реализации устройства определяются условиями договоров, заключаемых ZTE или авторизованными партнерами ZTE с покупателями оборудования.

Правила и условия утилизации

Все электрические и электронные устройства должны утилизироваться отдельно от обычных бытовых отходов в специальных пунктах сбора, предусмотренных государством или местными властями.

Правильная утилизация поможет защитить окружающую среду и здоровье человека

Правила и условия безопасной эксплуатации

- Не используйте устройство во время вождения, без беспроводных аксессуаров. Никогда не перепутывайтесь во время вождения.
- Если устройство находится близко к телу, держите его на расстоянии не менее 5 мм.
- Мелкие части устройства могут стать причиной удушья.
- Устройство может быть источником громких звуков.
- Чтобы предотвратить возможное повреждение слуха, не слушайте музыку на высокой громкости в течение длительного времени. Соблюдайте осторожность, подноси телефон к уху во время использования громкоговорителя.
- Избегайте контакта с магнитными деталями.

17

- Не подносите к кардиостимуляторам и другим медицинским устройствам ближе 15 см.
- При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в больницах и других медицинских учреждениях
- При наличии соответствующих указаний отключайте устройство в самолетах и аэропортах.
- Отключайте устройство в местах с взрывоопасной средой.
- Не используйте устройство на автозаправочных станциях.
- Устройство может быть источником яркого или мерцающего света.
- Не бросайте устройство в огонь.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких или низких температур.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, держите в сухом месте.
- Не разбирайте устройство.
- Используйте только одобренные аксессуары.
- Для подключаемого оборудования розетка должна быть установлена рядом с оборудованием и быть легко доступной.
- Не полагайтесь на устройство, как на единственный способ вызова служб экстренной помощи.

18

Основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность.

Диапазон температур в рабочем состоянии: от 0 °C до 35 °C

Диапазон относительной влажности воздуха в рабочем состоянии: от 20 до 90 %, без конденсации.

Условия эксплуатации оборудования должны соответствовать местным и национальным электротехническим нормам.

Радиочастотное излучение (RF)

Общее положение

Ваш телефон содержит передатчик и приемник. Если он включен, он принимает и передает радиочастотную энергию. Во время использования телефона система автоматически контролирует и регулирует мощность передачи и приема радиосигнала.

Информация о коэффициенте удельного поглощения (SAR)

Ваше мобильное устройство является радиопередатчиком и радиоприемником. Данное устройство не превышает предельные уровни облучения в радиочастотном диапазоне, рекомендованные международными стандартами. Эти руководящие принципы были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и содержат допустимые границы безопасности, разработанные для обеспечения защиты всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

В директивах используется единица измерения, называемая удельным коэффициентом поглощения SAR. Предел SAR для мобильных устройств составляет 2 Вт/кг.

Наибольшее значение коэффициента SAR для данного устройства при испытании в области головы 0.777 Вт/кг*, при испытании в области тела 1.369 Вт/кг* на дистанции 5мм.

Для получения подробных данных о коэффициенте SAR для данного устройства обратитесь в службу поддержки. Так как мобильные устройства предполагают широкий диапазон функций, они могут быть использованы в другом положении.**

Так как коэффициент SAR измеряется на самой высокой мощности устройств, фактическое значение SAR для работающего устройства, как правило, ниже. Это обусловлено автоматическим изменением уровня мощности устройства, для обеспечения использования минимального уровня мощности, достаточного для связи с сетью.

*Измерения проводились в соответствии с EN 50360, EN 50566, EN 50663, EN 62209-1 и EN 62209-2.

**Пожалуйста см. раздел «Правила и условия безопасной эксплуатации».

Воздействие устройства на тело человека

Информация о технике безопасности в отношении радиочастотного излучения:

Для обеспечения соответствия допустимого воздействия телефон должен использоваться на расстоянии минимум 5 мм. от тела.

Несоблюдение этой инструкций может привести к превышению уровня радиочастотного излучения и не соблюдению необходимых норм.

19

Ограничение воздействия радиочастотных (РЧ) полей

Для лиц, обеспокоенных ограничением воздействия радиочастотных полей, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предоставляет следующие рекомендации:

Меры предосторожности: Присутствующая научная информация не указывает на необходимость каких-либо особых мер предосторожности при использовании мобильных телефонов. Если люди обеспокоены этим, они могут решить ограничить воздействие радиочастот на себя или своих детей, ограничив продолжительность звонков или используя устройства «hands-free», чтобы держать мобильные телефоны подальше от головы и тела.

Дополнительную информацию по этому вопросу можно получить на домашней странице ВОЗ http://www.who.int/peh-emf (информационный бюллетень ВОЗ 193: июнь 2000 г.).

Отвлекающие факторы

Управление транспортом

Во избежание несчастных случаев будьте внимательны при управлении транспортом. Использование телефона во время управления транспортным средством (даже при использовании устройства громкой связи) рассеивает внимание и может привести к аварии. При использовании беспроводных устройств во время управления транспортом соблюдайте местные законы и стандарты.

Управление механическим оборудованием

Во избежание несчастных случаев будьте внимательны при управлении механическим оборудованием.

20

Обращение с оборудованием

Общая информация об использовании

Ответственность за использование телефона и его последствия несет пользователь.

Выключайте телефон в местах, где его использование запрещено. Использование телефона определяется мерами безопасности, направленными на защиту пользователей и окружающей среды.

- Обращайтесь с телефоном и аксессуарами аккуратно; храните их в чистом месте.
- Поддерживайте чистоту экрана и объектива камеры. Грязный экран или объектив замедляют реакцию телефона на команды и снижают качество изображения.
- Протирайте телефон и аксессуары мягкой тканью, такой как салфетка для очков. Не используйте спирт и другие коррозионные вещества и не допускайте их попадания внутрь.
- Не допускайте действия на телефон и аксессуары открытого огня и зажженных табачных изделий.
- Не подвергайте телефон или его аксессуары воздействию жидкости, влаги или высокой влажности.
- Не бросайте, не роняйте, не сгибайте телефон и аксессуары.
- Не используйте агрессивные химикаты, очищающие растворители и аэрозоли для очистки телефона и его аксессуаров.
- Не красьте телефон и аксессуары.
- Не разбирайте телефон и аксессуары. К ремонту телефона и аксессуаров допускаются только уполномоченные специалисты.

21

- Не помещайте телефон внутри или возле отопительного оборудования или сосудов высокого давления (водонагревателя, микроволновые печи, горячие кухонные приборы). Несоблюдение требования влечет повреждение телефона.
- Соблюдайте местные стандарты утилизации электрооборудования.
- Не носите телефон в заднем кармане: он может выпасть, когда Вы садитесь.

Безопасное использование батареи

- Использование несоответствующей или не одобренной корпорацией ZTE батареи, зарядного адаптера (блока питания), кабеля может привести к повреждению устройства, сократить срок его службы, привести к возгоранию, взрыву или другим опасным последствиям.
- Рекомендуемый диапазон температур для работы с устройством – от 0 °C до 35 °C. Диапазон температур для хранения устройства – от -20 °C до +45 °C. Работа при экстремальных температурах может привести к повреждению устройства, а также сократить зарядную ёмкость и срок службы устройства и батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не снимайте заднюю панель. Аккумулятор не съемный. Извлечение аккумуляторной батареи может привести к пожару или взрыву.

- Не заменяйте встроенную аккумуляторную батарею в вашем устройстве самостоятельно. Батарея может быть заменена только авторизованным ZTE поставщиком услуг.
- Не размещайте телефон или батарею внутри или около отопительного оборудования (такого как микроволновые печи, кухонные печи или батареи отопления). Избегайте воздействия избыточного тепла и прямых солнечных лучей. Несоблюдение этого правила может привести к перегреву устройства или батареи, взрыву или возгоранию.
- Не разбирайте, не сдавливайте, не прокалывайте устройство, так как это может привести к взрыву или возгоранию.
- Не бросайте устройство в огонь – это может привести к взрыву.
- Отключайте телефон от зарядного устройства, когда батарея полностью заряжена. Избыточная зарядка может привести к сокращению срока службы батареи.
- Если Вы не используете устройство продолжительное время, зарядите его наполовину, а затем храните устройство в прохладном и сухом месте.
- При наличии повреждений батареи, протечки, а также в случае, если батарея издаёт запах, немедленно прекратите использование и свяжитесь с ZTE или с официальным поставщиком услуг ZTE для замены аккумуляторной батареи.

Использование телефона детьми

Не оставляйте телефон и аксессуары в пределах доступности для детей и не разрешайте детям играть с телефоном и аксессуарами. Играя с телефоном, дети могут получить или причинить кому-либо травму и повредить телефон.

Телефон включает детали малого размера с острыми краями, которые могут привести к травме и создают опасность удушения в случае, если они отсоединятся от телефона.

22

Размагничивание

Во избежание риска размагничивания не держите телефон длительное время вблизи электронных устройств и магнитных носителей.

Электростатический разряд (ЭР)

Не прикасайтесь к металлическим контактам nano SIM-карты и карты памяти microSDXC.

Антенна

Не трогайте антенну без необходимости.

Предусмотренное положение при использовании телефона

Во время разговора по телефону держите телефон около уха, при этом нижняя часть телефона должна находиться возле рта.

Подушки безопасности

Не держите телефон в области над подушкой безопасности или в зоне развертывания подушки безопасности: подушка безопасности надувается с большой силой, действие которой на телефон может привести к серьезной травме. Перед управлением автомобилем поместите телефон в безопасное место.

Судороги или временная слепота

Телефон производит яркий мигающий свет. У небольшого процента пользователей может возникнуть временная слепота или судороги (даже если такого не наблюдалось раньше) от вспышек и бликов во время игры или просмотра видео. В случае возникновения или наличия в семейном анамнезе фактов временной слепоты или судорог обратитесь к врачу. Во избежание риска временной слепоты или судорог используйте телефон в хорошо освещенном помещении и регулярно делайте перерывы.

23

Травмы, возникающие из-за постоянной нагрузки

Для минимизации травм, возникающих из-за постоянной нагрузки (RSI), при использовании телефона для переписки и во время игры:

- Не сжимайте телефон слишком сильно.
- Нажимайте на кнопки без лишних усилий.
- Используйте функции, предусмотренные для минимизации времени нажатия кнопок, такие как шаблоны сообщений и предиктивный ввод текста.
- Делайте перерывы, чтобы размяться и отдохнуть.

Экстренные вызовы

Как все беспроводные телефоны, данный телефон использует для работы радиосигналы, что не гарантирует связь в любых условиях. Не полагайтесь только на беспроводной телефон в экстренных случаях.

Громкий звук

Телефон воспроизводит громкий звук, который может нанести вред вашему слуху. Уменьшайте громкость перед использованием гарнитуры, Bluetooth-гарнитуры и других аудиоустройств.

Нагрев телефона

Телефон может нагреваться во время зарядки и использования.

25

Электрическая безопасность

Аксессуары

Используйте только одобренные аксессуары.

Не подключайте к телефону несовместимое оборудование и аксессуары.

Следите за тем, чтобы металлические предметы, такие как монеты или кольца для ключей, не касались или не закорачивали разъем зарядки.

Запрещается прокалывать поверхность батареи острыми предметами.

Подключение к электрической системе автомобиля

Для получения информации о подключении телефона к электрической системе автомобиля обратитесь к специалисту.

Неисправное или поврежденное оборудование

Не разбирайте телефон и принадлежности.

К техническому обслуживанию и ремонту телефона и принадлежностей допускаются только соответствующие специалисты.

Если ваш телефон (или его аксессуары) был погружен в воду, а так же в случае его прокалывания или сильного падения перед его дальнейшим использованием обратитесь в сервисный центр для проверки.

26

Радиочастотные помехи

Общая информация о помехах

Следует проявлять осторожность при использовании телефона в непосредственной близости личного медицинского оборудования, такого как кардиостимуляторы и слуховые аппараты.

Для получения информации о помехах медицинскому оборудованию обратитесь к лечащему врачу и производителям соответствующего оборудования.

Кардиостимуляторы

Во избежание создания помех производители кардиостимуляторов рекомендуют минимальное расстояние между мобильным телефоном и кардиостимулятором 15 см. Чтобы выполнить это требование, прикладывайте телефон к уху на другой стороне тела и не носите телефон в нагрудном кармане.

Слуховые аппараты

Пользователи со слуховыми аппаратами и другими кохлеарными имплантатами могут столкнуться с помехами при использовании и при нахождении поблизости беспроводных устройств.

Уровень помех зависит от типа слухового аппарата и расстояния до источника помех. Для уменьшения помех увеличьте расстояние. Обратитесь к производителю слухового аппарата за альтернативным решением.

Медицинское оборудование

Выключайте беспроводное устройство по запросу в больницах, клиниках, медицинских учреждениях. Подобные запросы направлены на предотвращение помех чувствительному медицинскому оборудованию.

27

Летательные аппараты

Выключайте беспроводное устройство по запросу сотрудников аэропорта и авиакомпании.

Для получения информации об использовании беспроводных устройств на борту и включении режима полета при посадке на самолет обратитесь к сотруднику авиакомпании.

Помехи транспорту

Обратите внимание, что ввиду возможных помех электрооборудованию ряд производителей транспорта запрещает использование мобильных телефонов в своих транспортных средствах, если в комплект установки не включен комплект громкой связи с внешней антенной.

Взрывоопасные среды

Заправочные станции и взрывоопасные среды

В потенциально взрывоопасных средах соблюдайте инструкции на знаках, предупреждающих о необходимости отключения беспроводных устройств, таких как телефон и другое радиооборудование.

Взрывоопасные среды включают заправки, подпалубные помещения, перегрузочные либо складские пункты для топлива и химикатов, зоны, воздух в которых содержит химикаты или частицы (зерно, пыль, металлические порошки и т. д.).

Взрывные устройства и зоны взрывных работ

Во избежание помех выключайте мобильный телефон и беспроводные устройства в зонах взрывных работ и зонах со знаками отключения приёмо-передающих радиостанций и электронных устройств.

28

Обнаружение неисправностей

В данном разделе представлена информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства.

Что делать если время работы аппарата не совпадает с временем работы, заявленным производителем?

Смартфон — это сложное электронное устройство, включающее в себя функции карманного компьютера и сотового телефона. Смартфон потребляет большое количество энергии для работы этих функций. Основное количество энергии тратится на работу дисплейного модуля и GSM приемо-передающего тракта. Яркость дисплея устанавливается автоматически на максимум при очень ярком освещении (солнечный день) или устанавливается пользователем в ручном режиме. Максимальная яркость потребляет максимум энергии. При работе GSM и при устойчивом и стабильном приеме аппарат потребляет минимальное количество энергии для поддержания связи. В случае неустойчивого и слабого сигнала сети аппарату требуется большае энергии для поддержания связи. В случае "Поиска Сети" в зоне отсутствия сети аппарат потребляет максимальное количество энергии, которое расходуется на поиск ближайших базовых станций. Для уменьшения потребляемой телефоном энергии требуется:

1) Отключить определение местоположения, если эта функция не требуется в данный момент.

2) Отключить мобильный интернет, если эта функция не требуется в данный момент

3) Отключить или удалить лишние неиспользуемые приложения, т.к. они потребляют внутренние ресурсы аппарата.

29

Что нужно делать если телефон завис, не включается или перезагружается?

Причиной перезагрузки или зависания в большинстве случаев является стороннее программное обеспечение или программы.

1) Первоначально мы рекомендуем вам восстановить стандартные заводские настройки (предварительно сохранив нужную вам информацию). Если телефон включается, выберите функцию "Сброс к заводским настройкам" в меню устройства.

2) Если сброс к заводским настройкам не помогает, обновите программное обеспечение. Способы обновления программного обеспечения описаны в пункте "Как обновить программное обеспечение?".

3) Если обновление программного обеспечения не помогло, обратитесь в ближайший Авторизованный Сервисный Центр.

По всем остальным вопросам обратитесь в центр поддержки ZTE или в авторизованный сервисный центр.

Центр поддержки ZTE

Адреса авторизованных сервисных центров, а также дополнительную информацию можно найти на сайте: https://myzte.ru/support/

Электронная почта: support@myzte.ru

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «ЗТИ-Связьтехнологии», 115432, РФ, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, к.5, 20 этаж.

30

Что делать если вы забыли пароль или графический ключ для разблокировки экрана?

Если вы забыли графический ключ или цифровой пароль для разблокировки экрана, требуется провести процедуру сброса к заводским настройкам, если процедура не выполняется, требуется обратиться в Авторизованный Сервисный Центр ZTE.

По всем остальным вопросам обратитесь в центр поддержки ZTE или в авторизованный сервисный центр.

Как обновить программное обеспечение?

Мы предоставляем вам разные способы обновления программного обеспечения, а именно: обновление с помощью карты памяти или обновление "по воздуху".

Для обновления "по воздуху" нужно выполнить подключение к сети интернет по беспроводной сети Wi-Fi или с помощью GSM соединения и проверить наличие обновлений в настройках.

31

ZTE

ZTE Blade V2020 Smart (ZTE 8010) Коротка інструкція користувача

ПРО ІНСТРУКЦІЮ

Авторське право © 2020 ЗТЕ Корпорейшн

Всі права захищені.
Дякуємо вам за вибір цього мобільного пристрою ZTE. Для підтримання пристрою у справному стані прочитайте цю інструкцію і зберігайте її для використання у майбутньому. Жодна з частин цієї публікації не може бути випучена, відтворена, перекладена або використана у будь-якій формі, електронній або будь-якій іншій, включаючи фотокопіювання, без попередньої письмової згоди ZTE Корпорейшн (далі – ZTE).

Примітка
ZTE зберігає за собою право внесення змін до цієї інструкції щодо виправлення помилок або інформації про технічні характеристики без попереднього повідомлення. При розробці інструкції ми намагаємося отримати максимально коректний зміст. Однак твердження, відомості та рекомендації у цьому документі не є прямою або непрямою гарантією. Щоб переконатися у правильному і безпечному використанні телефона, ознайомтеся з розділом "Правила і умови безпечної експлуатації". Ми пропонуємо самообслуговування користувачам наших смарт-пристроїв. Інформація, що знаходиться на вебсайті, є пріоритетною.

Відмова від відповідальності
ЗТЕ Корпорейшн не несе жодної відповідальності за неспроможності і пошкодження, викликані несанкціонованою зміною програмного забезпечення. Зміст цієї інструкції, в тому числі зображення і знімки, використані у цій інструкції, можуть відрізнятися від реального пристрою або програмного забезпечення.

Призначення пристрою
Смартфон ZTE Blade V2020 Smart (ZTE 8010) призначений для приймання/передачі даних, приймання/передачі голосових повідомлень, приймання/передачі коротких повідомлень, приймання/передачі даних у мережах Wi-Fi та/або Bluetooth, доступу до мережі Інтернет, встановлена напереф операційна система Android.

Товарні знаки
ZTE і логотипи ZTE є товарними знаками ЗТЕ Корпорейшн.

Android є товарним знаком ТОВ "Google".

Словесний знак і логотипи Bluetooth® - зареєстровані товарні знаки Bluetooth SIG, Inc. ЗТЕ Корпорейшн використовує їх на підставі ліцензії.

Логотип microSD™ (microSDXC) - товарний знак SD-3C, LLC.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Детальна інформація про патенти DTS див. http://patents.dts.com. Виготовлено за ліцензією DTS Licensing Limited. DTS, символ і DTS та символ разом є зареєстрованими товарними знаками або товарними знаками DTS, Inc. в США і/або інших країнах. © DTS, Inc. Всі права захищені.

Інші товарні знаки та комерційні позначення належать відповідним власникам

№ версії: R1.0

Дата випуску: 13 липня 2020 р

Знайомство з пристроєм



* Підтримуються лише гарнітури типу CTIA

Встановлення SIM-карт і карти пам'яті

Обидва слоти підтримують лише стандартні SIM-карти формату 4FF (nano SIM), nano-SIM-карти можуть бути встановлені і витягнуті, коли телефон увімкнений.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Щоб уникнути пошкодження телефона, не використовуйте інші типи SIM-карт і не використовуйте нестандартні nano SIM-карти, вирізані зі звичайних SIM-карт. Ви можете отримати стандартну nano SIM-карту в офісах продажів вашого постачальника послуг або оператора зв'язку.

1. Вставте інструмент для вилучення лотка у спеціальний отвір, натисніть на внутрішню кнопку і витягніть лоток.



ПРИМІТКА:

Використовуйте інструмент для вилучення лотка, що входить до комплекту постачання. В іншому випадку лоток для карт може не висунутися.

УВАГА!

Ніколи не замінюйте доданий інструмент для вилучення лотка гострими предметами. Переконайтеся, що інструмент для вилучення лотка розташований перпендикулярно отвору. В іншому випадку телефон може бути пошкоджений.

2. Витягніть лоток для карт. У правий слот ви можете помістити nano SIM-карту, а у лівий – nano SIM-карту або карту microSDXC (за бажанням), як показано на малюнку. Обережно засуньте лоток на місце.

ПРИМІТКА:

- Якщо встановлено дві nano SIM-карти, обидві nano SIM-карти можуть підключатися до мережі 4G / 3G / 2G, і будь-яка з цих карт може використовуватися для передачі даних.
- nano SIM-карта (4FF) – це зменшена версія SIM-карти. Розміри nano SIM-карти 12,3 x 8,8 мм. Функціонал nano SIM-карт не відрізняється від функціональ повнорозмірних SIM-карт.
- Ви можете змінити налаштування режиму роботи SIM-карт вручну в налаштуваннях телефона.
- Карта пам'яті не входить до комплекту постачання і купується окремо.

УВАГА!

Використовуйте лише сумісні карти пам'яті.

- Деякі карти пам'яті можуть не підтримуватися пристроєм. Для запобігання втрати даних, пошкодження пристрою або карти пам'яті використовуйте лише сумісні карти пам'яті.

Заряджання акумулятора

Перед початком використання телефона його необхідно зарядити. При першому увімкненні заряду батареї має вистачити для увімкнення телефона, реєстрації у мережі і здійснення декількох викликів.

УВАГА!

Використовуйте лише схвалені ZTE зарядні пристрої і кабелі. Використання несхвалених аксесуарів може пошкодити ваш телефон і призвести до вибуху батареї.

УВАГА!

Не знімайте задню панель. Акумулятор незнімний. Його витягання може призвести до вибуху або пожежі.

1. Підключіть кабель зарядного пристрою до гнізда USB Type-C.



- Щоб встановити телефон, натисніть і утримуйте кнопку "Живлення".
- Щоб вимкнути телефон, натисніть і утримуйте кнопку "Живлення". Коли відкриється меню з варіантами, натисніть ⏻ > ⏻.

ПРИМІТКА:

Якщо екран телефона не реагує на дотики, натисніть і утримуйте вродовж, приблизно, 10 секунд кнопку живлення для перезавантаження телефона.

Зв'яжіться зі службою підтримки клієнтів, якщо проблема не усувається після перезавантаження пристрою.

2. Підключіть зарядний пристрій до стандартної розетки електромережі.
3. Після повного заряджання батареї від'єднайте зарядний пристрій.

ПРИМІТКА:

Можливо, ви не зможете користуватися телефоном під час заряджання при дуже низькому рівні заряду батареї. Зачекайте, принаймні, 20 хвилин і спробуйте увімкнути телефон ще раз. Якщо телефон не вмикається після тривалого заряджання, зверніться до центру обслуговування клієнтів.

Увімкнення та вимкнення телефона

Перед увімкненням переконайтеся, що батарея заряджена.

Керування пристроєм

Функції кнопок

Кнопка	Функція
Кнопка живлення	Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути/вимкнути телефон, обрати елементи на екрані, такі як значки програм і налаштувань, або натиснути екранні кнопки, просто торкнітеся до них пальцем.
Натиснути і утримувати	
Кнопка "Додому" (віртуальна)	Натисніть для повернення на головний екран з будь-якого застосунку або екрана; Натисніть і утримуйте, щоб активувати пошук Google.
Кнопка "Останні програми" (віртуальна)	Натисніть і утримуйте, що переглянути нещодавно використовувані застосунки.
Кнопка "Назад" (віртуальна)	Натисніть для повернення на попередній екран.
Кнопки гучності	Натисніть кнопку гучності +, щоб збільшити гучність, або на кнопку гучності -, щоб зменшити її.

Сенсорний екран

Сенсорний екран вашого телефона дає змогу контролювати дії за допомогою прямих жестів.

Дотик	Якщо ви хочете ввести текст за допомогою екранної клавіатури, обрати елементи на екрані, такі як значки програм і налаштувань, або натиснути екранні кнопки, просто торкніться до них пальцем.
Натиснути і утримувати	Щоб відкрити доступні опції для елемента (наприклад, повідомлення для повідомлення на вебсторінці), натисніть і утримуйте елемент.
Проведіть пальцем або зсуньте	Провести або зсунути означає швидко пересунути палець вертикально або горизонтально по екрану.
Перетягування	Щоб перетягнути, натисніть і утримуйте палець з деяким натисканням, перш ніж почати переміщувати палець. Під час переміщення не відпускайте палець, поки не досягнете потрібного місця.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Зміна масштабу	
	У деяких застосунках (наприклад, карти, браузер і галерея) ви можете збільшувати і зменшувати масштаб, поставивши два пальці на екрані відразу і звівши їх разом (для зменшення масштабу) або розвівши їх один від одного (для збільшення масштабу).
Поворот екрана	
Для більшості застосунків можна автоматично змінювати орієнтацію екрана з книжкової на альбомну, повертаючи телефон в сторону.	

Характеристики та параметри

Модель	ZTE Blade V2020 Smart (ZTE 8010)
ОС	Android 10
Процесор	SC9863A
Стандарти	GSM: 850/900/1800/1900 МГц; UMTS: 850/900/2100 МГц LTE: FDD: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B28 TDD: B38 / B40
Слот для SIM-карт і карти пам'яті	nano SIM (4FF) + nano SIM (4FF) / microSDXC
Дисплей	6,82", TFT, 1640x720
Камера основна	16Mп + 8Mп + 2Mп + 2Mп
Камера фронтальна	8 Mп
Вбудована пам'ять (ПЗУ)	64 ГБ або 128 ГБ залежно від модифікації
Оперативна пам'ять (ОЗУ)	4 ГБ
Bluetooth	v 5.0
Wi-Fi	802.11 b / g / n, 2.4 ГГц
Підтримка карт пам'яті	microSDXC до 512 ГБ
Розміри	173,4 мм x 78,0 мм x 9,2 мм
Вага	~ 204 г
Мова	Українська,Російська, Англійська тощо

ПРИМІТКА:

Характеристики вашого пристрою можуть незначно відрізнятися від представлених в цій інструкції (залежно від модифікації пристрою).

Комплект постачання

1. Смартфон ZTE Blade V2020 Smart (ZTE 8010)
2. Зарядний пристрій (адаптер живлення)
3. Кабель USB Type-C
4. Коротка інструкція користувача
5. Гарантійний талон.

ПРИМІТКА:

Комплект постачання вашого пристрою може відрізнятися від представленого у цій інструкції.

Виробник: ЗТЕ Корпорейшн, 518057, КНР, Гуандун, Шеньжень, район Наньшань, Хай-тек Індастріал Парк, Хай-тек ЗТЕ Корпорейшн роад, Будівля B2, 4-й поверх.
Дата і країна виготовлення вказані на упаковці і/ або на пристрої

028

Акумуляторна батарея

Тип	Літій-іонний полімерний акумулятор
Ємність	5000 мА•год
Номінальна напруга	3,85 В
Максимальна напруга	4,4 В
Модель	Li3949T44P8h906450
Виробник	ЗТЕ Корпорейшн
Дата виготовлення вказана на пристрої і/або на упаковці	
Країна виробництва	КНР

УВАГА!

При виникненні будь-яких проблем, пов'язаних з акумуляторною батареєю, необхідно негайно звернутися до авторизованого сервісного центру.

Зарядний пристрій

Тип	Адаптер живлення
Модель	STC-A520A-A
Вхід	100-240В ~, 50/60 Гц, 400 мА
Вихід	5,0 В⎓, 2000 мА
Дата виготовлення вказана на пристрої і/або на упаковці	
Країна виготовлення	КНР

Виробник: ЗТЕ Корпорейшн, 518057, КНР, Гуандун, Шеньжень, район Наньшань, Хай-тек Індастріал Парк, Хай-тек ЗТЕ Корпорейшн роад, Будівля B2, 4-й поверх.

ПРИМІТКА:

Характеристики вашого зарядного пристрою можуть незначно відрізнятися від представлених у цій інструкції (залежно від модифікації пристрою).

Призначення пристрою

Адаптер живлення – це пристрій, призначений для перетворення електричної енергії, що надходить з мережі змінного струму.

Правила та умови зберігання, перевезення, реалізації та утилізації: див. розділ "Правила та умови зберігання, перевезення, реалізації та утилізації". Правила та умови безпечної експлуатації: див. розділ "Правила та умови безпечної експлуатації". Інформація про заходи, яких слід вживати при виявленні несправності технічного засобу: див. розділ "Виявлення несправностей".

Правила та умови зберігання, перевезення, реалізації та утилізації

Правила та умови зберігання

Діапазон температур при зберіганні (у вимкненому стані): від -20 °C до 45 °C.

Діапазон відносної вологості повітря (у вимкненому стані): від 20 до 90%, без конденсації.

Пристрій потрібно зберігати у приміщенні у заводській упаковці.

Правила та умови перевезення

Транспортування пристрою має здійснюватися у заводській упаковці у критих транспортних засобах будь-яким видом транспорту.

Температура під час перевезення: від -20 ° C до 45 ° C, відносна вологість повітря від 20 до 90%, без конденсації.

Правила та умови реалізації

Правила та умови реалізації пристрою визначаються умовами договорів, що укладаються ZTE або авторизованими партнерами ZTE з покупцями обладнання.

Правила та умови утилізації

Всі електронні та електронні пристрої повинні утилізуватися окремо від звичайних побутових відходів у спеціальних пунктах збору, передбачених державою або місцевою владою.

Утилізація допоможе захистити навколишнє середовище і здоров'я людини

Правила та умови безпечної експлуатації

	Не використовуйте пристрій під час керування автомобілем без бездротових аксесуарів. Ніколи не листуйтеся під час водіння.
	Якщо пристрій знаходиться близько до тіла, тримайте його на відстані не менше 5 мм.
	Дрібні частини пристрою можуть стати причиною удушення.
	Пристрій може бути джерелом гучних звуків.
	Щоб запобігти можливому пошкодженню слуху, не слухайте музику на високій гучності протягом тривалого часу. Будьте обережні, підносячи телефон до вуха під час використання гучномовця.
	Уникайте контакту з магнітними деталями.
	Не підносьте до кардіостимуляторів та інших медичних пристроїв особистого використання.
	За наявності відповідних вказівок вимикайте пристрій у лікарнях та інших медичних закладах.
	За наявності відповідних вказівок вимикайте пристрій у літаках і аеропортах.
	Вимикайте пристрій у місцях з вибухонебезпечним середовищем.
	Не використовуйте пристрій на автозаправних станціях.
	Пристрій може бути джерелом яскравого або мерехтливого світла.
	Не кидайте пристрій у вогонь.
	Не піддавайте пристрій впливу високих або низьких температур.
	Не піддавайте пристрій впливу вологи, тримайте його у сухому місці.
	Не розбирайте пристрій.
	Використовуйте лише схвалені аксесуари.
	Для обладнання, що підключається, розетка має бути встановлена поруч з обладнанням та бути легкодоступною.
	Не покладайте на пристрій, як на єдиний спосіб виклику служб екстреної допомоги.

Основні параметри і характеристики, що впливають на безпеку.

Діапазон температур у робочому стані: від 0 ° C до 35 ° C

Діапазон відносної вологості повітря у робочому стані: від 20 до 90%, без конденсації.

Умови експлуатації ЗТЕ виробляється на найвищій потужності пристроїв, фактичне значення SAR пристрою під час роботи, як правило, нижче. Це обумовлено автоматичною зміною рівня потужності пристрою для забезпечення використання мінімального рівня потужності, достатнього для зв'язку з мережею.

*Вимірювання проводилися у відповідності зі стандартами EN 50360, EN 50566, EN 50663, EN 62209-1 і EN 62209-2.

**Будь ласка, див. розділ "Правила та умови безпечної експлуатації".

Вплив пристрою на тіло людини

Інформація про техніку безпеки щодо радіочастотного випромінювання:

Для забезпечення відповідності допустимого впливу телефон повинен використовуватися на відстані мінімум 5 мм від тіла.

Недотримання цієї інструкцій може призвести до перевищення рівня радіочастотного випромінювання і недотримання необхідних норм.

Найбільше значення коефіцієнта SAR для цього пристрою при випробуванні в районі голови – 0.777 Вт/кг*, при випробуванні в районі тіла – 1.369 Вт/кг* на дистанції 5 мм.

Для отримання детальніших даних про коефіцієнт SAR для цього пристрою зверніться у службу підтримки. Оскільки мобільні пристрої передбачають широкий діапазон функцій, вони можуть використовуватися в інших положеннях.**

Оскільки коефіцієнт SAR вимірюється на найвищій потужності пристроїв, фактичне значення SAR пристрою під час роботи, як правило, нижче. Це обумовлено автоматичною зміною рівня потужності пристрою для забезпечення використання мінімального рівня потужності, достатнього для зв'язку з мережею.

*Вимірювання проводилися у відповідності зі стандартами EN 50360, EN 50566, EN 50663, EN 62209-1 і EN 62209-2.

**Будь ласка, див. розділ "Правила та умови безпечної експлуатації".

Радіочастотне випромінювання (RF)

Загальне положення
Ваш телефон містить передавач і приймач. Якщо він увімкнений, він приймає і передає радіочастотну енергію. Під час використання телефона система автоматично контролює і регулює потужність передавання і приймання радіосигналу.

Інформація про коефіцієнт питомого поглинання (SAR)

Ваш мобільний пристрій є радіопередавачем і радіоприймачем. Цей пристрій не перевищує граничні рівні випромінювання у радіочастотному діапазоні, рекомендовані міжнародними стандартами. Ці керівні принципи були розроблені незалежною науково-дослідною організацією ICNIRP та містять допустимі межі безпеки, розроблені для забезпечення захисту всіх осіб, незалежно від віку й стану здоров'я.

У директивах використовується одиниця вимірювання, яка називається коефіцієнтом питомого поглинання SAR. Граничні показники SAR для мобільних пристроїв складають 2 Вт/кг.

Обмеження впливу радіочастотних (РЧ) полів

Для осіб, стурбованих обмеженням впливу радіочастотних полів, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) надає такі рекомендації:

Запобіжні заходи: Наявна наукова інформація не вказує на необхідність будь-яких особливих запобіжних заходів при використанні мобільних телефонів. Якщо люди стурбовані цим, вони можуть вирішити обмежити вплив радіочастот на себе або своїх дітей, обмеживши тривалість дзвінків або використовуючи пристрої "hands-free", щоб тримати мобільні телефони подалі від голови і тіла.

Додаткову інформацію з цього питання можна отримати на домашній сторінці ВООЗ http://www.who.int/peh-emf (Інформаційний бюлетень ВООЗ 193: червень 2000 р.).

Відволікаючі фактори

Керування транспортом
Щоб уникнути нещасних випадків, будьте уважні при керуванні транспортом. Використання телефона під час керування транспортним засобом (навіть при використанні пристрою гучного зв'язку) розволікує увагу і може призвести до аварії. При використанні бездротових пристроїв під час керування транспортом дотримуйтеся місцевих законів і стандартів.

Керування механічним обладнанням
Щоб уникнути нещасних випадків, будьте уважні при керуванні механічним обладнанням.

Поводження з обладнанням

Загальна інформація про використання
Відповідальність за використання телефона та його наслідки несе користувач.

Вимикайте телефон у місцях, де його використання заборонене. Використання телефона визначається заходами безпеки, спрямованими на захист користувачів і навколишнього середовища.

- Поводьтеся з телефоном та аксесуарами обережно; зберігайте їх у чистому місці.
- Підтримуйте чистоту екрана і об'єктива камери. Брудний екран або об'єктив уповільнюють реакцію телефона на команди і знижують якість зображення.
- Протирайте телефон і аксесуари м'якою тканиною, наприклад, серветкою для окулярів. Не використовуйте спирт та інші корозійні речовини і не допускайте їх потрапляння всередину.
- Не допускайте впливу на телефон та аксесуари відкритого вогню і запалених тютюнових виробів.
- Не піддавайте телефон або його аксесуари впливу рідини, пилу або високої вологості.
- Не кидайте, не відпускайте, не згинайте телефон і аксесуари.
- Не використовуйте агресивні хімікати, очищувальні розчинники та аерозолі для чищення телефона і його аксесуарів.
- Не фарбуйте телефон та аксесуари.
- Не розбирайте телефон та аксесуари. До ремонту телефона та аксесуарів допускаються лише уповноважені фахівці.
- Ніколи не кладіть телефон усередину або біля опалювального обладнання чи посуди високого тиску (водонагрівачі, мікрохвильові печі, гарячі кухонні прилади). Недотримання цієї вимоги призводить до пошкодження телефона.
- Дотримуйтеся місцевих стандартів утилізації електрообладнання.
- Не носіть телефон у задній кишені: він може випасти, коли ви сідаєте.

Безпечне використання батареї

- Використання невідповідної або не схваленої ЗТЕ Корпорейшн батареї, або несхваленого адаптера (блока живлення), кабелю може призвести до пошкодження пристрою, скоротити термін його служби, призвести до займання, вибуху або інших небезпечних наслідків.
- Діапазон температур для роботи з пристроєм – від 0 ° C до 35 ° C. Діапазон температур для зберігання пристрою – від -20 ° C до +45 ° C. Робота при екстремальних температурах може призвести до пошкодження пристрою, а також зменшити зарядну ємність і термін служби пристрою та батареї.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не знімайте задню панель. Акумулятор незнімний. Витягання акумуляторної батареї може призвести до пожежі або вибуху.

- Не замінюйте вбудовану акумуляторну батарею у вашому пристрої самостійно. Батарея може бути замінена лише авторизованим ZTE постачальником послуг.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

- Не кладіть телефон або акумулятор усередину або біля опалювального обладнання (такого як мікрохвильові печі, кухонні печі або батареї опалення). Уникайте впливу надлишкового тепла і прямих сонячних променів. Недотримання цього правила може призвести до перегріву пристрою або батареї, вибуху або займання.
- Не розбирайте, не стискайте, не пробивайте пристрій, оскільки це може призвести до вибуху або займання.
- Не кидайте пристрій у вогонь – це може призвести до вибуху.
- Вимикайте телефон від зарядного пристрою, коли батарея повністю заряджена. Надмірне заряджання може призвести до скорочення терміну служби батареї.
- Якщо Ви не використовуєте пристрій тривалий час, зарядіть його наполовину, а потім зберігайте пристрій у прохолодному і сухому місці.
- За наявності пошкоджень батареї, протікання, а також у випадку, якщо батарея виділяє запах, негайно припиніть використання і зверніться до ZTE або офіційного постачальника послуг ZTE для заміни акумуляторної батареї.

Використання телефона дітьми
Не залишайте телефон і аксесуари у межах доступності для дітей і не дозволяйте дітям гратися з телефоном і аксесуарами. Граючи з телефоном, діти можуть отримати або заподіяти кому-небудь іншому травму та пошкодити телефон.

Телефон включає деталі малого розміру з гострими краями, які можуть призвести до травми і створюють небезпеку удушення у разі від'єднання від телефона.

Розмагнічування
Щоб уникнути ризику розмагнічування, не тримайте телефон тривалий час поблизу електронних пристроїв і магнітних носіїв.

Електростатичний розряд (ЕР)
Не торкайтеся металевих контактів nano SIM-карти і карти пам'яті microSDXC.

Антена
Не торкайтеся до антени без необхідності.

Передбачене положення при використанні телефона
Під час розмови телефоном тримайте телефон біля вуха, при цьому нижня частина телефона повинна знаходитися біля рота.

Подушки безпеки
Не тримайте телефон у місці над подушкою безпеки або у зоні розгортання подушки безпеки: подушка безпеки надувається з великою силою, для якої на телефон може привести до серйозної травми. Перед керуванням автомобілем покладіть телефон у безпечне місце.

Судоми або тимчасова сліпота
Телефон випромінює яскраве мигтяче світло. У невеликого відсотка користувачів може виникнути тимчасова сліпота або судоми (навіть якщо такого не спостерігалося раніше) від спалахів і відблисків під час гри або перегляду відео. У разі виникнення або наявності у сімейному анамнезі фактів тимчасової сліпоти або судом зверніться до лікаря. Щоб уникнути ризику тимчасової сліпоти або судом, використовуйте телефон у добре освітленому приміщенні і регулярно робіть перерви.

Травми, що виникають через постійне навантаження
Для мінімізації травм, що виникають через постійне навантаження (RSI) при використанні телефона для листування і під час гри:

- Не стискайте телефон занадто сильно.
- Натискайте на кнопки без зайвих зусиль.
- Використовуйте функції, передбачені для мінімізації часу натискання кнопок, такі як шаблони повідомлень та предиктивне введення тексту.
- Робіть перерви, щоб розім'ятися і відпочити.

Екстрені виклики
Як всі бездротові телефони, цей телефон використовує для роботи радіосигнали, а отже не гарантує зв'язок за будь-яких умов. Не покладайтеся лише на мобільний телефон у екстрених випадках.

Гучний звук
Телефон відтворює гучний звук, який може завдати шкоди вашому слуху. Зменшуйте гучність перед використанням гарнітури, Bluetooth-гарнітури та інших аудіопристроїв.

Нагрівання телефона
Телефон може нагріватися під час заряджання і використання.

Електрична безпека

Аксесуари
Використовуйте лише схвалені аксесуари.

Не підключайте до телефона несумісне обладнання та аксесуари.

Слідкуйте за тим, щоб металеві предмети, такі як монети або кільця для ключів, не торкалися або не закорочували роз'єм зарядки.

Заборняється проколювати поверхню батареї гострими предметами.

Підключення до електричної системи автомобіля
Для отримання інформації про підключення телефона до електричної системи автомобіля зверніться до фахівця.

Несправне або пошкоджене обладнання
Не розбирайте телефон та аксесуари.

До технічного обслуговування і ремонту телефона та аксесуарів допускаються лише відповідні фахівці.

Якщо ваш телефон (або його аксесуари) був занурений у воду, а також у разі його прокопювання чи сильного падіння перед його подальшим використанням зверніться до сервісного центру для перевірки.

Радіочастотні завади

Загальна інформація про завади
Слід проявляти обережність при використанні телефона у безпосередній близькості до особистого медичного обладнання, такого як кардіостимулятори і слухові апарати.

Для отримання інформації про завади для медичного обладнання зверніться до лікаря і виробників відповідного обладнання.

Кардіостимулятори
Щоб уникнути створення завад виробники кардіостимуляторів рекомендують мінімальну відстань між мобільним телефоном та кардіостимулятором 15 см. Щоб виконати цю вимогу, прикладайте телефон до вуха на іншій стороні тіла і не носіть телефон у нагрудній кишені.

Слухові апарати
Користувачі зі слуховими апаратами та іншими кохлеарними імплантатами можуть зіткнутися з завадами при використанні і при знаходженні поблизу бездротових пристроїв.

Рівень завад залежить від типу слухового апарату і відстані до джерела завад. Для зменшення завад збільшіте відстань. Зверніться до виробника слухового апарата за альтернативним рішенням.

Медичне обладнання
Вимикайте бездротовий пристрій на вимогу у лікарнях, клініках, медичних закладах. Подібні вимоги спрямовані на запобігання впливу на роботу чутливого медичного обладнання.

Літальні апарати
Вимикайте бездротовий пристрій на вимогу співробітників аеропорту та авіакомпаній.

Для отримання інформації про використання бездротових пристроїв на борту і уявлення режиму польоту при посадці на літак зверніться до співробітника авіакомпанії.

Перешкоди для транспорту
Зверніть увагу, що з огляду на ризик виникнення завад для електроустаткування низка виробників транспорту заборонили використання мобільних телефонів у своїх транспортних засобах, якщо до комплекту встановлення не включений комплект гучного зв'язку з зовнішньою антеною.

Вибухонебезпечні середовища

Заправні станції та вибухонебезпечні середовища
У потенційно вибухонебезпечному середовищі дотримуйтеся інструкцій на знаках, що попереджають про необхідність вимкнення бездротових пристроїв, таких як телефон та інше радіообладнання.

Вибухонебезпечні середовища включають заправки, підпалубні приміщення, перевантажувальні або складські пункти для палива і хімікатів, зони, повітря в яких містить хімікати або частинки (зерно, пил, металеві порошки тощо).

Вибухові пристрої і зони вибухових робіт
Щоб уникнути завад, вимикайте мобільний телефон і бездротові пристрої у зонах вибухових робіт та зонах зі знаками вимкнення приймально-передавальних радіостанцій і електронних пристроїв.

Виявлення несправностей
У цьому розділі наведена інформація про заходи, яких слід вжити при виявленні несправності технічного засобу.

Що робити якщо час роботи апарата не збігається з часом роботи, заявленим виробником?
Смартфон – це складний електронний пристрій, що включає в себе функції кишенькового комп'ютера і мобільного телефона. Смартфон споживає велику кількість енергії для роботи цих функцій. Основна кількість енергії витрачається на роботу дисплейного модуля і ГSM приймально-передавального тракту. Яскравість дисплея встановлюється автоматично на максимум при дуже яскравому освітленні (сонячний день) або встановлюється користувачем у ручному режимі. Максимальна яскравість споживає максимум енергії. При роботі GSM та при стійкому і стабільному прийманні апарат споживає мінімальну кількість енергії для підтримання зв'язку. У разі нестійкого і слабкого сигналу мережі апарату потрібно більше енергії для підтримання зв'язку. У разі "Пошуку мережі" у зоні відсутності мережі апарат споживає максимальну кількість енергії, яка витрачається на пошук найближчих базових станцій. Для зменшення споживаної телефоном енергії потрібно:

1) Вимкнути визначення місцезнаходження, якщо ця функція не потрібна у даний момент.

2) Вимкнути мобільний інтернет, якщо ця функція не потрібна у даний момент.

3) Вимкнути або видалити зайві невикористовувані застосунки, оскільки вони споживають внутрішні ресурси апарату.

Що потрібно робити якщо телефон зависнув, не вмикається або перезавантажується?
Причиною перезавантаження або зависання у більшості випадків є сторонніе програмне забезпечення або сторонні програми.

1) Спочатку ми рекомендуємо відновити стандартні заводські налаштування (попередньо зберіглши потрібну вам інформацію). Якщо телефон вмикається, оберіть функцію "Скидання до заводських налаштувань" у меню пристрою.

2) Якщо скидання до заводських налаштувань не допомагає, оновіть програмне забезпечення. Способи оновлення програмного забезпечення описані у пункті "Як оновити програмне забезпечення?".

3) Якщо оновлення програмного забезпечення не допомогло, зверніться до найближчого Авторизованого сервісного центру.

Як оновити програмне забезпечення?
Ми надаємо вам різні способи оновлення програмного забезпечення, а саме: оновлення за допомогою карти пам'яті або бездротове оновлення.

Для бездротового оновлення потрібно виконати підключення до мережі інтернет по бездротовій мережі Wi-Fi або за допомогою GSM з'єднання і перевірити наявність оновлення у налаштуваннях.

Що робити якщо ви забули пароль або графічний ключ для розблокування екрана?
Якщо ви забули графічний ключ або цифровий пароль для розблокування екрана, потрібно провести процедуру скидання до заводських налаштувань. Якщо процедура не виконується, потрібно звернутися до Сервісного центру ZTE.

З усіх інших питань звертайтесь до Служби підтримки ZTE або до авторизованого сервісного центру.

Центр підтримки ZTE

Відомості про необхідні дії споживача після закінчення строку придатності та строку служби:
1. Не використовувати товар після закінчення зазначених строків.

2. Утилізація товару має відбуватися окремо від побутових відходів.

3. Не сплювати.

Можливі наслідки в разі невиконання цих дій: якісні показники та показники безпеки продукції можуть погіршуватися.

Строк служби товару: 3 роки.

Адреси Авторизованих Сервісних Центрів:

Київ		
"Гратіс, Ltd"	вул. Бажова, буд. 15/20	+38 095 273-09-81, +38 068 2019330
Вінниця		
АСЦ "Олександров"	вул.В.Порика 1	+38 096 550 91 91, +38 063 250 91 91
Дніпро		
АСЦ № 1	вул. Європейська, 15	+38 050 3421009
Житомир		
"ЗВИ сервіс"	вул. І.Кожедуб, 6, вхід в двору	+38 0412 461050, +38 097 4661000
Запоріжжя		
"LEIT"	пр. Леніна, 177, ТЦ "Фортуна", 1 пов.	+38 067 3257640, +38 061 2368525
Івано-Франківськ		
M-Cheer	вул. Незалежності, 179Б	+38 0342 633344, +38 096 7332233
Кам'янець-Подільський		
"Омег"	вул. Кн. Корятовича, 14а	+38 03849 39416
Краматорськ		
Мобісервіс	вул. Шевченка, 3	+38 095 6000776
Кременчук		
ФОП Запорожец	пр. Леси Українки, 18	+38 095 123 00 55, +38 097 802 31 43
Кривий Ріг		
Майстерня №1	пр. Гагарина, 17/08	+38 097 8701001
Кропивницький		
"Masterlord"	вул.Соборності, 98/12	+38 0522 278227, +38 097 9000064
Луцьк		
"РЕМ-СЕРВІС" ТОВ	вул. Київський Майдан, 7	+38 0332 285808, +38 0332 286426
Львів		
"РТО – СЕРВІС" ТОВ	вул. Кульпарківська, 59	+38 067 2150215, +38 032 2977150
"Росан-Сервіс" ПП	вул. Наливайка, 14/19	+38 032 2445677
Маріуполь		
"Реал Сервіс"	пр. Металургів, 22г	+38 095 0282628, +38 095 3122628
Миколаїв		
"Рокосланов-ЮВМ" ТОВ	вул. Декабристів, 23в	+38 0512 725456, +38 067 5523552
Одеса		
ООО "ZC"	пр. Академіка Глушко, 2к оф. №102	+38 048 7529699, +38 050 3164340
ООО "ZC"	вул. Рішельєвська, 58	+38 048 7329700, +38 048 7529696
Олександрія		
"Осинський В.В." ФОП	пр. Леніна, 122А	+38 05235 41436, +38 05235 42820
Полтава		
Ксейтс автосервіс ФОП Воятенко В. В.	вул. Свободи, д.21 /2 пр.Асковой, д.8	+38 066 900 77 38
Сваволяшине		
"СДР"1 ПП	вул. Кунгурова, 196	+38 0645 227853, +38 0645 223828
Суми		
"Мишкова А.М." ПП	вул. Набережна р. Стрілки, 1б	+38 050 3071188
Тернопіль		
вул. Патріарха Мстислава, 21	+38 0352 423282, +38 098 7840005	Пн-Пт 09-18, СБ 10-17, Нд. 10-15
Ужгород		
АСЦ "УжСервіс"	пр. Свободи, 28/4	+38 0332 111141, +38 098 7755045
Ялта		
"СОТЕЛ СЕРВІС" ПП	вул. Гурзанівська, 32	+38 057 7194401
"СОТЕЛ СЕРВІС" ПП	пр. Леніна, 40	+38 057 7545605
Херсон		
"Балабуєв М. Є." ФОП	вул. І. Кулика, 149/29	+38 050 7121208, +38 055 2390102
Хмельницький		
"Апальков Р.В." ФОП	вул. Грушевського, 57	+38 098 2057040
Черкаси		
"ЗОТОВ"	бул. Шевченка, 250	+38(047)5622626, +38(063)794 27 45, +38 095 290 07 87
Чернівці		
"МультиМедіа"	вул. Головна, 246А	+38 098 4332323, +38 068 6232333
Чернігів		
ТелноПроІч	вул. Шевченка, 112А	+38 067 9001709, +38 098 6157853

Пн-Пт 09-18, СБ 10-14, Нд - вихідний

"Ковав Д. А." ФОП	ул.Соборна, 36, оф. 20	+380 95 4773757
"МАГНІТ