irit®

www.irit.com.ru

Производитель: Шанхай АМП Имп&Эксп Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shunyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «Рутех» (Россия), 195213, Санкт-Петербург,
ул. Латышских Стрелков, д. 31, лит. А, помещение 11-Н, часть № 36

irit®

ИНСТРУКЦИЯ

по эксплуатации

Manual Instruction

Утюг электрический
Steam iron

IR-2237

Description

1. Spraying button
2. Burst steam button
3. Steam and self-cleaning regulating knob
4. Cover of water filling mouth
5. Spraying mouth
6. Teflon coated soleplate
7. Water tank
8. Indicator bulb
9. Temperature regulating knob
10. Cord

Important safeguards

- Please read the owner's manual before using the product.
- Before using, please check the voltage of the product if it is the same with the one in your home.
- When using steam ironing, you are recommended to use boiled and filtered water.
- During the iron is electrified, operator must not leave, must not let children touch the iron.
- When filling water or pouring out remaining water. Please pull out the plug first.
- After using, turn the temperature regulating knob to “0”, pull out the plug, put the iron on the smooth and stable place vertically.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by service center or qualified persons in order to avoid a hazard.
- The iron is not to be used if there are visible signs of damage.
- When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

How to fill water

- unplug the iron before filling with water.
- pull up the cap of water filling mouth, fill until full.
- push the cap back to its original position.

How to dry ironing:

- Turn the temperature regulating knob to “0” position, turn the steam knob to “0” position, put the plug into the socket.
- Turn the temperature regulating knob to the temperature scale which the ironed clothes required, the indicator will light on, then put the iron on the smooth and stable place vertically.
- After the indicator turn off, you can begin to iron.

How to iron with steam:

- Fill water in the water tank.
- Use steam ironing, turn the steam knob to the “1, 2, 3” position, the method for regulating temperature is the same with dry ironing.
- After ironing complete, turn the temperature regulating knob to the “0” position, pull out the plug, take off the water tank, pour out the remaining water, turn the steam knob to the “MIN” position

How to spray:

- Press the spraying button repeatedly, water will spray out from the spraying mouth, at the time, you should keep enough water in the water tank.

Burst steaming

- Set the temperature regulator to the MAX.
- Press the Burst steam button at intervals of 5 seconds
- **Warning:** enhanced steam emission may only be used with steam ironing (steam knob should be set to a position other than "0")

This function can be used in an upright position of iron for vertical steaming

Self-Cleaning system:

- Fill the water tank with water.
- Set the temperature control knob to “MAX” and wait until the Indication Light first goes out.
- Unplug the iron.
- Keep the iron horizontally over a sink and set the steam regulator position on the far right, hold it for one minute.
- Boiling water and steam will eject from the steam vents in the soleplate. Impurities and scale (if any) will wash away with it.
- Wait until water in the tank is over.
- If the water is not clear enough, repeat cleaning.
- Insert the mains plug into the wall socket and let the iron heats up again. Move the iron over an old piece of cloth in order to let the remaining water vaporize.
- Remove the plug from the wall socket and wait for the soleplate to cool down completely.
- Make sure that the soleplate is completely dry before storing it.

Care and cleaning

- For cleaning, use a soft cloth. Never use sandpaper, vinegar or other chemical solutions.
- To clean plastic surfaces using ordinary soap and water solution

Storage

- Pull the plug out of the socket. Remove water from the water tank
- Place the iron in a vertical position and allow it to cool completely

The importer retains his right to make changes in appearance and completeness of the item without preliminary notification to the customer.
For household usage only.
The date of manufacture is marked on the packaging

TECHNICAL CHARACTERISTICS:
Voltage 220V/50Hz
Power 2000W
Service life 2 years
Made in China

Описание

1. Кнопка распылителя воды
2. Кнопка усиленного выброса пара
3. Регулятор пара и самоочистки
4. Отверстие для заполнения водой
5. Отверстие распылителя воды
6. Подошва с тефлоновым покрытием
7. Резервуар для воды
8. Индикатор вкл/выкл
9. Терморегулятор
10. Шнур питания

Меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно прочитайте инструкцию.
- Перед первым использованием протрите рабочую поверхность утюга мягкой тряпочкой.
- Используйте кипяченую и фильтрованную воду. Не используйте дистиллированную воду и другие жидкости.
- Не оставляйте включенный утюг без присмотра даже на короткое время.
- Храните утюг в недоступном для детей месте.
- Прежде чем заполнять утюг водой, убедитесь, что он отключен от сети.
- Вынимайте вилку из розетки, держа руками вилку, а не сетевой шнур.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими предметами или подошвой утюга.
- Убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на утюге.
- Подключайте утюг только к сети переменного тока.
- Регулярно проверяйте шнур на наличие возможных повреждений.
- В случае поломки утюга обратитесь в сервисный центр, самостоятельный ремонт может стать причиной несчастного случая.
- Никогда не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
- При работе утюг сильно нагревается, прикосновение к подошве утюга или попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.
- Чтобы вода не вытекала, не заполняйте резервуар больше максимальной отметки.
- После использования утюга установите терморегулятор в положение MIN, установите регулятор мощности пара в положение “0”, отключите утюг от сети, поставьте утюг на устойчивую ровную поверхность вертикально.
- Не позволяйте пользоваться прибором лицам с ограниченными физическими или умственными возможностями или людям с отсутствием опыта и знаний, если они не были проинструктированы об использовании прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Не оставлять без присмотра!

Глажение без пара

- Установите регулятор мощности пара в положение “0”, установите терморегулятор в положение MIN, подключите утюг к сети.
- Установите терморегулятор в положение, соответствующее типу ткани и, после того как сигнальная лампочка загорится, поставьте утюг на устойчивую ровную поверхность вертикально.
- Сигнальная лампочка погаснет, когда утюг нагреется до нужной температуры.

Глажение с паром

- Заполните водой резервуар.
- Для глажения с паром, установите регулятор мощности пара в положение, отличное от “0” и установите терморегулятор в положение соответствующее типу ткани. Дождитесь пока сигнальная лампочка погаснет.
- После завершения глажения установите регулятор мощности пара в положение “0”,отключите утюг от сети, вылейте оставшуюся воду, установите терморегулятор в положение MIN.

Распылитель воды

- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды. Нажмите на кнопку распылителя воды.

Усиленный выброс пара

- Установите терморегулятор в положение MAX.
  Нажимайте на кнопку усиленного выброса пара с интервалами в 5 сек
  Внимание: усиленный выброс пара может использоваться только в глаженье с паром (регулятор пара должен быть установлен в положение, отличное от “0”)
  Эта функция может быть использована в вертикальном положении утюга для отпаривания висящей ткани.

Система самоочистки

- Наполните резервуар водой
- Установите максимальную температуру и дождитесь пока индикатор погаснет.
- Отключите утюг от сети.
- Разместите утюг над раковиной или мойкой и удерживайте регулятор пара и самоочистки в крайнем правом положении.
- Произойдет мощный выброс пара и воды который отчистит внутреннюю часть утюга. В процессе могут выходить частицы накипи и/или ржавчины.
- Дождитесь пока вода в резервуаре закончится.
- Если вода в конце недостаточно чистая повторите очистку.
- После очистки рекомендуется провести пробную глажку используя ветошь для проверки качества очистки и исключения образования пятен на одежде.
- По завершению следует включить утюг и просушить его до тех пор пока из подошвы не прекратит идти пар, затем отключить и после остывания убрать на хранение.

Уход и чистка

- Для чистки подошвы используйте мягкую ткань. Никогда не используйте наждачную бумагу, уксус или другие химические составы. Для очистки пластиковых поверхностей используйте обычный мыльный раствор.

Хранение

- Выньте вилку сетевого шнура из розетки. Удалите воду из резервуара. Поставьте утюг в вертикальное положение и дайте ему полностью остыть.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Рабочее напряжение: 220В/50Гц
Потребляемая мощность: 2000Вт

Поставщик оставляет за собой право менять внешний вид и комплектность товара без уведомления покупателя
Прибор предназначен только для бытовых целей
Дата изготовления указана на упаковке
СРОК СЛУЖБЫ ПРИБОРА: 2 ГОДА
Сделано в Китае

Утюг электрический IR-2237
Производитель: Шанхай АМП Имп&Экст Ко., Лтд. (Китай) Shanghai AMP Imp&Exp Co., Ltd
Адрес: Room 603, Wisdom Cube, No. 18, Shuiyi Road, Putuo District, Shanghai, China
Импортер: ООО «Рутекс» (Россия), 195213, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 31, лит. А, помещение 11-Н, часть № 36
Материал: пластик, металл
Товар сертифицирован
Дата изготовления: 09/2020
HSH20060020