140*95mm

bloody

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



GPW50

2.4 ГГц & USB ГЕЙМПАД

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СХЕМА

1. Кнопка Home
2. Кнопка Back
3. Кнопка Start
4. Кнопка/Turbo
5. Кнопка Clear
6. LED-индикатор
7. Левый 3D-джойстик / LSB
8. D-Pad
9. Правый 3D-джойстик / RSB
10. Кнопки действия ABXY

11. Правая кнопка (RB)
12. Левая кнопка (LB)
13. Правый триггер (RT)
14. Левый триггер (LT)
15. Порт USB Type-C

ФУНКЦИИ КНОПОК

Buttons Function	PC/X-Input	PC/D-Input/x	Android	PS3
A	1	1	A	○
B	2	2	B	×
X	3	4	X	△
Y	4	1	Y	□
LB	5	5	L1	L1
RB	6	6	R1	R1
LT	Z Axis	7	L2	L2
RT	Z Axis	8	R2	R2
Back	7	9	Select	Select
Start	8	10	Start	Start
LSB	9	11	TL	L3
RSB	10	12	TR	R3
Home	Home	13	Mode	PS
Turbo	Turbo	Turbo	Turbo	Turbo
Clear	Clear	Clear	Clear	Clear
D-Pad	POV	POV	X/Y	X/Y
L Joystick	X/Y	X/Y	X/Y	X/Y
R Joystick	X/Y	Z	Z	Z,RZ

ШИРОКАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

Примечание: Для подключения к геймпаду можно выбрать только один режим. Невозможно одновременно использовать разные режимы.

1. Беспроводное соединение 2.4 ГГц
2. Проводное USB-подключение

ПОДКЛЮЧЕНИЕ 2.4 ГГц

Включение:

1. Подключите USB-ресивер 2.4 ГГц.
2. Нажмите кнопку Home , чтобы включить геймпад.
   Светодиодные индикаторы загорятся при включении устройства.

Выключение:

Одновременно нажмите кнопки LSB+RSB+Back+Start , чтобы выключить геймпад.

Примечание:

Вы можете подключить кабель для зарядки геймпада если во время игры аккумулятор имеет низкий заряд.

ПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подсоедините кабель к геймпаду и компьютеру.
2. Нажмите кнопку Home , чтобы войти в проводной режим, в противном случае он перейдет в режим зарядки.
3. Светодиодный индикатор загорится после подключения геймпада.

Примечание:

По умолчанию в приоритете подключение к режиму 2.4 ГГц. Если вы одновременно подключите кабель и ресивер 2.4 ГГц, проводная функция будет работать только в режиме зарядки.

LED-ИНДИКАТОР

Режим платформы	Название светодиода	Расположение светодиода	Как подключиться
PC/X-input	LED-2		Plug & Play
PC/D-input	LED-1 + LED-2		Нажмите кнопку Home и удерживайте ее в течение 5 секунд в режиме X-input
Android/HID	LED-3		Plug & Play
PS3	LED-1		Plug & Play

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЛАТФОРМЕ ПК

Режим PC/X-Input

1. Подключите ресивер 2.4 ГГц к ПК.
2. Нажмите кнопку Home , чтобы включить геймпад.
3. Светодиодные индикаторы мигают во время сопряжения.
4. LED-2 загорится после подключения геймпада.

Переключение режима (PC/X-Input на PC/D-Input)

1. Нажмите и удерживайте кнопку Home в течение 5 секунд, чтобы включить PC/D-Input. LED-1 и LED-2 загорятся.
2. Еще раз нажмите и удерживайте кнопку Home в течение 3 секунд, чтобы вернуться к PC/X-Input. Загорится LED-2.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЛАТФОРМЕ ANDROID

1. Подключите ресивер 2.4 ГГц к устройству Android. (Smart TV, ТВ-приставка, смартфон, планшет на base Android v5.0 и выше)
   Примечание: Для смартфонов и планшетов потребуется адаптер OTG.
2. Нажмите кнопку Home , чтобы включить геймпад.
3. Светодиодные индикаторы мигают во время сопряжения.
4. LED-3 загорится после подключения геймпада.

- Адаптер OTG предназначен только для демонстрационных целей и не входит в комплект поставки.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К PLAYSTATION 3

1. Подключите 2.4 ГГц-ресивер к PS3.
2. Нажмите кнопку Home , чтобы включить геймпад.
3. Светодиодные индикаторы мигают во время сопряжения.
4. LED-1 загорится после подключения геймпада.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ 3D-ДЖОЙСТИКА И D-PAD

Вы можете переназначить функцию D-Pad на функцию левого 3D-джойстика, одновременно нажав кнопку Start и левый 3D-джойстик.
Повторите те же шаги для возврата к функции по умолчанию.

НАСТРОЙКА ФУНКЦИЙ TURBO & CLEAR

Настройка Turbo:

1. Нажмите и удерживайте одну или несколько кнопок A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT, затем нажмите кнопку Turbo , чтобы сохранить функцию Turbo.
2. Одновременно можно настроить только одну комбинацию кнопок. Чтобы сохранить несколько настроек Turbo, повторите шаг ①.
3. Например: если вы хотите настроить кнопку Ⓐ на функцию Turbo, сначала нажмите и удерживайте кнопку Ⓐ, а затем нажмите кнопку Turbo , чтобы сохранить изменения. Если вы хотите сделать то же самое с комбинацией Ⓨ+Ⓑ, вам нужно сначала нажать и удерживать кнопки Ⓨ+Ⓑ, а затем нажать кнопку Turbo . Повторите это для всех кнопок, которые вы хотите настроить.

Удаление настроек Turbo:

1. Нажмите одну или несколько кнопок с функцией Turbo, затем нажмите кнопку Clear, чтобы очистить настройки Turbo.
2. Чтобы удалить все ранее установленные настройки Turbo, вам необходимо удалить их одну за другой. Повторяйте действие до тех пор, пока не удалите настройки на всех кнопках.

ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ/НИЗКОГО ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА



Время зарядки ≈ 2.5 часа

Мигающий зеленый цвет индикатора указывает на то, что уровень заряда аккумулятора ниже 10%.

Время работы: до 13 часов

Спящий режим:

Светодиодный индикатор погаснет, и геймпад перейдет в спящий режим через 5 минут бездействия.
Примечание: Чтобы активировать геймпад, вы можете нажать кнопку Home .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подключение:	беспроводное 2.4 ГГц + проводное USB
Рабочий диапазон:	до 10 м
Ресивер:	USB-ресивер
Системные платформы:	PC, Android, PS3
Тип триггера:	линейный триггер
Аккумулятор:	литиевый, 600 мАч
Время зарядки:	≈ 2,5 ч
Время работы:	до 13 часов
Кабель USB Type-C для зарядки:	100 см
Размеры:	155 x 112 x 60 мм
Вес:	188 г
Цвет:	Sports Red, Sports White

НАЗНАЧЕНИЕ:

Устройство является игровым манипулятором, обеспечивающим взаимодействие между пользователем и персональным компьютером, игровой консолью и т.п.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +45 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:

Устройство не требует специальных условий реализации.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Для утилизации устройства, пожалуйста, обратитесь в специализированный центр.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА:

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах:

Устройство предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредоносных факторов.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.
Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователями.

Изготовитель:
A-FOR TEV KO, ЛТД.,
Тайвань, 6Ф, НО108, Мин-Чуань Роад, Кэндиан Дистрикт, Нью Тайпей Сити, Тайвань Р.О.К.
A-Four Tech Co., Ltd.,
Taiwan, 6F, No. 108, Min-Chuan Rd., Xindian District, New Taipei City, Taiwan (R.O.C.)

Импортер: ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:
ООО «Мерлион»
Адрес: 143401, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4, к. 1, этаж 8, каб. 819

Дата производства указана на упаковке.
Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 1 год
Срок годности: не ограничен. Сделано в Китае.

EAC

bloody

www.Bloody.com

Scan for E-Manual