ECHIPS

Руководство пользователя

1 **Включите блок питания в розетку**

2 **Подключите блок питания к ноутбуку**

3 **Нажмите кнопку включения**



4 **Соблюдайте инструкции на экране, чтобы завершить настройку системы**

1. Кнопка включения
2. Тачпад
3. Камера
4. Шторка камеры
5. Экран
6. Разъем питания
7. HDMI
8. USB Type-C
9. Замок Kensington
10. USB 3.0
11. Аудиовыход
12. Микрофон
13. USB 2.0



Внимание!
Внешний вид товара, а также разъемы могут незначительно отличаться от представленных. Используйте только оригинальные зарядные устройства Echips. Использование неоригинального зарядного устройства может повредить ноутбук. Такая неисправность не является гарантийным обязательством.

Центр поддержки: +7 (922) 698-13-04 (Telegram, Whatsapp, Viber) www.echips.ru

Комплектность

1. Ноутбук
2. Блок питания
3. Руководство пользователя
4. Гарантийный талон