A4

75mm

105mm

Меры предосторожности
1. При использовании устройства кладите его на чистую и плоскую платформу и не кладите на дно другие предметы.
2. Чтобы обеспечить точность работы оборудования, старайтесь не размещать его в слишком влажной, слишком жаркой или слишком холодной среде.
использовать ниже.
3. Оборудование представляет собой высокоточные электронные весы, обращайтесь с ними осторожно, чтобы избежать ударов, иначе их можно легко повредить.
4. Не взвешивайте непосредственно вызывающие коррозию предметы.

Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции. Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам:
8 (800) 707-41-02
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени)
futula.ru

封底

FUTULA

Руководство пользователя
Кухонные весы Futula Kitchen Scale 6

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство перед использованием продукта и храните его в надежном месте

封面

Уровень заряда
Отрицательное значение
Тара

Основные характеристики:
Минимальный и максимальный вес: 1 г- 6 кг
Питание: батарейки AAA 3 шт
Единицы измерения: гр, унции, фунты, мл
Деление: 0,03 унции (1 г)
Рабочая температура: 50°~104°F/10°~40°
Температура хранения: 50°~122°F/10°-50°C
Влажность : ≤ 90 % RH

Изменение единиц измерения
Когда устройство включено , нажмите UNIT для переключения между г / унция / мл / фунт
После выбора нужной единицы можно начинать взвешивание Устройство запомнит последний выбранную вами единицу измерения.

Предупреждение
1. Когда на ЖК-дисплее отображается LO и питание выключается, вам необходимо установить новые батареи.
2. Когда вес превышает допустимый, на ЖК-дисплее отображается Err

Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4.Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на нерабочее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.

5. Гарантия не распространяется на следующие случаи:

I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации.
II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
III. При механических повреждениях изделия.
IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.
VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах

Режим взвешивания

Откройте крышку батарейного отсека и вставьте три батарейки типа AAA, убедитесь, что полярность батарек соблюдена.
Поместите весы на гладкую твердую поверхность. Затем нажмите кнопку ON/OFF/TARE, чтобы включить устройство. Приблизительно через 3 секунды после помещения продуктов на весы, показания на ЖК-дисплее стабилизируются.

Режим Тарирования

Если вес продукта составляет 6,2 унции (или любая другая выбранная вами единица измерения), это будет фактический вес объекта.
Если вам требуется контейнер для взвешивания,то сначала поместите контейнер на весы.
После того, как измерение стабилизируется (например, 14 унций), нажмите кнопку ON/OFF/TARE один раз, весы запустят функцию TARE и измерение на дисплее сбросится на 0 унций.
Затем поместите или насыпьте продукт, который необходимо взвесить, в контейнер.
После извлечения контейнера на ЖК-дисплее будет отображаться значение -14 унций, т.е без учёта тары
Нажмите кнопку ON/OFF/TARE для обнуления.
Нажмите кнопку ON/OFF/TARE еще раз, чтобы выключить питание.

A4

工 艺 说 明

材质：80g书写纸

颜色：四色印刷 无边框

尺寸：75*105mm

厚度：

工艺：折页

页数：6P

备注：未标注尺寸公差为±0.5mm 复合装指令

比例 1：1 未标注尺寸单位 mm

深 圳 市 乐 福 衡 器 有 限 公 司

名称：说明书
型号：CK782

料号：P01.782-0047 版本号：V1.2

图号：B-782-S047-02 页 码：

修改时间：2023.7.13改内容 2023.7.20改顺序 2023.8.1改顺序

刀模核准： 日期：

内容核准： 日期：

业务审核： 日期：

BOM核对： 日期：