A4

FUTULA

Руководство пользователя
Futula Scale 4

Просим вас обратиться на нашу горячую линию, если возникнут вопросы по поводу эксплуатации нашей продукции. Наши специалисты проконсультируют вас по любым интересующим вопросам:
8 (800) 707-41-02 или по почте support@futula.ru
(пн-пт с 10:00 до 18:00 по московскому времени)
futula.ru

封面

9. Гарантийные обязательства

1. Мы предоставляем для изделия гарантию сроком на 12 месяцев, при условии соблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
2. Срок гарантии начинается с даты покупки.
3. Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.
4.Согласно гарантии, мы должны разбираться с жалобами на неработнее оборудование и по собственному усмотрению ремонтировать, заменять бракованные детали или обменивать изделие целиком на идентичный продукт в рабочем состоянии.

5. Гарантия **не** распространяется на следующие случаи:

I. Неправильная эксплуатация, не соответствующая данному Руководству по эксплуатации.
II. При возникновении повреждений из-за несоблюдения правил, предусмотренных настоящим Руководством по эксплуатации.
III. При механических повреждениях изделия.
IV. При возникновении недостатков из-за действия непреодолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмосферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.
V. Гарантия не распространяется на материалы и детали, считающиеся расходуемыми в процессе эксплуатации.
VI. После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.
VII. Использование неоригинальных аксессуаров.
VIII. Обслуживание посторонними лицами или в неавторизованных сервисных центрах

1 Инструкция

Futula Scale 4 обладает высокой точностью измерений, которая достигается за счет применения особого токопроводящего ITO-покрытия. Весы предназначены только для домашнего использования.

- Нельзя пользоваться прибором людям с кардиостимулятором, имеющим искусственное легкое, кохлеарн. ЭКГ или любое внутреннее медицинское устройство.
- Не устанавливайте весы на скользком полу; вставать на весы можно в случае, если вы стоите прямо.
- Измерения данных о составе тела могут быть неточными при использовании весов сразу после тяжелой физической активности.
- Весы предназначены для взрослых старше 18 лет (дети до 9 лет могут узнать вес и индекс массы тела, подростки от 10 до 17 лет – вес, индекс массы тела и процент жира в организме, но другие данные отображаются в виде справочных).
- Весы Futula Scale 4 не должны использоваться для диагностики или лечения. Всегда консультируйтесь со своим врачом или медицинским специалистами, чтобы определить, что идеально подходит для вас.

2. Технические данные

Максимальный вес - 180 кг
Точность (вес) - 0,1 кг
Источник питания – 4 батарейки типа AAA
Рабочая температура: 10-40 °C
Радиочастота Bluetooth - Bluetooth 4.2
Радиочастота Bluetooth – 2,4 ГГ
Типичный радиус действия Bluetooth - 6 м
Размеры (Lx Wx H)
Размеры весов - 349 x 339 x 48 мм
Размеры светодиодного дисплея - 80x 27 мм
Материал поверхности основания - 6 мм закаленного стекла Вес: 2,2 кг

3. Советы по измерению

Прочитайте эти рекомендации для наиболее точных измерений:

В данном устройстве используется технология биоимпедансометрии (анализ количества жира и жидкости в организме, мышечной и костной массы и метаболизма).

Для получения точных и стабильных результатов измерений, пожалуйста, взвешивайтесь в одно и то же время и при одних и тех же условиях.

Пожалуйста, избегайте проведения измерений:
* Во время или сразу после физической нагрузки;
* После тяжелой еды
* Сразу после душа, ванны или сауны
* При употреблении алкоголя
* Во время беременности
* При температуре

Во время взвешивания, пожалуйста, встаньте босиком на весы и стойте прямо. Ношение носков может показать не точный результат. Загрязнения на ногах также могут повлиять на точность измерения.

Единицей измерения веса является килограмм (кг), единица измерения роста может быть изменена соответствующим образом (метр/фут или дюймы).

Установите весы на твердой поверхности



Нажмите на кнопку в приложении Futula Scale и встаньте босиком на электроды.

Встаньте на весы так , чтобы обе ноги равномерно касались электродов, как показано на рисунке ниже.

Стойте на весах, пока не услышите звуковой сигнал и данные не отобразятся в приложении. Предварительно установите в настройках ваш рост, возраст,пол и желаемый вес для отображения более точных результатов

4. Источники питания на весах

Для работы весов нужны 4 батарейки типа AAA. Установите батарейки в батарейный отсек и включите весы.

Показатель измерения моргает дважды, что означает окончание взвешивания. Цифры 0 отклоняется вправо, затем стабилизируется и указывает на завершение теста на содержание жира в организме.
Для измерения данных тела, таких как процент жира в организме, вам необходимо использовать ваши весы для определения состава тела вместе со смартфоном или приложением. Как это работает, вы можете прочитать в следующем разделе.

5. Скачайте приложение

Весы Futula Scale 4 подключается по Bluetooth к вашему мобильному телефону или планшету. Вам необходимо загрузить приложение Futula Scale. Отсканируйте QR-код на коробке. После загрузки приложения Вам необходимо зарегистрироваться в приложении Futula Scale. Затем вставить батарейки в весы.

6. Подключение устройства

1. Откалибруйте весы или нажмите на дисплей, чтобы активировать устройство. Подождите пока загорится значок Bluetooth.

2. В приложении нажмите на знак "+" в правом верхнем углу. Приложение автоматически выполнит поиск подключаемого устройства.

Примечание: на устройстве под управлением Android 6.0 необходимо включить функцию «Доступ к местоположению» для работы сопряжения.

7. Обозначения на дисплее

68.0 / 68.0 (no display)	
Нормальное рабочее состояние	Батарея отсутствует/ разряжена
68.0	Lo
Нет подключения	Нижний заряд батареи
Err	CLr
Перегруз	Калибровка

8. Утилизация

Не выбрасывайте электроприборы как несортированные бытовые отходы, используйте пункты раздельного сбора. Свяжитесь с местными органами власти для получения информации об имеющихся системах сбора отходов. Если электроприборы выбрасываются на свалки, опасные вещества могут попасть в грунтовые воды, а затем и в пищевую цепочку, нанося ущерб вашему здоровью и окружающей среде.

工 艺 说 明

材质：128g铜版纸

颜色：四色印刷

尺寸：105*142mm

厚度：

工艺：骑马钉

页数：20P

备注：要求符合ROHS标准
未标注尺寸公差为±0.5mm

比例 1：1　　未标注尺寸单位 mm

深 圳 市 乐 福 衡 器 有 限 公 司

名称：说明书
型号：CF377

料号：P01.377-0077　　版本号：V1.0

图号：B-377-S077　　页 码：

修改时间：2022.4.16 修改内容

制图：　　日期：

审核：　　日期：

批准：　　日期：