日期 (Date)	版本 (Version)	变更 (Update)
2024.5.31	V1.0	首次发布 (First release.)

Quick Guide RMX3933

realme

Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and is subject to change without prior notice.

VS1.1

Greetings from realme mobile

This guide will show you how to use the phone and its important functions. You may also scan realme official website to get more information about the phone.

Warning

- Do not allow the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, electric pressure cooker, water heater, etc.) to prevent fire, explosion, etc.) to prevent the battery overheating which may lead to an explosion.
- The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are certified by the manufacturer may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.
- Back cover can't be removed.

- When charging, please allow the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5°C~35°C.

How to reboot the phone

Press and hold the the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

How to transfer the contents of your old phone to your new mobile

You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one.

1. If you have an old Android phone, first scan the QR code below, then download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new and old phones, and follow the on-screen instructions to complete the operation.

https://c.dongtaiyuming.com/download

2. If you have an old iPhone, open Clone Phone on the new phone directly, and follow on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files.

Standard accessories

You are provided with the following standard accessories:

1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case

Specification

Product	RMX3933
Main screen parameter	17.13cm(6.745")
Dimension	161.26x76.67x7.84(mm)
Battery	4880mAh(19.09Wh)(Min) 5000mAh(19.55Wh)(Typ)
Camera	32 Megapixel Rear 8 Megapixels Front
Operating temperature	0°C-35°C
SAR Values CE SAR	1.22W/kg(Head) 1.29W/kg(Body)

Radio Waves Specifications

Radio	Frequency	Max Output Power
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24.5dBm
	Band 7	23.5dBm
	Bands 5/8/20/28	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24.5dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.15-5.25GHz	19.0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.25-5.35GHz, 5.47-5.725GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	14.0dBm(EIRP)

Chào mừng đến với realme

Bạn hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng điện thoại và các tính năng chính. Bạn cũng có thể xác thực trang web chính thức của realme để biết thêm thông tin.

Cảnh báo

- Không đặt điện thoại hoặc pin gần hoặc bên trong các thiết bị phát nhiệt, thiết bị nấu ăn, bình áp suất (ví dụ như lò vi sóng, bếp từ, lò nướng bằng điện, ấm nước, nồi áp suất, máy đun nước, bếp gas, v.v.) để ngăn pin bị quá nhiệt và có thể gây nổ hoặc cháy.
- Chỉ dùng sạc được bộ sạc, cáp dữ liệu và pin đi kèm với máy. Các bộ sạc, cáp dữ liệu hoặc pin chưa được phê duyệt và không có chứng nhận của nhà sản xuất có thể gây điện giật, cháy, nổ hoặc các nguy hiểm khác.
- Nắp sau, sử dụng đặt thiết bị trong môi trường có nhiệt độ bình thường và thông gió tốt. Nên sạc thiết bị trong môi trường có nhiệt độ từ 0°C ~35°C.
- Không thể tháo rời nắp sau.

Cách khởi động lại điện thoại

Giữ nút nguồn và nút Tăng âm lượng đồng thời cho đến khi hình ảnh khởi động realme được hiển thị để khởi động lại điện thoại.

Cách chuyển nội dung từ điện thoại cũ sang điện thoại mới của bạn bằng điện thoại realme

Bạn có thể sử dụng tính năng chính bản điện thoại của realme để chuyển nhanh chóng nhiều hình ảnh, video, âm nhạc, danh bạ, tin nhắn, ứng dụng và nhiều thứ khác.

1. Nếu bạn đang sử dụng điện thoại Android, hãy quét mã QR bên dưới, rồi tải và cài đặt "Clone Điện thoại". Sau đó đồng thời mở "Clone Điện thoại" ở cả 2 điện thoại cũ và mới, và làm theo hướng dẫn.

https://c.dongtaiyuming.com/download

2. Nếu điện thoại cũ là iPhone, hãy mở "Clone Điện thoại" ở điện thoại mới, làm theo hướng dẫn đồng nhất và tải nhóm iCloud và đồng bộ hóa dữ liệu.

Phụ kiện kèm theo

Phiếu hướng dẫn an toàn, Phiếu hướng dẫn nhanh, Công cụ tháo thẻ SIM, Ốp lưng bảo vệ

1 Điện thoại, 1 Sạc, 1 Cáp USB, 1 Tài liệu hướng dẫn an toàn, 1 Hướng dẫn sử dụng nhanh, 1 Dụng cụ lấy khay thẻ SIM, 1 Ốp lưng bảo vệ

Thông số điện thoại

Sản phẩm	RMX3933
Màn hình	17.13cm(6.745")
Kích thước	161.26x76.67x7.84(mm)
Pin	4880mAh(19.09Wh)(Min) 5000mAh(19.55Wh)(Typ)
Camera	32 Megapixel Sau 8 Megapixel Trước
Nhiệt độ môi trường	0°C-35°C
SAR Giá trị SAR CE SAR	1.22W/kg (Đầu) 1.29W/kg (Thân)

Các thông số sóng vô tuyến

Công nghệ	Tần số	Đầu ra tối đa
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24.5dBm
	Band 7	23.5dBm
	Bands 5/8/20/28	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24.5dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.15-5.25GHz	19.0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.25-5.35GHz, 5.47-5.725GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	14.0dBm(EIRP)

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานครั้งแรกของ realme

ผู้ใช้งานสามารถใช้ realme Clone Phone เพื่อถ่ายโอนรูปภาพ วิดีโอ เพลง รายชื่อ ข้อความ แอป และอื่นๆ จากโทรศัพท์เดิมไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่ได้อย่างง่ายดาย

1. หากโทรศัพท์เดิมของคุณเป็นโทรศัพท์ Android ให้สแกนรหัส QR ด้านล่างก่อน จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้ง Clone Phone จากนั้นเปิด Clone Phone บนโทรศัพท์เครื่องใหม่และเครื่องเก่าพร้อมกัน และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

https://c.dongtaiyuming.com/download

2. หากโทรศัพท์เดิมของคุณเป็น iPhone ให้เปิด Clone Phone บนโทรศัพท์เครื่องใหม่โดยตรง จากนั้นทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อลงชื่อเข้าใช้บัญชี iCloud ของคุณและซิงค์ไฟล์

อุปกรณ์มาตรฐาน

คุณจะได้รับอุปกรณ์มาตรฐานต่อไปนี้: 1 โทรศัพท์, 1 ที่ชาร์จ, 1 สายเคเบิลข้อมูล USB, 1 คู่มือความปลอดภัย, 1 คู่มือการใช้งานฉบับย่อ, 1 เครื่องมือถอดซิม, 1 เคสป้องกัน

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับเครื่องโทรศัพท์

โทรศัพท์	RMX3933
หน้าจอหลัก	17.13cm(6.745")
ขนาด	161.26x76.67x7.84(mm)
แบตเตอรี่	4880mAh(19.09Wh)(Min) 5000mAh(19.55Wh)(Typ)
กล้องถ่ายรูป	กล้องหลัก 32 ล้านพิกเซล กล้องหน้า 8 ล้านพิกเซล
อุณหภูมิการทำงาน	0°C-35°C
ค่า SAR	1.22W/kg (Head) 1.29W/kg (Carry)

ข้อมูลจำเพาะด้านคลื่นวิทยุ

โหมด	ความถี่	กำลังส่งสูงสุด
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24.5dBm
	Band 7	23.5dBm
	Bands 5/8/20/28	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24.5dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.15-5.25GHz	19.0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.25-5.35GHz, 5.47-5.725GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	14.0dBm(EIRP)

Selamat Menggunakan Telefon Pintar realme

Panduan ini menunjukkan cara untuk menggunakan telefon dan fungsi-fungsi yang penting. Anda juga boleh melawat laman web realme untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut tentang telefon.

Amaran

- Jangan letakkan telefon atau bateri berhampiran atau di dalam peralatan pemanasan, peralatan memasak, bekas bertekanan tinggi (seperti ketuhar gelombang mikro, dapur aruhan, periuk tekanan elektrik, pemanas air, dll.) untuk mengelakkan kebakan, letupan, dll.) untuk mengelakkan bateri terlalu panas yang boleh menyebabkan letupan.
- Pengecas, kabel data dan bateri asal mesti digunakan. Penggunaan pengecas, kabel data atau bateri yang tidak diluluskan atau diperakui oleh pengilang boleh menyebabkan kejutan elektrik, kebakan, letupan atau bahaya lain.
- Penutup belakang tidak boleh ditanggalkan.

Cara untuk mula semula telefon

Tekan dan tahan Butang Kuasa dan Butang Kelantangan Naik pada masa yang sama sehingga animasi mulakan ditayangkan untuk mula semula telefon.

Cara untuk memindahkan kandungan apa yang disimpan pada telefon lama kepada telefon baru

Anda boleh menggunakan Klonkan Telefon realme untuk memindahkan foto, video, muzik, kenalan, mesej, aplikasi, dan lain-lain dengan mudah dari telefon lama anda ke telefon baru anda.

1. Jika anda menggunakan telefon Android lama, mula-mula imbas kod QR di bawah, kemudian muat turun dan pasang Klon Telefon, seterusnya buka Klon Telefon pada kedua-dua telefon baru dan lama, dan ikut arahan pada skrin untuk melengkapkan operasi.

https://c.dongtaiyuming.com/download

2. Jika anda menggunakan telefon iPhone lama, buka Klonkan Telefon pada telefon baru secara terus, dan ikut arahan pada skrin untuk log masuk akaun iCloud dan segerakkan fail.

Aksesori asas lain

Anda akan diberi aksesori asas lain seperti di bawah:

1 Telefon, 1 Pengecas, 1 Wayar data USB, 1 Panduan keselamatan, 1 Panduan pengguna ringkas, 1 Alat pembuka kad SIM, 1 Casing

Spesifikasi peranan

Model/Produk	RMX3933
Ukuran Skrin utama	6.745 inci
Dimensi	161.26x76.67x7.84(mm)
Bateri	4880mAh(19.09Wh)(Min) 5000mAh(19.55Wh)(Typ)
Kamera	32 Megapiksel Belakang 8 Megapiksel Depan
Suhu operasi	0°C-35°C
Nilai SAR CE SAR	1.22W/kg (Kepala) 1.29W/kg (Badan)

Spesifikasi Gelombang Radio

Radio	Frekuensi	Kuasa Output Maksimu
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24.5dBm
	Band 7	23.5dBm
	Bands 5/8/20/28	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24.5dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.15-5.25GHz	19.0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.25-5.35GHz, 5.47-5.725GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	14.0dBm(EIRP)

realme နိဒါန်းမိတ်ဆက်လမ်းညွှန်

ဤလမ်းညွှန်သည် သင်တို့အား ဖုန်းနှင့် အရေးကြီးသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးပြုနည်း ပြသပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဖုန်းအကြောင်း ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် realme တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုလည်း သင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

သတိပေးချက်

- ဖုန်း သို့မဟုတ် ဘက်ထရီကို မီးဖိုများ၊ ထမင်းချက်ပြုတ်သည့် ပစ္စည်းများ၊ ဖိအားမြင့်သည့် ပြိုင်းများ (ဥပမာ- မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုများ၊ induction cooker၊ လျှပ်စစ်ဖိအားမီးဖိုများ၊ ရေနွေးငွေ့စက်များ စသည်) အနီးတွင် သို့မဟုတ် အတွင်းတွင် မထားပါနှင့်။ ဘက်ထရီ အပူလွန်ကဲခြင်းကြောင့် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
- တရားဝင်ထုတ်လုပ်သော အားသွင်းကိရိယာ၊ ဒေတာကြိုးနှင့် ဘက်ထရီများကိုသာ အသုံးပြုပါ။ အတည်ပြုခြင်းမရှိသော အားသွင်းကိရိယာများ၊ ဒေတာကြိုးများ သို့မဟုတ် ဘက်ထရီများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်ငြိမ်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
- နောက်ဖုံးကို ဖယ်ရှားလို့ မရပါ။

ကိုယ်ရံလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်

ကုန်ပစ္စည်း	RMX3933
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား	17.13cm(6.745")
အရွယ်အစား	161.26x76.67x7.84(mm)
ဘက်ထရီ	4880mAh(19.09Wh)(Min) 5000mAh(19.55Wh)(Typ)
ရုပ်ပုံ	32 megapixel ကြေးရှေ့ 8 megapixel ကြေးနောက်
လုပ်ငန်းဆောင်တာ အပူအအေး	0°C-35°C
SAR တန်ဖိုး CE SAR	1.22W/kg (ခေါင်း) 1.29W/kg (ကိုယ်)

ကြိုဆိုပါတယ် realme မိုဘိုင်းသို့

ဤလမ်းညွှန်ချက်သည် သင့်ဖုန်းနှင့် အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးပြုနည်းကို ပြသပေးပါမည်။ သင်သည် ဖုန်းအကြောင်း ပိုမိုသိရှိရန် realme တရားဝင်ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုလည်း စကင်ဖတ်နိုင်ပါသည်။

သတိပေးချက်

- ဖုန်း သို့မဟုတ် ဘက်ထရီကို မီးဖိုများ၊ ထမင်းချက်ပြုတ်သည့် ပစ္စည်းများ၊ ဖိအားမြင့်သည့် ပြိုင်းများ (ဥပမာ- မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်မီးဖိုများ၊ induction cooker၊ လျှပ်စစ်ဖိအားမီးဖိုများ၊ ရေနွေးငွေ့စက်များ စသည်) အနီးတွင် သို့မဟုတ် အတွင်းတွင် မထားပါနှင့်။ ဘက်ထရီ အပူလွန်ကဲခြင်းကြောင့် ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်စေနိုင်သည်။
- တရားဝင်ထုတ်လုပ်သော အားသွင်းကိရိယာ၊ ဒေတာကြိုးနှင့် ဘက်ထရီများကိုသာ အသုံးပြုပါ။ အတည်ပြုခြင်းမရှိသော အားသွင်းကိရိယာများ၊ ဒေတာကြိုးများ သို့မဟုတ် ဘက်ထရီများသည် လျှပ်စစ်ဓာတ်ငြိမ်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအန္တရာယ်များ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
- နောက်ဖုံးကို ဖယ်ရှားလို့ မရပါ။

ကိုယ်ရံလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အသေးစိတ်အချက်အလက်

ကုန်ပစ္စည်းပြသမှတ်	RMX3933
မျက်နှာပြင်အကျယ်	17.13cm(6.745")
ပုံစံအရွယ်အစား	161.26x76.67x7.84(mm)
ဘက်ထရီ	4880mAh(19.09Wh)(Min) 5000mAh(19.55Wh)(Typ)
ကင်မရာ	အဓိက 32 သန်း ရှေ့ဘက် 8 သန်း
လည်ပတ်သည့် အပူချိန်	0°C-35°C
SAR တန်ဖိုး CE SAR	1.22W/kg (ခေါင်း) 1.29W/kg (ကိုယ်)

הכרת realme mobile

מדריך זה יציג את כיצד להשתמש בטלפון ובתכונות החשובות שלו. תוכל גם לסרוק את האתר הרשמי של realme כדי לקבל מידע נוסף אודות הטלפון.

אזהרה

- אין לאפשר לטלפון או לסוללה לחשוף למקורות חימום, תנורי בישול, מיכלי לחץ גבוה (כגון תנורי מיקרוגל, כיריים אינדוקציה, סירי לחץ חשמליים, מחממי מים וכדומה) כדי למנוע שריפה, פיצוץ וכדומה) כדי למנוע התחממות יתר של הסוללה שעלולה לגרום לפיצוץ.
- יש להשתמש במטען, בכבל הנתונים ובסוללה המקוריים. השימוש במטענים, בכבלי נתונים או בסוללות שלא אושרו או שאינם מוסמכים על ידי היצרן עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה, לפיצוץ או לסכנות אחרות.
- אין אפשרות להסיר את הכיסוי האחורי.

- אין להשתמש במכשיר בטמפרטורת החדר הרגילה ובאוורור טוב. מומלץ לטעון את המכשיר בטמפרטורה הנעה בין 5°C ל-35°C.

כיצד להפעיל מחדש את הטלפון

לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה ולחצן הגברת עוצמת הקול בו-זמנית עד שהאנימציה של realme תוצג כדי להפעיל מחדש את הטלפון.

כיצד להעביר תכנים מהטלפון הישן שלך לטלפון הנייד החדש

תוכל להשתמש בשכפול טלפון של realme כדי להעביר בקלות תמונות, סרטונים, מוזיקה, אנשי קשר, הודעות, אפליקציות ועוד, מהטלפון הישן שלך לחדש.

1. אם יש לך טלפון Android ישן, סרוק תחילה את קוד ה-QR שלהלן, הורד והתקן את Clone Phone, לאחר מכן פתח את Clone Phone בטלפון החדש והישן, ופעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להשלים את הפעולה.

https://c.dongtaiyuming.com/download

2. אם יש לך iPhone ישן, פתח את Clone Phone ישירות בטלפון החדש, ופעל לפי ההוראות שעל המסך כדי להיכנס לחשבון iCloud ולסנכרן את הקבצים.

אביזרים סטנדרטיים

אביזרים סטנדרטיים: 1 טלפון, 1 מטען, 1 כבל נתונים USB, 1 מדריך בטיחות, 1 מדריך מהיר, 1 כלי הוצאה לשם SIM, 1 ארגז מגן

מפרט הטלפון

דגם	RMX3933
מסך ראשי	17.13 ס"מ (6.745")
מידות	161.26x76.67x7.84 (מ"מ)
סוללה	4880mAh(19.09Wh)(Min) 5000mAh(19.55Wh)(Typ)
מצלמה	32 מגה-פיקסל אחורית 8 מגה-פיקסל קדמית
טמפרטורת פעולה	0°C-35°C
ערכי SAR CE SAR	1.22W/kg (ראש) 1.29W/kg (גוף)

מפרטי גלי רדיו

רדיו	תדר	הספק יציאה מרבי
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24.5dBm
	Band 7	23.5dBm
	Bands 5/8/20/28	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24.5dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.15-5.25GHz	19.0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.25-5.35GHz, 5.47-5.725GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	14.0dBm(EIRP)

realme mobilidə xoş gəlmisiniz

Bu bələdçi telefonunuzdan və vacib funksiyalarından istifadə qaydalarını göstərəcək. Telefon haqda daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün realme rəsmi saytını da skan edə bilərsiniz.

Xəbərdarlıq

- Telefonu və batareyanı istilik cihazlarının, yemək bişirmə avadanlıqlarının, yüksək təzyiqli qabların (məsələn, mikrodalğalı sobaların, induksiya sobalarının, elektrik təzyiqli qazanların, su qızdırıcılarının və s.) yaxınlığında və ya içərisində qoymayın ki, yanğın, partlayış və s. baş verməsin. Batareyanın həddindən artıq qızmasına yol verməyin ki, bu da partlayışa səbəb ola bilər.
- Yalnız orijinal enerji təchizatçısından, məlumat kabelindən və batareyadan istifadə edin. Təsdiqlənməmiş enerji təchizatçıları, məlumat kabelləri və ya istehsalçı tərəfindən sertifikatlaşdırılmış batareyalar elektrik şoku, yanğın, partlayış və ya digər təhlükələrə səbəb ola bilər.
- Arxa qapaq çıxarıla bilməz.

realme mobilidə yenidən başlatma qaydası

Yenidən başlatma animasiyası göstərilənə qədər Güc düyməsini və Səsi artırma düyməsini eyni anda basıb saxlayın.

Köhnə telefonunuzdakı məzmunu yeni mobil telefonunuza necə köçürmək olar

realme Clone Phone-dan istifadə edərək şəkil, video, musiqi, kontakt, mesaj, proqram və s. kimi məlumatları köhnə telefonunuzdan yeni telefonunuza asanlıqla köçürə bilərsiniz.

1. Köhnə telefonunuz Android telefondursa, əvvəlcə aşağıdakı QR kodu skan edin, sonra Clone Phone proqramını yükləyin və quraşdırın, sonra Clone Phone proqramını həm yeni, həm köhnə telefonunuzda açın və ekrandakı təlimatları izləyərək əməliyyatı tamamlayın.

https://c.dongtaiyuming.com/download

2. Köhnə telefonunuz iPhone telefondursa, yeni telefonunuzda birbaşa Clone Phone proqramını açın və ekrandakı təlimatları izləyərək iCloud hesabınıza daxil olun və faylları sinxronlaşdırın.

Standart aksesuarlar

Aşağıdakı standart aksesuarlar təqdim olunur:

1 telefon, 1 adapter, 1 USB data kabeli, 1 Təhlükəsizlik bələdçisi, 1 Qısa bələdçi, 1 SIM kart çıxarma aləti, 1 Qoruyucu örtük

Texnikal xüsusiyyətlər

Model	RMX3933
Ekran	17.13 sm (6.745")
Ölçü	161.26x76.67x7.84(mm)
Batareya	4880mAh(19.09Wh)(Min) 5000mAh(19.55Wh)(Typ)
Kamera	Arxa: 32 meqapiksel, Ön: 8 meqapiksel
Əməliyyat temperaturu	0°C-35°C
SAR dəyərləri CE SAR	1.22W/kg (baş) 1.29W/kg (bədən)

Radiotezlikdə texniki xüsusiyyətlər

Radio	Tezlik	Maksimal çıxış gücü
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24.5dBm
	Band 7	23.5dBm
	Bands 5/8/20/28	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24.5dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.15-5.25GHz	19.0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.25-5.35GHz, 5.47-5.725GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	14.0dBm(EIRP)

Bine ați venit la realme mobile

Ghidul acesta vă va arăta cum să folosiți telefonul și funcțiile importante ale acestuia. De asemenea, puteți scana pagina web oficială realme pentru a obține mai multe informații despre telefon.

Avertisment

- Nu lăsați telefonul sau bateria lângă sau în dispozitive de încălzire, aparate de gătit, recipiente de înaltă presiune (cum ar fi cuptoarele cu microunde, plitele de inducție, fierbătoarele electrice, încălzitoarele de apă etc.) pentru a preveni incendiile, exploziile etc. care ar putea duce la explozie din cauza supraîncălzirii bateriei.
- Trebuie utilizate doar încărcătorul, cablul și bateria originale. Încărcătoarele, cablurile sau bateriile neaprobate care sunt certificate de producător pot provoca electrocutări, incendii, explozii sau alte pericole.
- Capacul din spate nu poate fi scos.

Cum să forțați repornirea telefonului

Apăsați lung butonul de pornire și butonul de creștere a volumului în același timp până când este afișată animația de pornire a realme pentru a reporni telefonul.

Cum să transferați conținutul vechiului dvs. telefon pe noul dvs. telefon mobil realme

Puteți folosi realme Clone Phone pentru a transfera cu ușurință fotografii, videoclipuri, muzică, agenda de contacte, mesaje, aplicații și multe altele de pe telefonul vechi pe noul telefon.

1. Dacă aveți un telefon Android, mai întâi scanați codul QR de mai jos, apoi descărcați și instalați Clone Phone, apoi deschideți Clone Phone pe telefoanele noi și vechi și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza operațiunea.

https://c.dongtaiyuming.com/download

2. Dacă aveți un iPhone vechi, deschideți Clone Phone direct pe noul telefon și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă conecta la contul iCloud și a sincroniza fișierele.

Accesorii standard

Sunt furnizate următoarele accesorii standard:

1 telefon, 1 încărcător, 1 cablu de date USB, 1 Ghid de siguranță, 1 Ghid rapid, 1 Instrumente de extracție a tăvii SIM, 1 Husă protectoare

Specificații

Produs	RMX3933
Dimensiuni	161.26x76.67x7.84(mm)
Baterie	4880mAh(19.09Wh)(Min) 5000mAh(19.55Wh)(Typ)
Cameră	Cameră frontală de 32 Mpx, Cameră din spate de 8 Mpx
Temperatura pentru funcționare	0°C-35°C
Valoare SAR CE SAR	1.22W/kg (Cap) 1.29W/kg (Corp)

Specificații privind undele radio

Radio	Frecvență	Putere maximă de ieșire
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Benzi 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Benzi 1/3	24.5dBm
	Bandă 7	23.5dBm
	Benzi 5/8/20/28	24.5dBm
LTE TDD	Benzi 38/40/41	24.5dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.15-5.25GHz	19.0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.25-5.35GHz, 5.47-5.725GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	14.0dBm(EIRP)

Добро пожаловать в realme mobile

В данном руководстве описаны основные функции телефона и способы его использования. Чтобы узнать больше о телефоне, посетите официальный сайт realme.

Предупреждение

- Не размещайте телефон или аккумулятор рядом или внутри устройств, оснащенных нагревательными элементами, оборудования для приготовления пищи, сосудов под давлением (например, микроволновых печей, индукционных плит, электрических скороварок, водонагревателей и т. д.), чтобы избежать возгорания, взрыва и т. д. Перегрев аккумулятора может привести к взрыву.
- Пользуйтесь исключительно оригинальным зарядным устройством, кабелем данных и аккумулятором. Использование сторонних устройств, кабелей данных или аккумуляторов, не прошедших сертификацию производителя, может привести к поражению электрическим током, возгоранию, взрыву и иным опасным последствиям.
- Задняя крышка снять невозможно.

Как перезагрузить телефон

Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку увеличения громкости одновременно, пока не появится анимация realme, чтобы перезагрузить телефон.

Как перенести данные с вашего старого мобильного телефона на новый мобильный

Вы можете воспользоваться realme Clone Phone, чтобы легко перенести фотографии, видеозаписи, музыку, контакты, сообщения, приложения и многое другое с старого телефона на новый.

1. Если у вас старый телефон на Android, сначала отсканируйте приведенный ниже QR-код, загрузите и установите Clone Phone, затем откройте Clone Phone на новом и старом телефонах и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить операцию.

https://c.dongtaiyuming.com/download

2. Если у вас старый iPhone, откройте Clone Phone непосредственно на новом телефоне и следуйте инструкциям на экране, чтобы войти в учетную запись iCloud и синхронизировать файлы.

Стандартные аксессуары

В комплект поставки входят следующие аксессуары:

1 телефон, 1 зарядное устройство, 1 кабель для передачи данных USB, 1 Руководство по безопасности, 1 краткое руководство пользователя, 1 инструмент для извлечения лотка SIM-карты, 1 защитный чехол

Спецификации

Продукт	RMX3933
Параметры основного экрана	17.13см(6.745")
Размер	161.26x76.67x7.84(мм)
Аккумулятор	4880mAh (19.09Wh) (мин.) 5000mAh (19.55Wh) (тип.)
Камера	Задняя камера: 32 мегапиксела Фронтальная камера: 8 мегапикселя
Рабочая температура	0°C-35°C
Значения SAR CE SAR	1.22Вт/кг (при голове) 1.29Вт/кг (при теле)

Характеристики радиосвязи

Радио	Частота	Макс. выходная мощность
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24.5dBm
	Band 7	23.5dBm
	Bands 5/8/20/28	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24.5dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	12.5dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.15-5.25GHz	19.0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.25-5.35GHz, 5.47-5.725GHz	19.0dBm(EIRP)
	5.725-5.85GHz	14.0dBm(EIRP)

Bienvenido a realme mobile

Esta guía le mostrará el uso del teléfono y sus funciones más importantes. También puede visitar nuestra página web oficial