арт. 456848

DASWERK®
DAS HAUS

УВЛАЖНИТЕЛЬ ВОЗДУХА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! Благодарим Вас за выбор бренда DASWERK.

DASWERK – это уникальные и инновационные товары, обладающие характеристиками, которые раньше не были широко представлены на российском рынке.

Товары **DASWERK** созданы для упрощения жизни, для повышения уровня комфорта. Наши продукты помогают эффективно и приятно выполнять повседневные задачи!

Бренд **DASWERK** призван сделать жизнь ярче и комфортнее, поэтому каждый товар гармонично сочетает в себе оригинальность идеи с простотой использования, надёжной проверенной дизайн со очеловеченностью новаторских решений.

RU/BY ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	**10 Вт**
Номинальное напряжение	**220-240В**
Номинальная частота	**50 Гц**
Степень защиты изделия	**IP20**
Класс защиты	**II**
Материал корпуса	**Пластик**
Объем резервуара	**400 мл.**
Таймер	**1 час**
Размер	**13.6x13.6x15.1 см**
Время работы	**26 часов** (режим медленного распыления) **20 часов** (режим ускоренного распыления)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- **увлажнитель**
- **кабель с блоком питания**
- **ароматасло «Лаванда» 10 мл.,**
- **руководство пользователя с гарантийным талоном.**

1. Всегда устанавливайте увлажнитель воздуха на ровной поверхности. Если в резервуаре есть жидкость, не наклоняйте увлажнитель в сторону и не опрокидайте резервуар.



2. Снаружи на корпусе увлажнителя Вы можете увидеть специальное отверстие для проводов. Для подключения к сети необходимо вставить провод в этот разъем.

3. Наполняйте резервуар водой строго до отметки, указанной на резервуаре. Не доливайте и не выливайте воду, когда устройство работает. Уровень воды не должен превышать максимально допустимый уровень! Это важно.

4. После наполнения резервуара водой Вы можете добавить несколько капель ароматасла.

5. Не поднимайте и не открывайте внутреннюю крышку (в форме цветка) во время использования увлажнителя.

6. При включении увлажнителя в розетку Вы услышите короткий звук, означающий, что устройство подключено к сети. Используйте кабель и блок питания, которые идут в комплекте. Не подключайте к сети, используя кабели и блоки, не предназначенные для этого устройства.

7. Проверьте, что устройство подключено в сеть, и уровень воды не выше отметки MAX. Нажмите на кнопку ⏻ и выберите режим подсветки ☼. Теперь можно начать сеанс ароматерапии.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Нажмите на кнопку «Spray» ⏻. Загорится синий индикатор и увлажнитель начнет работу. Чтобы включить ускоренный режим нажмите на кнопку «Spray» еще раз. Загорится красный индикатор, и это означает, что увлажнитель переключился в ускоренный режим распыления. Нажмите на кнопку еще раз, чтобы выключить распыление.

2. Установка таймера отключения. Нажмите кнопку «Spray» ⏻ и удерживайте ее в течение 2-х секунд. Загорится зеленый индикатор и таймер на 60 минут будет установлен. По истечении этого времени увлажнитель выключится автоматически.

3. Подсветка. Нажмите на кнопку с изображением лампочки ☼ чтобы включить стандартную подсветку теплого света. Нажмите еще раз, чтобы активировать режим «Радуга» – цвета будут автоматически сменяться. Чтобы зафиксировать понравившийся цвет нажмите и удерживайте кнопку с изображением лампочки. Нажмите еще раз на эту кнопку, чтобы выключить подсветку.
Подсветка может быть использована отдельно, без включенного режима распыления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не используйте увлажнитель на неровной поверхности или на поверхности с наклоном.

2. Наливайте воду сбоку, по стенке резервуара. Не наливайте жидкость через отверстие в центре специальной крышки в форме цветка, иначе Вы можете повредить печатную плату, и устройство выйдет из строя.



3. Не ремонтируйте устройство самостоятельно.

4. Данное устройство не является медицинским ингалятором. Не вдыхайте образующееся давление и не проводите ингаляции при помощи данного увлажнителя.

5. Не погружайте шнур питания в воду, не подвергайте воздействию высоких температур. Не подключайте устройство к горячим источникам тока. Если блок питания повреждён, немедленно прекратите использование устройства.
6. Перед тем как долить воду в резервуар отключите устройство от сети. Не трогайте блок питания влажными или мокрыми руками.
7. Берегите от детей.
8. Используйте устройство только в бытовых целях и в соответствии с данным руководством.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Не идет пар, при этом прибор включен в сеть и горит индикатор включения	Заполните резервуар водой
Распыление слишком слабое, прерывистое	Возможно в резервуаре слишком много воды, отлейте часть воды из резервуара.
Распыление сопровождается неприятным запахом	Грязная вода в емкости, возможно вода "зацвела" – необходимо промыть резервуар раствором уксуса и продезинфицировать

Дата изготовления закодирована в виде цифр серийного номера, расположенного на нижнем изделия.
Пример: SN2401Y10001
24 – год производства (2024 год)
01 – месяц производства (январь)
Остальные цифры являются номером изделия

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если только они не находятся под присмотром или не проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Вопросы по качеству направлять: ООО «Офис-контакт» (импортер и дистрибьютор), 394028, Россия г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой Дивизии, 26а
BG/БУ Увлажнитель воздуха. Предназначен для повышения уровня влажности в помещении. Особых условий хранения и транспортировки не требуют. Безопасен при использовании по назначению. Срок годности ограничен – 36 месяцев с даты производства. Гарантийный срок 12 месяцев. Срок службы 5 лет. Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, комплектацию и конструкцию данного устройства без предварительного уведомления.
Изготовитель: Шэньчжэнь Пионир Технологии Ко., ЛТД, 201, Блд. 2, Эрва Ф, Фанчжун Сайенс Парк, No.17 Баожан Роуд, Наньжэн Комьюнити, Лунгган Стрит, Лунгган Дистрикт, Шэньчжэнь сити, Китай/Китай. (Shenzhen Pioneer Technology Co., Ltd. 201, Bld. 2 Area B, Fangxing Science Park, No.17 Baoan Road, Nanlian Community, Longgang street, Longgang district, Shenzhen city, CHINA)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Настоящий талон действителен только при наличии печати и заполнения всех ниже приведенных граф.

Изделие: .....

Модель: .....

Гарантийный срок: 12 месяцев

Дата продажи: .....

Фирма – продавец : .....

.....

.....

.....

Печать продавца

С условиями гарантии ознакомлен. К комплектации и внешнему виду претензий нет.

Подпись : .....

KZ. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Қуат тұтыну – 10 Вт	**10 Вт**
Номиналды кернеу – 220-240В	**220-240В**
Номиналды жиілік-50 Гц	**50 Гц**
Өнімді қорғау дәрежесі-IP20	**IP20**
Қорғау классы-II	**II**
Корпус материалы-Пластик	**Пластик**
Резервуардың көлемі-400 мл.	**400 мл.**
Таймер - 1 сағат	**1 сағат**
Өлшемі	**13.6x13.6x15.1 см**
Жұмыс уақыты	**26 сағат** (баяу бүрку режимі) **20 сағат** (жылдамдатылған бүрку режимі)

КОНФИГУРАЦИЯ:

- **ылғалдандырғыш**
- **қуат көзі бар кабель,**
- **"Лаванда" хош иісті майы 10 мл.,**
- **пайдалану туралы бір пайдалануды нұсқаулығы.**

1. Ылғалдатқышты ашқаннан тегіс және қойыңыз. Егер резервуарда сұйықтық болса, ылғалдандырғышты бүйірге аударыңыз немесе резервуарды ашыңыз.



2. Артқы жағында дымқылдатқыштың корпусында сіз сымға арналған арнайы тесікті көре аласыз. Желіге қосылу үшін сымды осы қосқышқа салу керек.

3. Резервуарды резервуарда көрсетілген белгіге дейін сумен толтырыңыз. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде суды толтырмаңыз немесе тегін аламыз. Су деңгейі рұқсат етілген ең жоғары деңгейден аспауы керек! Бұл маңызды.

4. Резервуарды сумен толтырғаннан кейін хош иісті майдың бірнеше тамшысын қосуға болады.

5. Ылғалдатқышты пайдалану кезінде ішкі қақпақты (гүл түрінде) кетеруге немесе ашпаңыз.

6. Ылғалдатқышты розеткаға қосыңыз. Сіз құрылғының желіге қосылғанын білдіретін қысқа дыбысты естисіз. Жинақтан бірге келетін кабель мен қуат көзін пайдаланыңыз. Бұл құрылғыға арналмаған кабельдер мен блоктарды пайдаланып желіге қосылмаңыз.

7. Құрылғының желіге қосылғанын және су деңгейі MAX белгісінен жоғары емес екенін тексеріңіз. Сандық гүл қақпағы орнатылуы, ⏻ түймесін басыңыз, жарықтандыру режимін таңдаңыз. Енді ароматерапия сеансын бастауға болады.

ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

1. "Spray" ⏻ түймесін басыңыз. Көк шам жанып, ылғалдандырғыш жұмыс істей бастайды. Жылдамдатылған режимді қосу үшін "спрей" түймесін тағы бір рет басыңыз. Қызыл шам жанады және бұл дымқылдатқыштың жылдам бүрку режиміне ауысқанын білдіреді. Бүркімді өшіру үшін түймені қайтадан басыңыз.

2. Өшіру таймерін орнату. "Spray" ⏻ түймесін басып, оны 2 секунд ұстап тұрыңыз. Жасыл шам жанады және таймер 60 минутқа орнатылады. Осы уақыттан кейін ылғалдандырғыш автоматты түрде өшеді.

3. Артқы жарық. Стандартты жылы жарық шамын қосу үшін шамның суреті ☼ түймесін басыңыз. Градиент режимін іске қосу үшін қайтадан басыңыз - түстер автоматты түрде өзгереді. Өзіңізге ұнайтын түсті бекіту үшін шамның суреті бар түймені басып тұрыңыз. Артқы жарықтан өшіру үшін осы түймені қайтадан басыңыз.
Артқы жарықты бүрку режимі қосылмай-ақ белек пайдалануға болады.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

1. Ылғалдатқышты тегіс емес бетке немесе көлбеу бетке қолданбаңыз.

2. Резервуардың бүйірінде, бүйірінде су құйыңыз. Сұйықтықты арнайы гүл қақпағының ортасындағы тесік арқылы құйыңыз, әйтпесе ПХД зақымдалуы мүмкін және құрылғы істен шығады.

3. Құрылғыны өзіңіз жөндеменіз.

4. Бұл құрылғы медициналық ингалятор емес. Пайда болған туманмен дем алмаңыз және осы құрылғымен ингаляция жасамаңыз.

5. Қуат сымын суға батырмаңыз, жоғары температурға ұшырамаңыз. Құрылғыны зақымдалған тоқ көзіне қоспаңыз. Қуат көзі зақымдалған болса, құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз.

6. Резервуарға су қоспас бұрын құрылғыны розеткадан ажыратыңыз. Қуат көзіне дымқыл немесе дымқыл қолмен тигізбеңіз.

7. Құрылғыны балалардан алыс ұстаңыз.

8. Құрылғыны тек тұрмыстық мақсаттарда және осы Нұсқаулықта сайтқа пайдаланыңыз.

Бұл құрылғы қауіпсіз мүмкіндігі шектеулі адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған, физикалық немесе ақыл-ой қабілеттері немесе тәжірибе мен білімнің болмауы, егер олар қадағаланбайды немесе пайдалануға қатысты нұсқау берілмейді олардан қауіпсіздігіне жауапты тұлғаның құрылғысы. Балалардың құрылғымен ойнауына жол беруу үшін оларды қадағалау керек.

Мәлімдеуге: Бөлмедегі ылғалдылық деңгейін арттыруға арналған. Сақтау мен тасымалдаудың қажеттілігі шарттары қажет емес. Мақсатына сай қолданған кезде қауіпсіз. Хош иісті майдың жарамдылық мерзімі 36 ай. Кепілдік мерзімі 12 ай. Қызмет мерзімі 5 жыл. Өндіруші алдын ала ескертусіз осы құрылғының техникалық сипаттамаларына, комплектуасына және конструкциясына өзгертулер енгізуге құқығын сақтайды. Өндіруші: Шэньчжэнь Пионир Технологии Ко., ЛТД, 201, Блд. 2, Эрва В, Фанчжун Сайенс Парк, No.17 Баожан Роуд, Наньжэн Комьюнити, Лунгган Стрит, Лунгган Дистрикт, Шэньчжэнь сити, Китай/Китай. (Shenzhen Pioneer Technology Co., Ltd. 201, Bld. 2 Area B, Fangxing Science Park, No.17 Baoan Road, Nanlian Community, Longgang street, Longgang district, Shenzhen city, CHINA)

EAC