材质:128g铜版纸单黑印刷
成品尺寸:72x95mm ,折页

正面

Q-10

ПОРТАТИВНАЯ АУДИО СИСТЕМА

PORTABLE AUDIO ENTERTAINMENT SYSTEM

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
INSTRUCTION MANUAL

Благодарим вас за покупку портативной колонки
MAX Q10

Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией перед началом работы и сохраните ее на случай возникновения вопросов по управлению и эксплуатации

ОПИСАНИЕ

1. BLUETOOTH сопряжение / TWS (подключение 2-х колонок одновременно)
2. Воспроизведение музыки/ пауза
3. Включение / Выключение, переключение источника воспроизведения, индикатор зарядки
4. Уменьшение громкости/ Предыдущий трек
5. Увеличение громкости/ Следующий трек
6. Переключение режимов эквалайзера/басы
7. Переключение режимов подсветки
8. Регулировка эффекта эхо микрофона
9. Порт для подключения микрофона (6,35мм)
10. AUX аудиовход
11. USB-A порт (воспроизведение с USB флеш-диска)
12. Кнопка сброса заводских настроек
13. USB-C порт зарядки аккумулятора



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Колонка
2. Кабель для зарядки
3. Инструкция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Q10
Версия Bluetooth	5.3
Диапазон частот	50 Hz-20KHz
Мощность выходная	40W
Мощность пиковая	80W
Динамики	5.25 + 2
Емкость аккумулятора	8000 mAh, 3,7V
Время воспроизведения (без подсветки и 50% громкости)	До 10 часов
Порт зарядки	USB-C
Класс защиты от влаги	Ipx5
Линейный аудио вход	AUX 3,5 мм
Вход для микрофона	6,35 мм
Время зарядки	4 часа
Входной ток	5V/2A
Разъем USB для флешки	да
Размеры	333*211*190 мм
Вес	2800 гр

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Включение / выключение питания

Длительное нажатие кнопки 3 (2сек) включает/выключает питание

Подключение по Bluetooth

-Включите колонку
-При первом использовании колонка автоматически перейдет в режим сопряжения по Bluetooth
-Если колонка уже подключена по Bluetooth, нажмите кнопку (1), чтобы разорвать текущее соединение и выполнить сопряжение с другим устройством.
-Если устройство Bluetooth не подключено, колонка автоматически перейдет в режим сопряжения.

При сопряжении включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне, найдите новое устройство **MAX Q10** для сопряжения и подключения, после успешного подключения вы услышите короткий звуковой сигнал, а белый светодиодный индикатор сменится с быстрого мигания на продолжительное свечение.

Регулировка громкости

Для увеличения громкости кратко нажмите клавишу 5
Для уменьшения громкости кратко нажмите клавишу 4

Управление треками и воспроизведением музыки

1 Нажмите и удерживайте (2 сек.) клавишу 4 для включения предыдущего трека;
2 Нажмите и удерживайте (2 сек.) клавишу 5 для включения следующего трека;
3 Кратко нажмите на клавишу 2, чтобы поставить на паузу/включить воспроизведение музыки.

Режим AUX

Колонка автоматически переключается в режим воспроизведения через AUX при подключении AUX кабеля.
Внешний источник звука AUX IN будет приоритетным для воспроизведения.
Если Вы хотите вернуться к Bluetooth соединению-нажмите 3.

背面

Режим USB IN

Колонка автоматически переключается в режим воспроизведение через USB при подключении флешки. Внешний источник звука USB IN будет приоритетным для воспроизведения. Если вы хотите вернуться к Bluetooth соединению – нажмите клавишу 3.

Переключения источника воспроизведения

Bluetooth является режимом для воспроизведения по умолчанию. Нажатие клавиши 3 последовательно переключают режимы воспроизведения Bluetooth, USB, AUX.

Световые эффекты

Колонка поддерживает шесть различных режимов LED подсветки. Кратковременное нажатие на кнопку 7 последовательно переключает режимы. Удерживайте кнопку 7 для отключения подсветки.

Режим усиление басов

Нажмите клавишу 6 один раз, чтобы включить режим усиление басов. Нажмите клавишу 6 еще раз, чтобы вернуться к нормальному режиму.

Сопряжение в режиме TWS

1. Включить обе колонки.
2. Дважды нажмите кнопку 1 на одной колонке. Будет выполнен переход в режим сопряжения TWS. Сопряжение осуществляется автоматически. После успешного сопряжения Вы услышите звуковое оповещение . Светодиодный индикатор на основной колонке будет мигать, а на вспомогательной будет гореть постоянно.
3. Откройте меню настройки и выберите «MAX Q10» в списке Bluetooth устройств на Вашем смартфоне и обе колонки подключатся к Вашему смартфону.

Энергосбережение

Для экономии батареи колонка автоматически выключится через 15 минут, если не установлено любое подключение.

Зарядка

Используйте только современные сертифицированные зарядные устройства мощности 10 Вт и выше. Во время зарядки светодиодный индикатор горит красным и отключается при полном заряде аккумулятора.

Сброс да заводских настроек

Для сброса до заводских настроек нажмите клавишу 12.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Какой тип зарядного устройства использовать для зарядки колонки?
Ответ: Можно использовать любые стандартные зарядные устройства USB, рекомендуется использовать современные устройства мощностью 10Вт и выше.

Что делать, если во время воспроизведения по Bluetooth слышен шум или прерывистый звук?
Ответ: Колонка может нормально использоваться в радиусе 10 м, при условии отсутствия препятствий.
Если расстояние превышает 10 м или имеется препятствие, может возникать шум, а звук может прерываться.

Почему колонка выключается автоматически после включения, но без подключения Bluetooth?
Ответ: Если в течение 15 минут не будет сопряжения по Bluetooth, колонка автоматически отключится для снижения энергопотребления.

Что делать, если колонка не может подключиться к мобильному телефону, к которому уже подключалась ранее?
Ответ: Сначала удалите наименование сопряжённой колонки из списка Bluetooth устройств смартфона, а затем перезапустите сопряжение.

Что делать, если колонка не включается в обычной ситуации?
Ответ: Подключите зарядное устройство и повторите попытку через несколько минут или попробуйте нажать клавишу 12 для сброса.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ,ТРАНСПОРТИРОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

- Не храните и не подключайте устройство рядом с источниками тепла, легковоспламеняющимся предметами;
- Транспортировка изделий осуществляется в соответствии с маркировкой , указанной на транспортировочной таре;
- Реализация изделий производится по общим правилам.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Не используйте устройство вблизи источников огня и в помещениях с повышенной важностью. Не допускайте попадания капель и брызг на устройство длительное время. Не закрывайте и не блокируйте вырезы на устройстве. Не оставляйте устройство подключенным к зарядке на длительное время (более 4ч). Если Вы почувствовали запах, дым, или заметили любые аномальные изменения устройства, немедленно прекратите его использование и обратитесь в сервисный центр. Не разбирайте устройство и не подвергайте его механическим нагрузкам. Не выбрасывайте устройство с остальным мусором. При необходимости утилизируйте устройство при помощи специальных служб. Высокий уровень громкости при прослушивании может оказывать отрицательное воздействие на слух.

ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Утилизируйте технические средства согласно маркировке на упаковке. При возникновении любых вопросов по утилизации обратитесь в ближайший пункт утилизации по месту нахождении .

ГАРАНТИЯ

Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи.
По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь г Москва , ул Деловая дом 18/1 тел 8-499-753-75-60, 8-965-359-40-10

Гарантия не распространяется на следующие случаи:

-название модели или серийный номер на устройстве изменены, удалены или неразборчивы;
-устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны не сертифицированных специалистов;
-устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
-дефект вызван неправильной эксплуатацией устройств;
-дефект вызван авариями, включая воздействие молнии, воды, жидкости, огня, стихийным бедствием, а так же воздействием ненормального напряжения;
-устройство претерпело механические повреждения.

ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии, в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим, реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции

Товар сертифицирован. Гарантийный срок 12 месяцев. Срок службы 24 месяца.

Поставщик: Шэньчжень Юнгбанг Индастриал Ко Лтд,Китай.
Импортер и организация, принимающая претензии от покупателей
ООО «МАКС» 115477, г.Москва, ул Деловая дом 18 /1 э4 П 2Е

Товар сертифицирован