版本	设计	日期	备注

折线

切线

rapoo

Quick Start Guide/ Guide de démarrage rapide
Schnellstartanleitung

V260PRO

Optical Gaming Mouse/Souris Optique de Jeu/
Optische Gaming Maus

Overview/Vue d'ensemble/Überblick/Descripción/Visión general/Overzicht/Visão geral/Обзор/Загальний огляд



A Right button/Bouton droit/Rechte Taste/Tasto destro/Botón derecho/Rechterknop/Botão direito/Правая кнопка/Права кнопка

B Left button/Left button/Bouton gauche/Linke Maustaste/Tasto sinistro/Botón izquierdo/Linkerknop/Botão esquerdo/Правая кнопка/Ліва кнопка

C Scroll wheel & Middle button/Molette de défilement et bouton central/Scrollrad und mittlere Taste/Rotella di scorrimento e tasto centrale/Rueda de desplazamiento y botón central/Scrollwiel & middelste knop/Roda de deslocamento e botão do meio/Колесо прокрутки и средняя кнопка/Колесо прокручування і середня кнопка

D Back/Arrière/Zurück/Parte posteriore/Atrás/Achter/Retroceder/Кнопка Назад/Назад.

E Forward/Avant/Vorwärts/Avanti/Adelante/Voorwaarts/Avançar/Кнопка Вперед/Вперед.

F Colorful backlight (default)/Rétroéclairage coloré (par défaut)/Farbige Hintergrundbeleuchtung (Standard)/Retroilluminazione colorata (predefinita)/Retroiluminación en color (opción predeterminada)/Kleurrijke achtergrondverlichting (standaard)/Retroiluminação colorida (predefinida)/Цветная подсветка (по умолчанию)/Багатокольорове фонове освітлення (за замовчуванням).

G DPI switch button/Bouton de commutation DPI/DPI-Umschaltaste/Tasto selettore DPI/Botón de cambio de PPP/Knop DPI-switch/Botão de mudança de PPP/Кнопка переключения DPI/Кнопка перемикача DPI

Package contents / Contenu de l'emballage / Packungsinhalt / Contenuto della confezione / Contenidos del Embalaje / Inhoud van de verpakking / Conteúdo da embalagem / Комплект поставки / Вміст упаковки

Installation/Installation/Installation/Installation/Installation/Installatie/Instalação/Установка/Інсталяція



EN Connect the mouse cable to a USB port.

FR Raccordez le câble de la souris à un port USB.

DE Schließen Sie die Maus über das Kabel an einen freien USB-Port an.

IT Collegare il cavo del mouse a una porta USB.

ES Conecte el cable del ratón a un puerto USB.

NL Sluit de muis kabel aan op een USB-poort.

PT Ligue o cabo do rato a uma porta USB.

RU Подключите кабель мыши к свободным USB разъемам.

UK Підключіть кабель миші до порту USB.

DPI adjustment/Réglage DPI/DPI-Anpassung/Regolazione DPI/Ajuste de DPI/DPI-aanpassing/Ajuste de PPP/Настройка DPI/Регулювання DPI

EN You can switch DPI values freely among 7 levels which is up to **6200**PPI. The backlight color will change when you press the DPI button.

FR Vous pouvez changer librement les valeurs de DPI parmi 7 niveaux jusqu'à **6200**DPI. La couleur du rétroéclairage changé lorsque vous appuyez sur le bouton DPI.

DE Sie können den DPI-Wert frei zwischen 7 Stufen auf bis zu **6200**dpi einstellen. Die Farbe der Hintergrundbeleuchtung ändert sich, wenn Sie die DPI-Taste drücken.

IT È possibile cambiare liberamente i valori DPI tra 7 livelli fino a **6200**DPI. A volore della retroilluminazione cambia quando si preme il tasto DPI.

ES Puede cambiar los valores de PPP libremente eligiendo uno de los 7 niveles hasta **6200**PPP. El color de la retroiluminación cambiará cuando presione el botón PPP.

NL U kunt DPI-waarden vrijelijk omschakelen tussen 7 levels, wat tot **6200**DPI is. De achtergrondkleur wijzigt wanneer u drukt op de DPI-knop.

PT Você pode alterar os valores de DPI livremente entre 7 níveis, que são até **6200**DPI. A cor da luz de fundo vai mudar quando você pressiona o botão DPI.

RU Переключение значений DPI осуществляется свободно между 7 уровнями, самым высоким из которых является **6200**DPI. После нажатия кнопки DPI цвет подсветки будет изменяться.

UK Можна перемикати значення DPI між 7 рівнями, тобто до **6200** DPI. При натисканні на кнопку DPI змінюється колір підсвічення.

LED light control/Contrôle lumineux LED/LED-Beleuchtungssteuerung/Control de luz LED/Control de luz de LED/LED-verlichtingsbeheer/Controlo da luz LED/Управление светодиодной подсветкой/Контроль світлодіодного підсвічення

EN The color and lighting mode of the customizable 16-million-color breathing light can be adjusted through the driver.Holding your lighting keepsfor more cool.

FR La couleur et le mode d'éclairage de la lumière breathing personnalisé avec 16 millions de couleurs peuvent être réglés dans le pilote, ce qui rend votre arme de combat plus cool.

DE Farb- und Lichtmodus des individualisierbaren pulsierenden Lichts mit 16 Mio. Farben können über den Treiber angepasst werden, damit Ihre Waffe noch cooler auf Gegner kommt.

IT Il colore e la modalità di illuminazione della luce intermittente personalizzabile con 16 milioni di colori possono essere regolati tramite il driver, rendendo eccezionale l'arma di combattimento.

ES El modo de color e iluminación de la luz con efecto de respiración de 16 millones de colores personalizable se puede ajustar mediante el controlador, lo que hace que el arma de lucha sea más moderna.

NL De kleur en verlichtingsmodus van het aanpasbare ademende licht in 16 miljoen kleuren, kan worden aangepast via het stuurprogramma zodat uw gevechtswapen er nog cooler uitziet.

PT A cor e o modo de iluminação personalizável de 16 milhões de cores podem ser ajustados através do controlador, tornando a sua arma de combate ainda mais espetacular.

RU Цвет и режим работы мигающей подсветки из 16 миллионов цветов можно регулировать с помощью драйвера, чтобы сделать свое боевое оружие еще круче.

UK Колір і режим освітлення з пульсуючо- пристосовуваним 16 мільйонів відтінків кольорів можна відрегулювати з драйвера, зробивши зброю ще крутішою.

Troubleshooting/Dépannage/Problemlösung/Risoluzione dei problemi/Solucionar problemas/Problemen oplossen/Resolução de problemas/Устранение неисправностей

How to turn off the backlight ?

Press combination key of forward button, backward button and middle button to "wave" light effect, and press once again.

Why does the cursor drift appear when I set the reporting rate to above 1000Hz?

The algorithm of enchanced pointer precision is not suitable for Widows systems. To ensure you can use your mouse normally, please take the following steps:

1) Open the "control panel".
2) Click the "Mouse"icon.
3) Selectionner "Options pointeur".
4) Disable the "Enhanced pointer precision" option.

Comment éteindre la lumière à pulsations ?

Press combination key of forward button, backward button and middle button to "wave" light effect, and press once again.

Pourquoi le mouvement du curseur apparaît quand je règle le taux de rapport au-dessus de 1000Hz?

L'algorithme de précision améliorée du pointeur n'est pas adapté aux systèmes Widows. Afin de vous assurer que vous pouvez utiliser normalement votre souris, veuillez effectuer les étapes suivantes:

1) Ouvrez le « panneau de configuration ».
2) Cliquez sur l'icône "Souris".
3) Sélectionnez les « Options de pointeur ».
4) Désactivez l'option « Précision améliorée du pointeur ».

Come si spegne la luce pulsante?

Premere la combinazione di tastiera, indietro e centrale per ottenere l'effetto luminoso "onde/pulsante", quindi premere nuovamente.

Perché il cursore va alla deriva quando imposto la velocità sopra i 1000Hz?

L'algoritmo di precisione ottimizzata del puntatore non è adatto per i sistemi Windows. Attenersi alla procedura che segue per garantire l'uso normale del mouse:

1) Aprire il "Pannello di controllo".
2) Fare clic sull'icona "Mouse".
3) Selezionare "Opzioni puntatore".
4) Disabilitare l'opzione "Enhanced pointer precision"" (Precisione ottimizzata del puntatore).

¿Cómo desactivo el efecto de respiración?

Presione la combinación de teclas de avance, retroceso y botón central para generar el efecto de luz "ondulante" y presione una vez más.

¿Por qué aparece la desviación del cursor cuando establezco la tasa de informes por encima de 1000Hz?

El algoritmo de la precisión del puntero mejorada no es adecuado para sistemas Widows. Para garantizar que puede utilizar el ratón con normalidad, lleve a cabo los pasos siguientes:

1) Abra el "Panel de control".
2) Haga clic en el icono "Ratón".
3) Seleccione "Opciones de puntero".
4) Deshabilite de la opción "Precisión mejorada del puntero".

Como desligar a luz de fundo?

Pressione a combinação de teclas de avançar, voltar e meio para "acenar" o efeito de luz e pressione mais uma vez.

Porque é que o ratón do cursor aparece quando defino uma frequência de atualização superior a 1000Hz?

O algoritmo da precisão melhorada do ponteiro não é adequado para sistemas Windows. Para garantir que pode utilizar o rato de forma normal, execute os passos seguintes:

1) Abra o "Painel de controlo".
2) Clique no ícone do "Rato".
3) Selecione "Opções do ponteiro".
4) Desative a opção "Melhorar a precisão do ponteiro"".

Как отключить подсветку?

Нажмите комбинацию клавиш «вперед», «назад» и среднюю кнопку, чтобы вызвать «мигающий эффект» «волны», затем нажмите еще раз.

Почему возникает смещение курсора, когда я задаю значение частоты опроса свыше выше 1000Hz?

Алгоритм повышенной точности указателя не подходит для систем Windows. Чтобы гарантировать нормальную работу мыши, выполните следующие действия:

1) Откройте «Панель управления».
2) нажмите значок «Мышь».
3) выберите «Параметры указателя».
4) отключите параметр «Повышенная точность указателя».

Hoe kan het breathing light worden uitgeschakeld?

Druk op de combinatietoets van de vooruit-knop, de achteruit-knop en de middelste knop om het lichteffect te gebruiken en druk nogmaals.

Waarom is er een cursorverschuiving wanneer ik de rapportsnelheid instel tot boven 1000Hz?

Het algoritme van de verbeterde aanwijzerprecisie is niet geschikt voor Windows-systemen. Volg de onderstaande stappen om zeker te zijn dat u de muis normaal kunt gebruiken:

1) Open het "Configuratiebeheer".
2) Klik op het pictogram "Muis".
3) Selecteer "Aanwijzeropties".
4) Schakel de optie "" Precise van de aanwijzer verbeteren"" uit.

Як вимкнути пульсуюче світло?

Натисніть комбінацію кнопок вперед, назад і середньої кнопки, щоб отримати світловий ефект «хвиль», і натисніть ще раз.

Чому курсор «йде» убік, коли частоту звіту встановлено на понад 1000Гц?

Алгоритм вихної точності указ не підходить системі Windows. Щоб забезпечити нормальну роботу миші, будь ласка, зробіть наступне:

1) Відкрийте контрольну панель.
2) Клацніть по піктограмі „Миша".
3) Виберіть „Параметри".
4) Відключіть опцію "Вихоа точність указ".

Warranty / Garantie / Garantie / Garanzia / Garantía / Garantie / Garantia / Garantia / Гарантия / Гарантія

EN The device is provided with two-year limited hardware warranty from the purchase day. Please see www.rapoo.com for more information.

FR L'appareil est fourni avec deux ans de garantie matérielle limitée à compter du jour d'achat. Merci de consulter www.rapoo.com pour plus d'informations.

DE Wir gewähren zwei zweijährige, eingeschränkte Hardware-Garantie ab Kaufdatum. Weitere Informationen finden Sie unter www.rapoo.com.

IT Il dispositivo viene fornito con due anni di garanzia hardware limitata a partire dalla data di acquisto. Per ulteriori informazioni consultare www.rapoo.com.

ES El dispositivo se proporciona con una garantía de hardware limitada de dos años a partir de la fecha de compra. Consulte la dirección www.rapoo.com para obtener más información.

NL Het toestel wordt met een tweejarige beperkte hardware-garantie vanaf de aankoopdatum geleverd. Raadpleeg www.rapoo.com voor meer informatie.

PT O dispositivo é fornecido com garantia de hardware limitada de dois anos a partir do dia da compra. Por favor consulte www.rapoo.com para obter mais informações.

RU Данное устройство предоставляется с ограниченной гарантией на аппаратное обеспечение сроком два года со дня покупки. Более подробную информацию можно найти по адресу www.rapoo.com.

UK Строк дії обмеженої гарантії для апаратного забезпечення - два роки з дня придбання. Більш інформації ви знайдете на www.rapoo.com.

System Requirements / Exigences du système / Systemvoraussetzungen / Requisiti di sistema / Requerimientos del sistema / Systeemvereisten / Requisitos do Sistema / Системные требования / Системні вимоги

- Windows® XP/Vista/7/8/10 or later, USB port
- Windows® XP/Vista/7/8/10 ou version ultérieure, Port USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10 oder höher, USB-Anschluss
- Windows® XP/Vista/7/8/10 o versione successiva, Porta USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10 o posterior, Puerto USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10 of later, USB-poort
- Windows® XP/Vista/7/8/10 ou mais recente, porta USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10 ваш версия, порт USB
- Windows® XP/Vista/7/8/10 або вище, порт USB

Declaration of Conformity

We, the manufacturer:
Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.
Fax: +86-0755-2456 8703

Declare that the product:
V260PRO Optical Gaming Mouse
Model No.: 9200P00

Complies with the following norms of:
EMC
EN 55032:2015
EN 55035:2017
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
The notified body that Rrno Compliance Labs Corp.(BACL) performed the EMC test, and issued the EU type-examination certificate according to Module B.
Signed on behalf of Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd

Yuan Jiangxi
Vice President of Product Implementation
Yuan Jiangxi
R&D Department - Date of Issue: Aug. 25, 2019

Made in China

www.rapoo.com

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example: use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Caution!
The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user authority to operate the equipment.

ISEDC RSS warning
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference,including interference that may cause undesired operation of the device.
La présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1)l'appareil ne doit pas produire de brouillage.et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ISEDC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with ISEDC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Cet appareil est conforme aux limites d'exposition de rayonnement RF ISEDC établies pour un environnement non contrôlé.
Cémetteur ne doit pas être co-implanté ou fonctionner en conjonction avec toute autreantenne ou émetteur.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

It is forbidden to reproduce any part of this quick start guide without the permission of Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd.

A.1

说明书 297X210MM 80G书纸 风琴折再对折 V260PRO WW

rapoo 雷柏		材料	物料名称
投影符号	单位 mm	比例 1:1	物料编号
设计 倪逸昕	日期 2024.10.29	版本 A.1	产品编号
审核	批准	共 张 第 张	图档名称